

تافل م لا عاشن إ تاءارج إ ااطخأ فاشك تسأ ASA FirePOWER ةدحو ةطساوب اهال صإو لخاد ةرادإلإ ASDM مادختساب (SFR) Module (عبرم لا)

تايوت حمل

[ةمدقم لا](#)

[ةيساس ألأ تابلطت م لا](#)

[تابلطت م لا](#)

[ةمدختس م لا تانوك م لا](#)

[ةيساس أ تامولعم](#)

[ASDM مادختساب اهال صإو ااطخأ فاشك تسأ تافل م عاشن](#)

[اهال صإو ااطخأ فاشك تسأ تافل م لي زنت](#)

[اهال صإو ااطخأ فاشك تسأ تافل م عاشن ل ليدب بولسأ](#)

[ةحصلا نم ققحت لا](#)

[اهال صإو ااطخأ فاشك تسأ](#)

[قلص تاذ تامولعم](#)

[ةلصلا تاذ Cisco معد عم تجم تاشقانم](#)

ةمدقم لا

ةدحو ل اهال صإو ASA ااطخأ فاشك تسأ فلم عاشن إ ةيفي ك دن تس م لا اذه حضوي
(عبرم لا يف ةرادإلإ) ASDM مادختساب (SFR) ةيطمن ل FirePOWER.

FirePOWER ةدحو نم اهال صإو ااطخأ فاشك تسأ فلم لاسرإ Cisco معد سدنهم بلط اذ
دن تس م لا اذه يف ةدراول تاميلعت ل مادختس إ كنكم يف (SFR) ةيطمن ل.

ةيساس ألأ تابلطت م لا

تابلطت م لا

ةيلال ال عيضاوم ل اب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- لباقل نام ألأ ةزهجأ ري دم) ASDM و (ASA) فيكتلل لباقل نام ألأ زاهج ةيامح راج ةفرعم
(فيكتلل)
- قئارحلا نم ةيامح ل زاهج ةفرعم

ةمدختس م لا تانوك م لا

ةيلال ال ةيدامل تانوك م لا و جماربلا تارادصل إ ل دن تس م لا اذه يف ةدراول تامولعم ل دن تس

• جلى أو 5.4.1 رادصلإا لغشت يتلإا (ASA FirePOWER (ASA 5506X/5506H-X/5506W-X، ASA 5508-X، ASA 5516-X)

• جمانربلإا نم جلى أو 6.0.0 رادصلإا لغشت يتلإا ASA FirePOWER (ASA 5515-X، ASA 5525-X، ASA 5545-X، ASA 5555-X)

ةصاخ ةيلعم ةئيب يف ةدوجوملأا ةزهجالأا نم دنتسملأا اذو يف ةدراولأا تامولعملأا عاشنإ مت تناك اذإ . (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملأا اذو يف ةمدختسملأا ةزهجالأا عيمج تادب رما يأل لمحتحملأا ريثاتلل كمهف نم دكأتف ، ةرشابم كتكبش

ةيساسأ تامولعم

نيوكتلأا تانايبو لجسلأا لئاسر نم ةومجم جلى ةصاخ ةيلعم ةئيب يف ةدوجوملأا ةزهجالأا نم دنتسملأا اذو يف ةدراولأا تامولعملأا عاشنإ مت تناك اذإ . (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملأا اذو يف ةمدختسملأا ةزهجالأا عيمج تادب رما يأل لمحتحملأا ريثاتلل كمهف نم دكأتف ، ةرشابم كتكبش

ASDM ةطساوب (SFR) FirePowerModule ةرادإ متي ام دنع ءارجلإا اذو قبطني

ةدحو ريدي FirePOWER/FireSIGHT/Defense Center ةرادإ زكرم ناك اذإ ةلاقملا هذه عابتاب كيلعف ، FirePOWER ةدحوب ةصاخلأا FireSIGHT/FireSIGHT/Defense

[اهجالصلإا Sourcefire/FirePOWER نامأ زاهج ءاطخأ فاشكتسال فللملأا عاشنإ تاءارجلإا](#)

ASDM مادختساب اهجالصلإا ءاطخأ فاشكتسأ تافلما عاشنإ

دربم ىرحتي تقلالخ steps in order to اذو تمأ

1. متلالحو زاهجلأا تامولعم ةحول جلى ASA FirePOWER ةلاح نم دكأتو ASDM جلى لوخدلا لجس . لمعتو رهظت

2. اهجالصلإا ءاطخأ فاشكتسأ > تاودأ > ASA Firepower Configuration > نيوكتلأا جلى لوقتنا . ASDM نيوكت ةحول يف

3. ءاطخأ فاشكتسأ فلما عاشنإل اهجالصلإا ءاطخأ فاشكتسأ رايبخ عاشنإ قوف رقنا . اهجالصلإا ءاطخأ فاشكتسأ تارايبخل قثبب نملأا راطلأا رهظي . اهجالصلإا

4. فاشكتسأ تانايب عيمج جلى ةدحو ريدي ريقت عاشنإل تانايبلا عيمج رايبخالأا ةناخ ددح . ريقتلأا صيختل ةيدرفلأا رايبخالأا ةناخ ددح ، ةلمتحملا اهجالصلإا ءاطخأ

*.tar.gz. دحو فلم يف بتكامل حطس ىلإ تافلما ليزنت متي: عطقالم

اهحالصإو عاطخألا فاشكتسأ تافلما عاشنإل ليدب بولسأ

فلم عاشنإل نكمي الف، ASDM نم FirePOWER ةيظمنلا ةدحو لا ىلإ لوصولا متي مل اذإ عيظتسي تنأ، تالاحلا هذه لثم يف ASDM تامي لع تل اقفو اهحالصإو عاطخألا فاشكتسأ دربم ىرحتي لا تقلخ in order to زاهجلا نم CLI لا تلمعتسا

ربع ASA ىلإ لوخدلا ليجست وأ FirePOWER ةدحو ةرادإل IP ناووع ىلإ SSH ةرشابم ام كنكمي FirePOWER ةيظمنلا ةدحو لا ىلإ لوخدلا ليجستل (# session sfr console) رمالا ليغشتو CLI

اهحالصإو عاطخألا فاشكتسأ فلم عاشنإل FirePOWER ةيظمنلا ةدحو لا ىلإ رمالا اذو لخدأ:

```
> system generate-troubleshoot all
Starting /usr/local/sf/bin/sf_troubleshoot.pl...
Please, be patient. This may take several minutes.
ALL. وه ددحملا اهحالصإو عاطخألا فاشكتسأ رايخ زمر
```

ىلإ ع حاجنب اهحالصإو عاطخألا فاشكتسأ تامولعم عاشنإ مت /var/common/xxxxxx.tar.gz

اهحالصإو عاطخألا فاشكتسأ تافلما حسن

SCP مداخ ىلإ اهحالصإو عاطخألا فاشكتسأ فلم ليجستل رمالا اذو ليغشتب مق

<username> <destination_folder> <troubleshooting_file> ماطنلا فلم <hostname> -copy

فويضمل اىلع مديختسمل ا ميسا مديختسمل ا ميسا نيعيو ، فدهلاب صاخلا IP ناونع/ميسالا فيضمل ا ميسا ددحي ، لاثملا اذيف : **ةظحالم**
فلم file احوال صاو ااطخال فاشكتسا فلم ددحيو ، ديعبل فيضمل اىلع ةجولا ليلد راسم destination_folder ددحي امنيب ، ديعبل
لقنلاب صاخلا يلحمل احوال صاو ااطخال فاشكتسا .

SCP مداخ اىلا لوصول ا ةينكلم! هيدل ةرادلا ذفنم نا نم دكأت .

ةحصلنا نم ققحتلا

نيوكتلا اذيف ةحص نم ققحتلا اارج ا ايلاح دجوي ال

احوال صاو ااطخال فاشكتسا

نيوكتلا اذيف احوال صاو ااطخال فاشكتسال ةددحم تامولعم ايلاح رفوتت ال

ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco Systems - تادنتسمل او ينقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا