

دحاو ىلإ دحاو نم (NAT) ةكبشلا ناو نع ةمچرت RV082 و RV042G و RV042 و RV016 تاهجوم ىلع VPN

فدهلا

ةيچراخلا IP نيوانع نييعةتب موقبي ماظن عاشناب (NAT) ةكبشلا ناو نع ةمچرت موقت NAT ل وه دحاو ىلإ دحاو NAT. NAT ةطساوب ةيفخملا ةيلخادلا IP نيوانع ىلإ ةحلصللا نم يلخاد IP ناو نع زاهج ىلإ لوصولا متي دق. يلخاد IP دحاو ىلإ يچراخ دحاو مچرتي يذلا زاهج عاشنإ ةيفيكي ىلإ كهيجوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا. حلصل يچراخ IP ناو نع لالخ VPN RV082 و RV042G و RV042 و RV016 تاهجوم ىلع دحاو ىلإ دحاو nat.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- زارطلا RV016
- زارطلا RV042
- زارطلا RV042G
- زارطلا RV082

جماربال رادصا

- رادصا 4.2.2.08

دحاو ىلإ دحاو NAT عاشنإ

نم > دادعلا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخل
nat: دحاو ىلإ دحاو نم ةحفص حتفت. ةدحاو ةدحاو ىلإ (NAT) نيخت ةدحاو

One-to-One NAT

Enable One-to-One NAT

Save

Cancel

دحاو نم nat ة فيظو مادختسال دحاو ىلإ دحاو نم nat ني كمت راي تخالا ة ناخ ددح . 2 ة و ط خ لا ة . ح ف ص لا ىل ع ة ي ف ا ض ا ل و ق ح ر ه ط ت . د ح ا و ى ل ا

One-to-One NAT

Enable One-to-One NAT

Private Range Begin :

Public Range Begin :

Range Length :

صا خ لا ق ا ط ن لا ة ي ا د ب ل ق ح ي ف ي ل خ ا د لا IP ا و ن ع ق ا ط ن ل ي ل و ا ل ا IP ا و ن ع ل خ د ا . 3 ة و ط خ لا ت ن ر ت ن ا ل ا ن م ه ي ل ا ل و ص و ل ا ن ك م ي ي ذ ل ا ل و ا ل ا ز ا ه ج ل ا ب ص ا خ لا IP ا و ن ع و ه ا ذ ه

يذلل قاطنل ال ف هجوملاب ةصاخال LAN ةكبشل IP ناوع نيمضت مدع بجي: ةظالم هددت.

م تي. ماعال قاطنل ادب لقح يف ماعال IP ناوع قاطنل يلوأال IP ناوع لخدأ. 4 ةوطخال لوال ماعال IP ناوع ةقباطم م تيس. ت. نترنت ال امدخ رقوم لبق نم اذو IP ناوع ريفوت ي نائل ماعال IP ناوع نرتقيسو، هلاخداب تمق صاخ IP ناوع لوأ عم هلاخداب موقت يذال اذكو، ي نائل صاخال IP ناوع ب.

صاخال (WAN) قاطنل اةساو ةكبشلا هةجاوول IP ناوع نيمضت م تي ال ا بجي: ةظالم هددت يذال قاطنل ال ف هجوملاب.

نأ نكمي ال. قاطنل لوط لقح يف اه نبيعت ديرت يتل IP نيوانع ددع لخدأ. 5 ةوطخال 1. لخدأ، دحاو ناوع نييعتل. ةحلاصلال IP نيوانع ددع قاطنل لوط زواجتي.

The screenshot shows a network configuration interface. At the top, there is a button labeled 'Add to list' which is circled in red. Below it, a text box contains the IP address range '192.168.1.2~4 => 192.168.1.3~5'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Delete', 'Add New', 'Save', and 'Cancel'.

ةجال بسح تال اخلال نم ديزملا نيوكتب مقو ةمئاقلا ال اةفاضل قوف رقنا. 6 ةوطخال

ي صقأ دحك تال اخلال اةرشع لمع نكمي: ةظالم

The screenshot shows the same network configuration interface as above. The 'Update' button at the top is now highlighted with a blue bar. The IP address range '192.168.1.2~4 => 192.168.1.3~5' remains in the text box. The 'Delete', 'Add New', 'Save', and 'Cancel' buttons are still present at the bottom.

مق م، ب و غرمل ل اخلال قوف رقنا، ةقباصلال ك تاداعل ا ثي دحتل (ي راي تخا). 7 ةوطخال ا ثي دحت قوف رقنا م، تامول عمل ريرحتب.

فدح قوف رقناو بوغرملا لادال قوف رقنا ، لادال فدحل (يراي تخا). 8 ةوطخال

3 نم تاوطخال ررك م ث ديدج ةفاضل قوف رقنا ، ةديدج تالادال ةفاضل (يراي تخا). 9 ةوطخال
6 لىل

عيمج نع عجارتلل رمألل اءال قوف رقنا وأ ، تاريخي غتلا ظفحل قوف رقنا. 10 ةوطخال
تاريخي غتلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا