



A		I	
ACL メッセージ	2-3	IDB 管理メッセージ	2-60
C		IOS IGMP スヌーピング マネージャ メッセージ	2-67
CAM	2-17	IOS IP ルート マネージャ メッセージ	2-72
CHASSIS メッセージ	2-4	IOS インターフェイス動作メッセージ	2-68
COMMONHWACLMAN メッセージ	2-15	IOS システム マネージャ メッセージ	2-88
D		IOS レイヤ 2 マネージャ メッセージ	2-74
DTP メッセージ	2-36, 2-37	IP ルーティング メッセージ	2-90
Dynamic Trunking Protocol メッセージ			
DTP メッセージを参照		N	
E		no shutdown コマンド	2-137
EBM メッセージ	2-39	P	
EC メッセージ	2-42	PM メッセージ	2-105, 2-112
G		Q	
GBICMAN メッセージ	2-49	Quality of Service (QoS) メッセージ	2-119
		S	
		SPANTREE_VLAN_SW メッセージ	2-141
		SPANTREE-VLAN スイッチ メッセージ	2-141

SPANTREE メッセージ 2-140

U

UplinkFast メッセージ 2-179

V

VLAN Query Protocol クライアント メッセージ

VQP クライアント メッセージを参照

VQP クライアント メッセージ 2-180

う

ウォッチドッグ メッセージ 2-184

か

可変フィールド

定義 1-6

表 1-6

し

システム エラー メッセージ

構造 1-2

例 1-6

システム マネージャ メッセージ 2-176

重大度

説明 1-5

表 1-5

省略形

chars または char、可変フィールド 1-6

dec、可変フィールド 1-6

hex、可変フィールド 1-6

num、可変フィールド 1-6

す

スイッチング エンジン管理メッセージ 2-165

スーパバイザ メッセージ 2-145

スパニングツリー プロトコル メッセージ

SPANTREE メッセージを参照

スパニングツリー高速コンバージェンスのメッセージ

SPANTREE_VLAN_SW メッセージを参照

た

対象読者 xiii

と

トレースバック レポート 1-7

に

ニーモニック コード 1-5

日時スタンプの指定 2-1

は

ハードウェア ポート管理メッセージ 2-58

ハードウェア ACL マネージャ メッセージ 2-51

パケット処理メッセージ 2-99

バッファ管理メッセージ 2-3

- ひ
- 表記法、マニュアルにコマンドを記載する場合
xv
- ふ
- ファシリティコード
説明 1-2
表 1-2
- ほ
- ポート ファンアウト ASIC 4x1000 マネージャ メッセージ 2-114
- ポート ファンアウト ASIC 8x1000 ハードウェア メッセージ 2-115
- ポート ファンアウト ASIC 8x100 マネージャ メッセージ 2-117
- ポート マネージャ メッセージ
PM メッセージを参照
- ま
- マニュアル
関連資料 xiv
表記法 xv
マニュアルの構成 xiii
- め
- メッセージ
VQP クライアント 2-180
重大度 1-5
- ニーモニック コード 1-5
- ファシリティ コード 1-2
- メッセージ テキスト 1-6
- メッセージ テキスト 1-6
- メモリ メッセージ 2-144
- も
- モジュール管理プロトコル メッセージ 2-98
- モジュールのシリアル EEPROM、書き込み 2-1
- れ
- レイヤ 3 ハードウェア転送メッセージ 2-94