



A		N	
ACL メッセージ	2-2	no shutdown コマンド	2-93
C		P	
CAM	2-14	PM メッセージ	2-74
CHASSIS メッセージ	2-3	Q	
COMMONHWACLMAN メッセージ	2-13	Quality of Service (QoS) メッセージ	2-82
D		S	
DTP メッセージ	2-28, 2-29	SPANTREE メッセージ	2-89
Dynamic Trunking Protocol メッセージ		SPANTREE_FAST スイッチ メッセージ	2-95
DTP メッセージを参照		SPANTREE_VLAN_SW メッセージ	2-95
E		U	
EBM メッセージ	2-30	UplinkFast メッセージ	2-118
EC メッセージ	2-32	V	
G		VLAN Query Protocol クライアント メッセージ	
GBICMAN メッセージ	2-35	VQP クライアント メッセージを参照	
I		VQP クライアント メッセージ	2-119
IDB 管理メッセージ	2-42	う	
IOS IGMP スヌーピング マネージャ メッセージ	2-46	ウォッチドッグ メッセージ	2-121
IOS IP ルート マネージャ メッセージ	2-50	か	
IOS インターフェイス動作メッセージ	2-47	可変フィールド	
IOS システム マネージャ メッセージ	2-60	定義	1-4
IOS レイヤ2 マネージャ メッセージ	2-51		
IP ルーティング メッセージ	2-61		

表 1-4

し

システム エラー メッセージ

構造 1-2

例 1-5

システム マネージャ メッセージ 2-117

重大度

説明 1-4

表 1-4

省略形

chars または char、可変フィールド 1-4

dec、可変フィールド 1-4

hex、可変フィールド 1-4

num、可変フィールド 1-4

す

スイッチング エンジン管理メッセージ 2-109

スーパーバイザ メッセージ 2-98

スパニングツリー プロトコル メッセージ

SPANTREE メッセージを参照

スパニングツリー高速コンバージェンスのメッセージ

SPANTREE_VLAN_SW メッセージを参照

た

対象読者 ix

と

トレースバック レポート 1-5

に

ニーモニク コード 1-4

日時スタンプの指定 2-1

は

ハードウェア ACL マネージャ メッセージ 2-37

ハードウェア ポート管理メッセージ 2-41

パケット処理メッセージ 2-70

バッファ管理メッセージ 2-2

ひ

表記法、マニュアルにコマンドを記載する場合 xi

ふ

ファシリティ コード

説明 1-2

表 1-2

ほ

ポート ファンアウト ASIC 4x1000 マネージャ メッセージ 2-79

ポート ファンアウト ASIC 8x100 マネージャ メッセージ 2-81

ポート ファンアウト ASIC 8x1000 ハードウェア メッセージ 2-80

ま

マニュアル

関連資料 x

表記法 xi

マニュアルの構成 ix

め

メッセージ

VQP クライアント 2-119

重大度 1-4

ニーモニク コード 1-4

ファシリティ コード 1-2

メッセージテキスト 1-4

メッセージテキスト 1-4

メモリ メッセージ 2-97

も

モジュール管理プロトコルメッセージ 2-68

モジュールのシリアル EEPROM、書き込み 2-1

れ

レイヤ 3 ハードウェア転送メッセージ 2-65