



A

Alert Central、アクセス 8-2

C

Cisco Unified CallManager、サービス 5-2

CLI

サービスの開始 2-7

サービスの停止 2-7

Control Center

サービスの開始 2-5

サービスの停止 2-5

状況の表示 2-5

CTI

CTI アプリケーションのモニタリング 7-17

CTI 回線のモニタリング 7-19

CTI デバイスの検索 7-13

CTI デバイスのモニタリング 7-18

CTIManager 情報の表示 7-17

H

HTTPS

概要 (IE) 1-3

信頼できるフォルダへの証明書の保存 (IE) 1-4

信頼できるフォルダへの証明書の保存 (Netscape)
1-5

L

Log Partition Monitoring

設定 12-1, 13-1

M

MIB2

システム グループの設定 18-1

N

NT イベント ビューア 3-3

Q

Q931 Translator、使用 10-22

R

Real-Time Monitoring Tool

Local Browse オプションを使用したトレース ファイルの表示 10-18

Query Wizard を使用したトレースの収集 10-7

Real Time Trace オプションの使用 10-24

Real Time Trace オプションの使用、Monitor User Event 10-25

Real Time Trace オプションの使用、View Real Time Data 10-24

Remote Browse オプションを使用したトレース ファイルの表示 10-19

Schedule Collection オプションを使用したトレースの収集 10-11

SysLog Viewer 11-1

Trace & Log Central オプションの表示 10-3

アップグレード 7-3

アラート

Alert Central へのアクセス 8-2

アラート アクションの設定 8-8

一時停止 8-7

電子メールの設定 8-8

プロパティの設定 8-4

- アラート通知
 - カウンタ用の設定 9-6
 - アンインストール 7-4
 - インストール 7-2
 - カウンタ
 - サンプル データ 9-11
 - 詳細表示 9-9
 - データの表示 9-12
 - プロパティの説明の表示 9-10
 - カウンタの詳細表示 9-9
 - カテゴリ
 - 削除 7-22
 - 追加 7-21
 - 名前の変更 7-21
 - クラッシュ ダンプの収集 10-16
 - 検索
 - CTI アプリケーション 7-17
 - CTI 回線 7-19
 - CTI デバイス 7-18
 - デバイス 7-13
 - 構成プロファイル
 - 削除 7-8
 - 使用、デフォルト 7-6
 - 追加 7-7
 - 復元 7-7
 - サンプル データ 9-11
 - 事前定義オブジェクトのモニタリング 7-9
 - 使用 7-4
 - スケジュールされた収集の削除 10-15
 - 電子メール通知、設定 7-6
 - トレース収集状況の表示 10-15
 - トレース収集の関連項目 10-28
 - トレース設定の更新 10-28
 - トレースの収集 10-4
 - 表示
 - CTIManager 情報 7-17
 - デバイスのプロパティ 7-15
 - 電話機情報 7-14
 - ポーリング レート、設定 7-16
 - モニタリング
 - CTIManager 7-9
 - コール処理 7-9
 - サーバ 7-9
 - サービス 7-9
 - 事前定義オブジェクト 7-9
 - デバイス 7-9
 - 要約 7-9
 - モニタリングの要約 7-9
 - ロード 7-4
- ## S
- SDL 設定
 - 特性
 - Cisco CallManager サービス 5-9
 - Cisco CTIManager サービス 5-10
 - フィルタ設定値
 - Cisco CallManager サービス 5-8
 - Cisco CTIManager 5-10
 - Serviceability Reports Archive
 - 設定 15-1
 - Serviceability ツール
 - アイコン (表) 1-6
 - アクセス 1-2
 - エラー コードへのアクセス 1-6
 - 概要 1-1
 - バージョンの確認 1-6
 - SNMP
 - MIB2 システム グループの設定 18-1
 - コミュニティ スtring の設定 16-2
 - 通知 (V1/V2) 16-4
 - 通知先 (V1/V2) 16-4
 - 通知先 (V3) 17-4
 - トラップ (V1/V2) 16-4
 - ユーザの設定 (V3) 17-2
 - SysLog Viewer 11-1
- ## T
- Troubleshooting Trace Setting
 - 設定 6-1
- ## あ
- アクセシビリティ機能 1-8
 - アラート
 - Alert Central へのアクセス 8-2
 - アクションの設定 8-8
 - 一時停止 8-7
 - 電子メールの設定 8-8
 - プロパティの設定 8-4

- アラート通知
 - カウンタの電子メール 9-6
 - カウンタのパラメータの設定 (表) 9-6
 - しきい値 9-6
 - スケジュール 9-6
 - メッセージ 9-6
- アラート通知、設定 8-8
- アラーム
 - SDI トレース ライブラリ 3-3
 - SDL トレース ライブラリ 3-3
 - Syslog 3-3
 - 宛先 3-3
 - 宛先の設定 3-3
 - イベントビューア 3-3
 - イベントレベル 3-4
 - イベントレベルの設定 3-4
 - 更新、手順 3-2
 - 設定、手順 3-2
 - 定義
 - カタログ 4-3
- アラーム定義
 - カタログ記述 4-3
 - 検索 4-2
 - 検索と表示
 - 手順 4-2
 - 説明 4-1
 - 表示 4-2
 - ユーザ指定、作成 4-2
- アラームのイベント レベル 3-4
- アラームの設定、説明 3-1

- え
- エラー コード 1-6

- か
- 概要
 - Serviceability ツール 1-1
 - インターフェイス中のアイコン (表) 1-6
 - インターフェイスへのアクセス 1-2
 - エラー コードへのアクセス 1-6
 - オンライン ヘルプへのアクセス 1-6
 - バージョンの確認 1-6
- カウンタ
 - アラート通知の設定 9-6
 - アラート通知パラメータ (表) 9-6
 - サンプル データ、設定 9-11
 - サンプル データ パラメータ (表) 9-11
 - 詳細表示 9-9
 - データの表示 9-12
- カウンタの詳細表示 9-9
- カテゴリ
 - 削除 7-22
 - 追加 7-21
 - 名前の変更 7-21
- 簡易ネットワーク管理プロトコル
 - MIB2 システム グループの設定 18-1
 - コミュニティ ストリングの設定 16-2
 - 通知 (V1/V2) 16-4
 - 通知先 (V1/V2) 16-4
 - 通知先 (V3) 17-4
 - トラップ (V1/V2) 16-4
 - ユーザの設定 (V3) 17-2
- 関連資料 xii

- き
- 機能サービス
 - アクティブ化 2-1
 - 開始 2-5
 - 状況の表示 2-5
 - 停止 2-5
 - 非アクティブ化 2-1
 - 複数サーバの場合の推奨事項 (表) 2-2

- こ
- 構成 xi
- 構成プロファイル
 - 削除 7-8
 - 使用、デフォルト 7-6
 - 追加 7-7
 - 復元 7-7
- コミュニティ ストリング 16-2

- さ
- サーバ認証証明書
 - トレース収集オプションを使用したインポート 10-2

- サービス
 - アクティブ化 2-1
 - 開始 2-5
 - 状況の表示 2-5
 - 停止 2-5
 - 非アクティブ化 2-1
 - モニタリング 7-9
- サービス アクティベーション
 - アクティブ化 2-1
 - 非アクティブ化 2-1
 - 複数サーバの場合の推奨事項 (表) 2-2
- サンプル データ
 - パラメータの設定 (表) 9-11
- し
- 事前定義オブジェクト
 - モニタリング 7-9
- 資料
 - 関連 xii
- せ
- セキュリティ
 - IE での HTTPS 1-4
 - Netscape での HTTPS 1-5
- つ
- 通知
 - V1/V2 16-4
 - V3 17-4
- 通知先
 - V1/V2 16-4
 - V3 17-4
- て
- デバッグ トレース レベル
 - Cisco CallManager Attendant Console Server のフィールド 5-9
 - Cisco CallManager のフィールド 5-6
 - Cisco Extended Functions のフィールド 5-11
 - Cisco IP Voice Media Streaming Application のフィールド 5-12
 - Database Layer Monitor のフィールド 5-10, 5-11
 - RIS Data Collector のフィールド 5-13
 - TFTP のフィールド 5-13, 5-14
 - 定義 5-5
- 電子メールの設定
 - アラート 8-8
- と
- トラップ
 - V1/V2 16-4
 - V3 17-4
- トレース
 - Cisco CallManager Attendant Console Server サービス
 - トレース フィールド 5-9
 - Cisco CallManager サービス
 - SDL 設定のトレース フィルタ設定値 5-8
 - SDL 設定のトレースの特性 5-9
 - トレース フィールド 5-6
 - Cisco CTIManager サービス
 - SDL 設定のトレース フィルタ設定値 5-10
 - SDL 設定のトレースの特性 5-10
 - Cisco Database Layer Monitor サービス
 - トレース フィールド 5-10
 - Cisco Extended Functions サービス
 - トレース フィールド 5-11
 - Cisco Extension Mobility サービス
 - トレース フィールド 5-11
 - Cisco IP Manager Assistant サービス
 - トレース フィールド 5-12
 - Cisco IP Voice Media Streaming Application サービス
 - トレース フィールド 5-12
 - Cisco RIS Data Collector サービス
 - トレース フィールド 5-13
 - Cisco TFTP サービス
 - トレース フィールド 5-13
 - Cisco WebDialer Web サービス
 - トレース フィールド 5-14
 - servlet のデバッグ トレース レベル 5-5
 - サービスのデバッグ トレース レベル 5-5
- 収集
 - Collect Crash Dump オプション 10-16
 - Collect Files オプション 10-4
 - Local Browse オプションの使用 10-18
 - Query Wizard オプションの使用 10-7
 - Real Time Trace オプションの使用 10-24

Real Time Trace オプションの使用、Monitor User Event 10-25

Real Time Trace オプションの使用、View Real Time Data 10-24

Remote Browse オプションの使用 10-19

Schedule Collection オプション 10-11

オプションの表示 10-3

関連項目 10-28

状況の表示 10-15

スケジュールされた収集の削除 10-15

設定、説明 10-1

トピックのリスト 10-1

設定 5-2

説明 5-1

トピックのリスト 5-1

デバイス名に基づくトレース モニタリング 5-2

トレース フィールドの説明 5-6

ログ ファイル

出力設定値 5-15

ね

ネットワーク サービス

開始 2-5

状況の表示 2-5

停止 2-5

は

パフォーマンス カウンタ

カウンタ インスタンスの追加 9-5

削除 9-5

図形式での表示 9-2

表形式での表示 9-2

パフォーマンス モニタリング

カウンタ データの表示 9-12

カウンタのアラート通知の設定 9-6

ひ

表記法 xii

ふ

プラグイン

アクセス 12-1

ダウンロード 12-1

ほ

ポーリング レート 7-16

ま

マニュアル

構成 xi

対象読者 x

表記法 xii

目的 x

も

モニタリング

CTI アプリケーション 7-17

CTI 回線 7-19

CTI デバイス 7-13, 7-18

H.323 デバイス 7-13

SIP トランク 7-13

ゲートウェイ 7-13

サービス 7-9

事前定義オブジェクト 7-9

電話機 7-13

ハント リスト 7-13

ボイスメール デバイス 7-13

メディア リソース 7-13

ゆ

ユーザ指定のアラーム記述 4-2