



## INDEX

---

### C

Certificate Trust List

「CTL」を参照

CLI

CTL

アップロード **6-4**

管理 **6-1**

ダウンロード **6-2**

---

### I

Internet Explorer

set セキュリティ オプション **6-1**

IPSec

新しいポリシーの設定 **6-9**

管理 **6-9**

表示ポリシー **6-11**

ポリシーの変更 **6-11**

ポリシー フィールド (テーブル) **6-10**

---

### N

NTP サーバ設定 **4-4**

---

### P

ping **8-1**

---

### S

SMTP 設定 **4-5**

---

### T

TFTP サーバ、インストール ファイル **7-24**

---

### い

イーサネット設定 **4-1**

インストール

ダイヤル プラン **7-21**

ロケール **7-21, 7-22**

メニュー

インストール/アップグレード **1-3**

インストールされている製品 **7-23**

インストールされているソフトウェア

手順 **3-3**

フィールド (テーブル) **3-4**

---

### え

エラー メッセージ

説明 (テーブル) **7-22**

---

### お

オペレーティング システム

概要 **1-1**

管理者パスワード **2-2**

構成 **1-2, 3-1**

サービス **1-4**

再起動 **5-2**

ステータス **1-2, 3-1**

セキュリティ **1-3**

設定 **1-2, 4-1**

ソフトウェア アップグレード **1-3**  
 ネットワーク ステータス フィールド (テーブル) **3-3**  
 ハードウェア ステータス  
   手順 **3-2**  
   フィールド (テーブル) **3-2**  
 はじめに **1-1**  
 ブラウザ要件 **1-2**  
 ログイン **2-1**

---

## か

管理者パスワード **2-2**

---

## く

クラスタ ノード  
   手順 **3-1**  
   フィールド (テーブル) **3-1**

---

## こ

構成  
   オペレーティング システム **1-2, 3-1**  
 コマンドライン インターフェイス  
   「CLI」を参照

---

## さ

サービス  
   ping **1-4, 8-1**  
   概要 **8-1**  
   リモート サポート **1-4**  
     概要 **8-2**  
     設定 **8-2**  
 再起動  
   現在のバージョン **5-2**  
   システム **5-1**

---

## し

時刻設定 **4-6**  
 システム  
   再起動 **5-1**  
   シャットダウン **5-2**  
   ステータス  
     手順 **3-4**  
     フィールド (テーブル) **3-4**  
 シャットダウン、オペレーティング システム **5-2**  
 証明書  
   アップロード **6-4**  
   管理 **6-1**  
   再作成 **6-2, 6-3**  
   削除 **6-2**  
   署名要求のダウンロード **6-7**  
   ダウンロード **6-2**  
   表示 **6-2**  
   有効期限日の監視 **6-9**  
   有効期限日の監視フィールド (テーブル) **6-9**

---

## す

ステータス  
   オペレーティング システム **1-2, 3-1**  
 システム  
   手順 **3-4**  
   フィールド (テーブル) **3-4**  
 ネットワーク  
   フィールド (テーブル) **3-3**  
 ハードウェア  
   手順 **3-2**  
   フィールド (テーブル) **3-2**

---

## せ

セキュリティ  
   IE オプションの設定 **6-1**  
   概要 **6-1**

構成 [1-3](#)

メニュー [1-3](#)

## 設定

IP [4-1](#)

NTP サーバ [4-4](#)

SMTP [4-5](#)

イーサネット

手順 [4-1](#)

フィールド (テーブル) [4-2](#)

概要 [4-1](#)

時刻 [4-6](#)

パブリッシャ [4-3](#)

メニュー [1-2](#)

## そ

ソフトウェア

アップグレード [1-3](#)

概要 [7-1](#)

ブリッジアップグレード [7-16](#)

リモート ソースから [7-14](#)

ローカル ソースから [7-13](#)

インストールされている

手順 [3-3](#)

フィールド (テーブル) [3-4](#)

## た

ダイヤル プランのインストール [7-21](#)

## ね

ネットワーク ステータス

フィールド (テーブル) [3-3](#)

## の

ノード、クラスタ

手順 [3-1](#)

フィールド (テーブル) [3-1](#)

## は

バージョン、再起動 [5-2](#)

ハードウェア、ステータス

手順 [3-2](#)

フィールド (テーブル) [3-2](#)

パスワード、回復 [2-2](#)

パブリッシャ設定 [4-3](#)

## ひ

表示、メニュー [1-2](#)

## ふ

ブラウザ要件 [1-2](#)

## め

メッセージ、エラー

メニュー

インストール/アップグレード [1-3](#)

セキュリティ [1-3](#)

設定 [1-2](#)

表示 [1-2](#)

## り

リモート サポート

ステータス フィールド (テーブル) [8-2](#)

設定 [8-2](#)

## ろ

ログイン

概要 **2-1**

手順 **2-1**

ロケール

インストーラ

    エラー メッセージ (テーブル) **7-22**

インストール **7-21, 7-22**

ファイル **7-22**