



## ディレクテッド コール パーク

ディレクテッド コール パーク (Directed Call Park) 機能を使用すると、パークされているコールを、ユーザが選択した使用可能なディレクテッド コール パーク番号に転送できます。ディレクテッド コール パーク番号は、Cisco CallManager の Directed Call Park Configuration ウィンドウで設定します。設定されたディレクテッド コール パーク番号はクラスタ全体で有効です。ディレクテッド コール パークの Busy Lamp Field (BLF) をサポートする電話機は、特定のディレクテッド コール パーク番号のビジー/アイドル状況を監視するように設定できます。また、BLF を使用して、ディレクテッド コール パーク番号を短縮ダイヤルでコールすることもできます。

パークされているコールを取得するには、設定済み取得プレフィックス番号に続けて、パークされているコールのディレクテッド コール パーク番号をダイヤルします。

ディレクテッド コール パーク機能の使用方法和設定方法の詳細については、『Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド』の「コールパークおよびディレクテッド コールパーク」の章を参照してください。

