



A

Alert Central、アクセス 8-2

C

Cisco Unified CallManager、サービス 5-2

CLI

サービスの開始 2-8

サービスの停止 2-8

Control Center

サービスの開始 2-6

サービスの停止 2-6

状況の表示 2-6

CTI

CTI アプリケーションのモニタリング 7-18

CTI 回線のモニタリング 7-20

CTI デバイスの検索 7-14

CTI デバイスのモニタリング 7-19

CTIManager 情報の表示 7-18

H

HTTPS

概要 (IE) 1-4

信頼できるフォルダへの証明書の保存 (IE) 1-5

信頼できるフォルダへの証明書の保存 (Netscape)
1-6

L

Log Partition Monitoring

設定 12-1, 13-1

M

MIB2

システム グループの設定 18-1

N

NT イベント ビューア 3-3

Q

Q931 Translator、使用 10-20

R

Real-Time Monitoring Tool

local browse オプションを使用したトレース ファイルの表示 10-17

query wizard を使用したトレースの収集 10-7

real time trace オプションの使用 10-23

real time trace オプションの使用、monitor user event
10-24

real time trace オプションの使用、view real time data
10-23

remote browse オプションを使用したトレース ファイルの表示 10-18

schedule collection オプションを使用したトレースの収集 10-11

SysLog Viewer 11-1

Trace & Log Central オプションの表示 10-3

アップグレード 7-3

アラート

Alert Central へのアクセス 8-2

アラート アクションの設定 8-8

一時停止 8-7

電子メールの設定 8-8

プロパティの設定 8-4

- アラート通知
 - カウンタ用の設定 9-5
 - アンインストール 7-4
 - インストール 7-2
 - カウンタ
 - サンプル データ 9-10
 - 詳細表示 9-8
 - データの表示 9-11
 - プロパティの説明の表示 9-9
 - カウンタの詳細表示 9-8
 - カテゴリ
 - 削除 7-23
 - 追加 7-22
 - 名前の変更 7-22
 - クラッシュ ダンプの収集 10-15
 - 検索
 - CTI アプリケーション 7-18
 - CTI 回線 7-20
 - CTI デバイス 7-19
 - デバイス 7-14
 - 構成プロファイル
 - 削除 7-9
 - 使用、デフォルト 7-8
 - 追加 7-8
 - 復元 7-9
 - サンプル データ 9-10
 - 事前定義オブジェクトのモニタリング 7-10
 - 使用 7-5
 - スケジュールされた収集の削除 10-14
 - 電子メール通知、設定 7-7
 - トレース収集状況の表示 10-14
 - トレース収集の関連項目 10-27
 - トレース設定の更新 10-27
 - トレースの収集 10-4
 - 表示
 - CTIManager 情報 7-18
 - デバイスのプロパティ 7-16
 - 電話機情報 7-15
 - ポーリング レート、設定 7-17
 - モニタリング
 - CTIManager 7-10
 - コール処理 7-10
 - サーバ 7-10
 - サービス 7-10
 - 事前定義オブジェクト 7-10
 - デバイス 7-10
 - 要約 7-10
 - モニタリングの要約 7-10
 - ロード 7-5
- ## S
- SDL 設定
 - 特性
 - Cisco CallManager サービス 5-8
 - Cisco CTIManager サービス 5-10
 - フィルタ設定値
 - Cisco CallManager サービス 5-8
 - Cisco CTIManager 5-9
 - Serviceability Reports Archive
 - 設定 15-1
 - Serviceability ツール
 - アイコン (表) 1-7
 - アクセス 1-3
 - エラー コードへのアクセス 1-7
 - 概要 1-1, 1-2
 - バージョンの確認 1-7
 - SNMP
 - MIB2 システム グループの設定 18-1
 - コミュニティ スtring の設定 16-2
 - 通知 (V1/V2) 16-4
 - 通知先 (V1/V2) 16-4
 - 通知先 (V3) 17-4
 - トラップ (V1/V2) 16-4
 - ユーザの設定 (V3) 17-2
 - SysLog Viewer 11-1
- ## T
- Troubleshooting Trace Setting
 - 設定 6-1
- ## あ
- アクセシビリティ機能 1-9
 - アラート
 - Alert Central へのアクセス 8-2
 - アクションの設定 8-8
 - 一時停止 8-7
 - 電子メールの設定 8-8
 - プロパティの設定 8-4

- アラート通知
 - カウンタの電子メール 9-5
 - カウンタのパラメータの設定 (表) 9-5
 - しきい値 9-5
 - スケジュール 9-5
 - メッセージ 9-5
 - アラート通知、設定 8-8
 - アラーム
 - SDI トレース ライブラリ 3-3
 - SDL トレース ライブラリ 3-3
 - Syslog 3-3
 - 宛先 3-3
 - 宛先の設定 3-3
 - イベントビューア 3-3
 - イベントレベル 3-4
 - イベントレベルの設定 3-4
 - 更新、手順 3-2
 - 設定、手順 3-2
 - 定義
 - カタログ 4-3
 - アラーム定義
 - カタログ記述 4-3
 - 検索 4-2
 - 検索と表示
 - 手順 4-2
 - 説明 4-1
 - 表示 4-2
 - ユーザ指定、作成 4-2
 - アラームのイベント レベル 3-4
 - アラームの設定、説明 3-1
- え**
- エラー コード 1-7
- か**
- 概要
 - Serviceability ツール 1-2
 - インターフェイス中のアイコン (表) 1-7
 - インターフェイスへのアクセス 1-3
 - エラー コードへのアクセス 1-7
 - オンライン ヘルプへのアクセス 1-7
 - バージョンの確認 1-7
 - カウンタ
 - アラート通知の設定 9-5
 - アラート通知パラメータ (表) 9-5
 - サンプル データ、設定 9-10
 - サンプル データ パラメータ (表) 9-10
 - 詳細表示 9-8
 - データの表示 9-11
 - カウンタの詳細表示 9-8
 - カテゴリ
 - 削除 7-23
 - 追加 7-22
 - 名前の変更 7-22
 - 簡易ネットワーク管理プロトコル
 - MIB2 システム グループの設定 18-1
 - コミュニティ ストリングの設定 16-2
 - 通知 (V1/V2) 16-4
 - 通知先 (V1/V2) 16-4
 - 通知先 (V3) 17-4
 - トラップ (V1/V2) 16-4
 - ユーザの設定 (V3) 17-2
 - 関連資料 xii
- き**
- 機能サービス
 - アクティブ化 2-2
 - 開始 2-6
 - 状況の表示 2-6
 - 停止 2-6
 - 非アクティブ化 2-2
 - 複数サーバの場合の推奨事項 (表) 2-3
- こ**
- 構成 xi
 - 構成プロファイル
 - 削除 7-9
 - 使用、デフォルト 7-8
 - 追加 7-8
 - 復元 7-9
 - コミュニティ ストリング 16-2
- さ**
- サーバ認証証明書
 - trace collection オプションを使用したインポート 10-2

- サービス
 - アクティブ化 2-2
 - 開始 2-6
 - 状況の表示 2-6
 - 停止 2-6
 - 非アクティブ化 2-2
 - モニタリング 7-10
- サービス アクティベーション
 - アクティブ化 2-2
 - 非アクティブ化 2-2
 - 複数サーバの場合の推奨事項 (表) 2-3
- サンプル データ
 - パラメータの設定 (表) 9-10
- し
- 事前定義オブジェクト
 - モニタリング 7-10
- 資料
 - 関連 xii
- せ
- セキュリティ
 - IE での HTTPS 1-5
 - Netscape での HTTPS 1-6
- つ
- 通知
 - V1/V2 16-4
 - V3 17-4
- 通知先
 - V1/V2 16-4
 - V3 17-4
- て
- デバッグ トレース レベル
 - Cisco CallManager Attendant Console Server フィールド 5-9
 - Cisco CallManager のフィールド 5-6
 - Cisco Extended Functions フィールド 5-11
 - Cisco IP Voice Media Streaming Application フィールド 5-12
 - Database Layer Monitor フィールド 5-10, 5-11
 - RIS Data Collector フィールド 5-13
 - TFTP フィールド 5-13, 5-14
 - 定義 5-5
- 電子メールの設定
 - アラート 8-8
- と
- トラップ
 - V1/V2 16-4
 - V3 17-4
- トレース
 - Cisco CallManager Attendant Console Server サービス
 - トレース フィールド 5-9
 - Cisco CallManager サービス
 - SDL 設定のトレース フィルタ設定値 5-8
 - SDL 設定のトレースの特性 5-8
 - トレース フィールド 5-6
 - Cisco CTIManager サービス
 - SDL 設定のトレース フィルタ設定値 5-9
 - SDL 設定のトレースの特性 5-10
 - Cisco Database Layer Monitor サービス
 - トレース フィールド 5-10
 - Cisco Extended Functions サービス
 - トレース フィールド 5-11
 - Cisco Extension Mobility サービス
 - トレース フィールド 5-11
 - Cisco IP Manager Assistant サービス
 - トレース フィールド 5-12
 - Cisco IP Voice Media Streaming Application サービス
 - トレース フィールド 5-12
 - Cisco RIS Data Collector サービス
 - トレース フィールド 5-13
 - Cisco TFTP サービス
 - トレース フィールド 5-13
 - Cisco WebDialer Web サービス
 - トレース フィールド 5-14
 - servlet のデバッグ トレース レベル 5-5
 - サービスのデバッグ トレース レベル 5-5
- 収集
 - collect crash dump オプション 10-15
 - collect files オプション 10-4
 - local browse オプションの使用 10-17
 - query wizard オプションの使用 10-7
 - real time trace オプションの使用 10-23

real time trace オプションの使用、monitor user event 10-24

real time trace オプションの使用、view real time data 10-23

remote browse オプションの使用 10-18

schedule collection オプション 10-11

オプションの表示 10-3

関連項目 10-27

状況の表示 10-14

スケジュールされた収集の削除 10-14

設定、説明 10-1

トピックのリスト 10-1

設定 5-2

説明 5-1

トピックのリスト 5-1

デバイス名に基づくトレース モニタリング 5-2

トレース フィールドの説明 5-6

ログ ファイル

出力設定値 5-14

ね

ネットワーク サービス

開始 2-6

状況の表示 2-6

停止 2-6

は

パフォーマンス カウンタ

カウンタ インスタンスの追加 9-4

削除 9-3

図形式での表示 9-2

表形式での表示 9-2

パフォーマンス モニタリング

カウンタ データの表示 9-11

カウンタのアラート通知の設定 9-5

ひ

表記法 xii

ふ

プラグイン

アクセス 12-1

ダウンロード 12-1

ほ

ポーリング レート 7-17

ま

マニュアル

構成 xi

対象読者 x

表記法 xii

目的 x

も

モニタリング

CTI アプリケーション 7-18

CTI 回線 7-20

CTI デバイス 7-14, 7-19

H.323 デバイス 7-14

SIP トランク 7-14

ゲートウェイ 7-14

サービス 7-10

事前定義オブジェクト 7-10

電話機 7-14

ハント リスト 7-14

ボイスメール デバイス 7-14

メディア リソース 7-14

ゆ

ユーザ指定のアラーム記述 4-2