



CHAPTER 76

ライセンスの操作

Cisco Unified Presence は、Cisco Unified Communications 環境の全体的な価値を実現するために不可欠なコンポーネントで、ユーザの在席状況に関する情報を収集します。Cisco Unified Personal Communicator や Cisco Unified Communications Manager などのアプリケーションは、この情報を使用してコラボレーティブに通信するための最も効果的な方法を決定することで、生産性を高めることができます。

BAT の [CUP] メニューを使用して、すべての Unified Presence ユーザおよび Cisco Unified Personal Communicator ユーザのライセンスを更新およびエクスポートできます。

[CUP] メニューの使用方法

この項では、BAT の [CUP] メニューと、それを使用して CUP ユーザと CUPC ユーザを更新およびエクスポートする方法について説明します。

[一括管理 (Bulk Administration)] メニューの [CUP] の下に新しく追加された項目には、次の 2 つがあります。

- [CUP/CUPC ユーザの更新 (Update CUP/CUPC Users)] : [一括管理 (Bulk Administration)] > [CUP] > [CUP/CUPC ユーザの更新 (Update CUP/CUPC Users)]
- [CUP/CUPC ユーザのエクスポート (Export CUP/CUPC Users)] : [一括管理 (Bulk Administration)] > [CUP] > [CUP/CUPC ユーザのエクスポート (Export CUP/CUPC Users)]

CUP/CUPC ユーザの更新

ライセンスを追加または変更する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 [ファイルのアップロード/ダウンロード (Upload/Download Files)] ウィンドウを使用して、csv ファイルをアップロードします。



(注) csv ファイルのアップロードでは、必ず、正しい BAT ターゲットとトランザクションタイプを選択する必要があります。

ステップ 2 [CUP/CUPC ユーザの更新 (CUP/CUPC User Update Configuration)] ウィンドウに移動し、アップロードする csv ファイルを選択してジョブを送信します。



(注) ジョブをすぐに実行するか、後で実行するかは、対応するオプション ボタンをクリックして選択できます。[後で実行 (Run Later)] を選択した場合は、[ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] ウィンドウを使用して、このジョブをスケジュールし、アクティブ化する必要があります。

ステップ 3 [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] ウィンドウで、送信した BAT ジョブの進行状況を監視します。

CUP/CUPC ユーザのエクスポート

[ユーザエクスポートのクエリー (Export Users Query)] ウィンドウを使用すると、すべての Unified Presence ユーザと Cisco Unified Personal Communicator ユーザの現在のライセンス情報を取得できます。



(注) 現時点では、一部の Unified Presence ユーザを選択するオプションはありません。システム内のすべての Unified Presence ユーザがファイルにエクスポートされます。

ライセンスをエクスポートする手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** [ユーザエクスポートのクエリー (Export Users Query)] ウィンドウに移動します。
- ステップ 2** [検索 (Find)] をクリックして、基本的なユーザ情報とユーザのライセンス ステータスを確認します。
- ステップ 3** [次へ (Next)] をクリックして、[CUP/CUPC ユーザのエクスポート (Export CUP/CUPC Users Configuration)] ウィンドウを表示します。
- ステップ 4** エクスポートするファイルの名前を指定し、[送信 (Submit)] をクリックして BAT ジョブを開始します。
- ステップ 5** [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] ウィンドウに移動し、送信した BAT ジョブの進行状況を確認します。



(注) ジョブが完了したら、[ファイルのアップロード/ダウンロード (Upload/Download Files)] ウィンドウに移動して、エクスポートした .csv をダウンロードできます。