



エンタープライズ電話の設定

[エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウでは、電話機に適用されるパラメータを設定できます。パラメータ設定値は、それらのパラメータをサポートする電話機すべてに適用されます。

エンタープライズ電話のパラメータの設定

[エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウのパラメータを設定するには、次の手順に従います。

手順

- ステップ 1** [システム (System)] > [エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] の順に選択します。
- ステップ 2** 必要に応じてパラメータ設定値を変更します。
変更する設定ごとに [共通設定の上書き (Override Common Settings)] ボックスを選択します。このボックスをオフにした場合、対応するパラメータ設定は有効になりません。
すべてのエンタープライズ電話パラメータの説明を表示するには、[?] ボタンをクリックします。
- ステップ 3** [保存 (Save)] をクリックして、変更内容をデータベースに保存します。



(注)

このウィンドウで設定したパラメータは、[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)] ウィンドウや各種デバイスの [デバイス設定 (Device Configuration)] ウィンドウにも表示されることがあります。これらの同じパラメータをこれらの他のウィンドウでも設定した場合、優先される設定は、1) [デバイス設定 (Device Configuration)] ウィンドウの設定、2) [共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)] ウィンドウの設定、3) [エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウの設定の順に決定されます。
