



CHAPTER

48

## インターコム電話番号の設定

---

Cisco Unified Communications Manager の管理ページを使用して、特定の電話機に割り当てるインターコム電話番号 (DN) の設定および変更を行います。

インターコム電話番号の設定方法については、『*Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービスガイド*』の「[インターコム](#)」の章を参照してください。

