



INDEX

A

AAR

「自動代替ルーティング (AAR)」を参照

Analog Access ゲートウェイとポート

追加 [91-118](#)

B

BAT

アプリケーションの概要 [120-1](#)

BLF/ 短縮ダイヤル

設定値 [92-31](#)

BRI

ゲートウェイの設定 [91-85](#)

ポート、追加 [91-115](#)

C

CAPF プロファイル

アプリケーション ユーザへの設定 [117-1](#)

エンド ユーザへの設定 [118-1](#)

Cisco CallManager サービス

アクティブ化 [3-7](#)

非アクティブ化 [3-7](#)

Cisco Unified Communications Manager

主な機能 [1-2](#)

概要 [1-1](#)

関連項目 [3-9](#)

グループ

検索 [4-3](#)

削除 [4-5](#)

設定 [4-4](#)

設定値 (表) [4-1](#)

設定の概要 [4-1](#)

設定の同期化 [4-5](#)

検索 [3-5](#)

更新 [3-6](#)

サーバの設定 [2-1](#)

詳細 [1-17](#)

設定 [3-1](#)

設定値 (表) [3-1](#)

設定の同期化 [3-7](#)

利点 [1-2, 1-3](#)

ログイン [1-4](#)

ログオフ [1-5](#)

Cisco Unified Communications Manager Assistant

設定ウィザード [108-1](#)

Cisco Unified Communications Manager の管理

Firefox 3.x と HTTPS [1-10](#)

Internet Explorer 7 と HTTPS [1-5](#)

Internet Explorer 8 と HTTPS [1-8](#)

Safari 4.x と HTTPS [1-12](#)

操作 [1-14](#)

Cisco Unified IP Phone

MAC アドレスの表示 [92-50](#)

SIP を実行している

サードパーティ製デバイスの相違点 [B-3](#)

関連項目 [92-51](#)

現在ログイン中のデバイスの検索 [92-48](#)

検索 [92-32](#)

削除 [92-40](#)

設定 [92-34](#)

設定の概要 [92-1](#)

設定の同期化 [92-39](#)

リセット [92-38](#)

リモートからログインしたデバイスの検索 [92-49](#)

Cisco Unified IP Phone サービス

加入 [92-42](#)

加入解除 [92-44](#)

更新 [92-43](#)

設定 [92-42](#)

Cisco Unity

～への管理者の追加 [112-9](#)

Cisco Unity Connection

～への管理者の追加 [112-9](#)

ボイスメール ボックス

電話番号 [61-30](#)

ユーザ設定のボイスメール ボックス [113-12](#)

Cisco ボイスメール

設定の概要 [82-1](#)

Cisco ボイスメール パイロット

関連項目 [85-5](#)

検索 [85-3](#)

削除 [85-4](#)

設定 [85-4](#)

設定の概要 [85-1](#)

Cisco ボイスメール ポート ウィザード [83-1](#)

CMLocal 日時グループ [6-1](#)

CTI ルート ポイント

関連項目 [89-11](#)

検索 [89-7](#)

削除 [89-9](#)

設定 [89-8](#)

設定値 (表) [89-2](#)

設定の概要 [89-1](#)

設定の同期化 [89-11](#)

リセット [89-10](#)

D

DHCP

DHCP モニタ サービスのアクティブ化 [12-3](#)

DHCP モニタ サービスの開始 [12-3](#)

サーバ

関連項目 [12-7](#)

検索 [12-4](#)

削除 [12-6](#)

設定 [12-1, 12-5](#)

設定値 (表) [12-1](#)

サブネット

関連項目 [13-5](#)

検索 [13-3](#)

削除 [13-4](#)

設定 [13-4](#)

設定値 (表) [13-1](#)

Dynamic Host Configuration Protocol

「DHCP」を参照

F

FXO ポート [91-113](#)

FXS ポート [91-112](#)

G

G.Clear コードブック

有効化 [91-80](#)

H

H.323、ゲートウェイの追加 [91-118](#)

HTTPS

Secure Sockets Layer 上の HTTP [1-5](#)

I

IP Phone サービス

「Cisco Unified IP Phone サービス」を参照

IP アドレス [2-1](#)

ISDN BRI、ゲートウェイの設定 [91-85](#)

ISDN、ゲートウェイの設定 [91-50](#)

IVR [80-1](#)

L

LDAP

LDAP システムの情報の更新 [14-4](#)LDAP 認証の情報の更新 [16-4](#)

システム

関連項目 [14-4](#)設定 [14-1](#)設定値 (表) [14-1](#)

ディレクトリ

関連項目 [15-8](#)検索 [15-6](#)削除 [15-8](#)設定 [15-1, 15-7](#)設定値 (表) [15-1](#)

認証

関連項目 [16-5](#)設定 [16-1](#)設定値 (表) [16-1](#)

フィルタ

関連項目 [17-5](#)検索 [17-2](#)削除 [17-4](#)設定 [17-1](#)設定値 (表) [17-1](#)ポート、追加 [91-111](#)

MLPP ドメイン

概要 [21-1](#)関連項目 [21-5](#)検索 [21-2](#)削除 [21-4](#)設定 [21-3](#)設定値 (表) [21-1](#)リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメイン [22-1](#)

MTP

IOS 設定値 (表) [72-2](#)関連項目 [72-6](#)検索 [72-3](#)削除 [72-5](#)設定 [72-4](#)設定の概要 [72-1](#)設定の同期化 [72-5](#)

MWI

関連項目 [84-5](#)設定 [84-4](#)設定値 (表) [84-1](#)**M**

Max List Box エンタープライズ パラメータ

コーリング サーチ スペース [61-24](#)

MGCP

BRI ゲートウェイの設定値 (表) [91-85](#)Cisco IOS、追加 [91-109](#)FXO ポート、追加 [91-113](#)FXS ポート、追加 [91-112](#)IOS 以外のゲートウェイ、追加 [91-116](#)ゲートウェイ、追加 [91-109](#)デジタル アクセス PRI ポート、追加 [91-114](#)デジタル アクセス T1 ポート [91-114](#)**P**PLAR [61-28](#)PRI、ゲートウェイの設定 [91-50](#)**S**

SCCP

Cisco IOS、追加 [91-115](#)ゲートウェイ、追加 [91-115](#)

SIP

SIP を実行しているサードパーティ製の電話機

設定チェックリスト (表) [B-1](#)SIP を実行しているサードパーティ製の電話機と TFTP [B-5](#)サードパーティ製の電話機の設定 [B-1](#)

設定の相違点 **B-3**

SIP のダイヤル ルール

関連項目 **37-10**

検索 **37-4**

削除 **37-8**

設定 **37-1, 37-5**

設定値 (表) **37-1**

設定と影響を受ける SIP 電話の同期化 **37-9**

ダイヤル プランの例 **37-7**

パターンの形式 **37-6**

リセット **37-9**

SIP プロファイル

関連項目 **102-15**

検索 **102-11**

更新 **102-12**

コピー **102-12**

削除 **102-13**

設定 **102-1**

設定値 **102-1**

設定の同期化 **102-14**

追加 **102-12**

リセット **102-14**

リソース プライオリティ ネームスペース リスト **102-2**

SIP ルート パターン

関連項目 **45-8**

検索 **45-5**

削除 **45-7**

設定 **45-1, 45-7**

設定値 (表) **45-1**

SIP レルム、設定 **119-1**

SRST

関連項目 **20-6**

検索 **20-3**

削除 **20-5**

設定 **20-4**

設定値 (表) **20-1**

設定の概要 **20-1**

Survivable Remote Site Telephony

「SRST」を参照

T

T1 ポート、追加 **91-114**

TFTP

SIPを実行しているサードパーティ製の電話機 **B-5**

V

Voice Gateway **91-1**

W

Web ブラウザ **1-3**

あ

アクセシビリティ

アクセス、ボタンとアイコン **1-16**

アクセス リスト **50-1**

アドミッション制御

ロケーションを使用する実装 **18-1**

アナウンス **81-1**

アナンシエータ

関連項目 **70-6**

更新 **70-4**

設定値 (表) **70-1**

設定の概要 **70-1**

設定の同期化 **70-6**

リセット **70-5**

アプリケーション サーバ

関連項目 **30-5**

検索 **30-3**

削除 **30-5**

設定 **30-1, 30-4**

設定値 (表) **30-1**

アプリケーションのダイヤル ルール

関連項目	35-6
検索	35-3
削除	35-5
設定	35-4
設定値 (表)	35-1
設定の概要	35-1
優先順位	35-5
アプリケーション ユーザ	
CAPF プロファイルの設定	117-1
Cisco Unity または Cisco Unity Connection への管理 者ユーザの追加	112-9
アプリケーション ユーザとデバイスとの関連付 け	112-13
関連項目	112-15
クレデンシャルの管理	112-11
クレデンシャルの設定値 (表)	112-12
検索	112-6
削除	112-14
設定	112-1 , 112-8
設定値 (表)	112-1
パスワードの変更	112-10

い

移行、電話機の設定	92-36
依存関係レコード	
アクセス	A-2
エンタープライズ パラメータ	A-1
概要	A-1
共通電話プロファイル	104-8
使用可能化	A-1
詳細の例 (図)	A-4
使用不可能化	A-2
デバイス プロファイル	98-12
電話サービス	101-11
ボイスメール パイロット番号	85-4
ボイスメール プロファイル	86-5
ボイスメール ポート	82-9
ボタン	A-4

要約の例 (図)	A-3
ルート フィルタ	38-7
インターコム	
コーリング サーチ スペース	
設定の概要	47-1
電話番号	
設定の概要	48-1
トランスレーション パターン	
設定の概要	49-1
パーティション	
設定の概要	46-1

え

エクステンション モビリティ	
エンドユーザ	113-20
現在ログイン中のデバイスの検索	92-48
エンタープライズ電話の設定パラメータ	25-1
エンタープライズ パラメータ	
依存関係レコード	A-1
設定	24-1
設定と該当するデバイスの同期化	24-2
エンドユーザ	
CAPF プロファイル	118-1
PIN の変更	113-14
エクステンション モビリティ	113-20
～とデバイス	
設定値 (表)	116-2
～とデバイスとの関連付け	113-18
関連項目	113-22
クレデンシャルの管理	113-14
クレデンシャルの設定値 (表)	113-15
検索	113-10
削除	113-21
設定	113-11
設定値 (表)	113-2
設定の概要	113-1
電話機と～の追加	116-4
電話との設定	116-1

パスワードの変更 [113-13](#)
 ユーザ関連情報 [113-17](#)

検索 [99-2](#)
 削除 [99-6](#), [106-5](#)
 設定 [99-4](#)

か

会議デバイス

設定の同期化 [71-19](#)

会議ブリッジ

Cisco Conference Bridge (WS-SVC-CMM)

設定値 (表) [71-14](#)

Cisco IOS

設定値 (表) [71-8](#)

Cisco Video

設定値 (表) [71-11](#)

関連項目 [71-20](#)

検索 [71-17](#)

削除 [71-20](#)

設定の概要 [71-1](#)

ソフトウェア

設定値 (表) [71-1](#)

ハードウェア

設定値 (表) [71-5](#)

追加 [71-18](#)

ミーティング番号 / パターンの検索 [62-3](#)

ミーティング番号 / パターンの削除 [62-5](#)

ミーティング番号 / パターンの設定 [62-4](#)

回線グループ

関連項目 [42-11](#)

検索 [42-7](#)

削除 [42-10](#)

設定 [42-8](#)

設定値 (表) [42-1](#)

設定の概要 [42-1](#)

メンバーの削除 [42-9](#)

メンバーの追加 [42-9](#)

外線電話番号マスク [31-2](#)

概要、Cisco Unified Communications Manager [1-1](#)

カスタム電話ボタン テンプレート

拡張モジュールの作成 [99-5](#)

き

強制承認コード

説明 [56-1](#)

共通デバイス設定

検索 [103-7](#)

削除 [103-10](#)

設定 [103-8](#)

設定値 (表) [103-2](#)

設定と該当するデバイスの同期化 [103-9](#)

設定の概要 [103-1](#)

共通電話プロフィール

依存関係レコード [104-8](#)

関連項目 [104-9](#)

検索 [104-6](#)

削除 [104-8](#)

設定 [104-1](#), [104-7](#)

設定値 (表) [104-1](#)

設定と該当するデバイスの同期化 [104-8](#)

<

クライアント識別コード、説明 [55-1](#)

クラスタ間のエクステンション モビリティ

リモートからログインしたデバイスの検索 [92-49](#)

グループ

Cisco Unified Communications Manager

検索 [4-3](#)

削除 [4-5](#)

設定 [4-4](#)

設定値 (表) [4-1](#)

設定の概要 [4-1](#)

日付 / 時間

関連項目 [6-8](#)

検索 [6-3](#)

- 削除 [6-7](#)
 - 設定 [6-5](#)
 - 設定値 (表) [6-1](#)
 - 設定の概要 [6-1](#)
 - プレゼンス、設定 [7-1](#)
 - クレデンシャル ポリシー
 - 関連項目 [111-6](#)
 - 検索 [111-3](#)
 - 削除 [111-5](#)
 - 設定 [111-4](#)
 - 設定値 (表) [111-1](#)
 - 設定の概要 [111-1](#)
 - クレデンシャル ポリシーのデフォルト
 - 関連項目 [110-4](#)
 - 検索 [110-3](#)
 - 設定 [110-3](#)
 - 設定値 (表) [110-1](#)
 - 設定の概要 [110-1](#)
 - 割り当て [110-3](#)
-
- ## け
- ゲートウェイ
 - Analog Access ゲートウェイ、追加 [91-118](#)
 - Analog Access の設定値 (表) [91-29](#)
 - BRI の設定値 (表) [91-85](#)
 - Cisco IOS SCCP ゲートウェイの設定値 (表) [91-36](#)
 - Cisco VG224/VG248 アナログ ゲートウェイ、追加 [91-119](#)
 - Cisco VG224/VG248 アナログ ポート、追加 [91-119](#)
 - Cisco VG248 の設定値 (表) [91-35](#)
 - E & M ポートの設定値 (表) [91-105](#)
 - FSX/FXO の設定値 (表) [91-39](#)
 - G.Clear コーデックの有効化 [91-80](#)
 - H.323 設定値 (表) [91-5](#)
 - H.323、追加 [91-118](#)
 - IOS 以外、追加 [91-116](#)
 - ISDN [91-50](#)
 - ISDN BRI [91-85](#)
 - MGCP
 - BRI、設定 [91-85](#)
 - BRI ポート、追加 [91-115](#)
 - Cisco IOS、追加 [91-109](#)
 - FXO ポート、追加 [91-113](#)
 - FXS ポート、追加 [91-112](#)
 - T1 ポート、追加 [91-114](#)
 - 設定値 (表) [91-2](#)
 - デジタル アクセス PRI ポート、追加 [91-114](#)
 - ポート、追加 [91-111](#)
 - POTS ポートの設定値 (表) [91-100](#)
 - PRI [91-50](#)
 - SCCP
 - Cisco IOS、追加 [91-115](#)
 - 関連項目 [91-124](#)
 - グラウンドスタート ポートの設定値 (表) [91-104](#)
 - 検索と一覧表示 [91-107](#)
 - 更新 [91-123](#)
 - 再起動 [91-122](#)
 - 削除 [91-121](#)
 - 設定値 (表) [91-2](#)
 - 設定の概要 [91-1](#)
 - 設定の同期化 [91-123](#)
 - 追加 [91-108](#)
 - デジタル アクセス PRI の設定値 (表) [91-50](#)
 - 変更 [91-121](#)
 - ポート、追加 [91-118](#)
 - ポートの設定値 (表) [91-39](#)
 - リセット [91-122](#)
 - ループ スタート ポートの設定値 (表) [91-103](#)
 - ゲートキーパー
 - 関連項目 [90-7](#)
 - 検索 [90-3](#)
 - 削除 [90-5](#)
 - 設定 [90-4](#)
 - 設定値 (表) [90-2](#)
 - 設定の概要 [90-1](#)
 - 設定の同期化 [90-6](#)

リセット [90-6](#)

権限

関連項目 [114-6](#)

検索 [114-3](#)

削除 [114-5](#)

設定 [114-4](#)

設定値 (表) [114-2](#)

説明 [114-1](#)

ユーザグループへの割り当て [115-7](#)

ユーザの～の表示 [115-8](#)

こ

コーリング サーチ スペース

関連項目 [54-6](#)

検索 [54-3](#)

削除 [54-5](#)

設定 [54-4](#)

設定値 (表) [54-1](#)

設定の概要 [54-1](#)

ドロップダウン リスト ボックスでの表示を設定 [61-24](#)

パーティション制限 [54-2](#)

コール待機

設定値 [61-23](#)

コール パーク

説明 [58-1](#)

コール ピックアップ グループ

説明 [60-1](#)

コール表示制限

デバイス プロファイルでの設定 [98-2](#)

電話機の設定 [92-14](#)

トランスレーション パターンでの設定 [57-6](#)

コール ルーティング

電話番号

設定の概要 [61-1](#)

固定短縮ダイヤル

設定値 (表) [92-30](#)

さ

サードパーティ製の電話機

SIP

ライセンス [B-5](#)

サーバ

関連項目 [2-9](#)

検索 [2-4](#)

削除 [2-7](#)

設定 [2-1, 2-5](#)

設定値 (表) [2-1](#)

サービス

Cisco CallManager

アクティブ化 [3-7](#)

非アクティブ化 [3-7](#)

電話

依存関係レコード [101-11](#)

関連項目 [101-15](#)

検索 [101-7](#)

サービス パラメータ [101-12](#)

サービス パラメータの削除 [101-13](#)

サービス パラメータの設定値 (表) [101-6](#)

削除 [101-11](#)

設定 [101-10](#)

設定値 (表) [101-2](#)

設定の概要 [101-1](#)

電話ボタンへの追加 [101-14](#)

サービス URL ボタン、追加 [92-45](#)

サービス パラメータ

関連項目 [26-5](#)

サービス用の設定 [26-1](#)

サービス用の表示 [26-4](#)

設定 [26-1](#)

参照

Cisco Unified Communications Manager [1-3](#)

セキュリティ、ハイパーテキスト転送プロトコル [1-5](#)

し

時間帯

関連項目 [51-6](#)

検索 [51-3](#)

削除 [51-5](#)

設定 [51-5](#)

設定値（表） [51-1](#)

設定の概要 [51-1](#)

自動代替ルーティング（AAR）

グループ

概要 [34-1](#)

関連項目 [34-5](#)

検索 [34-3](#)

削除 [34-5](#)

設定 [34-4](#)

設定値（表） [34-1](#)

自動登録

関連項目 [31-6](#)

自動登録番号の再使用 [31-6](#)

使用可能化 [31-3](#)

使用不可能化 [31-5](#)

設定 [31-1](#)

設定値（表） [31-1](#)

せ

セキュリティプロファイル

CUMA の設定 [29-1](#)

SIP トランクの設定 [28-1](#)

電話機の設定 [27-1](#)

設定 [61-28](#)

そ

操作

Cisco Unified Communications Manager の管理 [1-14](#)

ソフトキー テンプレート

アプリケーション ソフトキーの追加 [100-4](#)

関連項目 [100-9](#)

検索 [100-1](#)

更新 [100-8](#)

削除 [100-7](#)

作成 [100-3](#)

設定の概要 [100-1](#)

ソフトキーの位置 [100-5](#)

電話機への割り当て [100-9](#)

名前変更 [100-6](#)

変更 [100-6](#)

ソフトキー テンプレートの設定

設定と該当するデバイスの同期化 [100-8](#)

た

ダイジェスト認証

SIP を実行しているサードパーティ製の電話機の使用可能化 [B-5](#)

タイム スケジュール

関連項目 [52-6](#)

検索 [52-3](#)

削除 [52-5](#)

設定 [52-4](#)

設定値（表） [52-1](#)

設定の概要 [52-1](#)

タイム ゾーン [6-1](#)

ダイヤル プラン

Cisco CallManager サービスの再起動 [63-7](#)

NANP 以外のダイヤル プランに関するルート パターンの詳細の設定 [63-4](#)

アップグレード [63-5](#)

アンインストール [63-6](#)

インストーラ [63-1](#)

インストール [63-3](#)

関連項目 [63-8](#)

検索 [63-2](#)

編集 [63-3](#)

ダイヤル ルール

SIP

「SIP のダイヤル ルール」を参照

ディレクトリ検索

関連項目 [36-5](#)

検索 [36-2](#)

削除 [36-4](#)

設定 [36-1, 36-3](#)

設定値 (表) [36-1](#)

ダイレクト コール パーク

説明 [59-1](#)

短縮ダイヤルの設定値 (表) [92-30](#)

短縮ダイヤル ボタン、設定 [92-41](#)

設定の概要 [92-1](#)

MWI 設定値 (表) [84-1](#)

共通特性の指定 [9-1](#)

ゲートウェイ [91-1](#)

ゲートキーパー、設定の概要 [90-1](#)

デフォルト以外のファームウェア ロード [96-1](#)

トランク

関連項目 [93-66](#)

設定の概要 [93-1](#)

ファームウェア ロード情報

関連項目 [96-1](#)

設定の概要 [96-1](#)

ち

着信側トランスフォーメーション パターン

関連項目 [66-7](#)

検索 [66-5](#)

削除 [66-7](#)

設定 [66-6](#)

設定値 (表) [66-1](#)

て

ディレクトリ

Cisco Unity Connection ボイスメール ボックス [113-12](#)

ディレクトリ検索のダイヤル ルール

検索 [36-2](#)

削除 [36-4](#)

設定 [36-1, 36-3](#)

設定値 (表) [36-1](#)

デジタル アクセス PRI ポート [91-114](#)

デジタル アクセス T1

ポート [91-114](#)

デバイス

Cisco Unified IP Phone

関連項目 [92-51](#)

設定 [92-34](#)

デバイス デフォルト

関連項目 [95-3](#)

更新 [95-2](#)

設定値 (表) [95-1](#)

設定の概要 [95-1](#)

デバイス プール

関連項目 [9-21](#)

検索 [9-17](#)

削除 [9-20](#)

設定 [9-18](#)

設定値 (表) [9-1](#)

設定と該当するデバイスの同期化 [9-20](#)

設定の概要 [9-1](#)

デバイス プロファイル

依存関係レコード [98-12](#)

関連項目 [98-13](#)

検索 [98-9](#)

設定 [98-10](#)

設定値 (表) [98-2](#)

設定の概要 [98-1](#)

ユーザ プロファイルの削除 [98-12](#)

デバイス モビリティ グループ

設定の概要 [10-1](#)

デバイス モビリティ情報

設定の概要 [11-1](#)

デフォルト、デバイス

関連項目 [95-3](#)

- 更新 [95-2](#)
- 設定値 (表) [95-1](#)
- 設定の概要 [95-1](#)
- ファームウェア ロードを使用しない [96-1](#)
- デフォルト デバイス プロファイル
 - 関連項目 [97-8](#)
 - 削除 [97-8](#)
 - 設定 [97-7](#)
 - 設定値 (表) [97-1](#)
 - 設定の概要 [97-1](#)
- テンプレート
 - ソフトキー
 - アプリケーション ソフトキーの追加 [100-4](#)
 - 関連項目 [100-9](#)
 - 検索 [100-1](#)
 - 更新 [100-8](#)
 - 削除 [100-7](#)
 - 作成 [100-3](#)
 - 設定の概要 [100-1](#)
 - ソフトキーの位置 [100-5](#)
 - 電話機への割り当て [100-9](#)
 - 名前変更 [100-6](#)
 - 変更 [100-6](#)
 - 電話ボタン
 - 関連項目 [99-7](#)
 - 設定値 (表) [99-1](#)
 - 設定の概要 [99-1](#)
- 電話機
 - MAC アドレスの表示 [92-50](#)
 - エンドユーザと~の設定 [116-1](#)
 - エンドユーザと~の追加 [116-4](#)
 - 現在ログイン中のデバイスの検索 [92-48](#)
 - 検索 [92-32](#)
 - 削除 [92-40](#)
 - 設定値 (表) [92-3](#)
 - 設定の同期化 [92-39](#)
 - 電話機の設定の別の電話機への移行 [92-36](#)
 - 電話の移行の設定 (表) [92-36](#)
 - リセット [92-38](#)
 - リモートからログインしたデバイスの検索 [92-49](#)
- 電話サービス
 - 依存関係レコード [101-11](#)
 - 関連項目 [101-15](#)
 - 検索 [101-7](#)
 - サービス パラメータ
 - 削除 [101-13](#)
 - 設定 [101-12](#)
 - 設定値 (表) [101-6](#)
 - 削除 [101-11](#)
 - シスコが提供するデフォルト サービス [101-8](#)
 - シスコの署名入りの Java MIDlet の設定 [101-2](#)
 - 設定 [101-10](#)
 - 設定値 (表) [101-2](#)
 - 設定の概要 [101-1](#)
 - 電話ボタンへの追加 [101-14](#)
- 電話番号
 - Cisco Unity Connection ボイスメール ボックスの作成 [61-30](#)
 - 関連項目 [61-31](#)
 - 検索 [61-25](#)
 - コーリング サーチ スペースのリスト [61-24](#)
 - コール待機の設定値 [61-23](#)
 - 設定 [61-26](#)
 - 設定値 (表) [61-1](#)
 - 設定と該当するデバイスの同期化 [61-27](#)
 - 設定の概要 [61-1](#)
 - 電話機からの削除 [61-29](#)
 - 割り当てられていない~の更新 [64-4](#)
 - 割り当てられていない~の削除 [64-3](#)
- 電話ボタン テンプレート
 - 拡張モジュールの作成 [99-5](#)
 - 関連項目 [99-7](#)
 - 検索 [99-2](#)
 - 削除 [99-6, 106-5](#)
 - 設定 [99-4](#)
 - 設定値 (表) [99-1](#)
 - 設定の概要 [99-1](#)
 - ボタン項目の変更 [92-46](#)

電話用 NTP リファレンス

- 概要 [5-1](#)
- 関連項目 [5-5](#)
- 削除 [5-4](#)
- 設定 [5-3](#)
- 設定値 (表) [5-1](#)

発呼側の設定 [65-6](#)

発呼側の設定値 (表) [65-1](#)

トランスレーション パターン

- 関連項目 [57-14](#)
- 検索 [57-11](#)
- 削除 [57-13](#)
- 設定 [57-12](#)
- 設定値 (表) [57-1](#)
- 設定の概要 [57-1](#)

リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク
ドメイン [57-3](#)

と

ドメイン、MLPP

- 概要 [21-1](#)

ドメイン ネーム システム (DNS) [2-1](#)

トランク

- 関連項目 [93-66](#)
- 検索 [93-61](#)
- 削除 [93-64](#)
- 設定 [93-62](#)
- 設定値 (表) [93-1](#)
- 設定の概要 [93-1](#)
- 設定の同期化 [93-66](#)
- リセット [93-65](#)

トランスコーダ

- 関連項目 [76-7](#)
- 検索 [76-3](#)
- 削除 [76-6](#)
- 設定 [76-4](#)
- 設定値 (表) [76-1](#)
- 設定の概要 [76-1](#)
- 設定の同期化 [76-5](#)
- リセット [76-5](#)

トランスフォーメーション パターン

- 着信側の関連項目 [66-7](#)
- 着信側の検索 [66-5](#)
- 着信側の削除 [66-7](#)
- 着信側の設定 [66-6](#)
- 着信側の設定値 (表) [66-1](#)
- 発呼側の関連項目 [65-8](#)
- 発呼側の検索 [65-5](#)
- 発呼側の削除 [65-7](#)

に

日時グループ

- 関連項目 [6-8](#)
- 検索 [6-3](#)
- 削除 [6-7](#)
- 設定 [6-5](#)
- 設定値 (表) [6-1](#)
- 設定と該当するデバイスの同期化 [6-6](#)
- 設定の概要 [6-1](#)
- ～を使用した電話用 NTP リファレンスの設定の使用 [5-1](#)

ね

ネットワーク タイム プロトコル

「電話機 NTP リファレンス」を参照

は

パーティション

- 関連項目 [53-8, 81-10](#)
- 検索 [53-4, 53-6](#)
- コーディング サーチ スペースの制限 (表) [53-3](#)
- 削除 [53-7](#)
- 設定 [53-5](#)
- 設定値 (表) [53-1](#)

設定と該当するデバイスの同期化 **53-6**

設定の概要 **53-1**

発呼側トランスフォーメーション パターン

関連項目 **65-8**

検索 **65-5**

削除 **65-7**

設定 **65-6**

設定値 (表) **65-1**

パラメータ

エンタープライズ **24-1**

関連項目 **26-5**

サービス用の設定 **26-1**

サービス用の表示 **26-4**

設定 **26-1**

番号 / パターン、ミートミー

関連項目 **62-5**

検索 **62-3**

削除 **62-5**

設定 **62-4**

設定値 (表) **62-1**

ハントパイロット

関連項目 **44-16**

検索 **44-13**

削除 **44-15**

設定 **44-14**

設定値 (表) **44-1**

設定の概要 **44-1**

ハントリスト

回線グループの削除 **43-5**

回線グループの順位の変更 **43-6**

回線グループの追加 **43-4**

関連項目 **43-8**

検索 **43-2**

削除 **43-7**

設定と影響を受けるデバイスの同期化 **43-6**

設定の概要 **43-1**

追加 **43-3**

ふ

ファームウェア ロード情報

関連項目 **96-1**

設定の概要 **96-1**

デフォルト以外のデバイス **96-1**

物理ロケーション

設定の概要 **19-1**

ブラウザ **1-3**

プラグイン

URL の更新 **109-3**

URL の設定値 (表) **109-1**

インストール **109-2**

関連項目 **109-3**

設定の概要 **109-1**

プレゼンス グループ、設定 **7-1**

ほ

ボイスメール

ウィザードを使用するポートの削除 **83-8**

ウィザードを使用するポートの追加 **83-7**

関連項目 **82-10**

新規サーバとポートの追加 **83-2**

設定の概要 **82-1**

プロファイルの設定と該当するデバイスの同期化 **86-5**

プロファイルの設定の概要 **86-1**

ボイスメール プロファイルの検索 **86-3**

ボイスメール プロファイルの削除 **86-5**

ボイスメール プロファイルの設定 **86-4**

ボイスメール プロファイルの設定値 (表) **86-1**

ポート ウィザードの関連項目 **83-9**

ポート ウィザードの設定の概要 **83-1**

ポート ウィザードのデバイス情報の設定値 **83-2**

ポート ウィザードの電話番号の設定値 **83-4**

ポートの検索 **82-6**

ポートの削除 **82-9**

ポートの設定 **82-7**

ポートの設定値 (表) [82-1](#)
 メッセージ受信の概要 [84-1](#)
 メッセージ受信の設定 [84-4](#)
 メッセージ受信番号の検索 [84-3](#)
 メッセージ受信番号の削除 [84-4](#)

ボイスメールパイロット

関連項目 [85-5](#)
 検索 [85-3](#)
 削除 [85-4](#)
 設定 [85-4](#)
 設定値 (表) [85-1](#)
 設定の概要 [85-1](#)

ボイスメールパイロット番号

依存関係レコード [85-4](#)

ボイスメールプロファイル

依存関係レコード [86-5](#)
 関連項目 [86-6](#)
 検索 [86-3](#)
 削除 [86-5](#)
 設定 [86-4](#)
 設定値 (表) [86-1](#)
 設定の概要 [86-1](#)

ボイスメールポート

依存関係レコード [82-9](#)
 設定の同期化 [82-8](#)

ポート

更新 [91-123](#)
 デジタルアクセス T1 の設定値 (表) [91-76](#)
 変更 [91-121](#)
 ボイスメール
 検索 [82-6](#)
 削除 [82-9](#)
 設定 [82-7](#)

削除 [62-5](#)
 設定 [62-4](#)
 設定値 (表) [62-1](#)
 設定の概要 [62-1](#)

め

メッセージ受信

関連項目 [84-5](#)
 設定 [84-4](#)
 設定値 (表) [84-1](#)
 設定の概要 [84-1](#)
 メッセージ受信番号の検索 [84-3](#)
 メッセージ受信番号の削除 [84-4](#)

メディアターミネーションポイント

「MTP」を参照

メディアリソースグループ

関連項目 [77-6](#)
 検索 [77-3](#)
 削除 [77-5](#)
 設定 [77-4](#)
 設定値 (表) [77-1](#)
 設定の概要 [77-1](#)

メディアリソースグループリスト

関連項目 [78-5](#)
 検索 [78-2](#)
 削除 [78-4](#)
 設定 [78-3](#)
 設定値 (表) [78-1](#)
 設定の概要 [78-1](#)

も

モバイルコネク

アクセスリスト [50-1](#)
 モバイルボイスアクセス [80-1](#)
 モビリティ設定 [68-1](#)
 リモート接続先 [94-1](#)
 リモート接続先プロファイル [105-1](#)

み

ミーティング番号/パターン

関連項目 [62-5](#)
 検索 [62-3](#)

モバイル ボイス アクセス

IVR [80-1](#)設定 [80-1](#)リモート接続先 [94-1](#)リモート接続先プロファイル [105-1](#)モビリティ設定 [68-1](#)**ゆ**

ユーザ

アプリケーション

アプリケーション ユーザとデバイスとの関連付け [112-13](#)関連項目 [112-15](#)クレデンシャルの管理 [112-11](#)クレデンシャルの設定値 (表) [112-12](#)検索 [112-6](#)削除 [112-14](#)設定 [112-1, 112-8](#)設定値 (表) [112-1](#)パスワードの変更 [112-10](#)

エンド

Cisco Unity Connection ボイスメール ボックスの設定 [113-12](#)PIN の変更 [113-14](#)エクステンション モビリティ [113-20](#)エンドユーザとデバイスとの関連付け [113-18](#)関連項目 [113-22](#)クレデンシャルの管理 [113-14](#)クレデンシャルの設定値 (表) [113-15](#)検索 [113-10](#)削除 [113-21](#)設定 [113-11](#)設定値 (表) [113-2](#)設定の概要 [113-1](#)電話機とエンド ユーザの追加 [116-4](#)電話との設定 [116-1](#)パスワードの変更 [113-13](#)ユーザ関連情報 [113-17](#)ユーザとデバイスの設定値 (表) [116-2](#)

ユーザ グループ

関連項目 [115-9](#)権限の割り当て [115-7](#)検索 [115-1](#)削除 [115-4](#)説明 [115-1](#)追加 [115-3](#)ユーザの権限の表示 [115-8](#)ユーザの削除 [115-6](#)ユーザの追加 [115-4](#)

ユーザ / 電話機の追加

関連項目 [116-5](#)設定 [116-1](#)追加 [116-4](#)**ら**

ライセンス

SIPを実行しているサードパーティ製の電話機 [B-5](#)**り**

リージョン

関連項目 [8-9](#)検索 [8-5](#)削除 [8-8](#)設定 [8-1, 8-6](#)設定値 (表) [8-1](#)設定と該当するデバイスの同期化 [8-7](#)

リソース プライオリティ

ネームスペース ネットワーク ドメイン

概要 [22-1](#)関連項目 [22-5](#)検索 [22-2](#)削除 [22-4](#)設定 [22-3](#)設定値 [22-1](#)

ネームスペース リスト

概要	23-1	条件の編集	38-4
関連項目	23-5	設定	38-4
検索	23-2	設定値 (表)	38-1
削除	23-4	設定と該当するデバイスの同期化	38-6
設定	23-3	設定の概要	38-1
設定値	23-1	タグ	
リモート接続先	94-1	説明	38-8
リモート接続先プロファイル	105-1	説明 (表)	38-8

る

ルート グループ

関連項目	39-8
検索	39-4
削除	39-7
設定	39-5
設定値 (表)	39-1
設定の概要	39-1
デバイスの削除	39-6
デバイスの追加	39-6

ルート パターン

SIP

「SIP ルート パターン」を参照

関連項目	41-14
検索	41-11
削除	41-14
設定	41-13
設定値 (表)	41-1
設定の概要	41-1

ルート フィルタ

依存関係レコード	38-7
演算子	
説明	38-8
説明 (表)	38-10
関連項目	38-11
検索	38-2
削除	38-7
条件の削除	38-5
条件の追加	38-4

ルート プラン レポート

関連項目	64-5
設定の概要	64-1
ファイル内の表示	64-4
レコードの表示	64-2
割り当てられていない電話番号の更新	64-4
割り当てられていない電話番号の削除	64-3

ルート リスト

関連項目	40-9
検索	40-1
削除	40-8
設定と影響を受けるデバイスの同期化	40-7
設定の概要	40-1
追加	40-3
ルート グループの削除	40-6
ルート グループの順位の変更	40-6
ルート グループの追加	40-4

ろ

ログイン

Cisco Unified Communications Manager	1-4
--------------------------------------	-----

ログオフ

Cisco Unified Communications Manager	1-5
--------------------------------------	-----

録音プロファイル

概要	107-1
関連項目	107-4
検索	107-2
削除	107-4
設定	107-3

ロケーション

関連項目	18-8
検索	18-4
削除	18-7
設定	18-6
設定値（表）	18-1
設定の概要	18-1
帯域幅の再同期化	18-7

わ

割り当てられていない電話番号

更新	64-4
削除	64-3

