



はじめに

ここでは、このマニュアルの目的、対象読者、構成、および表記法、そして関連資料の入手方法について説明します。



(注)

このマニュアルには、シスコ製品の最新情報が記載されていない可能性があります。次の URL からシスコの製品マニュアルのページにアクセスすることにより、最新資料を入手することができます。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html

次のトピックについて取り上げます。

- 「目的」 (P.xxiii)
- 「対象読者」 (P.xxiii)
- 「マニュアルの構成」 (P.xxiv)
- 「関連資料」 (P.xxvi)
- 「表記法」 (P.xxvi)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.xxvii)

目的

『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration ガイド』では、Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [一括管理 (Bulk Administration)] メニューの使用方法について説明します。

対象読者

このマニュアルは、Cisco Unified Communications Manager システムの管理を担当するネットワーク管理者または技術者を対象としています。Cisco Unified Communications Manager 一括管理 (BAT) の管理には、テレフォニーおよび IP ネットワーキング技術に関する知識が必要です。

マニュアルの構成

表 1 は、このマニュアルの構成を示しています。

表 1 BAT ガイドの構成

章	説明
Part 1	Cisco Unified Communications Manager 一括管理の概要 BAT の概要を説明します。
Part 2	ファイルのアップロードとダウンロード ファイルのアップロードとダウンロードの方法を説明します。
Part 3	電話機 電話機、電話機とユーザ、Computer Telephony Integration (CTI; コンピュータ/テレフォニー インテグレーション) ポート、および CTI ポートとユーザを、個別に追加するのではなく、一括して追加する方法を説明します。また、回線や電話サービス、スピードダイヤルを追加または更新する方法、電話機を更新および削除する方法についても説明します。
Part 4	ユーザ 複数のユーザを一括して追加、更新、削除する方法を説明します。
Part 5	電話機とユーザ Cisco Unified Communications Manager サーバ上にユーザのグループとその電話機を 1 回のバルク トランザクションで追加する方法を説明します。
Part 6	マネージャとアシスタント マネージャとアシスタントのアソシエーションを追加、更新、削除する方法を説明します。
Part 7	ユーザ デバイス プロファイル ユーザ デバイス プロファイルを追加、更新、削除する方法を説明します。
Part 8	ゲートウェイ Cisco VG200 ゲートウェイとポートを追加、更新、または削除する方法、Cisco Catalyst 6000 アナログ インターフェイス モジュール用の FXS (Foreign Exchange Station) ポートを追加または削除する方法を説明します。また、FXS ポートで使用するための Gateway Directory Number テンプレートを作成する方法も説明します。
Part 9	強制承認コードとクライアント識別コード クライアント識別コードと強制承認コードを追加、更新、削除する方法を説明します。
Part 10	ピックアップ グループ コール ピックアップ グループを追加、更新、削除する方法を説明します。

表 1 BAT ガイドの構成 (続き)

Part 11	<p>モビリティ</p> <p>アクセス リスト、リモート接続先、およびリモート接続先プロファイルを挿入、削除、エクスポートする方法を説明します。</p>
Part 12	<p>リージョン マトリクス</p> <p>リージョン マトリクスを実装および実装解除する方法を説明します。</p>
Part 13	<p>インポートとエクスポート</p> <p>Cisco Unified Communications Manager データベースを別のサーバに、あるいは変更を加えて同じサーバにインポートまたはエクスポートする方法を説明します。</p>
Part 14	<p>電話の移行</p> <p>BAT の [電話の移行 (Phone Migration)] メニューについて説明し、電話を一括で移行する手順を説明します。</p>
Part 15	<p>クラスタ間のエクステンション モビリティ (EMCC)</p> <p>BAT の [EMCC] メニューについて説明し、EMCC を挿入、削除、更新する方法を説明します。</p>
Part 16	<p>Intercompany Media Service</p> <p>BAT の [Intercompany Media Service] メニューについて説明し、信頼要素、信頼グループ、登録済みグループ、除外グループ、フォールバック プロファイルの設定を挿入および削除する方法を説明します。</p>
Part 17	<p>CUPS</p> <p>BAT の [CUPS] メニューについて説明し、このメニューを使用して CUPS ユーザと CUPC ユーザを更新およびエクスポートする方法を説明します。</p>
Part 18	<p>Tool for Auto Registered Phones Support (TAPS)</p> <p>TAPS のインストール方法や設定方法、使用方法を説明します。</p>
Part 19	<p>ジョブのスケジュール</p> <p>ジョブのスケジュールとアクティブ化の方法を説明します。</p>
Part 20	<p>BAT および Unified CM Auto-Register Phone Tool のトラブルシューティング</p> <p>バルク トランザクション用のログ ファイルの一般的なシナリオについて説明し、BAT または Unified CM Auto-Register Phone Tool の使用時に表示される可能性がある各種エラーメッセージの説明と解決方法を記述します。</p>
Part 21	<p>付録</p> <p>バルク トランザクション用のデバイスやユーザについてテキストベースのファイルを作成する方法を説明します。また、さまざまなシナリオにおけるファイル形式の例も示します。</p>

関連資料

Cisco IP テレフォニー関連のアプリケーションと製品の詳細は、次の資料を参照してください。

- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』
- 『Cisco Unified Communications Manager システムガイド』
- 『Release Notes for Cisco Unified Communications Manager』
- 『Installing Cisco Unified Communications Manager』
- 『Cisco Unified Serviceability Administration Guide』
- 『Cisco Unified Communications Manager セキュリティガイド』
- 『Hardware Configuration Guide for the Cisco VG200』
- 『Software Configuration Guide for the Cisco VG200』
- 『Cisco VG248 Analog Phone Gateway Software Configuration Guide』
- 『Cisco Unified IP Phone Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager』
- 『Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービスガイド』
- 『Troubleshooting Guide for Cisco Unified Communications Manager』
- 『Cisco Unified Communications Manager Assistant User Guide』

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは、 太字 で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、 <i>イタリック体</i> で示しています。
ストリング	引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めてストリングと見なされます。
screen フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、 太字の screen フォントで示しています。

(注) は、次のように表しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ワンポイントアドバイスは、次のように表しています。



ワンポイントアドバイス

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

ヒントは、次のように表しています。



ヒント

役立つヒントです。

注意は、次のように表しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。



警告

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

