



MLPP ドメインの設定

Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) ドメインを追加、更新、および削除するには、次のトピックを参照してください。

- 「[MLPP ドメインの設定値](#)」 (P.17-1)
- 「[関連項目](#)」 (P.17-2)

MLPP ドメインの設定値

Cisco Unified Communications Manager の管理ページでは、[システム (System)] > [MLPP] > [ドメイン (Domain)] > [MLPP ドメイン (MLPP Domain)] メニューパスを使用して、MLPP ドメインを設定します。

MLPP ドメインは、MLPP サブスクライバに関連付けられているデバイスとリソースの集合を指定したものです。あるドメインに属している MLPP サブスクライバが、同じドメインに属している他の MLPP サブスクライバに優先コールを発信した場合、MLPP サービスは、着側 MLPP サブスクライバの既存コールよりも優先順位の高いコールを優先処理することができます。MLPP サービスの機能は、ドメイン間では作用しません。

MLPP ドメインの設定のヒント

[リソースプライオリティネームスペースネットワークドメイン (Resource Priority Namespace Network Domain)] および [リソースプライオリティネームスペースリスト (Resource Priority Namespace List)] を設定することで、SIP トランク上にセキュアな MLPP を追加できます。「[リソースプライオリティネームスペースネットワークドメインの設定値](#)」 (P.18-1) および「[リソースプライオリティネームスペースリストの設定値](#)」 (P.19-1) を参照してください。

MLPP ドメインの削除のヒント

デバイスが使用している MLPP ドメインは削除できません。MLPP ドメインを使用しているデバイスを検索するには、[MLPP ドメインの設定 (MLPP Domain Configuration)] ウィンドウの [関連リンク (Related Links)] ドロップダウンリストボックスにある [依存関係レコード (Dependency Records)] を選択し、[移動 (Go)] をクリックします。依存関係レコードがシステムで使用可能になっていない場合、[依存関係レコード要約 (Dependency Records Summary)] ウィンドウにメッセージが表示されます。依存関係レコードの詳細については、「[依存関係レコードへのアクセス](#)」 (P.A-2) を参照してください。使用中の MLPP ドメインを削除しようとすると、Cisco Unified Communications Manager からエラーメッセージが表示されます。現在使用されている MLPP ドメインを削除する場合は、事前に、次の作業のどちらか一方または両方を実行しておく必要があります。

- 削除する MLPP ドメインを使用しているデバイスすべてに、別の MLPP ドメインを割り当てます。
- 削除する MLPP ドメインを使用しているデバイスを削除します。

GUI の使用方法

Cisco Unified Communications Manager の管理の Graphical User Interface (GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス) を使用してレコードを検索、削除、設定、またはコピーする方法については、「Cisco Unified Communications Manager の管理アプリケーションでの操作」(P.1-13) およびそのサブセクションを参照してください。GUI の使用方法とボタンおよびアイコンの機能の詳細が説明されています。

設定値表

表 17-1 では、MLPP ドメインの設定値について説明します。関連する手順については、「関連項目」(P.17-2) を参照してください。

表 17-1 MLPP ドメインの設定値

フィールド	説明
[MLPP ドメイン情報(MLPP Domain Information)]	
[ドメイン名(Domain Name)]	<p>新しい MLPP ドメインに割り当てる名前を入力します。この名前には、最長 50 文字の英数字を指定することができ、スペース、ピリオド (.)、ハイフン (-)、およびアンダースコア (_) を任意に組み合わせて使用することが可能です。MLPP ドメイン名はそれぞれ固有の名前にしてください。</p> <p>(注) デフォルト MLPP ドメインの名前は、<i>Default</i> です。<i>Default</i> ドメインは変更および削除できません。</p>
[ドメイン ID(Domain ID)]	<p>6 文字の固有 16 進 MLPP ドメイン ID を入力します。有効となる値は、数字 (0 ~ 9) とアルファベット (A ~ F) です。MLPP ドメイン ID はそれぞれ固有の値にしてください。</p> <p>ドメイン ID は、000001 ~ FFFFFFFF である必要があります (000000 は、デフォルトの MLPP ドメイン ID 用に予約されています)。</p> <p>(注) 値が 100000 未満の場合は、余白となる上位の桁に 0 を使用してください。</p>

追加情報

「関連項目」(P.17-2) を参照してください。

関連項目

- 「MLPP ドメインの設定」(P.17-1)
- 「MLPP ドメインの設定値」(P.17-1)
- 「リソース プライオリティ ネームスペース ネットワーク ドメインの設定値」(P.18-1)
- 「リソース プライオリティ ネームスペース リストの設定値」(P.19-1)
- 『Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド』の「Multilevel Precedence and Preemption」