



INDEX

C

- Cisco AMC Service [6-2](#)
- Cisco CDP Agent サービス [6-4](#)
- Cisco-CDP-MIB [9-9](#)
- Cisco CDP サービス [6-3](#)
- Cisco Certificate Expiry Monitor サービス [6-4](#)
- Cisco DRF Local [6-3](#)
- Cisco DRF Master [6-3](#)
- Cisco IME クライアント コール アクティビティ レポート [8-1](#)
- Cisco IME と Unified CM の接続 [3-43](#)
- Cisco IME のインストール
 - FAQ [2-2](#)
 - インストール後タスク [2-18](#)
 - インストール前タスク [2-5](#)
 - 開始 [2-13](#)
 - 概要 [2-1](#)
 - 重要な考慮事項 [2-1](#)
- Cisco Intercompany Media Engine
 - 概要 [1-1](#)
 - 機能および利点 [1-1](#)
 - コンポーネント [1-6](#)
 - 設定 [3-1](#)
 - 設定チェックリスト [3-6](#)
 - 動作方法 [1-2](#)
- Cisco Intercompany Media Engine 機能パラメータ [3-39](#)
- Cisco Intercompany Media Engine サーバ
 - Cisco IME サービスとの関連付け [3-27](#)
 - 接続の確認 [3-43](#)
 - 登録ステータス [3-43](#)
- Cisco Intercompany Media Engine サービス
 - 設定 [3-27](#)
- Cisco Log Partition Monitoring Tool サービス [6-2](#)

- Cisco RIS Data Collector サービス [6-2](#)
- Cisco Syslog Agent サービス [6-4](#)
- CISCO-SYSLOG-MIB [9-10](#)
- Cisco Tomcat サービス [6-4](#)
- Cisco Trace Collection Service [6-3](#)
- Cisco Trace Collection Servlet [6-3](#)

D

- DID のパブリッシュ [3-45](#)

H

- Host Resources Agent サービス [6-4](#)
- HOST-RESOURCES MIB [9-10](#)

I

- IME Configuration Manager
 - perfmon オブジェクトおよびカウンタ [11-2](#)
- IME クライアント
 - perfmon オブジェクトおよびカウンタ [11-5](#)
- IME クライアント インスタンス
 - perfmon オブジェクトおよびカウンタ [11-7](#)
- IME サーバ
 - perfmon オブジェクトおよびカウンタ [11-2](#)
- IME サーバ システムのパフォーマンス
 - perfmon オブジェクトおよびカウンタ [11-4](#)
- IME サービスの事前定義済みオブジェクト [7-7](#)
- IME システム パフォーマンス [7-8](#)
- Intercompany Media Services 事前定義済みオブジェクト [7-6](#)
- IP アドレス、外部アドレスおよびポートの設定 [3-30](#)

M

Management Information Base (MIB)

- Cisco-CDP-MIB [9-9](#)
- CISCO-SYSLOG-MIB [9-10](#)
- HOST-RESOURCES MIB [9-10](#)
- MIB-II [9-10](#)
- SYSAPPL-MIB [9-10](#)
- 概要 [9-9](#)

MIB2 Agent サービス [6-4](#)MIB2 システム グループ [9-7](#)MIB-II [9-10](#)**N**

netdump ユーティリティ

- netdump クライアントの設定 [10-10](#)
- netdump サーバの設定 [10-9](#)
- 収集済みファイルの操作 [10-10](#)
- ステータスの監視 [10-10](#)
- 設定 [10-9](#)

Network Agent Adaptor サービス [6-4](#)**P**

perfmon

オブジェクトおよびカウンタ

- IME Configuration Manager [11-2](#)
- IME クライアント [11-5](#)
- IME クライアント インスタンス [11-7](#)
- IME サーバ [11-2](#)
- IME サーバ システムのパフォーマンス [11-4](#)

PSTN アクセス トランク、設定 [3-39](#)**S**

SNMP

- Cisco IME サーバでの設定 [9-1](#)
- MIB [9-9](#)

インフォーム

設定値 [9-5, 9-6](#)インフォーム通知の宛先 [9-5](#)

サービス

- Cisco CDP Agent [6-4](#)
- Cisco Syslog Agent [6-4](#)
- Host Resources Agent [6-4](#)
- MIB2 Agent [6-4](#)
- Network Agent Adaptor [6-4](#)
- SNMP Master Agent [6-4](#)
- System Application Agent [6-4](#)

設定チェックリスト [9-1](#)

通知の宛先 (V3)

設定値 [9-5, 9-6](#)

トラップ

設定値 [9-5, 9-6](#)トラップ通知の宛先 [9-4](#)ユーザ [9-3](#)SNMP Master Agent サービス [6-4](#)SYSAPPL-MIB [9-10](#)System Application Agent サービス [6-4](#)**V**Vservice のパブリッシュ [3-44](#)**あ**アラート、Cisco IME [12-1](#)**い**インストール後タスク、Cisco IME [2-18](#)

インフォーム

設定値 [9-5, 9-6](#)インフォーム通知の宛先 [9-5](#)

おオフパス配置 [1-9](#)

か

概要

ネットワーク サービス [6-2](#)

学習ルート

操作 [3-53](#)監査ロギング [10-4](#)

き

機能パラメータ

Cisco Intercompany Media Engine の設定 [3-39](#)フォールバックの設定 [3-50](#)

さサーバ接続、設定 [3-15](#)

サービス

Cisco AMC Service [6-2](#)Cisco CallManager Serviceability RTMT [6-2](#)Cisco CDP [6-3](#)Cisco CDP Agent [6-4](#)Cisco Certificate Expiry Monitor [6-4](#)Cisco DRF Local [6-3](#)Cisco DRF Master [6-3](#)Cisco Log Partition Monitoring Tool [6-2](#)Cisco RIS Data Collector [6-2](#)Cisco Syslog Agent [6-4](#)Cisco Tomcat [6-4](#)Cisco Trace Collection Service [6-3](#)Cisco Trace Collection Servlet [6-3](#)Host Resources Agent [6-4](#)MIB2 Agent [6-4](#)Native Agent Adaptor [6-4](#)SNMP Master Agent [6-4](#)System Application Agent [6-4](#)ネットワーク サービス [6-2](#)

しシステム履歴ログ [10-1](#)CLI を使用したアクセス [10-3](#)RTMT を使用したアクセス [10-4](#)概要 [10-1](#)フィールド [10-2](#)

事前定義済みオブジェクト

IME サービス [7-7](#)IME システム パフォーマンス [7-8](#)Intercompany Media Services [7-6](#)概要、Cisco IME [7-6](#)

証明書、Cisco IME

購入および登録 [2-23](#)手動更新 [2-25](#)

除外グループ

Cisco IME サービスとの関連付け [3-27](#)除外番号との関連付け [3-24](#)設定 [3-24](#)

除外番号

設定 [3-24](#)

信頼グループ

Cisco IME サービスとの関連付け [3-27](#)信頼要素との関連付け [3-26](#)設定 [3-25](#)

信頼要素

設定 [3-26](#)

つ

通知の宛先 (V3)

設定値 [9-5, 9-6](#)

と登録ステータス [3-43](#)

登録済みグループ

Cisco IME サービスとの関連付け [3-27](#)設定 [3-21](#)登録済みパターンとの関連付け [3-22](#)

登録済みパターン

設定 [3-22](#)

トラップ

設定値 [9-5, 9-6](#)トラップ通知の宛先 [9-4](#)

トラブルシューティング

Cisco IME のインストール [2-28](#)Cisco Intercompany Media Engine [10-1](#)

トランク

PSTN アクセスの設定 [3-39](#)

トランスフォーメーション

Cisco IME E.164 の設定 [3-37](#)プロファイルの設定 [3-31](#)トランスフォーメーション、着信側と発信側のパターンの設定 [3-31](#)

ね

ネットワーク サービス

開始 [6-2](#)概要 [6-2](#)コントロールセンター [6-2](#)ステータスの表示 [6-2](#)停止 [6-2](#)

は

配置モデル [1-8](#)パスワード、リセット [2-26](#)パフォーマンス オブジェクトおよびカウンタ、Cisco IME [11-1](#)

パフォーマンス モニタリング

オブジェクトおよびカウンタ

IME Configuration Manager [11-2](#)IME クライアント [11-5](#)IME クライアント インスタンス [11-7](#)IME サーバ [11-2](#)IME サーバシステムのパフォーマンス [11-4](#)

パラメータ

Cisco Intercompany Media Engine の設定 [3-39](#)フォールバックの設定 [3-50](#)

ふ

ファイアウォール情報、設定 [3-52](#)

フォールバック

機能パラメータの設定 [3-50](#)プロファイルの設定 [3-46](#)

ほ

ポート、外部 IP アドレスおよびポートの設定 [3-30](#)

ら

ライセンス ファイル

Cisco IME サーバへのアップロード [2-23](#)Cisco IME の取得 [2-8](#)

り

リアルタイム監視ツール

アンインストール [7-3](#)インストール [7-1](#)起動 [7-4](#)サービス [6-2](#)Cisco AMC Service [6-2](#)Cisco CallManager Serviceability RTMT [6-2](#)Cisco Log Partition Monitoring Tool [6-2](#)Cisco RIS Data Collector [6-2](#)

事前定義済み Cisco IME オブジェクト

IME サービス [7-7](#)IME システム パフォーマンス [7-8](#)Intercompany Media Services [7-6](#)

概要 7-6

操作 7-5

履歴ログ

システム履歴ログを参照

