

Index

A

Assistant Console

- ～からのインターコムの使用 27
- ～からのコール処理 32
- 起動 10
- コール制御ボタン 13
- ～のキーボードショートカット 29
- ～の部分の識別 12
- ～のメニュー 13
- ～のログアウト 11
- ～へのログイン 10
- マウスとキーボードによる操作 25
- マネージャをサポートせずにアクセス 11
- レイアウトのカスタマイズ 23

C

Cisco Unified Communications Manager Assistant、定義 vi

Cisco Unified IP Phone

- アシスタント 42
- 共有回線 (マネージャ) 56
- ～のステータス ウィンドウ (マネージャ)
65
- ～のソフトキー (アシスタント) 42
- ～のソフトキー (マネージャ) 58, 71
- プロキシ回線 (マネージャ) 62

V

VM 転送ソフトキー

- マネージャ 58, 73

あ

アシスタント

- 識別 (マネージャ) 63
- 選択 (マネージャ) 63
- デフォルト 83
- ～の電話回線 17
- ～の電話機の呼出音のカスタマイズ 55

アシスタント ソフトキー

- 使用方法 72
- マネージャ ターゲット 84

アシスタント モニタ

- ～でのキャッチ ソフトキーの使用 71
- マネージャ 65

アシスタントの選択

- 概要 63

アラート トーン 70

い

インターコム

- Assistant Console からの使用 27
- 電話機での使用 (マネージャ) 59, 77

お	
応答ボタン	34
オフライン ボタン	11
オフライン状態	
監視	23
オンライン ヘルプ、使用方法	viii
き	
キーボードショートカット	29
キーボード、～でのコンソール操作	25
キャッチ ソフトキー、マネージャ	71
共有回線	
共有回線モードでの Manager Assistant の使用方法	2
マネージャの電話機の使用法	56
マネージャの電話機のステータス ウィンドウ	4
こ	
コール	
表示方法	17
コール フィルタリング	
すべて転送での	87
～の説明	74
～のリスト	85
モード	85
コール処理	
Assistant Console からの	32
アシスタントの電話機からの	42
コール制御ボタンでの	14, 47
マネージャの電話からの	58, 71
コール制御ボタン	14, 47
監視	23
～の定義	13
コールのインタセプト	71
コールの迂回転送	
マネージャ	58, 72
コールの終了	34
コールの切断	34
コールの即時転送	
アシスタント	39
コールの転送	36
コールの発信	33
コールの保留	35
コールへの応答	34
コール保留	
コールを保留解除する	35
コールを保留にする	35
コンソール	
～からのダイヤル	33
さ	
サーバ	
～への接続	23
設定	24
サイレント ソフトキー	61, 79
サイレント機能	61, 79
し	
終了ボタン	34

す

ステータス ウィンドウ	
マネージャ	65
ステータスバー	
使用方法	23
すべて転送	
コールフィルタリングとの	87
すべてのコールを転送	72

せ

接続済みステータス	
監視	23
変更	11
設定	
管理用	24

そ

ソフトキー	
マネージャ	58, 71

た

打診転送ボタン	36
短縮ダイヤル	21

て

ディレクトリ	
使用方法	22
ディレクトリ パネル	22

デフォルト アシスタント

割り当て	83
転送先、設定	
アシスタント	39
マネージャ	84
転送ボタン	36
電話会議、設定	38
電話機での消音	61, 79
電話機のアイコン	
機能設定の (マネージャ)	66, 67
サイレント (マネージャ)	61, 79
すべて転送 (マネージャ)	72
フィルタリング (マネージャ)	76

は

排他フィルタ	
～の定義	74
排他フィルタ リスト	
作成	85
番号のダイヤル	33

ふ

フィルタリング	
～の説明	74
～のリスト	85
ブラインド転送	36
実行	36
プロキシ回線	
プロキシ回線モードでの Manager Assistant の使 用方法	3
マネージャの電話機の使用 方法	62

マネージャの電話機のステータス ウィンドウ
4, 5

ほ

ボイスメール
～へのコールの送信 (アシスタント) 41
～へのコールの送信 (マネージャ) 58, 73
ボイスメールに転送ボタン 41
包含フィルタ
～の定義 74
包含フィルタ リスト
作成 85
ボタン
識別 13
保留解除 35
保留解除ボタン 35
保留ボタン 35

ま

マイコールパネル 17
マイマネージャ パネル 18
マウス
～での Assistant Console の操作 25
マニュアル
Cisco Unified IP Phone の ix
～の構成 vii
マネージャ
監視 18
～のオンライン状態 18
～の機能状態 18
～の機能の設定 80

マネージャの回線
マイコールパネルの 17
マイマネージャ パネルの 18
マネージャの設定画面
使用方法 80
マネージャのプロキシ回線 17

め

メニューバー
Assistant Console 上の 13

よ

呼出音の選択 55

り

リダイレクトソフトキー
マネージャ 58, 72
マネージャ ターゲット 84
リダイレクト ボタン
使用方法 39
設定 39
リダイレクト ボタン (アシスタント)
使用方法 39

ろ

ログアウト、アシスタント 11
ログイン、アシスタント 10

わ

ワイルドカード

 フィルタ リスト中の 85