



C			
CallManager Attendant Console、シスコ			
アテンダントの設定ダイアログボックス			
1-4			
インターフェイス (表)	1-3		
インターフェイスの使用	1-2		
ウィンドウ	1-5		
起動	1-24		
コールの処理	2-1		
終了	1-29		
ディレクトリ	6-1		
ログアウト	1-29		
ログイン	1-27		
ログインダイアログボックス	1-4		
Cisco CallManager Attendant Console からのログアウト	1-29		
Cisco CallManager Attendant Console の起動	1-24		
Cisco CallManager Attendant Console の終了	1-29		
Cisco CallManager Attendant Console へのログイン	1-27		
あ			
アイコン			
通話制御	1-13		
ポップツートップ	1-20		
アクションメニュー	3-7		
		アクセシビリティ機能	
		警告音の使用可能化	1-24
		説明	1-22
		アテンダントの設定ダイアログボックス	1-4
		い	
		インターフェイス、CallManager Attendant Console、シスコ (表)	1-3
		インターフェイス、使用	1-2
		う	
		ウィンドウ	
		Cisco CallManager Attendant Console	1-5
		短縮ダイヤル	1-7, 5-1, 7-1
		通話制御	1-5, 4-1
		ディレクトリ	1-8, 6-1
		デフォルトのレイアウト	3-6
		パーク中	1-11
		ブロードキャスト	1-7, 8-1
		お	
		応答ボタン	2-2
		オフライン化	1-27
		オンライン/オフライン ボタン	1-27

- オンライン化 1-27
- か
 - 確認なしの転送 2-8
 - 接続解除（終了） 2-5
 - 転送 2-8, 2-19
 - 転送先保留にされているコールの復旧 2-17, 7-3
 - パーク 2-15
 - ボイスメール、コールの転送 2-19
 - コール制御作業、ディレクトリ エントリを使用して実行（表） 6-5
 - コールの開始 2-6
 - 通話制御ウィンドウからの 4-2
 - 手順 2-6
 - コールの参加 2-12
 - コールの終了 2-5
 - コールの接続解除 2-5
 - コールのダイヤリング 2-6
 - コールの打診転送 2-9
 - コールの直接転送 2-11
 - コールの転送
 - 確認なしの転送 2-8
 - 打診転送 2-9
 - 直接 2-11
 - コールの転送先保留 2-15
 - コールへの応答
 - 着信 2-2
 - ブロードキャスト 8-2
 - コンテキスト メニュー 1-19
- き
 - キーボードショートカット
 - 作成と編集 3-2
 - デフォルト（表） 2-20
 - ナビゲーション、説明 1-22
 - ナビゲーション（表） 2-20
- け
 - 警告音
 - 使用可能化 1-24
 - 説明 1-22
 - 警告呼び出し音の設定、設定 1-24
- こ
 - コール
 - Ad Hoc 電話会議の開始 2-13
 - 応答
 - 着信 2-2
 - ブロードキャスト 8-2
 - コールの開始 2-6
 - コールの保留 2-3
 - コールの保留状態からの復旧 2-4
 - 参加 2-12
 - 処理 2-1
- さ
 - 参加ボタン 2-12

- し
- 終了ボタン 2-5
 - 詳細ボタン 6-3
 - ショートカット、キーボード
 - キーの打順 (表) 2-20
 - 作成と編集 3-2
 - ショートカット、ナビゲーション
 - キーの打順 (表) 2-20
 - 説明 1-22
 - 人名、ディレクトリ内の検索 6-3
- す
- ステータスバー 1-20
- せ
- 設定値、表示と編集 3-3
- た
- ダイヤルパッド、説明 1-21
 - ダイヤルボタン 2-6
 - ダイヤル番号キーパッド 3-8
 - 打診転送ボタン 2-9
 - 短縮ダイヤル ウィンドウ
 - コール/回線ステータス 1-9
 - 説明 1-7, 5-1, 7-1
 - 短縮ダイヤル エントリ
 - コール制御作業の実行 (表) 5-8, 7-4
 - 短縮ダイヤル エントリの削除 5-7
 - 短縮ダイヤル エントリの追加 5-5
 - 短縮ダイヤル エントリの編集 5-6
 - 短縮ダイヤル グループ内のエントリのソート 5-8
 - 短縮ダイヤル グループの削除 5-4
 - 短縮ダイヤル グループの追加 5-2
 - 短縮ダイヤル グループの名称変更 5-3
 - 短縮ダイヤル エントリ
 - 削除 5-7
 - 追加 5-5
 - 編集 5-6
 - 短縮ダイヤル エントリ、コール制御作業の実行 (表) 5-8, 7-4
 - 短縮ダイヤル グループ
 - エントリのソート 5-8
 - 削除 5-4
 - 作成、編集、削除 3-3
 - 追加 5-2
 - 名称変更 5-3
- ち
- 直接転送ボタン 2-11
- つ
- ツールバー、通話制御
 - 各ボタンと対応する作業 (表) 1-13
 - 説明 1-13
 - 通話制御
 - アイコン 1-13
 - ウィンドウ
 - コール/回線ステータス 1-9
 - コールの開始 4-2

コンポーネント 1-5
 作業の実行 4-3
 説明 4-1
 ツールバー
 各ボタンと対応する作業 (表) 1-13
 説明 1-13
 ツールバーの位置 1-13
 ボタン 1-13
 通話制御ツールバーの位置の変更 1-13

て

ディレクトリ
 エントリを使用したコール制御作業 (表) 6-5
 使用方法 6-1
 ソート 6-4
 特定の人名の検索 6-3
 ディレクトリ ウィンドウ
 コール/回線ステータス 1-9
 説明 1-8, 6-1
 列の再配置 6-4
 ディレクトリのソート 6-4
 デフォルトのキーボード ショートカット (表) 2-20
 転送先保留にされているコールの復旧 2-17, 7-3
 転送ボタン 2-8

な

ナビゲーション ショートカット 1-22

は

パーク中ウィンドウ 1-11
 はじめに 1-1

ひ

表示メニュー
 カラー スキーム 3-5
 説明 3-4
 テキスト サイズ 3-4
 デフォルトのウィンドウ レイアウト 3-6
 表示メニュー上のカラー スキーム 3-5
 表示メニュー上のテキスト サイズ 3-4
 表示メニュー上のデフォルトのウィンドウ レイアウト 3-6

ふ

ファイル メニュー 3-1
 ブロードキャスト ウィンドウ
 使用方法 8-1
 説明 1-7

へ

ヘルプ メニュー 3-10
 編集メニュー 3-2

ほ

ボイスメール、コールの転送 2-19
 ボイスメール ボタン 2-19

ボイスメールへのコールの転送 2-19

ボタン

応答 2-2

オンライン / オフライン 1-27

参加 2-12

終了 2-5

詳細検索 6-3

ダイヤル 2-6

打診転送 2-9

直接転送 2-11

通話制御 1-13

転送 2-8

ボイスメール 2-19

保留 2-3

保留解除 2-4

ポップアップアイコン 1-20

保留

からのコールの復旧 2-4

コールを～状態にする 2-3

保留解除ボタン 2-4

保留ボタン 2-3

ま

マニュアル

関連 xiv

関連マニュアル xiv

構成 xiii

このマニュアルについて xi

対象読者 xii

表記法 xiv

目的 xii

め

メニュー

アクション 3-7

表示

カラー スキーム 3-5

説明 3-4

テキスト サイズ 3-4

デフォルトのウィンドウ レイアウト
3-6

ファイル 3-1

ヘルプ 3-10

編集 3-2

メニュー、コンテキスト 1-19

メニューバー

使用方法 3-1

説明 1-13

ゆ

ユーザの検索 6-3

れ

レイアウト、デフォルトのウィンドウ 3-6

列、ディレクトリ ウィンドウ内の再配列 6-4

ろ

ログイン ダイアログボックス 1-4

