



A

- Active Directory 3-14
- AXL サーバ 3-10

C

Cisco CallManager

- AXL サーバ 3-10
- Cisco MobilityManager との連動 1-3
- 互換性の例外 1-8
- 必須の手順 2-4
- リンクの設定 2-4

Cisco MobilityManager

- URL 2-2
- アクセス 2-2
- 主な機能 1-4
- 概要 1-3
- 既存の携帯電話 1-3
- 機能とメリット 1-4
- 互換性 1-8
- 使用例 1-6
- ソリューションのコンポーネント 1-3
- 追加情報 1-13
- メリット 1-4

Cisco MobilityManager アドミニストレーション ガイ

ド

- 関連マニュアル xi
- 表記法 xii
- マニュアルの構成 x
- 目的 x

Cisco MobilityManager の再起動 3-2

CLI

- 概要 6-18
- 基本、ヒント 6-21
- コマンドリスト 6-18
- コマンドの説明 6-23
- コマンドの補完 6-21
- セッションの開始 6-19
- セッションの終了 6-22
- 接続のオプション 6-20
- ヘルプの取得 6-21

CTI ポート 2-4

CTI ユーザ 2-4

F

FAC/CMC 1-8

I

Internet Explorer 1-10

IPT プラットフォームの管理 6-1

J

JTAPI

FAC/CMC 1-8
 設定 3-7

M

MLPP 1-8

Mobile Connect 2-13

サービス 4-8
 サービスのステータスの表示 4-8
 設定の表 2-22
 定義 1-2
 パラメータ 3-4

Mobile Voice Access

概要 2-14
 設定 3-9
 定義 1-2

N

Netscape 1-12

Netscape directory 3-14

NTP 6-8

P

PING 6-11

R

Reboot Current Version 6-17

S

Show Current Version 6-14

SNMP 3-2

SSH 6-19

Switch Versions and Reboot 6-16

W

Web ブラウザ 1-9

あ

アップデート

グループ 2-26
 ライン アピアランス 2-27
 リモート宛先 2-29

アラーム

エクスポート 5-2
 タイプ 4-3
 表示 4-2

え

エクスポート

アラーム 5-2
 呼詳細レコード 5-4
 測定情報 5-3

か

- 管理アプリケーション
 - Web インターフェイス 1-9
 - アクセス 2-2
 - ナビゲート 2-2
 - パスワード 2-3
- 関連マニュアル xi

き

- 共用回線ユーザ リンク
 - 検索 2-6
 - 削除 2-8
 - 追加 2-5
- 共用回線ユーザ 2-5

く

- グループ
 - アップデート 2-26
 - 削除 2-27
 - 追加 2-17
 - 定義 1-2

け

- 携帯電話タイマーの設定 2-23, 3-6
- 携帯電話ピックアップの設定 3-5
- 検索
 - 共用回線ユーザ リンク 2-6
 - 発信ポート ユーザ リンク 2-10
 - ユーザ アカウント 2-16

こ

- コーリング サーチ スペース 2-4
- 互換性 1-8
- 互換性の例外 1-8
- 呼詳細レコードのエクスポート 5-4

さ

- サービサビリティ
 - アラーム 4-2
 - 測定情報 4-4
- 削除
 - 共用回線ユーザ リンク 2-8
 - グループ 2-27
 - 発信ポート ユーザ リンク 2-12
 - ユーザ アカウント 2-25
 - ライン アピアランス 2-28
 - リモート宛先 2-30
- サポート対象のブラウザ 1-9

し

- システムの電源オフまたはリブート 6-16
- システムのリブート 6-16
- システム パラメータ
 - AXL サーバ 3-10
 - JTAPI 3-7
 - Mobile Connect 3-4
 - Mobile Voice Access 3-9
 - 携帯電話タイマー 3-6
 - 携帯電話ピックアップ 3-5
 - 設定 3-2

デフォルト 3-2
 ユーザ個別の 3-2
 使用上の制限事項 1-6
 使用する前に 2-1
 使用例 1-6

す

ステータス 4-8

せ

セキュリティとプライバシー 1-5

そ

測定情報

エクスポート 5-3
 カテゴリ 4-5
 表示 4-4

ソフトウェア

コンポーネントバージョン 6-15
 バージョン 6-14

ソフトウェアのアップグレード

From Local Source 6-12
 From Remote Source 6-13

つ

追加

グループ 2-17
 発信ポートユーザリンク 2-9
 ユーザアカウント 2-14

ライン アピラランス 2-18
 リモート宛先 2-20

て

定義 1-2
 ディレクトリ ユーザの設定 3-14
 データ同期 3-12
 データベースのバックアップと復元 3-13
 電源オフ 6-17

と

同期、データの 3-12

に

認証局 2-2

は

パーティション 2-4
 パスワード 2-3
 バックアップと復元、データベースの 3-13
 発信者番号 1-2
 発信ポートユーザリンク
 検索 2-10
 削除 2-12
 追加 2-9
 パラメータ 2-13
 AXL サーバ 3-10
 JTAPI 3-7
 Mobile Connect 3-4

Mobile Voice Access 3-9

携帯電話タイマー 3-6

携帯電話ピックアップ 3-5

システム レベル 2-13

システムの設定 3-2

デフォルト 3-2

ユーザ個別 2-13

ふ

ブラウザ、サポート対象 1-9

プラットフォームの管理

IP の設定 6-6

NTP の設定 6-8

PING 6-11

Settings 6-6

Show Status 6-3

Web ページ 6-2

ソフトウェアのアップグレード 6-11

ハードウェア ステータス 6-5

プラットフォーム ステータス 6-4

ホストの設定 6-7

ま

マニュアル

表記法 xii

マニュアルの構成 x

目的 x

マニュアル、関連 xi

ゆ

ユーザ アカウント

アップデート 2-24

グループ 2-13

検索 2-16

削除 2-25

追加 2-14

ユーザ アカウントのアップデート 2-24

ユーザ プロファイル 1-2

ら

ライン アピアランス

アップデート 2-27

削除 2-28

追加 2-18

定義 1-2

ユーザ アカウント内 2-13

り

リモート宛先

アップデート 2-29

削除 2-30

追加 2-20

定義 1-2

ユーザ アカウント内 2-13

る

ルート ポイント 2-4

ろ

ロギング

 レベル 4-7

 レベルの設定 4-7

ログファイルのエクスポート

 エクスポート

 ログファイル 5-5

ログイン

 Cisco MobilityManager 管理 2-2

 プラットフォームの管理 6-3