



CHAPTER 12

Cisco Unity Connection SRSV の管理 : ネットワーキング設定インターフェイス

次の項を参照してください。

- 「中央サーバの設定」 (P.12-1)
- 「Cisco Unity Connection SRSV での中央サーバの設定」 (P.12-1)

中央サーバの設定

表 12-1 [中央サーバの設定 (Central Server Configuration)] ページ

フィールド	説明
サーバアドレス (Server Address)	Cisco Unity Connection サーバの完全修飾ドメイン名 (FQDN) アドレス、サーバのホスト名または FQDN。 Connection SRSV ハイ アベイラビリティ機能を実装するには、中央の Connection サーバに対するパブリッシュとユーザの両方に共通の DNS A レコードを指定する必要があります。
テスト (Test)	中央の Connection サーバとの接続を確認します。結果が正常な場合、[中央サーバはアクティブです (Central Server Active)] のステータスが表示されます。

Cisco Unity Connection SRSV での中央サーバの設定

次の手順を実行します。

カンパセーション設定の設定方法

- ステップ 1** Cisco Unity Connection SRSV の管理で、[ネットワーク (Networking)] を展開し、[中央サーバの設定 (Central Server Configuration)] を選択します。
- ステップ 2** [中央サーバの設定 (Central Server Configuration)] ページで、該当する設定を入力します。
- ステップ 3** [保存 (Save)] を選択します。



(注) ブランチは 1 つの中央 Connection にのみ接続できます。

■ Cisco Unity Connection SRSV での中央サーバの設定