



CHAPTER 8

Cisco Emergency Responder クラスタでの Cisco Emergency Responder グループおよびサーバの識別

Cisco Emergency Responder (Emergency Responder) サーバの管理インターフェイスに接続している場合、[System]>[Cisco ER Group Settings] を選択すると、このサーバおよび Emergency Responder グループのスタンバイ サーバの詳細を表示できます。

同じ Emergency Responder クラスタ内にある Emergency Responder グループとそれらの Emergency Responder サーバを識別することもできます。クラスタ内の他の Emergency Responder グループを表示するには、[System]>[Cisco ER Groups in Cluster] を選択します。[Emergency Responder Groups in Cluster] ページで表示したいグループを選択すると、そのグループに属する Emergency Responder サーバが Emergency Responder に表示されます。これらのサーバの詳細を表示するには、いずれかのサーバで実行されている Emergency Responder Administration インターフェイスにログインし、[System]>[Cisco ER Groups in Cluster] を選択し、グループのリストから表示するグループを選択します。

Emergency Responder グループをアンインストールする必要がある場合は、まずこのページを使用して Emergency Responder クラスタからそのグループを削除します。グループを削除するには、システム管理者としてログインする必要があります。クラスタからグループを削除すると、Emergency Responder Cluster DB からそのグループのエントリが削除されるだけで、Emergency Responder がグループ サーバから削除されるわけではありません。

詳細については、『Cisco Emergency Responder 8.6 Administration Guide』の「Cisco Emergency Responder Server Groups in Cluster」を参照してください。

