



## INDEX

---

### B

boot disk コマンド 17

---

### C

Cisco 2900 シリーズ 2

Cisco 3900 シリーズ 2

Cisco Software Licensing システム 2, 25

CiscoWorks configmaker 9

CSL システム 2

---

### E

enable コマンド 13

exit コマンド 12

---

### I

interface integrated-Service-Engine コマンド 12

ip address コマンド 12

ip route コマンド 12

ip unnumbered コマンド 12

---

### L

license install コマンド 27

---

### N

NME-CUSP-522-K9 2

---

### S

service-module integrated-Service-Engine コマンド 14

service-module ip address コマンド 12

service-module ip default-gateway コマンド 12

Service Ready Engine モジュール 2

show license udi コマンド 26

show license コマンド 27

show software licenses コマンド 27

show software versions コマンド 17

SM-SRE-700-K9 2

SM-SRE-900-K9 2

SRE モジュール 2

---

### あ

アップグレードのサポート 2

---

### い

インストールの概要 1

---

### こ

コマンド

boot disk 17

enable 13

exit 12

integrated-Service-Engine 14

interface integrated-Service-Engine 12

ip address コマンド 12

ip route 12

ip unnumbered 12

license install [27](#)  
 service-module integrated-Service-Engine [14](#)  
 service-module ip address [12](#)  
 service-module ip default-gateway [12](#)  
 show license [27](#)  
 show license udi [26](#)  
 show software licenses [27](#)  
 show software versions [17](#)

## さ

サポート対象モジュール [2](#)

## せ

制限事項

CiscoWorks configmaker [9](#)  
 ハードディスクの交換 [9](#)

## ね

ネットワーク モジュール

制限事項 [9](#)

## は

ハードディスクの交換

制限事項 [9](#)

## ふ

ファスト イーサネット ポート [9](#)

## ほ

ポート

制限事項 [9](#)  
 ファスト イーサネット [9](#)

## も

モジュール

SRE [2](#)  
 サポート対象 [2](#)

## ら

ライセンス [2](#)

SKU [26](#)  
 アップグレード [25](#)  
 インストール [5, 25](#)

ライセンスのアップグレード [25](#)