



Cisco Unity Connection クラスタ内のサーバのステータスとポートの管理

Cisco Unity Connection Serviceability の [Cluster Management] ページでは、Connection クラスタ内のサーバのステータスを変更したり、サーバ上のすべてのポートで新規コールを受け入れないようにしたり、サーバ上のすべてのポートを再起動してコールを受け入れたりすることができます。

該当する手順については、『Cisco Unity Connection クラスタ コンフィギュレーションアドミニストレーションガイド Release 7.x』の「Cisco Unity Connection クラスタの管理」の章を参照してください。このドキュメントは、http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/cluster_administration/guide/7xcuccagx.html から入手可能です。



(注)

Connection クラスタ機能は、Cisco Unified Communications Manager Business Edition では使用できません。
