



INDEX

- A**
- AGC、ポート グループの設定の変更 29-21
 - All Hours スケジュール 10-2
 - AXL サーバ
 - 削除 29-9
 - 追加 29-6
 - 変更、設定 29-9
- C**
- Cisco DirSync サービス、アクティブ化 43-3
 - Cisco Fax Server との連動
 - Cisco Fax Server の設定 32-3
 - Cisco Unity Connection 設定の変更 32-10
 - Cisco Unity Connection の設定 32-7
 - 作成 32-1
 - テスト 32-9
 - ～について 32-2
 - ユーザ設定の変更 32-11
 - ユーザの設定 32-8
 - 要件 32-2
 - Cisco PCA、Cisco Unity Connection へのアクセスの保護 25-1
 - Cisco PCA および IMAP クライアントから Cisco Unity Connection へのアクセスの保護 25-1
 - Cisco SIP Proxy Server
 - 削除 29-18
 - 追加 29-17
 - 変更、設定 29-18
 - Cisco Unified Communications Manager
 - AXL サーバ、削除 29-9
 - AXL サーバ、追加 29-6
 - サーバの削除 29-14
 - サーバの追加 29-13
 - 削除、TFTP サーバ 29-16
 - 追加、TFTP サーバ 29-15
 - 変更、AXL サーバの設定 29-9
 - 変更、TFTP サーバの設定 29-16
 - 変更、サーバの設定 29-15
 - ポート証明書 29-25
 - ルート証明書、Connection 29-28
 - Cisco Unified MeetingPlace
 - 予定表連動の作成 35-23
 - 予定表連動のためのユーザ設定の変更 35-30
 - 予定表連動の変更 35-28
 - Cisco Unified MeetingPlace Express
 - 予定表連動の作成 35-31
 - 予定表連動のためのユーザ設定の変更 35-38
 - 予定表連動の変更 35-37
 - Cisco Unified Mobility Advantage との連動
 - Cisco Unity Connection の設定 30-3
 - 作成するためのタスク リスト 30-2
 - テスト 30-4
 - ～について 30-2
 - 要件 30-2
 - Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool (RTMT) 3-10
 - Cisco Unified Serviceability 3-11
 - Cisco Unified Serviceability のサービス
 - エンタープライズ パラメータの詳細 37-3
 - エンタープライズ パラメータの設定 37-2
 - サービス パラメータの詳細 36-3
 - サービス パラメータの設定 36-2
 - Cisco Unity Connection Administration
 - アクセス 2-2
 - インターフェイス 2-3
 - 使用方法、ヘルプ 2-3
 - ブラウザの設定 1-1
 - レコードの検索 2-4
 - Cisco Unity Connection カンバセーション 13-1
 - Cisco Unity グリーティング管理
 - 概要 17-3
 - 使用方法 17-3
 - 設定 17-5
 - Cisco Utilities Database Link for Informix 3-13
 - Cisco Voice Technology Group Subscription ツール 3-10
 - COBRAS バックアップおよび復元アプリケーション 3-2

- Connection 1.x からの移行 3-2
- Connection Serviceability 3-9
- Connection User Data Dump 3-14
- Connection の管理、アクセス 3-2
- Connection ロケーション
 - 概要 33-22
 - 手動での同期化 33-19
 - デジタル ネットワークからの削除 33-20
- CSV ファイル
 - VPIM 連絡先の作成 34-7
 - 一括管理ツールを使用する場合のエラーの修正 34-9
- CUDLI 3-13

- D
- DNS、IP アドレスの名前解決 34-4

- E
- Exchange 2003
 - 予定表連動の作成 35-12
 - 予定表連動のためのユーザ設定の変更 35-21
 - 予定表連動の変更 35-20
- Exchange 2007
 - 予定表連動の作成 35-2
 - 予定表連動のためのユーザ設定の変更 35-10
 - 予定表連動の変更 35-9
- Exchange 連絡先
 - Exchange 2003 からのインポートの有効化 35-12
 - Exchange 2007 からのインポートの有効化 35-2

- F
- Firefox、設定 1-1

- G
- G.711 A-Law コーデック
 - 選択、通話用に 16-1, 29-12
 - 選択、録音用に 16-3, 17-7, 19-5
- G.711 μ 法コーデック
 - 選択、通話用に 16-1, 29-12
 - 選択、録音用に 16-3, 17-7, 19-5
- G726 コーデック、録音用に選択 16-3, 17-7, 19-5
- G.729a コーデック
 - 選択、通話用に 16-1, 29-12
 - 選択、録音用に 16-3, 17-7, 19-5

- I
- IMAP アクセス
 - Connection から電子メール メッセージへの～を使用したアクセス 19-3
 - Connection サーバの設定 20-5
 - SMTP メッセージのパラメータ 20-7
 - セキュリティに関する推奨事項 20-3
 - 設定タスク リスト 20-4
 - 設定手順 20-5
- IMAP クライアント
 - Cisco Unity Connection へのアクセスの保護 25-1
 - SMTP メッセージ処理 20-2
 - セキュリティ オプション 24-4
- Internet Explorer、設定 1-2

- L
- LDAP
 - Cisco DirSync サービスのアクティブ化 43-3
 - LDAP 電話番号から Connection 内線番号への変換 43-4
 - 設定するためのタスク リスト 43-2
 - 設定の追加とデータの同期化 43-5
 - 同期化の有効化 43-3
 - 認証の設定 43-5
- Live Record
 - 設定 19-21
 - ～について 19-4

- M
- Media Master
 - グリーンティングと名前の録音 17-2
 - ユーザがメッセージを保存できないようにする 24-4
- MeetingPlace
 - 予定表連動の作成 35-23
 - 予定表連動のためのユーザ設定の変更 35-30
 - 予定表連動の変更 35-28

MeetingPlace Express

- 予定表連動の作成 35-31
- 予定表連動のためのユーザ設定の変更 35-38
- 予定表連動の変更 35-37

MWI

- オン/オフ用に同じポートを使用する設定の無効化 29-4
- 同期化、電話システムの～の 29-5
- 変更、設定 29-13

O

- Operator ユーザ 19-7

P

- PCM コーデック、録音用に選択 16-3, 17-7
- Phone View 29-5, 31-1
- PIMG 装置
 - 削除 29-20
 - 追加 29-19
 - 変更、設定 29-20

R

- RSS フィールド 19-24

S

- Session Initiation Protocol (SIP)、設定の変更 29-20
- SIP
 - SIP 証明書の削除 29-30
 - SIP 証明書の追加 29-29
 - SIP セキュリティプロファイルの削除 29-31
 - SIP セキュリティプロファイルの追加 29-30
 - 変更、SIP 証明書 29-30, 29-31
- SIP サーバ
 - 削除 29-18
 - 追加 29-17
 - 変更、設定 29-18
- SMTP
 - メッセージ、概要 20-2
 - メッセージの到着通知、設定 23-2
- SSL 証明書、Cisco PCA および IMAP クライアントから Cisco Unity Connection へのアクセスを保護するための使用 25-1

Subscriber Information Dump。「Connection User Data Dump」を参照

T

TFTP サーバ

- 削除 29-16
- 追加 29-15
- 変更、設定 29-16

TIMG 装置

- 削除 29-20
- 追加 29-19
- 変更、設定 29-20

U

- UndeliverableMessagesMailbox ユーザ 19-7
- Unity Connection メッセージシステム ユーザ 19-8
- Unity からの移行 3-2
- Unity または Connection 1.x からのデータやメッセージの移行 3-2
- User Speech Recognition カンバセーション 13-4

V

- Voice Recognition Update Schedule 10-2
- VPIM ネットワーク
 - Connection の管理を使用した VPIM 連絡先の追加 34-10
 - CSV ファイルを使用した VPIM 連絡先の作成 34-7
 - DNS 34-4
 - IP アドレスの名前解決 34-4
 - VPIM 連絡先ディレクトリの更新設定のカスタマイズ 34-12
 - VPIM 連絡先の削除 34-17
 - VPIM 連絡先の作成 34-7
 - VPIM 連絡先の作成後の作業 34-12
 - VPIM ロケーションのカスタマイズ 34-6
 - VPIM ロケーションの削除 34-17
 - VPIM ロケーションの作成 34-6
 - VPIM ロケーションの代行ユーザ名の追加 34-15
 - 宛先指定のオプション 34-20
 - アドレス 34-19
 - 一括管理ツールによる VPIM 連絡先の作成 34-7, 34-8

- オーディオ形式 34-20
- 概要 34-1
- 設計の決定 34-3
- 設定 34-2
- 設定手順 34-3
- 前提条件 34-2
- メッセージ 34-18
- メッセージ交換の類似性と制限事項 34-20
- メッセージの例 34-18
- リモートボイスメッセージシステムとの接続の確認 34-5
- リモートボイスメッセージシステムの設定 34-16
- VPIM 連絡先
 - Connection の管理を使用した作成 34-10
 - CSV ファイルを使用した作成 34-7
 - 一括管理ツールによる作成 34-7, 34-8
 - 一括管理ツールを使用する場合の CSV エラーの修正 34-9
 - 削除 34-17
 - 作成 34-7
 - 作成後の作業 34-12
 - ディレクトリの更新設定のカスタマイズ 34-12
- VPIM ロケーション
 - およびデジタル ネットワーク 33-27
 - カスタマイズ 34-6
 - 作成 34-6
 - 代行ユーザ名の追加 34-15
- W
- Weekdays スケジュール 10-2
- あ
- アカウント
 - Operator 19-7
 - UndeliverableMessagesMailbox 19-7
 - Unity Connection メッセージシステム 19-8
- 宛先指定のオプション、VPIM ネットワーク 34-20
- アプリケーションプラグイン 3-2
- 暗証番号のポリシー 18-1
- い
- 移行用バックアップおよび復元アプリケーション (COBRAS) 3-2
- 一括管理ツール
 - VPIM 連絡先の作成 34-7, 34-8
 - アクセス 3-3
 - エラーの修正 (VPIM) 34-9
- 一括編集ユーティリティ、アクセス 3-4
- インタビュー ハンドラ
 - 概要 4-4
 - 削除 8-5
 - 作成 8-2
 - 修正 8-3
- え
- エンタープライズ パラメータ
 - Cisco Unified Serviceability のサービスの 37-1
 - Cisco Unified Serviceability のサービスの～の設定 37-2
 - 詳細 37-3
- お
- オーディオ形式
 - VPIM ネットワーク 34-20
 - 変更、通話の～ 16-1, 29-12
 - 変更、録音の～ 16-3, 17-7, 19-5
- オプション カンバセーション
 - オプション カンバセーション 1 (Optional Conversation 1) 13-4
 - 概要 13-4
 - オプション カンバセーション 1 (Optional Conversation 1)
 - 概要 13-4
 - 変更、メッセージをスキップする方法 14-13
- オペレータ コールハンドラ 6-2
- 音声認識
 - 文法の統計ツール 3-5
 - ユーザによるボイスメールパスワードの読み上げの許可 14-14
- か
- ガイダンス
 - コールハンドラ 6-2

- コールルーティング 9-2
 - 外部発信者のボイス メッセージ 19-2
 - 外部メッセージストア内の電子メールへのアクセスの設定 40-1
 - カスタム キーパッド マッピング ツール
 - ガイドライン 15-2
 - カスタマイズ可能なカンパセーション 15-4
 - 使用方法 15-2
 - リセット 15-3
 - アクセス 15-2
 - 簡易サインインカンパセーション 14-11
 - カンパセーション
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-6
 - Cisco Unity Connection、概要 13-1
 - Connection カンパセーションのユーザ設定 13-6
 - オプション カンパセーションバージョン 13-4
 - 音声認識ユーザによるボイス メール パスワードの読み上げの許可 14-14
 - カスタマイズ、管理者による 13-3
 - カスタマイズ、ユーザによる 13-6
 - 簡易サインイン 14-11
 - サインイン 14-10
 - 指定、メッセージ再生前に提供される発信者情報 14-6
 - 使用方法、ボイス コマンド 13-4
 - パスワードの再入力動作の変更 14-12
 - 発信者の操作 13-2
 - 変更、宛先指定と録音の順序 14-2, 14-4
 - 変更、メッセージ削除のオプション 14-8
 - 身元不明発信者への Live Reply のダイヤル プレフィックス設定の変更 14-7
 - ユーザのアドレス指定優先順位リストへの名前前の格納方法の変更 14-3
 - ユーザのオプション 13-2
- き**
- 規制テーブル
 - Default Fax 11-2
 - Default Outdial 11-2
 - Default System Transfer 11-2
 - Default Transfer 11-2
 - 概要 4-8
 - 削除 11-6
 - 作成 11-3
 - 修正 11-5
- デフォルト 11-2
 - 緊急連絡先番号、コールハンドラの設定 6-12
- く**
- クラスタ、設定とカスタマイズ 42-1
 - グリーティング
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-7
 - Connection カンパセーションのユーザ設定 13-7
 - 変更、録音のオーディオ形式 17-7
 - 録音、Media Master を使用した 17-2
 - グループウェアの電子メール メッセージ 19-3
 - グローバル ニックネーム
 - 追加、リストへの名前前の 14-16
 - 編集、リスト 14-16
 - クロスサーバ ログオンとクロスサーバ転送
 - 概要 33-26
 - 設定 33-13
- け**
- 警告プロンプトの設定、録音の終了 19-6
- こ**
- コーデック
 - 変更、通話の～ 16-1, 29-12
 - 変更、優先使用の設定 29-12
 - 変更、録音の～ 16-3, 17-7, 19-5
 - コールハンドラ
 - オペレータ 6-2
 - ガイダンス 6-2
 - 概要 4-3
 - グリーティング 6-9
 - 削除 6-17
 - 修正 6-7
 - 終了案内 6-2
 - 着信転送設定 6-16
 - 次のコール ルーティング ルールからルーティング アクション、コール ルーティングで使用 4-7
 - デフォルト 6-2
 - テンプレート、修正 6-4
 - 発信者の入力と短縮ダイヤル 6-12
 - 録音、メッセージ 6-15

- コールハンドラ テンプレート
 - 削除 6-3
 - 作成 6-3
 - 修正 6-3
 - デフォルトのテンプレート 6-3
- コールハンドラ トラフィック レポート (Call Handler Traffic Report) 41-4
- コール ルーティング
 - および次のコール ルーティング ルールからルーティングアクション 4-7
 - ガイダンス (Opening Greeting) サービス 9-2
 - 概要 4-5
 - サインイン試行 (Attempt Sign In) サービス 9-2
 - 削除、サービス 9-5
 - 修正、サービス 9-4
 - 追加、サービス 9-3
 - デフォルトのサービス 9-2
 - 転送試行 (Attempt Forward) サービス 9-2
 - 変更、サービスの順序 9-5
- 個人設定
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-8
 - Connection カンパセーションのユーザ設定 13-8
- 個人連絡先、Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-8
- さ**
- サーチ スペース
 - および VPIM ロケーション 28-9
 - およびインタビュー ハンドラ 28-8
 - およびコールハンドラ 28-8
 - およびコール ルーティング 28-7
 - およびシステム同報リスト 28-7
 - およびシステム連絡先 28-9
 - およびディレクトリ ハンドラ 28-8
 - およびデジタル ネットワーキング 28-8
 - およびユーザ オブジェクト 28-6
 - 概要 28-3
 - 削除 28-13
 - 作成 28-12
 - 修正 28-12
 - 設定の例 28-4
 - デジタル ネットワークの～の設定 33-12
 - デフォルト 28-3
 - デフォルトの変更 28-14
 - ～内のオブジェクトの検索 28-15
- サービス パラメータ
 - Cisco Unified Serviceability のサービスの 36-1
 - Cisco Unified Serviceability のサービスの～の設定 36-2
 - 詳細 36-3
- サインイン カンパセーション 14-10
- サインイン試行 (Attempt Sign In) コール ルーティング 9-2
- 削除
 - AXL サーバ 29-9
 - Cisco Unified Communications Manager サーバ 29-14
 - PIMG/TIMG 装置 29-20
 - SIP サーバ 29-18
 - TFTP サーバ 29-16
 - インタビュー ハンドラ 8-5
 - 規制テーブル 11-6
 - コールハンドラ 6-17, 7-7
 - コールハンドラ テンプレート 6-3
 - コール ルーティング 9-5
 - スケジュール 10-6
 - 電話システム トランク 29-27
 - ポート 29-23
 - ポート グループ 29-11
 - メッセージ添付ファイルの説明 39-3
 - メンバー、システム同報リストからの～ 27-5
 - 連動、電話システム 29-3
- 作成
 - AXL サーバ 29-6
 - インタビュー ハンドラ 8-2
 - 規制テーブル 11-3
 - コールハンドラ テンプレート 6-3
 - コール ルーティング 9-3
 - 祝日スケジュール 10-3
 - スケジュール 10-4
 - 通話管理マップ 5-2
 - ディレクトリ ハンドラ 7-3
 - ユーザ アカウント xix
- し**
- 資格のポリシー 18-1, 18-2
- 識別されているユーザのメッセージ
 - およびデジタル ネットワーク 33-25
 - 概要 19-2
- システム ディレクトリ ハンドラ 7-2

- システム プロンプト 13-3
 - システム転送、設定 12-1
 - システム同報リスト
 - およびデジタル ネットワーク 33-26
 - 概要 27-1
 - 作成 27-3
 - 修正 27-4, 27-6
 - 代行ユーザ名の追加 27-6
 - デフォルト リスト 27-2
 - メンバーの追加と削除 27-5
 - システムの設定レポート (System Configuration Report) 41-4
 - 自動受付 4-11
 - 自動ゲイン制御 (AGC)、ポート グループの設定の変更 29-21
 - 修正
 - インタビュー ハンドラ 8-3
 - 規制テーブル 11-5
 - コールハンドラ 6-7
 - コールハンドラ テンプレート 6-3, 6-4
 - コールルーティング 9-4
 - システム同報リスト 27-4, 27-6
 - スケジュール 10-5
 - ディレクトリ ハンドラ 7-4
 - 終了案内コールハンドラ 6-2
 - 終了警告プロンプト、設定 19-6
 - 祝日
 - 指定 10-3
 - 祝日スケジュール 10-2
 - 障害復旧システム 3-10
 - 証明書、ポートの～の表示 29-25
 - 使用割当量、超えた場合のメッセージ処理 19-12
- す**
- スケジュールと祝日
 - All Hours 10-2
 - Voice Recognition Update 10-2
 - Weekdays 10-2
 - 概要 4-10
 - 削除、スケジュール 10-6
 - 作成、スケジュール 10-4
 - 指定、祝日 10-3
 - 修正、スケジュール 10-5
 - 祝日 10-2
 - デフォルト 10-2
- すべてのボイスメール ユーザ (All Voice Mail Users) 同報リスト 27-2
- スマート ホスト、デジタル ネットワークの～の設定 33-10
- せ**
- セキュリティ
- IMAP クライアント 24-4
 - SIP 証明書の削除 29-30
 - SIP 証明書の追加 29-29
 - SIP セキュリティ プロファイルの削除 29-31
 - SIP セキュリティ プロファイルの追加 29-30
 - 表示、Connection ルート証明書 29-28
 - 変更、SIP 証明書 29-30, 29-31
 - ボイス メッセージのアクセス、配布、および格納の制御 24-1
 - ポート証明書 29-25
 - ポートの説明 29-28
 - ポリシー 18-2
 - ユーザおよび身元不明発信者のメッセージ 24-2
 - ルート証明書、Connection 29-28
- 設定
- 外部メッセージ ストア内の電子メールへのアクセス 40-1
 - クロスサーバ ログオンとクロスサーバ転送 33-13
 - スマート ホスト、デジタル ネットワークの 33-10
 - 短縮ダイヤル 6-12
 - 通話保留の待ち時間 14-5
 - 到着通知 SMS (SMPP) メッセージ 23-3
 - 到着通知 SMTP メッセージ 23-2
- 前提条件
- VPIM ネットワーク 34-2
 - デジタル ネットワーク 33-2
- た**
- 代行ユーザ名
- VPIM ロケーションの～の追加 34-15
 - システム同報リストに対する追加 27-6
- タイムアウト前の TTS アクセスの最大遅延 (Maximum Delay for TTS Access Before Timeout) 19-11
- ダイヤル プラン レポート (Dial Plan Report) 41-4

- ダイヤル検索範囲レポート (Dial Search Scope Report) 41-5
- タスク管理ツール、アクセス 3-9
- 短縮ダイヤル
 - 概要 6-12
 - 設定 6-12
- ち
- 着信転送
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-6
 - Connection カンバセーションのユーザ設定 13-6
- つ
- 追加
 - AXL サーバ 29-6
 - Cisco Unified Communications Manager サーバ 29-13
 - PIMG/TIMG 装置 29-19
 - SIP サーバ 29-17
 - TFTP サーバ 29-15
 - グローバル ニックネームをリストに～ 14-16
 - システム同報リスト 27-3
 - システム同報リストの代行ユーザ名 27-6
 - ポート 29-22
 - ポート グループ 29-10
 - メッセージ添付ファイルの説明 39-2
 - メンバー、システム同報リストへの～ 27-5
 - 連動、電話システム 29-2
- 追加機能のライセンス ファイルのインストール 44-1
- 通知
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-7
 - Connection カンバセーションのユーザ設定 13-7
 - 設定、SMS (SMPP) 23-3
 - 設定、SMTP 23-2
 - ツール、カスタム キーパッド マッピング 15-2
 - 通話、オーディオ形式 (コーデック) の変更 16-1, 29-12
- 通話管理
 - 概要 4-1
 - 管理、インタビュー ハンドラ 8-1
 - 管理、規制テーブル 11-1
 - 管理、コール ハンドラ 6-1
 - 管理、コール ルーティング 9-1
 - 管理、スケジュールと祝日 10-1
 - 管理、ディレクトリ ハンドラ 7-1
 - 計画 5-1
 - 実現、計画 5-3
 - マップの作成 5-2
- 通話スクリーニング、Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-6
- 通話保留、Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-6
- 通話保留、待ち時間の設定 14-5
- 通話ループ検出 29-5
- 次のコール ルーティング ルールからルーティング アクション 4-7
- て
- ディスク容量の設定の編集 (Edit Disk Capacity Configuration) ページ 19-20
- ディスパッチ メッセージ 19-8
- ディレクトリ ハンドラ
 - 概要 4-4
 - 削除 7-7
 - 作成 7-3
 - システム ディレクトリ ハンドラ 7-2
 - 修正 7-4
 - デフォルト 7-2
- データのバックアップと復元 3-10
- データベース プロキシ 3-12
- デジタル ネットワーク
 - 2 つのサーバを参加させることによるデジタル ネットワークの作成 33-5
 - 一括操作中に一時停止されるレプリケーション 33-28
 - および Connection ロケーション 33-22
 - および VPIM ロケーション 33-27
 - およびオブジェクト レプリケーション 33-23
 - およびシステム同報リスト 33-26
 - およびプライベート同報リスト 33-27
 - 概要 33-1
 - 既存のネットワークへのサーバの追加 33-7
 - クラスタ サブスクリバ サーバの SMTP アクセスの設定 33-11
 - クラスタとのレプリケーション 33-29
 - クロスサーバ ログオンとクロスサーバ転送の概要 33-26
 - クロスサーバ ログオンとクロスサーバ転送の設定 33-13

- サーバへのクライアント アクセス 33-28
- システムへのユーザのマッピング 33-28
- 手動でのロケーション同期化 33-19
- スマートホストの設定 33-10
- セキュリティ保護 33-13
- 設定 33-2
- 設定のタスク リスト 33-2
- 設定のテスト 33-15
- 前提条件 33-2
- 注目すべき動作 33-28
- ネットワークからのロケーションの削除 33-20
- ネットワーク接続されていない電話システムの宛先指定オプション 33-24
- ネットワーク接続されているユーザ間の識別されているユーザのメッセージ 33-25
- ネットワーク全体のすべてのボイスメール ユーザ (All Voice Mail Users) 同報リストの作成 33-17
- ～のサーチ スペースの設定 33-12
- 配置の決定 33-4
- 未使用の VPIM ロケーションと VPIM 連絡先の削除 33-17
- レプリケーション ステータスの確認 33-9
- ロケーション間でサポートされていないブロードキャストメッセージ 33-28
- 電子メール
 - 外部メッセージ ストア内の～へのアクセスの設定 40-1
 - メッセージ 19-3
- 転送コール課金レポート (Transfer Call Billing Report) 41-3
- 転送試行 (Attempt Forward) コール ルーティング 9-2
- 電話インターフェイスのログイン失敗レポート (Phone Interface Failed Logon Report) 41-2
- 電話システム
 - MWI のオン / オフ用に同じポートを使用する設定の無効化 29-4
 - 関連付けられているユーザのリスト 29-4
 - 削除、AXL サーバの 29-9
 - 追加、AXL サーバの 29-6
 - 同期化、MWI 29-5
 - 変更、AXL サーバの設定 29-9
 - 変更、設定 29-3
 - 連動の削除 29-3
 - 連動の追加 29-2
- 電話システム トランク
 - 削除 29-27
 - 詳細 29-26
 - 変更、設定 29-27
- と
- 同期化、電話システムの MWI 29-5
- 到着通知 SMS (SMPP) メッセージ、設定 23-3
- 同報リスト レポート (Distribution Lists Report) 41-3
- トランク、電話システム
 - 削除 29-27
 - 追加 29-26
 - 変更、設定 29-27
- な
- 内線番号、LDAP 電話番号から～への変換 43-4
- 名前、Media Master を使用した録音 17-2
- 名前解決、VPIM 34-4
- に
- 認証、LDAP ～の設定 43-5
- 認証規則
 - 概要 18-2
 - デフォルトのサービス 18-2
- は
- パーティション
 - 概要 28-2
 - 削除 28-11
 - 作成 28-10
 - 修正 28-10
 - デフォルト 28-3
 - デフォルトの変更 28-14
 - ～内のオブジェクトの検索 28-15
- ハードディスク、最大容量の指定 19-20
- ハードディスクの容量、最大パーセンテージの指定 19-20
- 配信できないメッセージ (Undeliverable Messages) 同報リスト 27-2
- 配信ロケーション、VPIM ～の作成 34-6
- パスワードポリシー 18-1, 18-2
- 発信課金詳細レポート (Outcall Billing Detail Report) 41-4

発信課金要約レポート (Outcall Billing Summary Report)
41-4

発信者の操作、ユーザ設定 13-6

発信者の入力設定、ユーザ ログオン設定の変更
14-10

ふ

ファックス

Cisco Fax Server との連動について 32-2

Cisco Fax Server との連動の作成 32-1

Cisco Fax Server との連動の要件 32-2

Cisco Fax Server の設定 32-3

Cisco Unity Connection 設定の変更 32-10

Cisco Unity Connection の設定 32-7

テスト 32-9

ユーザ設定の変更 32-11

ユーザの設定 32-8

フィールド定義 2-3

複数のメールボックス ストア 21-2

プライベート同報リスト

Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-8

Connection カンバセーションのユーザ設定
13-8

およびデジタル ネットワーク 33-27

ブラインド アドレス宛先検索、VPIM ネットワーク
34-20

プラグイン

アプリケーション 3-2

インストール 38-1

概要 38-1

ブロードキャスト メッセージ

概要 26-2

送信するためのアクセスの設定 26-3

変更、デフォルト設定 26-8

ブロードキャスト メッセージ管理

アクセスの設定 26-3

使用方法 26-7

プロンプト

概要 13-3

変更できるもの 13-3

文法の統計ツール、アクセス 3-5

へ

ヘルプ

使用方法 2-3

ページとフィールド 2-3

ヘルプ (Help) ページ 2-3

変更

AGC の設定 29-21

AXL サーバの設定 29-9

Cisco Unified Communications Manager サーバの設
定 29-15

MWI の設定 29-13

PIMG/TIMG の設定 29-20

SIP サーバの設定 29-18

SIP の設定 29-20

TFTP サーバの設定 29-16

宛先指定と録音の順序 14-2, 14-4

アドレス指定優先順位リスト、名前の格納方法
14-3

聞き取り中にメッセージをスキップする方法 (オ
プション カンバセーション 1 (Optional
Conversation 1)) 14-13

コーデックの優先使用の設定 29-12

通話ループ検出の設定 29-5

電話システム トランクの設定 29-27

電話システムの設定 29-3

ポート グループの詳細設定 29-21

ポート グループの設定 29-11

ポートの設定 29-23

身元不明発信者への Live Reply のダイヤル プレ
フィックス設定 14-7

メッセージ削除のオプション 14-8

メッセージ添付ファイルの説明 39-3

ユーザ ログオン設定、ユーザ グリーティングの再
生中 14-10

ほ

ボイス コマンド、使用方法 13-4

ボイス メッセージ

Live Record 19-4

インタビュー 19-4

外部発信者 19-2

システム ブロードキャスト 19-3

受信確認 19-3

送信 19-7

通知 19-3

- ディスパッチ メッセージ 19-8
 - ユーザ間 19-2
 - ボイス メッセージ ポート
 - 削除 29-23
 - 追加 29-22
 - 変更、設定 29-23
 - ポート
 - SIP 証明書の削除 29-30
 - SIP 証明書の追加 29-29
 - SIP セキュリティ プロファイルの削除 29-31
 - SIP セキュリティ プロファイルの追加 29-30
 - 削除 29-23
 - 詳細 29-22
 - セキュリティ 29-28
 - 追加 29-22
 - 表示、Connection ルート証明書 29-28
 - 変更、SIP 証明書 29-30, 29-31
 - 変更、設定 29-23
 - ポート証明書、Connection 29-25
 - ルート証明書、Connection 29-28
 - ポート アクティビティ レポート (Port Activity Report) 41-2
 - ポート グループ
 - 削除 29-11
 - 詳細 29-10
 - 追加 29-10
 - 変更、AGC の設定 29-21
 - 変更、詳細設定 29-21
 - 変更、設定 29-11
 - ポート メモリ、無効化 29-4
- み**
- 未使用ボイスメール アカウント レポート (Unused Voice Mail Accounts Report) 41-3
 - 身元不明発信者のメッセージ 19-2
- め**
- メールボックス、移動 21-6
 - メールボックス サイズ使用割当量、システム全体およびメールボックス ストアの制限の設定 22-2
 - メールボックス ストア
 - 最大サイズ 21-3
 - 最大サイズ、変更 21-7
 - 最大サイズを超えた場合のメッセージ処理 19-13
 - 削除 21-8
 - 作成 21-5
 - バックアップ 21-4
 - 複数 21-2
 - 無効化 21-10
 - メールボックスの移動 21-6
 - メールボックス ストア レポート (Mailbox Store Report) 41-4
 - メッセージ
 - COBRAS を使用して Connection 1.x から移行 (推奨) 3-2
 - COBRAS を使用して Unity から移行 (推奨) 3-2
 - Connection 1.x から移行 3-7
 - IMAP クライアント アクセスのセキュリティ オプション 24-4
 - Live Record 19-4
 - Unity から移行 3-7
 - VPIM 34-18
 - アクション、設定 20-3
 - インタビュー メッセージ 19-4
 - 外部発信者のボイス メッセージ 19-2
 - 概要 19-1
 - 機密性 19-14
 - グループウェアの電子メール メッセージ 19-3
 - 最大メールボックス ストア サイズを超えた場合の Connection のメッセージ処理 19-13
 - システム コンポーネントが使用不能な場合の Connection のメッセージ処理 19-11
 - システム ブロードキャスト メッセージ 19-3
 - 受信確認 19-3
 - 送信できないメッセージに対する Connection の処理 19-10
 - 通知 19-3
 - ディスパッチ メッセージ 19-8
 - 電話の切断によって中断されたメッセージに対する Connection の処理 19-12
 - メールボックス 使用割当量を超えた場合の Connection のメッセージ処理 19-12
 - メッセージの格納 19-20
 - メッセージの送信 19-7
 - メッセージのタイプ 19-2
 - ユーザ間のボイス メッセージ 19-2
 - メッセージ アクション、設定 20-3
 - メッセージ トラフィック レポート (Message Traffic Report) 41-2
 - メッセージ ロケータ、Phone View 31-1

メッセージ受信インジケータ、電話システムの～の同期化 29-5

メッセージ添付ファイル

削除 39-3

追加 39-2

変更 39-3

メッセージの宛先指定

Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-7

Connection カンパセーションのユーザ設定 13-7

メッセージの移行ユーティリティ、アクセス 3-7

メッセージの聞き取り

Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-7

Connection カンパセーションのユーザ設定 13-7

メッセージのセキュリティ

オプションの概要 24-1

コールハンドラ 6-15

保存を無効にする Media Master のオプション 24-4

ユーザおよび身元不明発信者に対する機密性のオプション 24-2

メッセージの到着通知

Cisco Unity Assistant のユーザ設定 13-7

Connection カンパセーションのユーザ設定 13-7

設定、SMS (SMPP) 23-3

設定、SMTP 23-2

ゆ

ユーザ

COBRAS を使用して Connection 1.x から移行 (推奨) 3-2

COBRAS を使用して Unity から移行 (推奨) 3-2

Connection 1.x から移行 3-8

Operator 19-7

UndeliverableMessagesMailbox 19-7

Unity Connection メッセージシステム 19-8

Unity から移行 3-8

電話システムに関連付けられているユーザのリスト 29-4

ユーザ アカウント、作成 xix

ユーザ インポート ツール、アクセス 3-6

ユーザ メッセージ アクティビティ レポート (Subscriber Message Activity Report) 41-3

ユーザ レポート (Users Report) 41-2

ユーザ ロックアウト レポート (User Lockout Report) 41-3

ユーザ間のボイス メッセージ 19-2

ユーザ同期化 ツール、アクセス 3-6

ユーザの移行ユーティリティ、アクセス 3-8

ユーザのワークステーション、設定 xix

ユーティリティとツール

Cisco Unified Serviceability 3-11

Cisco Voice Technology Group Subscription ツール 3-10

Connection Serviceability 3-9

Connection の管理 3-2

RTMT 3-10

一括管理 ツール 3-3

一括編集 3-4

障害復旧システム 3-10

タスク管理 3-9

プラグイン 3-2

文法の統計 3-5

メッセージの移行 3-7

ユーザの移行 3-8

ユーザをインポート 3-6

ユーザを同期化 3-6

よ

予定表連動

Cisco Unified MeetingPlace Express との～の作成 35-31

Cisco Unified MeetingPlace Express との～の変更 35-37

Cisco Unified MeetingPlace Express との連動のためのユーザ設定の変更 35-38

Cisco Unified MeetingPlace との～の作成 35-23

Cisco Unified MeetingPlace との～の変更 35-28

Cisco Unified MeetingPlace との連動のためのユーザ設定の変更 35-30

Exchange 2003 との～の作成 35-12

Exchange 2003 との～の変更 35-20

Exchange 2003 との連動のためのユーザ設定の変更 35-21

Exchange 2007 との～の作成 35-2

Exchange 2007 との～の変更 35-9

Exchange 2007 との連動のためのユーザ設定の変更 35-10

Exchange 連絡先 35-1

～について 35-1

- ら
- ライセンス ファイル、追加機能を使用するための～の
入手とインストール 44-1
- り
- リモート管理ツール 3-12
- る
- ルート証明書
表示 29-28
ファイルとして保存 29-28
- れ
- レプリケーション
一括操作中に一時停止される 33-28
概要 33-23
クラスタとの 33-29
デジタル ネットワーク、～のステータスの確認
33-9
- レポート
アーカイブ、データ 41-6
概要 41-2
コールハンドラ トラフィック (Call Handler
Traffic) 41-4
システムの設定 (System Configuration) 41-4
生成と表示 41-6
設定パラメータ 41-6
ダイヤルプラン (Dial Plan) 41-4
ダイヤル検索範囲 (Dial Search Scope) 41-5
転送コール課金 (Transfer Call Billing) 41-3
電話インターフェイスのログイン失敗 (Phone
Interface Failed Logon) 41-2
同報リスト (Distribution Lists) 41-3
発信課金詳細 (Outcall Billing Detail) 41-4
発信課金要約 (Outcall Billing Summary) 41-4
ポート アクティビティ (Port Activity) 41-2
未使用ボイスメール アカウント (Unused Voice
Mail Accounts) 41-3
メールボックス ストア (Mailbox Store) 41-4
メッセージ トラフィック (Message Traffic)
41-2
ユーザ (Users) 41-2
ユーザ メッセージ アクティビティ (Subscriber
Message Activity) 41-3
ユーザ ロックアウト (User Lockout) 41-3
- 連動
- AXL サーバ、削除 29-9
AXL サーバ、設定の変更 29-9
AXL サーバ、追加 29-6
Cisco Unified Communications Manager サーバの削
除 29-14
Cisco Unified Communications Manager サーバの設
定の変更 29-15
MWI、オン / オフ用に同じポートを使用する設定
の無効化 29-4
MWI、設定の変更 29-13
MWI、同期化 29-5
PIMG/TIMG 装置の削除 29-20
PIMG/TIMG 装置の追加 29-19
PIMG/TIMG の設定の変更 29-20
SIP サーバの削除 29-18
SIP サーバの追加 29-17
SIP 証明書の削除 29-30
SIP 証明書の追加 29-29
SIP セキュリティ プロファイルの削除 29-31
SIP セキュリティ プロファイルの追加 29-30
コーデック、優先使用の設定の変更 29-12
削除 29-3
削除、TFTP サーバ 29-16
削除、ポート 29-23
追加 29-2
追加、TFTP サーバ 29-15
追加、ポート 29-22
追加、ポート グループ 29-10
通話ループ検出、設定の変更 29-5
電話システム、設定の変更 29-3
電話システム トランクの削除 29-27
電話システム トランクの詳細 29-26
電話システム トランクの設定の変更 29-27
電話システム トランクの追加 29-26
電話システムに関連付けられているユーザ
29-4
表示、Connection ルート証明書 29-28
変更、AGC の設定 29-21
変更、SIP サーバの設定 29-18
変更、SIP 証明書 29-30, 29-31
変更、SIP の設定 29-20
変更、TFTP サーバの設定 29-16
変更、ポート グループの詳細設定 29-21

- 変更、ポートの設定 29-23
- ポートグループ、削除 29-11
- ポートグループ、設定の変更 29-11
- ポートグループの説明 29-10
- ポート証明書 29-25
- ポートのセキュリティ 29-28
- ポートの説明 29-22
- ルート証明書、Connection 29-28

ろ

録音

- グリーティングと名前 17-2
- 終了警告プロンプトの設定 19-6
- 選択、デバイス 17-2
- 変更、オーディオ形式 (コーデック) 16-3, 17-7, 19-5
- ログオン ポリシー 18-1, 18-2
- 録音の終了、警告プロンプトの設定 19-6
- ロックアウト ポリシー 18-1, 18-2