



INDEX

A

All Voicemail Users 同報リスト [27-1](#)

AXL サーバ

削除 [29-7](#)

設定の変更 [29-8](#)

追加 [29-5](#)

C

Cisco DirSync サービス、有効化 [41-4](#)

Cisco Fax Server の統合

Cisco Fax Server の設定 [32-2](#)

Cisco Unity Connection の設定 [32-6](#)

Cisco Unity Connection の設定変更 [32-9](#)

コールおよび Fax 用の単一番号の設定 [32-10](#)

作成 [32-1](#)

テスト [32-8](#)

バージョン情報 [32-1](#)

ユーザの設定 [32-8](#)

ユーザの設定変更 [32-10](#)

要件 [32-2](#)

Cisco PCA、保護、Cisco Unity Connection へのアクセスを [25-1](#)

Cisco SIP Proxy Server

削除 [29-15](#)

設定の変更 [29-16](#)

追加 [29-15](#)

Cisco Unified Communications Manager

AXL サーバ、削除 [29-7](#)

AXL サーバ、追加 [29-5](#)

AXL サーバの設定変更 [29-8](#)

Connection のルート証明書 [29-25](#)

TFTP サーバの削除 [29-14](#)

TFTP サーバの設定変更 [29-14](#)

TFTP サーバの追加 [29-13](#)

サーバの削除 [29-12](#)

サーバの設定変更 [29-12](#)

サーバの追加 [29-11](#)

ポート証明書 [29-22](#)

Cisco Unified MeetingPlace Express、予定表統合の作成 [34-23](#)

Cisco Unified MeetingPlace、予定表統合の作成 [34-17](#)

Cisco Unified Mobility Advantage の統合

Cisco Unity Connection の設定 [30-2](#)

作成のタスク リスト [30-1](#)

テスト [30-3](#)

バージョン情報 [30-1](#)

要件 [30-2](#)

Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool (RTMT) [3-8](#)

Cisco Unified Serviceability [3-9](#)

Cisco Unified Serviceability サービス

エンタープライズ パラメータの設定 [36-1](#)

エンタープライズ パラメータの説明 [36-2](#)

サービス パラメータの設定 [35-1](#)

サービス パラメータの説明 [35-2](#)

Cisco Unity Connection Administration

アクセス [2-1](#)

インターフェイス [2-2](#)

ブラウザの設定 [1-1](#)

ヘルプの使用 [2-3](#)

レコードの検索 [2-3](#)

Cisco Unity Connection のカンパセーション [13-1](#)

Cisco Unity のグリーティング管理者

概要 [17-2](#)

使用方法 [17-3](#)

設定 [17-4](#)

Cisco Utilities Database Link for Informix [3-11](#)

Cisco Voice Technology Group Subscription ツール [3-8](#)

Cisco のボイスメールの構成 [xix](#)

COBRAS バックアップおよび復元アプリケーション [3-2](#)

Connection 1.x からの移行 [3-2](#)

Connection Administration へのアクセス [3-2](#)

Connection Serviceability [3-6](#)

Connection User Data Dump [3-11](#)

CUDLI [3-11](#)

D

Digital Networking [xix](#)

E

Exchange

Exchange 2003 電子メールへの音声合成アクセスの設定 [39-7](#)

Exchange 2007 電子メールへの音声合成アクセスの設定 [39-1](#)

電子メールへの音声合成アクセスの設定 [39-1](#)

Exchange 2003、予定表および連絡先の統合の作成 [34-9](#)

Exchange 2007、予定表および連絡先の統合の作成 [34-2](#)

Exchange の連絡先

Exchange 2003 からのインポートの有効化 [34-9](#)

Exchange 2007 からのインポートの有効化 [34-2](#)

F

Firefox の設定 [1-1](#)

G

G.711 A-Law コーデック

コール用の選択 [16-1, 29-10](#)

録音用の選択 [16-2, 17-6, 19-4](#)

G.711 Mu-Law コーデック

コール用の選択 [16-1, 29-10](#)

録音用の選択 [16-2, 17-6, 19-4](#)

G.729a コーデック

コール用の選択 [16-1, 29-10](#)

録音用の選択 [16-2, 17-6, 19-4](#)

G726 コーデック、録音用の選択 [16-2, 17-6, 19-4](#)

IMAP アクセス

Connection からの電子メール メッセージ アクセス、使用 [19-2](#)

Connection サーバの設定 [20-6](#)

SMTP メッセージ パラメータ [20-8](#)

セキュリティ上の推奨事項 [20-3](#)

設定手順 [20-5, 21-5](#)

設定のタスク リスト [20-4](#)

IMAP クライアント

Cisco Unity Connection へのアクセスの保護 [25-1](#)

SMTP メッセージ処理 [20-1](#)

統合メッセージングの例 [20-2](#)

Internet Explorer の設定 [1-2](#)

IPv6 [29-28](#)

L

LDAP

Cisco DirSync サービスの有効化 [41-4](#)

LDAP ディレクトリ設定の削除 [41-17](#)

LDAP ディレクトリ設定の変更 [41-16](#)

LDAP 電話番号の Connection 内線番号への変換 (Connection 8.0) [41-7](#)

LDAP 電話番号の Connection 内線番号への変換 (Connection 8.5) [41-5](#)

設定のタスク リスト [41-2](#)

設定の追加およびデータの同期 [41-15](#)

同期の有効化 [41-4](#)

認証の設定 [41-10](#)
 認証の無効化 [41-11](#)

M

Media Master、グリーティングと名前の録音 [17-1](#)
 MeetingPlace Express、予定表統合の作成 [34-23](#)
 MeetingPlace、予定表統合の作成 [34-17](#)
 MWI
 オン / オフでの同一ポート使用の無効化 [29-4](#)
 設定の変更 [29-11](#)
 電話システムの同期 [29-4](#)

P

PCM コーデック、録音用の選択 [16-2, 17-6](#)
 Phone View [29-4, 31-1](#)
 PIMG 装置
 削除 [29-17](#)
 設定の変更 [29-17](#)
 追加 [29-16](#)
 PIN ポリシー [18-1](#)

R

RSS フィード [19-26](#)

S

SIP
 SIP 証明書の削除 [29-26](#)
 SIP 証明書の追加 [29-26](#)
 SIP 証明書の変更 [29-27, 29-28](#)
 SIP セキュリティ プロファイルの削除 [29-28](#)
 SIP セキュリティ プロファイルの追加 [29-27](#)
 SIP サーバ
 削除 [29-15](#)
 設定の変更 [29-16](#)

追加 [29-15](#)

SMS (SMPP) メッセージ通知の設定 [24-2](#)

SMTP

 メッセージ、概要 [20-1](#)
 メッセージ通知、設定 [24-1](#)

SpeechView

 設定 [21-1](#)

SpeechView アクティビティ要約レポート、説明 [40-4](#)

SSL 証明書、Cisco PCA および IMAP クライアントから
 Cisco Unity Connection へのアクセスの保護に使用 [25-1](#)

Subscriber Information Dump。「Connection User Data
 Dump」を参照

T

TFTP サーバ

 削除 [29-14](#)
 設定の変更 [29-14](#)
 追加 [29-13](#)

TIMG 装置

 削除 [29-17](#)
 設定の変更 [29-17](#)
 追加 [29-16](#)

U

UndeliverableMessagesMailbox ユーザ [19-6](#)

Undeliverable Messages 同報リスト [27-2](#)

Unity Connection メッセージング システム ユーザ [19-6](#)

Unity からの移行 [3-2](#)

V

ViewMail for Microsoft Outlook、統合メッセージングの
 例 [20-2](#)

VPIM ネットワーキング [xix](#)

あ

アカウント

UndeliverableMessagesMailbox **19-6**Unity Connection メッセージング システム **19-6**オペレータ **19-6**アプリケーション プラグイン **3-2****い**移行、Unity または Connection 1.x からのデータとメッセージの **3-2**依存関係の結果の表示 (Show Dependency Results) **3-7**一括管理ツール (Bulk Administration Tool) へのアクセス **3-3**インストール、ライセンス ファイルの **42-5**インターネットワーク、Cisco Unity Connection サーバの **xix**

インタビュー ハンドラ

概要 **4-3**削除 **8-4**作成 **8-1**変更 **8-2**イントラサイトまたはインターサイトのリンク **xix****う**ウォレット カード ウィザード **3-11****え**

エンタープライズ パラメータ

Cisco Unified Serviceability サービス **36-1**Cisco Unified Serviceability サービスの設定 **36-1**説明 **36-2****お**

オーディオ形式

コール用の変更 **16-1, 29-10**録音用の変更 **16-2, 17-6, 19-4**

オプション カンバセーション 1

概要 **13-4**メッセージのスキップ動作の変更 **14-15**オペレータ コール ハンドラ **6-2**オペレータ ユーザ **19-6**音声からテキスト **21-1**

音声合成

Exchange 2003 電子メールへのアクセスの設定 **39-7**Exchange 2007 電子メールへのアクセスの設定 **39-1**概要 **39-1**

音声認識

文法の統計ツール **3-4**ユーザによるボイスメール PIN 読み上げの許可 **14-15**音声認識更新スケジュール **10-1, 33-1****か**

ガイダンス

コール ハンドラ **6-1**コール ルーティング ルール **9-1**外部発信者のボイス メッセージ **19-2**外部メッセージ ストア、電子メールへのアクセスの設定 **39-1**確実な削除のためのメッセージ ファイルの破棄 **19-22**確実な削除、メッセージ ファイルの破棄 **19-22**

カスタム キーパッド マッピング ツール

アクセス **15-2**ガイドライン **15-2**カスタマイズ可能なカンバセーション **15-3**使用 **15-1**ユーザ用キーマップ ドキュメントの作成 **15-14**リセット **15-2**簡易サインイン カンバセーション **14-13**

カンバセーション

Cisco Unity Connection の概要 **13-1**

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-6](#)

Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [13-6](#)

PIN 入力動作の変更 [14-13](#)

宛先指定および録音の順序の変更 [14-2, 14-3](#)

音声認識ユーザによるボイスメールの PIN 読み上げの許可 [14-15](#)

簡易サインイン [14-13](#)

管理者によるカスタマイズ [13-2](#)

サインイン [14-12](#)

識別できない発信者への Live Reply のダイヤルプレフィクス設定の変更 [14-7](#)

代行カンバセーション バージョン [13-4](#)

発信者オプション [13-1](#)

ボイス コマンドの使用 [13-4](#)

メッセージの再生前の発信者情報の指定 [14-6](#)

メッセージの削除オプションの変更 [14-8](#)

ユーザ オプション [13-1](#)

ユーザによるカスタマイズ [13-5](#)

ユーザのアドレス指定順位リストへの名前の格納方法の変更 [14-2](#)

ユーザ用ドキュメント [3-11](#)

き

規制テーブル

Default Fax [11-1](#)

Default Outdial [11-1](#)

Default System Transfer [11-1](#)

Default Transfer [11-1](#)

概要 [4-6](#)

削除 [11-4](#)

作成 [11-2](#)

デフォルト [11-1](#)

変更 [11-3](#)

緊急連絡先番号、コール ハンドラに対する設定 [6-9](#)

く

クォータ、超えたときのメッセージの処理 [19-12](#)

グリーティング

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-6](#)

Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [13-6](#)

Media Master を使用した録音 [17-1](#)

コール ハンドラ [6-6](#)

録音用のオーディオ形式の変更 [17-6](#)

グループウェアの電子メール メッセージ [19-2](#)

クレデンシャル ポリシー [18-1, 18-2](#)

グローバル ニックネーム

リストの編集 [14-18](#)

リストへの名前の追加 [14-17](#)

け

言語

インタビュー ハンドラの言語設定 [8-3](#)

コール ハンドラの言語設定 [6-12](#)

システム プロンプト言語の変更 [14-9](#)

ディレクトリ ハンドラの言語設定 [7-4](#)

メッセージの件名行の形式 [19-16](#)

ルーティング ルールの言語設定 [9-3](#)

こ

恒久的ライセンス ファイルについて [42-4](#)

コーデック

コール用の変更 [16-1, 29-10](#)

有効な録音時間および使用されるディスク領域への影響 [23-1](#)

優先順位の設定の変更 [29-10](#)

録音用の変更 [16-2, 17-6, 19-4](#)

コール ウェイティング、保留時間の設定 [14-5, 14-6](#)

コール、オーディオ形式（またはコーデック）の変更 [16-1, 29-10](#)

コール管理

インタビュー ハンドラの管理 **8-1**

概要 **4-1**

規制テーブルの管理 **11-1**

計画の実現 **5-2**

コール ハンドラの管理 **6-1**

コール ルーティング テーブルの管理 **9-1**

スケジュールと祝日の管理 **10-1, 33-1**

ディレクトリ ハンドラの管理 **7-1**

マップの作成 **5-1**

コール ハンドラ

オペレータ **6-2**

ガイダンス **6-1**

概要 **4-2**

グリーティング **6-6**

削除 **6-14**

終了案内 **6-2**

着信転送設定 **6-13**

「次のコール ルーティング ルールからルーティング」
アクション、ルーティング ルールの使用 **4-6**

デフォルト **6-1**

テンプレートの変更 **6-3, 6-4**

発信者入力とワンタッチ ダイヤル **6-9**

変更 **6-5**

メッセージの取得 **6-13**

コール ハンドラ テンプレート

削除 **6-2**

作成 **6-2**

デフォルト テンプレート **6-2**

変更 **6-2**

コール ハンドラ トラフィック レポート、説明 **40-4**

コール ルーティング テーブル

および「次のコール ルーティング ルールからルー
ティング」アクション **4-6**

ガイダンス ルール **9-1**

概要 **4-4**

サインイン 試行ルール **9-1**

デフォルト ルール **9-1**

転送 試行ルール **9-1**

ルールの削除 **9-4**

ルールの順序変更 **9-4**

ルールの追加 **9-2**

ルールの変更 **9-2**

コール ループの検出 **29-5**

個人設定

Connection Messaging Assistant でのユーザ設
定 **13-8**

Connection のカンパセーションでのユーザ設
定 **13-8**

さ

サーチ スペース

オブジェクトの検索 **28-12**

概要 **28-2**

削除 **28-11**

作成 **28-10**

設定例 **28-3**

デフォルト **28-3**

デフォルトの変更 **28-11**

と VPIM ロケーション **28-8**

とインタビュー ハンドラ **28-8**

とコール ハンドラ **28-7**

とコール ルーティング ルール **28-6**

とシステム同報リスト **28-7**

とディレクトリ ハンドラ **28-7**

とデジタル ネットワーク **28-8**

とユーザ オブジェクト **28-5**

と連絡先 **28-9**

変更 **28-11**

サービス パラメータ

Cisco Unified Serviceability サービス **35-1**

Cisco Unified Serviceability サービスの設定 **35-1**

説明 **35-2**

最大遅延、タイムアウト前の TTS アクセスの **19-10**

サインイン カンパセーション **14-12**

サインイン 試行コール ルーティング ルール **9-1**

サインイン ポリシー **18-1, 18-2**

削除

AXL サーバ [29-7](#)
 Cisco Unified Communications Manager サーバ [29-12](#)
 PIMG/TIMG 装置 [29-17](#)
 SIP サーバ [29-15](#)
 TFTP サーバ [29-14](#)
 インタビュー ハンドラ [8-4](#)
 規制テーブル [11-4](#)
 コール ハンドラ [6-14, 7-5](#)
 コール ハンドラ テンプレート [6-2](#)
 コール ルーティング ルール [9-4](#)
 システム同報リストからのメンバーの [27-5](#)
 スケジュール [10-3, 33-4](#)
 電話システム トランク [29-23](#)
 ポート [29-20](#)
 ポート グループ [29-9](#)
 メッセージ添付ファイルの説明 [38-2](#)
 連動、電話システム [29-2](#)

作成

AXL サーバ [29-5](#)
 インタビュー ハンドラ [8-1](#)
 規制テーブル [11-2](#)
 コール管理マップ [5-1](#)
 コール ハンドラ テンプレート [6-2](#)
 コール ルーティング ルール [9-2](#)
 祝日スケジュール [10-2, 33-2](#)
 スケジュール [10-2, 33-3, 33-5](#)
 ディレクトリ ハンドラ [7-2](#)
 ユーザ アカウント [xix](#)

し

識別されたユーザのメッセージ [19-2](#)
 識別できない発信者のメッセージ [19-2](#)
 システム設定レポート、説明 [40-4](#)
 システム ディレクトリ ハンドラ [7-1](#)
 システム転送の設定 [12-1](#)
 システム同報リスト
 概要 [27-1](#)

作成 [27-2](#)
 デフォルト リスト [27-1](#)
 変更 [27-3, 27-6](#)
 メンバーの追加と削除 [27-5](#)
 ユーザの別名の追加 [27-5](#)
 システム プロンプト
 カスタマイズ [13-2](#)
 言語の変更 [14-9](#)
 自動受付 [4-9](#)
 シミュレート、短縮内線番号の [6-11](#)
 終了案内コール ハンドラ [6-2](#)
 終了警告プロンプトの設定 [19-5](#)
 祝日
 指定 [10-2, 33-2](#)
 祝日スケジュール [10-1, 33-1](#)
 取得、ライセンス ファイルの [42-5](#)
 使用されるディスク領域、コーデックの影響 [23-1](#)
 常時スケジュール [10-1, 33-1](#)
 証明書、ポートの表示 [29-22](#)

す

スケジュールと祝日
 音声認識更新 [10-1, 33-1](#)
 概要 [4-9](#)
 祝日 [10-1, 33-1](#)
 祝日の指定 [10-2, 33-2](#)
 常時 [10-1, 33-1](#)
 スケジュールの削除 [10-3, 33-4](#)
 スケジュールの作成 [10-2, 33-3, 33-5](#)
 スケジュールの変更 [10-3, 33-3](#)
 デフォルト [10-1, 33-1](#)
 平日 [10-1, 33-1](#)
 スピーチからテキスト [21-1](#)

せ

正規化、ポート グループに対する有効化または無効化 [29-18](#)

セキュリティ

- Connection のルート証明書 [29-25](#)
- Connection のルート証明書の表示 [29-25](#)
- SIP 証明書の削除 [29-26](#)
- SIP 証明書の追加 [29-26](#)
- SIP 証明書の変更 [29-27, 29-28](#)
- SIP セキュリティ プロファイルの削除 [29-28](#)
- SIP セキュリティ プロファイルの追加 [29-27](#)
- プライベートと安全なメッセージのリレー設定 [20-6](#)
- ポート証明書 [29-22](#)
- ポートの説明 [29-24](#)
- ポリシー [18-2](#)

セッション開始プロトコル (SIP)、設定の変更 [29-17](#)

セッション タイムアウトの設定、Cisco Unity Connection Administration の [2-1](#)

設定

- SMS (SMPP) メッセージ通知 [24-2](#)
- SMTP メッセージ通知 [24-1](#)
- 先頭に追加する数字、内線番号の [6-11](#)

た

代行カンバセーション

- オプション カンバセーション 1 [13-4](#)
- 概要 [13-4](#)

タイムアウト、Cisco Unity Connection Administration の [2-1](#)

ダイヤル検索範囲レポート、説明 [40-2](#)

ダイヤルプラン レポート、説明 [40-2](#)

タスク管理ツールのアクセス [3-7](#)

短縮内線番号 [6-11](#)

ち

着信転送

- Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-6](#)
- Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [13-6](#)

つ

追加

- AXL サーバ [29-5](#)
- Cisco Unified Communications Manager サーバ [29-11](#)
- PIMG/TIMG 装置 [29-16](#)
- SIP サーバ [29-15](#)
- TFTP サーバ [29-13](#)
- システム同報リスト [27-2](#)
- システム同報リストへのメンバーの [27-5](#)
- システム同報リスト用のユーザの別名 [27-5](#)
- ポート [29-19](#)
- ポート グループ [29-9](#)
- メッセージ添付ファイルの説明 [38-1](#)
- リストのグローバル ニックネーム [14-17](#)
- 連動、電話システム [29-2](#)

通知

- Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-7](#)
- Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [13-7](#)
- 設定、SMS (SMPP) [24-2](#)
- 設定、SMTP [24-1](#)
- ツール、カスタム キーパッド マッピング [15-1](#)

通話管理

- 計画 [5-1](#)
- 通話の発信者名確認、Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-5](#)
- 「次のコール ルーティング ルールからルーティング」アクション [4-6](#)

て

- ディザスタ リカバリ システム [3-8](#)
- ディスク容量設定の編集ページ [19-20](#)
- ディスパッチ メッセージ [19-7](#)
- ディレクトリ ハンドラ
 - 概要 [4-2](#)
 - 削除 [7-5](#)

作成 [7-2](#)
 システム ディレクトリ ハンドラ [7-1](#)
 デフォルト [7-1](#)
 変更 [7-3](#)
 データベース プロキシ [3-9](#)
 デモンストレーション ライセンス ファイルについて [42-4](#)
 電子メール
 Exchange への音声合成アクセスの設定 [39-1](#)
 メッセージ [19-2](#)
 転送コール課金レポート、説明 [40-3](#)
 転送試行コール ルーティング ルール [9-1](#)
 電話インターフェイスのサインイン失敗レポート、説明 [40-1](#)
 電話言語の変更 [14-9](#)
 電話システム
 AXL サーバの削除 [29-7](#)
 AXL サーバの設定変更 [29-8](#)
 AXL サーバの追加 [29-5](#)
 MWI のオン / オフでの同一ポート使用の無効化 [29-4](#)
 MWI の同期 [29-4](#)
 関連付けられているユーザのリスト [29-3](#)
 設定の変更 [29-3](#)
 連動の削除 [29-2](#)
 連動の追加 [29-2](#)
 電話システム トランク
 削除 [29-23](#)
 設定の変更 [29-24](#)
 説明 [29-22](#)
 電話の保留、Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-5](#)

と

同期、電話システムの MWI の [29-4](#)
 統合メッセージング、例 [20-2](#)
 同報リスト レポート、説明 [40-3](#)
 トランク、電話システム
 削除 [29-23](#)

設定の変更 [29-24](#)
 追加 [29-23](#)

な

内線番号
 LDAP 電話番号の変換 (Connection 8.0) [41-7](#)
 LDAP 電話番号の変換 (Connection 8.5) [41-5](#)
 先頭に追加する数字 [6-11](#)
 名前、Media Master を使用した録音 [17-1](#)

に

認証、LDAP の設定 [41-10](#)
 認証規則
 概要 [18-2](#)
 デフォルト ルール [18-2](#)

ね

ネットワークキング [xix](#)

は

パーソナル着信転送ルール、Exchange の連絡先との統合 [34-2](#)
 パーティション
 オブジェクトの検索 [28-12](#)
 概要 [28-1](#)
 削除 [28-10](#)
 作成 [28-9](#)
 デフォルト [28-3](#)
 デフォルトの変更 [28-11](#)
 変更 [28-9](#)
 ハード ディスクの最大容量の指定 [19-20](#)
 パスワード ポリシー [18-1](#), [18-2](#)
 バックアップおよび復元アプリケーション (COBRAS)、移行のための [3-2](#)
 バックアップと復元、データの [3-8](#)

発信課金詳細レポート、説明 [40-4](#)
 発信課金要約レポート、説明 [40-4](#)
 発信者オプション、ユーザ設定 [13-6](#)
 発信者入力設定、ユーザ サインイン設定の変更 [14-11](#)

ふ

ファクス

Cisco Fax Server と統合するための要件 [32-2](#)
 Cisco Fax Server の設定 [32-2](#)
 Cisco Fax Server の統合作成 [32-1](#)
 Cisco Fax Server の統合について [32-1](#)
 Cisco Unity Connection の設定 [32-6](#)
 Cisco Unity Connection の設定変更 [32-9](#)
 コールおよびファクス用の単一番号の設定 [32-10](#)
 テスト [32-8](#)
 ユーザの設定 [32-8](#)
 ユーザの設定変更 [32-10](#)

フィールドの定義 [2-3](#)複数のメールボックス ストア [22-1](#)

プライベート同報リスト

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-8](#)
 Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [13-8](#)

プラグイン

アプリケーション [3-2](#)
 インストール [37-1](#)
 概要 [37-1](#)

ブロードキャスト メッセージ

概要 [26-1](#)
 送信用のアクセス設定 [26-3](#)
 デフォルト設定の変更 [26-7](#)

ブロードキャスト メッセージ管理者

アクセス設定 [26-3](#)
 使用 [26-6](#)

プロンプト

概要 [13-2](#)
 変更できるもの [13-2](#)

文法統計ツールのアクセス [3-4](#)

へ

平日スケジュール [10-1, 33-1](#)

ページ ヘルプ [2-3](#)

ヘルプ

使用 [2-3](#)
 ページとフィールド [2-3](#)

変更

AXL サーバの設定 [29-8](#)
 Cisco Unified Communications Manager サーバの設定 [29-12](#)
 MWI の設定 [29-11](#)
 PIMG/TIMG の設定 [29-17](#)
 SIP サーバの設定 [29-16](#)
 SIP の設定 [29-17](#)
 TFTP サーバの設定 [29-14](#)
 宛先指定と録音の順序 [14-2, 14-3](#)
 アドレス指定順位リスト、名前の格納方法 [14-2](#)
 インタビュー ハンドラ [8-2](#)
 規制テーブル [11-3](#)
 コーデックの優先順位の設定 [29-10](#)
 コール ハンドラ [6-5](#)
 コール ハンドラ テンプレート [6-2, 6-3, 6-4](#)
 コール ルーティング ルール [9-2](#)
 コール ループの検出設定 [29-5](#)
 再生中のメッセージ スキップ (オプション カンバセーション 1) [14-15](#)
 識別できない発信者への Live Reply のダイヤル プレフィクス設定 [14-7](#)
 システム同報リスト [27-3, 27-6](#)
 システム プロンプトの言語 [14-9](#)
 スケジュール [10-3, 33-3](#)
 正規化の設定 [29-18](#)
 ディレクトリ ハンドラ [7-3](#)
 電話システム トランクの設定 [29-24](#)
 電話システムの設定 [29-3](#)
 ポート グループの詳細設定 [29-18](#)
 ポート グループの設定 [29-10](#)

ポートの設定 [29-20](#)
 メッセージ添付ファイルの説明 [38-2](#)
 メッセージの削除オプション [14-8](#)
 ユーザ グリーティング中のユーザ サインイン設定 [14-11](#)

ほ

ボイス コマンド、Exchange の連絡先のコールで使用 [34-2](#)

ボイス コマンドの使用 [13-4](#)

ボイス メッセージ

インタビュー [19-3](#)
 開封確認 [19-3](#)
 外部発信者 [19-2](#)
 システム ブロードキャスト [19-2](#)
 通知 [19-3](#)
 ディスパッチ メッセージ [19-7](#)
 配信 [19-10](#)
 ユーザ間 [19-2](#)
 ライブ レコード [19-4](#)

ボイス メッセージング ポート

削除 [29-20](#)
 設定の変更 [29-20](#)
 追加 [29-19](#)

ポート

Connection のポート証明書 [29-22](#)
 Connection のルート証明書 [29-25](#)
 Connection のルート証明書の表示 [29-25](#)
 SIP 証明書の削除 [29-26](#)
 SIP 証明書の追加 [29-26](#)
 SIP 証明書の変更 [29-27](#), [29-28](#)
 SIP セキュリティ プロファイルの削除 [29-28](#)
 SIP セキュリティ プロファイルの追加 [29-27](#)
 削除 [29-20](#)
 セキュリティ [29-24](#)
 設定の変更 [29-20](#)
 説明 [29-19](#)
 追加 [29-19](#)

ポート アクティビティ レポート、説明 [40-2](#)

ポート グループ

削除 [29-9](#)
 詳細設定の変更 [29-18](#)
 正規化の有効化または無効化 [29-18](#)
 設定の変更 [29-10](#)
 説明 [29-8](#)
 追加 [29-9](#)

ポート メモリ、無効化 [29-4](#)

保護、Cisco PCA および IMAP クライアントから Cisco Unity Connection へのアクセスを [25-1](#)

み

未使用ボイスメール アカウント レポート、説明 [40-3](#)

め

メールボックス、移動 [22-5](#)

メールボックス サイズのクォータ、システム全体およびメールボックス ストアの制限設定 [23-1](#)

メールボックス ストア

最大サイズ [22-3](#)
 最大サイズ、変更 [22-6](#)
 最大サイズを超えたときのメッセージの処理 [19-13](#)
 削除 [22-6](#)
 作成 [22-4](#)
 バックアップ [22-3](#)
 複数 [22-1](#)
 無効化 [22-8](#)
 メールボックスの移動 [22-5](#)

メールボックス ストア レポート、説明 [40-2](#)

メッセージ

COBRAS を使用した Connection 1.x からの移行 (推奨) [3-2](#)
 COBRAS を使用した Unity からの移行 (推奨) [3-2](#)
 Connection 1.x からの移行 [3-5](#)
 Unity からの移行 [3-5](#)
 アクション、設定 [19-15](#)

- インタビュー メッセージ [19-3](#)
 - エージング [23-3](#)
 - エージング アラート [23-3, 23-4](#)
 - 開封確認 [19-3](#)
 - 外部発信者のボイス メッセージ [19-2](#)
 - 確実な削除のためのファイルの破棄 [19-22](#)
 - 機密性 [19-13](#)
 - グループウェアの電子メール メッセージ [19-2](#)
 - 件名行の形式 [19-16](#)
 - コール切断によって中断されたメッセージに対する Connection の処理 [19-12](#)
 - 最大メールボックス ストア サイズを超えたときの Connection のメッセージの処理 [19-13](#)
 - システム コンポーネントを使用できないときの Connection のメッセージ処理 [19-10](#)
 - システム ブロードキャスト メッセージ [19-2](#)
 - 通知 [19-3](#)
 - ディスパッチ メッセージ [19-7](#)
 - 配信できないメッセージに対する Connection の処理 [19-10](#)
 - メールボックス クォータを超えたときの Connection のメッセージの処理 [19-12](#)
 - メッセージ ストレージ [19-20](#)
 - メッセージのタイプ [19-1](#)
 - メッセージ配信 [19-10](#)
 - 有効期限 [23-9](#)
 - ユーザ間のボイス メッセージ [19-2](#)
 - ライブ レコード [19-4](#)
 - メッセージ アクションの設定 [19-15](#)
 - メッセージ エージング [23-3](#)
 - メッセージ エージング アラート
 - 概要 [23-3, 23-4](#)
 - 設定手順 [23-7](#)
 - メッセージ受信インジケータ、電話システムの同期 [29-4](#)
 - メッセージ通知
 - Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-7](#)
 - Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [13-7](#)
 - 設定、SMS (SMPP) [24-2](#)
 - 設定、SMTP [24-1](#)
 - メッセージ添付ファイル
 - 削除 [38-2](#)
 - 追加 [38-1](#)
 - 変更 [38-2](#)
 - メッセージトラフィック レポート、説明 [40-2](#)
 - メッセージの宛先指定
 - Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-7](#)
 - Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [13-7](#)
 - メッセージの移行ユーティリティへのアクセス [3-5](#)
 - メッセージの概要 [19-1](#)
 - メッセージの再生
 - Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-7](#)
 - Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [13-7](#)
 - メッセージ ロケータ、Phone View [31-1](#)
-
- も**
- 文字変換 [21-1](#)
-
- ゆ**
- 有効期限付きライセンス ファイルについて [42-4](#)
 - 有効な録音時間、コーデックの影響 [23-1](#)
 - ユーザ
 - COBRAS を使用した Connection 1.x からの移行 (推奨) [3-2](#)
 - COBRAS を使用した Unity からの移行 (推奨) [3-2](#)
 - Connection 1.x からの移行 [3-6](#)
 - UndeliverableMessagesMailbox [19-6](#)
 - Unity Connection メッセージング システム [19-6](#)
 - Unity からの移行 [3-6](#)
 - オペレータ [19-6](#)
 - 電話システムに関連付けられているユーザのリスト [29-3](#)
 - ユーザ アカウントの作成 [xix](#)

ユーザ間のボイス メッセージ [19-2](#)
 ユーザ スピーチ認識カンパセーション [13-4](#)
 ユーザの移行ユーティリティへのアクセス [3-6](#)
 ユーザのインポート ツールへのアクセス [3-4](#)
 ユーザの電話サインインおよび MWI レポート、説明 [40-3](#)
 ユーザの同期ツールへのアクセス [3-4](#)
 ユーザの別名、システム同報リストへの追加 [27-5](#)
 ユーザ別 SpeechView アクティビティ レポート、説明 [40-4](#)
 ユーザ メッセージ アクティビティ レポート、説明 [40-3](#)
 ユーザ レポート、説明 [40-1](#)
 ユーザ ロックアウト レポート、説明 [40-3](#)
 ユーザ ワークステーションの設定 [xix](#)
 ユーティリティとツール
 Cisco Unified Serviceability [3-9](#)
 Cisco Voice Technology Group Subscription ツール [3-8](#)
 Connection Administration [3-2](#)
 Connection Serviceability [3-6](#)
 RTMT [3-8](#)
 一括管理ツール (Bulk Administration Tool) [3-3](#)
 タスク管理 [3-7](#)
 ディザスタ リカバリ システム [3-8](#)
 プラグイン [3-2](#)
 文法統計 [3-4](#)
 メッセージの移行 [3-5](#)
 ユーザの移行 [3-6](#)
 ユーザのインポート [3-4](#)
 ユーザの同期 [3-4](#)

よ

容量、ハード ディスクの、最大パーセンテージの指定 [19-20](#)

予定表の統合

Cisco Unified MeetingPlace Express との作成 [34-23](#)
 Cisco Unified MeetingPlace との作成 [34-17](#)

Exchange 2003 との作成 [34-9](#)
 Exchange 2007 との作成 [34-2](#)
 Exchange の連絡先 [34-1](#)
 バージョン情報 [34-1](#)

ら

ライセンス ファイル

Cisco Unity からの移行 [42-4](#)
 Connection 機能のパラメータ [42-9](#)
 Connection クラスタ [42-4](#)
 インストールが必要 [42-4](#)
 仮想サーバでの計算された MAC アドレスの使用について [42-2](#)
 恒久、有効期限付き、デモンストレーション [42-4](#)
 取得とインストール [42-5](#)
 複数のライセンス ファイルの使用について [42-3](#)
 物理サーバでの MAC アドレスの使用について [42-2](#)
 レポートの表示 [42-8](#)

ライブ レコード

設定 [19-23](#)
 バージョン情報 [19-4](#)

り

リモート管理ツール [3-9](#)
 リレー設定、プライベートと安全なメッセージの [20-6](#)

る

ルート証明書

表示 [29-25](#)
 ファイルとして保存 [29-25](#)

れ

レポート

概要 [40-1](#)

生成と表示 [40-5](#)

設定パラメータ [40-4](#)

データのアーカイブ [40-5](#)

ライセンス [42-8](#)

連動

AXL サーバ、削除 [29-7](#)

AXL サーバ、設定の変更 [29-8](#)

AXL サーバ、追加 [29-5](#)

Cisco Unified Communications Manager サーバの削除 [29-12](#)

Cisco Unified Communications Manager サーバの設定変更 [29-12](#)

Connection のルート証明書 [29-25](#)

Connection のルート証明書の表示 [29-25](#)

IPv6 [29-28](#)

MWI、オン / オフでの同一ポート使用の無効化 [29-4](#)

MWI、設定の変更 [29-11](#)

MWI、同期 [29-4](#)

PIMG/TIMG 装置の削除 [29-17](#)

PIMG/TIMG 装置の追加 [29-16](#)

PIMG/TIMG の設定変更 [29-17](#)

SIP サーバの削除 [29-15](#)

SIP サーバの設定変更 [29-16](#)

SIP サーバの追加 [29-15](#)

SIP 証明書の削除 [29-26](#)

SIP 証明書の追加 [29-26](#)

SIP 証明書の変更 [29-27](#), [29-28](#)

SIP セキュリティ プロファイルの削除 [29-28](#)

SIP セキュリティ プロファイルの追加 [29-27](#)

SIP の設定変更 [29-17](#)

TFTP サーバの削除 [29-14](#)

TFTP サーバの設定変更 [29-14](#)

TFTP サーバの追加 [29-13](#)

コーデック、優先順位の設定の変更 [29-10](#)

コール ループの検出、設定の変更 [29-5](#)

削除 [29-2](#)

正規化の有効化または無効化 [29-18](#)

追加 [29-2](#)

電話システム、設定の変更 [29-3](#)

電話システム トランクの削除 [29-23](#)

電話システム トランクの設定変更 [29-24](#)

電話システム トランクの説明 [29-22](#)

電話システムに関連付けられているユーザ [29-3](#)

電話システムのトランクの追加 [29-23](#)

ポート グループ、削除 [29-9](#)

ポート グループ、設定の変更 [29-10](#)

ポート グループの詳細設定の変更 [29-18](#)

ポート グループの説明 [29-8](#)

ポート グループの追加 [29-9](#)

ポート証明書 [29-22](#)

ポートの削除 [29-20](#)

ポートのセキュリティ [29-24](#)

ポートの設定変更 [29-20](#)

ポートの説明 [29-19](#)

ポートの追加 [29-19](#)

連絡先、Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-8](#)

連絡先の統合

Exchange 2003 との作成 [34-9](#)

Exchange 2007 との作成 [34-2](#)

Exchange の連絡先 [34-2](#)

バージョン情報 [34-2](#)

ろ

録音

オーディオ形式 (またはコーデック) の変更 [16-2](#), [17-6](#), [19-4](#)

グリーティングと名前 [17-1](#)

終了警告プロンプトの設定 [19-5](#)

デバイスの選択 [17-2](#)

録音終了時、終了警告プロンプトの設定 [19-5](#)

録音終了時の警告プロンプトの設定 [19-5](#)

録音メッセージの有効期限 [23-9](#)

ロックアウト ポリシー [18-1](#), [18-2](#)

わ

ワンタッチ ダイヤル

概要 [6-9](#)

設定 [6-9](#)

