



メッセージの再生設定の変更

- [83 ページの「メッセージの再生設定について」](#)
- [83 ページの「個々のメッセージの再生音量の変更」](#)
- [84 ページの「個々のメッセージの再生速度の変更」](#)

メッセージの再生設定について

再生設定では、メッセージの再生中にメッセージの再生音量と再生速度を調節できます。

個々のメッセージの再生音量の変更

電話で個々のメッセージを聞きながら、そのメッセージの音量を調節できます。この変更は、他のメッセージの再生音量には反映されません。

この項では、2つの手順を示しています。電話のキーパッドとボイス コマンドのどちらかを使用しているかに応じて、適切な手順を実行してください。

電話のキーパッドを使用して個々のメッセージの再生音量を変更するには

メッセージが再生されている間、次の音量設定の間で切り替えを行えます。

5 を 1 回押す	音量が上がります。
もう 1 回 5 を押す	音量が下がります。
もう 1 回 5 を押す	音量が標準に戻ります。

ボイス コマンドを使用して個々のメッセージの再生音量を変更するには

メッセージが再生されている間に、次のボイス コマンドを使用します。

アクション	コマンド	キー
音量を変更する	「Louder」または「Softer」	5
再生音量をリセットする (一部のシステムでは使用不可)	「Reset volume」	該当なし

個々のメッセージの再生速度の変更

電話で個々のメッセージを聞きながら、そのメッセージの再生速度を調節できます。この変更は、他のメッセージの再生速度には反映されません。

この項では、2つの手順を示しています。電話のキーパッドとボイス コマンドのどちらかを使用して、適切な手順を実行してください。

電話のキーパッドを使用して個々のメッセージの再生速度を変更するには

メッセージが再生されている間、次の速度設定の間で切り替えを行えます。

4 を 1 回押す	低速で再生します。
もう 1 回 4 を押す	より低速で再生します。
6 を 1 回押す	高速で再生します。
もう 1 回 6 を押す	より高速で再生します。

ボイス コマンドを使用して個々のメッセージの再生速度を変更するには

メッセージが再生されている間に、次のボイス コマンドを使用します。

アクション	コマンド	キー
再生速度を下げる	「Slower」	4
再生速度を上げる	「Faster」	6
再生速度をリセットする	「Reset speed」	該当なし