



## Cisco Unity Connection の 電話メニューとボイス コマンド

---

この章では、電話でメッセージおよび個人用オプションを管理するために最も頻繁に使用されるボイス コマンド、メニュー、およびショートカットについて、Cisco Unity Connection ガイダンスのバージョンごとに説明します。どのガイダンス バージョンを使うよう設定されているかについては、Connection の管理者に問い合せてください。

- [90 ページの「標準カンバセーション用電話メニュー」](#)
- [93 ページの「クラシック カンバセーション用電話メニュー」](#)
- [96 ページの「オプション カンバセーション 1 用電話メニュー」](#)
- [99 ページの「代行キーパッドマッピング N 用電話メニュー」](#)
- [101 ページの「代行キーパッドマッピング X 用電話メニュー」](#)
- [103 ページの「代行キーパッドマッピング S 用電話メニュー」](#)
- [105 ページの「ボイス コマンド」](#)

## 標準カンパセッション用電話メニュー

この項では、次のメニューのキーを一覧表示します。

- 90 ページの「メイン メニューとショートカット (標準カンパセッション)」
- 91 ページの「メッセージ送信のメニューとショートカット (標準カンパセッション)」
- 91 ページの「メッセージ再生中のメニューとショートカット (標準カンパセッション)」
- 92 ページの「メッセージ再生後のメニューとショートカット (標準カンパセッション)」
- 92 ページの「録音メニュー (標準カンパセッション)」

### メイン メニューとショートカット (標準カンパセッション)

メイン メニューが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
新しいメッセージを再生する	1
メッセージを送信する	2
開封済みメッセージを確認する	3 1
削除されたメッセージを確認する *	3 2
セットアップ オプションを変更する	4
グリーティングを変更する	4 1
オプション グリーティングをオンまたはオフにする	4 1 2
他のグリーティングを編集する	4 1 3
メッセージ通知を変更する	4 2 1
ファックス配信を変更する *	4 2 2
標準ガイドランスまたは簡易ガイドランスを選択する	4 2 3
電話パスワードを変更する	4 3 1
録音名を変更する	4 3 2
着信転送を変更する	4 4
Connection ユーザからのメッセージを検索する *	5 1
すべての外部発信者からのメッセージを検索する *	5 2
特定の外部発信者からのメッセージを検索する *	5 3
会議を再生する *	6

\*一部のシステムでは使用不可。

## メッセージ送信のメニューとショートカット（標準カンパセーション）

メッセージを録音し、宛先を指定した後、次のキーを押します。

アクション	キー
メッセージを送信する	#
名前を追加する	9 1
メッセージに緊急のマークを付ける	1
受信確認の返信を要求する	2
メッセージにプライベートのマークを付ける	3
将来の配信を設定する	4
録音を確認する	5
再録音する	6
メッセージに追加する	7
メッセージを暗号化する	9 3

## メッセージ再生中のメニューとショートカット（標準カンパセーション）

メッセージが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
最初からメッセージを再生する	1
番号を指定してメッセージを再生する（開封済みメッセージのみ）	1 2
前の開封済みメッセージを再生する	1 4
次の開封済みメッセージを再生する	1 6
保存する	2
削除する	3
返信する	4
全員に返信する	4 2
送信者に電話を返す	4 4
メッセージを転送する	5
再生速度を下げる	6 4
再生速度を上げる	6 6
音量を変更する *	6 5
音量をデフォルト レベルに戻す *	6 3
メッセージを巻き戻す	7
一時停止 / 再開する	8
早送りする	9
最後まで早送りする	#
緊急ステータスを切り替える	1 8
メッセージをスキップし、開封済みメッセージとして保存 / 復元する *	# 2
メッセージをスキップし、新規メッセージとして保存 / 復元する *	6
メッセージをスキップしてそのまま保存する	##
印刷のために電子メールまたはファックスをファックス機に送信する *	6 8

## ■ 標準カンパセッション用電話メニュー

アクション	キー
メッセージプロパティを再生する	1 5
キャンセルまたは1つ戻る	*
ヘルプ	0

\*一部のシステムでは使用不可。

## メッセージ再生後のメニューとショートカット（標準カンパセッション）

メッセージが再生された後に、次のキーを押します。

アクション	キー
再度メッセージを再生する	1
番号を指定してメッセージを再生する（開封済みメッセージのみ）	1 2
前の開封済みメッセージを再生する	1 4
次の開封済みメッセージを再生する	1 6
緊急ステータスを切り替える	1 8
開封済みメッセージとして保存 / 復元する *	2
削除する	3
返信する	4
全員に返信する	4 2
送信者を呼び出す *	4 4
メッセージを転送する	5
新規メッセージとして保存 / 復元する *	6
巻き戻す	7
印刷のために電子メールまたはファックスをファックス機に送信する *	6 8
メッセージプロパティを再生する	1 5
そのまま保存する	#
キャンセルまたは1つ戻る	*
ヘルプ	0

\*一部のシステムでは使用不可。

## 録音メニュー（標準カンパセッション）

メッセージ、名前、またはグリーティングを録音するときに、次のキーを使用します。

アクション	キー
一時停止 / 再開する	8
録音を終了する	#

## クラシック カンバセーション用電話メニュー

この項では、次のメニューのキーを一覧表示します。

- 93 ページの「メイン メニューとショートカット (クラシック カンバセーション)」
- 94 ページの「メッセージ送信のメニューとショートカット (クラシック カンバセーション)」
- 94 ページの「メッセージ再生中のメニューとショートカット (クラシック カンバセーション)」
- 95 ページの「メッセージ再生後のメニューとショートカット (クラシック カンバセーション)」
- 95 ページの「録音メニュー (クラシック カンバセーション)」

### メイン メニューとショートカット (クラシック カンバセーション)

メイン メニューが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
新しいメッセージを再生する	1
メッセージを送信する	2
開封済みメッセージを確認する	3 1
削除されたメッセージを確認する *	3 2
セットアップ オプションを変更する	4
グリーティングを変更する	4 1
オプション グリーティングをオンまたはオフにする	4 1 2
他のグリーティングを編集する	4 1 3
メッセージ通知を変更する	4 2 1
ファックス配信を変更する *	4 2 2
標準ガイドランスまたは簡易ガイドランスを選択する	4 2 3
電話パスワードを変更する	4 3 1
録音名を変更する	4 3 2
着信転送を変更する	4 4
Connection ユーザからのメッセージを検索する *	5 1
すべての外部発信者からのメッセージを検索する *	5 2
特定の外部発信者からのメッセージを検索する *	5 3
会議を再生する *	6

\*一部のシステムでは使用不可。

## メッセージ送信のメニューとショートカット（クラシック カンパセーション）

メッセージを録音し、宛先を指定した後、次のキーを押します。

アクション	キー
メッセージを送信する	#
名前を追加する	9 1
メッセージに緊急のマークを付ける	1
受信確認の返信を要求する	2
メッセージにプライベートのマークを付ける	3
将来の配信を設定する	4
録音を確認する	5
再録音する	6
メッセージに追加する	7
メッセージを暗号化する	9 3

## メッセージ再生中のメニューとショートカット（クラシック カンパセーション）

メッセージが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
最初からメッセージを再生する	1
番号を指定してメッセージを再生する（開封済みメッセージのみ）	1 2
前の開封済みメッセージを再生する	1 4
次の開封済みメッセージを再生する	1 6
保存する	2
削除する	3
再生速度を下げる	4
音量を変更する *	5
再生速度を上げる	6
メッセージを巻き戻す	7
一時停止 / 再開する	8
早送りする	9
最後まで早送りする	#
開封済みメッセージとして復元する *	# 2
返信する	# 4
全員に返信する	# 4 2
メッセージを転送する	# 5
新規メッセージとして保存 / 復元する *	# 6
印刷のために電子メールまたはファックスをファックス機に送信する *	# 8
メッセージプロパティを再生する	# 9
メッセージをスキップしてそのまま保存する	# #
キャンセルまたは1つ戻る	*
ヘルプ	0

\*一部のシステムでは使用不可。

## メッセージ再生後のメニューとショートカット（クラシック カンパセーション）

メッセージが再生された後に、次のキーを押します。

アクション	キー
再度メッセージを再生する	1
番号を指定してメッセージを再生する（開封済みメッセージのみ）	1 2
前の開封済みメッセージを再生する	1 4
次の開封済みメッセージを再生する	1 6
開封済みメッセージとして保存 / 復元する *	2
削除する	3
返信する	4
全員に返信する	4 2
送信者を呼び出す *	4 4
メッセージを転送する	5
新規メッセージとして保存 / 復元する *	6
巻き戻す	7
印刷のために電子メールまたはファックスをファックス機に送信する *	8
メッセージプロパティを再生する	9
そのまま保存する	#
キャンセルまたは1つ戻る	*
ヘルプ	0

\*一部のシステムでは使用不可。

## 録音メニュー（クラシック カンパセーション）

メッセージ、名前、またはグリーティングを録音するときに、次のキーを使用します。

アクション	キー
一時停止 / 再開する	8
録音を終了する	#

## オプションカンパセーション1用電話メニュー

この項では、次のメニューのキーを一覧表示します。

- 96 ページの「メインメニューとショートカット (オプションカンパセーション1)」
- 97 ページの「メッセージ送信のメニューとショートカット (オプションカンパセーション1)」
- 97 ページの「メッセージ再生中のメニューとショートカット (オプションカンパセーション1)」
- 98 ページの「メッセージ再生後のメニューとショートカット (オプションカンパセーション1)」
- 98 ページの「録音メニュー (オプションカンパセーション1)」

### メインメニューとショートカット (オプションカンパセーション1)

メインメニューが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
新しいメッセージを再生する	1
メッセージを送信する	2
開封済みメッセージを確認する	3 1
削除されたメッセージを確認する *	3 2
セットアップ オプションを変更する	4
グリーティングを変更する	4 1
オプション グリーティングをオンまたはオフにする	4 1 2
メッセージ通知を変更する	4 2 1
ファックス配信を変更する *	4 2 2
標準ガイダンスまたは簡易ガイダンスを選択する	4 2 3
電話パスワードを変更する	4 3 1
録音名を変更する	4 3 2
着信転送を変更する	4 4
Connection ユーザからのメッセージを検索する *	5 1
すべての外部発信者からのメッセージを検索する *	5 2
特定の外部発信者からのメッセージを検索する *	5 3

\*一部のシステムでは使用不可。



## メッセージ送信のメニューとショートカット（オプション カンバセーション 1）

メッセージの宛先を指定し、録音が完了した後に、次のキーを押します。

アクション	キー
メッセージを送信する	#
名前を追加する	9 1
メッセージに緊急のマークを付けて送信する	1 #
受信確認を要求して送信する	2 #
メッセージにプライベートのマークを付けて送信する	3 #
将来の配信を設定する	4
録音を確認する	5
再録音する	6
メッセージに追加する	7
メッセージを暗号化する	9 3

## メッセージ再生中のメニューとショートカット（オプション カンバセーション 1）

メッセージが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
巻き戻す	1
番号を指定して開封済みメッセージを再生する	1 2
前の開封済みメッセージを再生する	1 4
次の開封済みメッセージを再生する	1 6
一時停止 / 再開する	2
早送りする	3
最後まで早送りする	3 3
印刷のために電子メールまたはファックスをファックス機に送信する *	3 3 2
メッセージを転送する	3 3 6
メッセージを削除する	3 3 7
返信する	3 3 8
全員に返信する	3 3 8 2
開封済みメッセージとして保存 / 復元する *	3 3 9
再生速度を下げる	4
再生速度をさらに下げる	4 4
メッセージプロパティを再生する	5
再生速度を上げる	6
再生速度をさらに上げる	6 6
音量を下げる *	7
音量をリセットする *	8
音量を上げる *	9
メッセージをスキップしてそのまま保存する	#
メッセージをスキップして、新規メッセージとして保存する（新規および開封済みメッセージ）	##

## ■ オプションカンパセーション1用電話メニュー

アクション	キー
キャンセルまたは1つ戻る	*
ヘルプ	0

\*一部のシステムでは使用不可。

## メッセージ再生後のメニューとショートカット（オプションカンパセーション1）

メッセージが再生された後に、次のキーを押します。

アクション	キー
前にスキップする	1
番号を指定して開封済みメッセージを再生する	1 2
前の開封済みメッセージを再生する	1 4
次の開封済みメッセージを再生する	1 6
印刷のために電子メールまたはファックスをファックス機に送信する *	2
再度メッセージを再生する	4
メッセージプロパティを再生する	5
メッセージを転送する	6
削除する	7
返信する	8
全員に返信する	8 2
送信者を呼び出す *	8 8
開封済みメッセージとして保存 / 復元する *	9
そのまま保存する	#
新規メッセージとして保存 / 復元する *	##
キャンセルまたは1つ戻る	*
ヘルプ	0

\*一部のシステムでは使用不可。

## 録音メニュー（オプションカンパセーション1）

メッセージ、名前、またはグリーティングを録音するときに、次のキーを使用します。

アクション	キー
一時停止 / 再開する	8
録音を終了する	#

## 代行キーパッド マッピング N 用電話メニュー

この項では、次のメニューのキーを一覧表示します。

- 99 ページの「メイン メニューとショートカット (代行キーパッド マッピング N)」
- 99 ページの「メッセージ再生中のメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング N)」
- 100 ページの「メッセージ再生後のメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング N)」
- 100 ページの「録音メニュー (代行キーパッド マッピング N)」

### メイン メニューとショートカット (代行キーパッド マッピング N)

メイン メニューが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
新しいメッセージを再生する	1
メッセージを送信する	2
開封済みメッセージおよび削除されたメッセージを確認する *	3
セットアップ オプションを変更する	4
Connection ユーザからのメッセージを検索する *	5 1
すべての外部発信者からのメッセージを検索する *	5 2
特定の外部発信者からのメッセージを検索する *	5 3
終了する	*
メニューを繰り返す	#
メイン メニューのヘルプ	0

\*一部のシステムでは使用不可。

### メッセージ再生中のメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング N)

メッセージが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
メッセージを巻き戻す	1
早送りする	3
メッセージをスキップしてそのまま保存する	6
返信する	7 1
送信者を呼び出す *	9
キャンセルまたは 1 つ戻る	#
オペレータ	0

\*一部のシステムでは使用不可。

## メッセージ再生後のメニューとショートカット（代行キーパッド マッピング N）

メッセージが再生された後に、次のキーを押します。

アクション	キー
巻き戻す	4
そのまま保存する	6
送信者を呼び出す *	9
メッセージプロパティを再生する	70
返信する	71
再度メッセージを再生する	72
メッセージを転送する	73
全員に返信する	74
削除する	76
開封済みメッセージとして保存 / 復元する *	77
新規メッセージとして保存 / 復元する *	78
キャンセルまたは1つ戻る	*
オペレータ	0

\*一部のシステムでは使用不可。

## 録音メニュー（代行キーパッド マッピング N）

メッセージ、名前、またはグリーティングを録音するときに、次のキーを使用します。

アクション	キー
一時停止 / 再開する	8
録音を終了する	#

## 代行キーパッド マッピング X 用電話メニュー

この項では、次のメニューのキーを一覧表示します。

- 101 ページの「メインメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング X)」
- 101 ページの「メッセージ再生中のメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング X)」
- 102 ページの「メッセージ再生後のメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング X)」
- 102 ページの「録音メニュー (代行キーパッド マッピング X)」

### メインメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング X)

メインメニューが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
メッセージを送信する	1
新しいメッセージを再生する	2
開封済みメッセージおよび削除されたメッセージを確認する *	3
セットアップ オプションを変更する	5
Connection ユーザからのメッセージを検索する *	8 1
すべての外部発信者からのメッセージを検索する *	8 2
特定の外部発信者からのメッセージを検索する *	8 3
終了する	*
メニューを繰り返す	#
メインメニューのヘルプ	0

\*一部のシステムでは使用不可。

### メッセージ再生中のメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング X)

メッセージが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
メッセージ本文までスキップする	2
一時停止 / 再開する	3
音量を上げる *	4
メッセージを巻き戻す	5
早送りする	6
音量を下げる *	7
再生速度を下げる	8
再生速度を上げる	9
メッセージの最後まで早送りする	#

\*一部のシステムでは使用不可。

## メッセージ再生後のメニューとショートカット（代行キーパッド マッピング X）

メッセージが再生された後に、次のキーを押します。

アクション	キー
開封済みメッセージとして保存 / 復元する *	1
番号を指定してメッセージを再生する（開封済みメッセージのみ）	1 2
前の開封済みメッセージを再生する	1 4
次の開封済みメッセージを再生する	1 6
メッセージを転送する	2
再度メッセージを再生する	2 3
削除する	3
新規メッセージとして保存 / 復元する *	4
巻き戻す	5
そのまま保存する	6
返信する	7
キャンセルまたは1つ戻る	#

\*一部のシステムでは使用不可。

## 録音メニュー（代行キーパッド マッピング X）

メッセージ、名前、またはグリーティングを録音するときに、次のキーを使用します。

アクション	キー
一時停止 / 再開する	8
録音を終了する	#

## 代行キーパッド マッピング S 用電話メニュー

この項では、次のメニューのキーを一覧表示します。

- 103 ページの「メインメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング S)」
- 103 ページの「メッセージ再生中のメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング S)」
- 104 ページの「メッセージ再生後のメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング S)」
- 104 ページの「録音メニュー (代行キーパッド マッピング S)」

### メインメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング S)

メインメニューが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
開封済みメッセージおよび削除されたメッセージを確認する *	3
セットアップ オプションを変更する	4
新しいメッセージを再生する	5
メッセージを送信する	6
Connection ユーザからのメッセージを検索する *	8 1
すべての外部発信者からのメッセージを検索する *	8 2
特定の外部発信者からのメッセージを検索する *	8 3
終了する	9
メニューを繰り返す	#
メインメニューのヘルプ	0

\*一部のシステムでは使用不可。

### メッセージ再生中のメニューとショートカット (代行キーパッド マッピング S)

メッセージが再生されている間に、次のキーを押します。

アクション	キー
メッセージを転送する	1 3
送信者を呼び出す *	1 4
前の開封済みメッセージを再生する	1 5
返信する	1 7
メッセージを巻き戻す	2
メッセージ本文をスキップする	2 2
削除する	3
早送りする	4
メッセージをスキップしてそのまま保存する	5
開封済みメッセージとして保存 / 復元する *	7
メッセージフッターまでスキップする	8
メッセージの最後まで早送りする	#
一時停止 / 再開する	*

\*一部のシステムでは使用不可。

## メッセージ再生後のメニューとショートカット（代行キーパッド マッピング S）

メッセージが再生された後に、次のキーを押します。

アクション	キー
メッセージを転送する	1 3
前の開封済みメッセージを再生する	1 5
返信する	1 7
メッセージを巻き戻す	2
再度メッセージを再生する	2 2
削除する	3
全員に返信する	4 2
送信者を呼び出す *	4 4
そのまま保存する	5
新規メッセージとして保存 / 復元する *	6
開封済みメッセージとして保存 / 復元する *	7
印刷のために電子メールまたはファックスをファックス機に送信する *	8
メッセージプロパティを再生する	9
キャンセルまたは1つ戻る	*

\*一部のシステムでは使用不可。

## 録音メニュー（代行キーパッド マッピング S）

メッセージ、名前、またはグリーティングを録音するときに、次のキーを使用します。

アクション	キー
一時停止 / 再開する	8
録音を終了する	#



## ボイス コマンド

この項では、音声認識インプット スタイルを使用している場合に、次のメニューに対応するボイス コマンドおよび該当するキーを一覧表示します。



(注)

Cisco Unity Connection に実装されている音声認識エンジンは、英語環境でのみサポートされています。日本語および日本語環境では使用できません。

- 105 ページの「メインメニュー (ボイス コマンド)」
- 106 ページの「メッセージ送信のメニュー (ボイス コマンド)」
- 107 ページの「メッセージ再生中のメニュー (ボイス コマンド)」
- 107 ページの「会議リマインダ中のメニュー (ボイス コマンド)」
- 108 ページの「メッセージ再生後のメニュー (ボイス コマンド)」
- 108 ページの「ユニバーサルアクション (ボイス コマンド)」

## メインメニュー (ボイス コマンド)

メインメニューが再生されている間に、次のボイス コマンドを発音するか、キーを押します。

アクション	ボイス コマンド	キー
ボイス コマンドのチュートリアルを再生する	「Tutorial」	該当なし
ボイス メッセージ、電子メール、ファックス *、受信確認、会議 * を再生する	「Play <voice messages/e-mails/faxes/receipts/meetings>」	該当なし
すべての新規メッセージを再生する	「Play new messages」	1
すべてのメッセージを再生する (新しいメッセージおよび開封済みメッセージ)	「Play all messages」	該当なし
Connection ユーザからの新しいボイス メッセージ、開封済みボイス メッセージ、または削除されたボイス メッセージを再生する	「Play <new/saved/deleted> messages from < ユーザ名 >」	該当なし
ボイス メッセージを送信する	「Send a message」	2
開封済みボイス メッセージ、電子メール、ファックス *、または受信確認を再生する	「Play saved <voice messages/e-mails/faxes/receipts>」	該当なし
すべての開封済みメッセージを再生する	「Play saved messages」	3
削除済みボイス メッセージ、電子メール、ファックス *、または受信確認を再生する	「Play deleted <voice messages/e-mails/faxes/receipts>」	該当なし
削除されたメッセージをすべて再生する *	「Play deleted messages」	該当なし
すべてのグリーティングを再生する	「Play all greetings」	該当なし
特定のグリーティングを再生する	「Play <グリーティング名 > greeting」	該当なし
標準グリーティングを再生する	「Play my greeting」	該当なし
新しいグリーティングを録音する	「Record <グリーティング名 > greeting」	該当なし
標準グリーティングを録音する	「Record my greeting」	該当なし
グリーティングを使用可能 / 使用不能にする	「Turn on <グリーティング名 > greeting」 「Turn off <グリーティング名 > greeting」	該当なし
システム デフォルト グリーティングを使用する	「Use default <グリーティング名 > greeting」	該当なし

## ■ ボイス コマンド

アクション	ボイス コマンド	キー
標準グリーティングとしてシステム デフォルトグリーティングを使用する	「Use my default greeting」	該当なし
グリーティングとして何も使用しない。発信者にはメッセージを残すように合図する発信音のみが再生されます。	「Play nothing for my <グリーティング名> greeting」	
グリーティング メニューのヘルプを再生する	「Greetings Help」	該当なし
特定の日付の会議を再生する *	「Play meetings in <日付>」	6
インプット スタイルを一時的にタッチトーンキーに切り替える	「Touchtone conversation」	9
Connection ユーザを呼び出す	「Call <ユーザ名>」 「Call <内線>」	該当なし
個人連絡先またはシステム連絡先を呼び出す	「Call <連絡先名> at <home/work/mobile>」	該当なし
削除済みアイテム フォルダにあるすべてのメッセージを完全に削除する	「Empty Deleted Items folder」	該当なし

\*一部のシステムでは使用不可。

## メッセージ送信のメニュー (ボイス コマンド)

ボイス メッセージの宛先を指定し、録音が完了した後に、次のボイス コマンドを発音するか、キーを押します。

アクション	ボイス コマンド	キー
メッセージを送信する	「Send」	#
録音を編集する	「Change recording」	該当なし
メッセージ プロパティを確認する	「Review message properties」	該当なし
受信者を編集する	「Edit recipients」	該当なし
メッセージに緊急のマークを付ける	「Set urgent」	該当なし
メッセージの緊急設定を解除する	「Cancel urgent」	
メッセージにプライベートのマークを付ける	「Set private」	該当なし
メッセージのプライベート設定を解除する	「Cancel private」	
メッセージに緊急およびプライベートのマークを付ける	「Set urgent and private」	該当なし
メッセージに受信確認を設定する	「Set return receipt」	該当なし
受信確認を解除する	「Cancel return receipt」	
将来の日時に Connection からメッセージを配信する	「Future delivery」	該当なし
将来の配信をキャンセルする	「Cancel future delivery」	該当なし
受信者を追加する	「Add names」	該当なし
録音されたメッセージおよびメッセージ プロパティを確認する	「Review message」	該当なし

## メッセージ再生中のメニュー（ボイス コマンド）

メッセージが再生されている間に、次のボイス コマンドを発音するか、キーを押します。

アクション	ボイス コマンド	キー
最初からメッセージを再生する	「Repeat」	1
前のメッセージを再生する	「Previous」	1 4
次のメッセージを再生する	「Next」	1 6
メッセージを保存する	「Save」	2
削除する	「Delete」	3
返信する	「Reply」	# 4
全員に返信する	「Reply all」	該当なし
メッセージを転送する	「Forward」	# 5
新規メッセージとして保存 / 復元する *	「Mark new」	# 6
メッセージプロパティを再生する	「Message properties」	# 9
再生速度を下げる	「Slower」	4
音量を変更する *	「Louder」 または 「Softer」	5
再生速度を上げる	「Faster」	6
メッセージを巻き戻す	「Rewind」	7
最後まで早送りする	「Skip forward」	#
一時停止 / 再開する	「Pause」 または 「Resume」	8
早送りする	該当なし	9
再生速度をリセットする	「Reset speed」	該当なし
再生音量をリセットする *	「Reset volume」	該当なし

\*一部のシステムでは使用不可。

## 会議リマインダ中のメニュー（ボイス コマンド）

会議リマインダが再生されている間に、次のボイス コマンドを発音するか、キーを押します。

アクション	ボイス コマンド	キー
会議に参加する *	「Join」	3
参加者のリストを再生する *	「List participants」	5
会議開催者に送信するメッセージを録音する *	「Send message to organizer」	6 1
会議参加者に送信するメッセージを録音する *	「Send message to participants」	6 2
次の会議リマインダに関する情報を再生する *	「Next」	9
前の会議リマインダに関する情報を再生する *	「Previous」	7
会議への招待を受け入れる *	「Accept」	4 1
会議への招待を拒否する *	「Decline」	4 2
会議をキャンセルする（会議開催者のみ） *	「Cancel meeting」	4 2

\*一部のシステムでは使用不可。

## メッセージ再生後のメニュー（ボイス コマンド）

メッセージが再生された後に、次のボイス コマンドを発音するか、キーを押します。

アクション	ボイス コマンド	キー
再度メッセージを再生する	「Repeat」	1
前のメッセージを再生する	「Previous」	14
次のメッセージを再生する	「Next」	16
開封済みメッセージとして保存 / 復元する	「Save」	2
削除する	「Delete」	3
返信する	「Reply」	4
全員に返信する	「Reply all」	該当なし
元のメッセージを再送する（NDR のみ）	「Resend」	4
送信者を呼び出す *	「Call sender」	44
メッセージを転送する	「Forward」	5
新規メッセージとして保存 / 復元する *	「Mark new」	6
メッセージを巻き戻す	該当なし	7
元のメッセージを再生する（NDR のみ）	「Play original message」	8
メッセージプロパティを再生する	「Message properties」	9

\*一部のシステムでは使用不可。

## ユニバーサル アクション（ボイス コマンド）

次のコマンドまたはキーは、どの時点でも使用できます。

アクション	ボイス コマンド	キー
キャンセルまたは1つ戻る	「Cancel」	*
ボイス コマンドのヘルプ	「Help」	該当なし
電話のキーパッドのヘルプ	「Touchtone command Help」	0
メイン メニューに戻る	「Main menu」	該当なし
コールまたはシステムを終了する	「End Call」 「Goodbye」	該当なし
メッセージまたはメニュー オプションを繰り返す	「Repeat」	該当なし
プロンプトの再生速度を変更する	「Faster」または「Slower」	該当なし
プロンプトの再生音量を変更する *	「Louder」または「Softer」	該当なし
再生速度をリセットする	「Reset speed」	該当なし
再生音量をリセットする *	「Reset volume」	該当なし

\*一部のシステムでは使用不可。