

Cisco 라우터에서 ISL 트렁크 구성

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[배경 정보](#)

[구성](#)

[디버그 및 문제 해결](#)

[관련 정보](#)

[소개](#)

이 문서에서는 7500/7000, 3600, 4500 또는 2500 시리즈와 같은 외부 Cisco 라우터의 ISL(Inter-Switch Link Protocol) 트렁크 구성에 대해 설명합니다. 이 문서에서는 Cisco Catalyst 6500 또는 4500과 같은 L2(Layer 2)/L3(Layer 3) 스위치의 ISL 트렁크 컨피그레이션에 대해 다루지 않습니다.

Catalyst OS(CatOS) 또는 Cisco IOS® Software를 실행하는 Catalyst L2와 L3 스위치 간의 ISL 및 802.1Q 트렁크 구성에 대한 자세한 내용은 다음 중 하나를 참조하십시오.

- [관련 정보](#)