

# Wachtwoordherstel voor Cisco Prime- infrastructuur (alleen applicaties)

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Stap voor stap Procedure](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft hoe de wachtwoorden van de beheerder op Cisco Prime-servers moeten worden hersteld (resetten). De hier meegeleverde procedure is alleen voor Cisco-meegeleverde apparaten. Er is een aparte procedure voor servers die als Open Virtual Appliances/Virtuele machines op door de klant geleverde hardware zijn geïnstalleerd.

## Stap voor stap Procedure

Volg deze stappen als de Cisco Prime Infrastructuur server een Cisco-meegeleverd hardwareapparaat is. U moet een kopie van het ISO-beeld op een DVD met dubbele laag (DL) hebben voordat u deze procedure start.

1. Sluit de stekker aan op het apparaat met het toetsenbord en de monitor of met de seriële console-poort.
2. Plaats de DVD voor herstel in het optische station van het apparaat en start het apparaat opnieuw op. De consolverbinding of de monitor geeft de lijst met opties weer zoals hier wordt weergegeven.

Available boot options:

```
[1] Network Control System Installation (Keyboard/Monitor)
[2] Network Control System Installation (Serial Console)
[3] Recover administrator password. (Keyboard/Monitor)
[4] Recover administrator password. (Serial Console)
<Enter> Boot existing OS from Hard Disk.
```

Enter boot option and press <return>.

boot:

3. Afhankelijk van de manier waarop deze verbonden is, voert u optie **3** of **4 in** om de optie 'Wachtwoord voor heroverbeheerder' te selecteren.
4. Voer het nummer in dat wordt weergegeven naast de bestandsnaam waarvoor u het wachtwoord wilt herstellen (resetten).
5. Voer het nieuwe wachtwoord in en controleer het met een tweede ingang.
6. Typ **Y** om de wijzigingen op te slaan en opnieuw te starten.

## Gerelateerde informatie

- [Ondersteuning van Cisco Prime-infrastructuur](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)