

# 思科業務交換器堆疊模式選擇器

## 目標

此工具將幫助您確定是否需要選擇本地模式或混合模式來堆疊10G思科商務350系列交換機。

## 簡介

您是否正在您的思科業務交換機上設定堆疊？必須知道，堆疊中的所有裝置必須具有相同的堆疊裝置模式。

當某台裝置被選為作用中交換器後，如果它有不一致的堆疊裝置模式，它就可以拒絕其鄰居加入堆疊的請求。當某個裝置由於其堆疊單元模式而被拒絕時，它會從邏輯上關閉（埠無法傳送/接收流量），並且其所有LED（系統、風扇、裝置ID、網路埠和堆疊埠LED）都會開啟。

您不能將舊式Sx交換機與新的思科企業堆疊式交換機進行堆疊。如果要堆疊這些舊版交換機，請檢視 [用於混合堆疊的思科堆疊式託管交換機之間的功能支援比較](#)。

某些堆疊術語可能對您不熟悉。如需進一步說明，請查看 [Cisco Business：新字詞詞彙表](#)。

## 適用裝置 | 軟體版本

- CBS350([產品手冊](#)) | 3.0.0.69 ( 下載最新版本 )
- CBS350-2X([產品手冊](#)) | 3.0.0.69 ( 下載最新版本 )
- CBS350-4X([產品手冊](#)) | 3.0.0.69 ( 下載最新版本 )

若要判斷模式，請選擇要堆疊的交換器數量，然後設定堆疊的交換器型號。就這麼簡單！

CBS350堆疊模式選取器

我想堆疊  交換器

S

選擇裝置以確定堆疊模式

裝置1

+

裝置2

---

- CBS350-24T-4X
- CBS350-24P-4X
- CBS350-24FP-4X
- CBS350-48T-4X
- CBS350-48P-4X
- CBS350-48FP-4X
- CBS350-8MP-2X
- CBS350-24MGP-4X
- CBS350-12NP-4X
- CBS350-24NGP-4X
- CBS350-48NGP-4X
- CBS350-8XT
- CBS350-12XT
- CBS350-24XS
- CBS350-24XT
- CBS350-48XT-4X
- CBS350-8MGP-2X
- CBS350-12XS
- CBS350-16XTS
- CBS350-24XTS

是否在您的CBS350交換機上查詢更多文章？檢視以下任何連結以瞭解更多資訊！

[IP地址設定](#) [堆疊設定](#) [堆疊指南](#) [SSH使用者身份驗證](#) [SSH伺服器身份驗證](#) [Cisco出版書籍](#) [使用PuTTY訪問CLI](#) [建立VLAN](#) [重置交換機](#)

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。