cisco.



Air Time Fairness (ATF)フェーズ1およびフェーズ2の導入ガイ ド

はじめに 2 前提条件 2 Air Time Fairness (ATF) フェーズ1の概要 3 Cisco Air Time Fairness (ATF) の使用例 3 モニタモードの設定 5 ATF 統計情報のモニタリング 10 ATF の設定手順 14 Air Time Fairness : Client Fair Sharing (ATF : フェーズ 2) 19 ATF 設定の概要 20 クライアント ATF 統計情報 26 WLC CLI からの ATF クライアント統計情報 28 Revised: May 29, 2016,

はじめに

このドキュメントは、ATF (Air Time Fairness)機能と、その導入についての一般的なガイドラインについて説明しま す。このドキュメントでは、次のことを目的としています。

- ATF 機能の概要、および Cisco Unified アーキテクチャ内への導入について説明する。
- ・主要なサービスプロバイダー機能を重点的に説明する。

前提条件

ATF フェーズ1 (SSID ごと)の機能は、8.1MR2 コード 8.1.120.0 に導入され、ATF フェーズ2 (Client Fair Sharing) は、8.2 コードでの使用が可能で、次のアクセス ポイントでサポートされます。

- Cisco Aironet 1260 シリーズ アクセス ポイント
- Cisco Aironet 1260 シリーズ アクセス ポイント
- Cisco Aironet 1570 シリーズ アクセス ポイント
- Cisco Aironet 1700 シリーズ アクセス ポイント
- Cisco Aironet 2600 シリーズ アクセス ポイント
- Cisco Aironet 2700 シリーズ アクセス ポイント
- Cisco Aironet 3500 シリーズ アクセス ポイント
- Cisco Aironet 3600 シリーズ アクセス ポイント
- Cisco Aironet 3700 シリーズ アクセス ポイント

使用されるコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このマニュアルで使用され るデバイスはすべて、初期設定(デフォルト)の状態から作業が開始されています。ネットワークが稼働中の場合は、 コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『Cisco Technical Tips Conventions』を参照してください。

Air Time Fairness (ATF) フェーズ1の概要

QoS の従来(有線)の実装は出力帯域幅を調整します。ワイヤレスネットワーキングを使用して、伝送メディアはさまざまなレートでデータを送信する電波を介しています。出力帯域幅を調整する代わりに、フレームを送信するのに必要な通信時間量を調整するほうがより効果的です。Air Time Fairness (ATF)は、(出力帯域幅とは対照的に)ダウンリンク通信時間を調整するワイヤレス QoS の形式です。大規模で高密度の Wi-Fi 導入がこの機能を促進します。ワイヤレスネットワークのオーナーは、アプリケーションに Wi-Fi ネットワークの全帯域幅の固定された割合を割り当てることを要求します。同時に、複数の携帯電話プロバイダーだと考えられる資本共有で、ATF はオペレータ間での使用の公平性を確保することが必要です。

フレームが送信される前に、フレームを送信するのに十分な通信時間量があることを確認するために、そのSSID用の ATF量がチェックされます。各SSIDは、トークンバケット(1つのトークン=通信時間は1マイクロ秒)を持つと見 なされます。トークンバケット内にフレームを送信するために十分な通信時間が含まれる場合、無線で送信されます。 それ以外は、フレームをドロップまたは保留できます。フレームのドロップについての概念は明確ですが、フレームの 保留についてはさらに説明が必要です。フレームの保留とは、フレームがアクセスカテゴリキュー(ACQ)に許可さ れないことを意味します。代わりに、クライアントプライオリティキュー(CPQ)に残り、(フレームがドロップさ れる時点で、CPQが容量に到達しなければ)対応するトークンバケットに十分な量のトークンが含まれたときに送信 されます。ATFに関係する作業の大部分はアクセスポイントで行われます。ワイヤレスコントローラは、機能設定と 結果表示のために単に使用されます。



Cisco Air Time Fairness (ATF)の使用例

公共ホットスポット (スタジアム/空港/会議場/その他)

この場合、パブリックネットワークは2つ(またはそれ以上)のサービスプロバイダーと施設間でWLANを共有して います。各サービスプロバイダーに対するサブスクライバをグループ化して、各グループに特定の割合の通信時間を 割り当てることができます。

Education

この場合、大学は、学生、教員、およびゲスト間でWLANを共有しています。ゲストネットワークは、サービスプロバイダーによってさらに分割できます。各グループに特定の割合の通信時間を割り当てることができます。

企業、サービス業、小売業

この場合、施設は、従業員とゲスト間でWLANを共有しています。ゲストネットワークは、サービスプロバイダーに よってさらに分割できます。ゲストは、通信時間の特定の割合を割り当てられている各サブグループがあるサービスの 種類のレイヤによってグループ化できます。たとえば、有料のグループは、無料のグループより多くの通信時間が与え られます。

時間を共有する管理型ホットスポット

この場合、サービス プロバイダーまたは企業など、ホットスポットを管理するビジネス エンティティは、割り当てた 後に通信時間をその他のビジネス エンティティにリースできます。

ATF 機能

- ATFポリシーはダウンリンク方向(APがクライアントにフレームを送信)にのみ適用されます。ダウンリンク、 つまり AP からクライアント方向の通信時間のみが、AP によって正確に制御されます。アップリンク方向、つま り、クライアントから AP への通信時間は測定できますが、厳密に制御することはできません。AP は、クライア ントに送信するパケットの通信時間を抑制できますが、それぞれの通信時間を制限できないため、クライアント から「分かる」パケットの通信時間のみを測定できます。
- ATF ポリシーはワイヤレス データ フレームにのみ適用されます。管理および制御フレームは無視されます。
- •ATF が SSID ごとに設定される場合、各 SSID は設定されたポリシーに従って通信時間が許可されます。
- ATFは、通信時間ポリシーを超えるフレームをドロップするか保留するように設定できます。フレームが保留されると、問題となっているSSIDに十分な通信時間が割り当てられた時点でバッファされて送信されます。もちろん、何フレームをバッファできるかについての制限があります。この制限を超えた場合、フレームがドロップされます。
- ATF はグローバルに有効または無効にすることができます。
- ATFは個々のアクセスポイント、APグループまたはネットワーク全体で有効または無効にすることができます。
- ATF はローカルおよび FlexConnect モードの 1260、1570、1700、2600、2700、3700、3600、3500 シリーズのアク セス ポイントでサポートされます(メッシュ モードはサポートされません)。
- •ATFの結果と統計情報は、ワイヤレスコントローラで使用できます。

ATFの動作モード

ATF モニタ モードの背後にあるフレームワークにより、ユーザは、使用される全体的な通信時間の統計情報を表示して取得できる、すなわち、すべての AP 送信における通信時間の使用を報告できるようになります。モニタ モードの ATF は、次のレベルで有効にできます。

・無効モード:デフォルトでは、ATFはWLCで無効

- ・モニタモード:ネットワークの通信時間の使用状況を監視する
- ・適用:ポリシーモード:ネットワークのATFポリシーを割り当てる

。厳密な適用

。最適化

モニタ モードの設定

ATF モニタ モードの背後にあるフレームワークにより、ユーザは、使用される全体的な通信時間の統計情報を表示して取得できる、すなわち、すべての AP 送信における通信時間の使用を報告できるようになります。モニタ モードの ATF は次のレベルで有効化できます。

・AP 単位

- •AP グループ単位
- ・ネットワーク(すべての AP)

モニタモードで ATF を設定するには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1** WLC のメインメニュー バーから [WIRELESS] > [ATF] > [Monitor Configuration] を選択します。
- ステップ2 [AP Name] または [AP Group Name] または [Network] (特定の WLC 上の AP すべて)を選択します。
- ステップ3 無線タイプ 802.11a (5 GHz) または 802.11b (2.4 GHz) またはその両方を選択します。



AP 単位のモニタリング設定

AP モニタリング設定の場合、次の手順を実行します。

手順

ステップ1 ドロップダウンメニューから [AP Name] をクリックして、AP を選択します。



ステップ2 802.11a または 802.11b またはその両方のラジオ ボックスをオンにすることによって**無線タイプ**を選択し、[Mode] オプションの下の [Enable] をクリックします。

O AP Name	Corp-AP-1 O Corp-AP-1
AP Group Nai	me None 🜍
O Network	
Radio Type	11a 🗹 802.11b
Mode Enable Disal	ble
Delete Radio Slot]
Config Level	AP Name Radio Slots

設定後、モニタリングが有効な場所の設定レベル、AP名および無線スロット(スロット0は802.11b 無線、スロット1は802.11a 無線)が表示されます。

AP グループ単位のモニタリング設定

AP グループ単位のモニタリング設定の場合、次の手順を実行します。

手順

ステップ1 [AP Group Name] をクリックして、ドロップダウンメニューから AP グループを選択します。

ATF Monitor Mode Configuration

O AP Name	None	
O AP Group Name	None	
O Network	\ \	

O AP Name	None	
O AP Group Name	✓ None Conf-Room-1	
O Network	Conf-Room-2 SJC14-Lobby	

ステップ2 802.11a または 802.11b またはその両方のラジオ ボックスをオンにすることによって**無線タイプ**を選択し、[Mode] オプションの下の [Enable] をクリックします。

ATF Monitor Mode Configuration

O AP Name	None ᅌ		
O AP Group Name	Conf-Room-1	Conf-Room-1	
O Network			
Radio Type	Ø 802.11b		
Mode Enable Disable			
Delete Radio Slot			

設定後、モニタリングが有効な場所の設定レベル、AP名および無線スロット(スロット0は802.11b 無線、スロット1は802.11a 無線)が表示されます。

AP Name	None	
AP Group Name	None	
Network		
tadio Type		
802.11a	802.11b	
Mode		
Enable Disable]	
Delete Radio Slot		
Config Level	AP Group Name	Radio Slots
	And the second second second second	

ATF ネットワークのモニタリング設定

ネットワーク上の通信時間をモニタリングするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ1 [Network] をクリックして、ネットワークで無効になっているモニタを表示します。

ATF Monitor Mode Configuration

AP Name	None	٢		
AP Group Name	None	0		
Network		802.11a	Disable	
		802.11b	Disable	-

ステップ2 802.11a または 802.11b またはその両方のラジオ ボックスをオンにすることによって**無線タイプ**を選択し、[Mode] オプションの下の [Enable] をクリックします。

AP Name	None	0		
AP Group Name	None	0		
O Network		802.11a	Disable	
		802.11b	Disable	
Radio Type 802.11a	802.	11b		
Mode 🥖				

ATFネットワークのモニタリングが設定されると、無線のステータスが[Disable]から[Monitor]に変わったことがわかります。

a Network
Network 802.11a Monitor
AP Group Name None
AP Name None

ATF 統計情報のモニタリング

ATF Monitor Mode Configuration

手順

ステップ1 WLC メイン メニューから ATF 統計情報を表示するには、[WIRELESS] > [ATF] > [ATF Statistics] に移動 します。 (注) 現在、このリリースの ATF 統計情報は AP ごとでのみ使用できます。



ステップ2 [AP Name] ドロップダウン リストから AP を選択します。

	-
✓ None	
Corp-AP-1 Corp-AP-2	easurement Interval
	✓ None Corp-AP-1 Corp-AP-2

ATF 統計情報は、次の2つの値の下に表示されます。

- •即時値
- •累積值

即時値は、測定間隔と即時の無線稼働時間によってATF統計情報に影響します。デフォルトでは、測定 間隔が180秒に設定されます。これにより、APで0~65535の範囲で設定できます。

ユーザは、通信時間の割合(%abs)、相対的な通信時間の割合(%rel)、ミリ秒単位で使用される通信 時間(ms)を表示する 802.11a と 802.11b 無線の両方に対して WLAN ごとに ATF 統計情報を表示できま す。

- ・通信時間(%abs): SSID ごとに使用される通信時間単位の数
- ・相対的な通信時間(%rel):SSIDごとに使用される時間の割合
- ・使用される通信時間(ms): SSID ごとに使用される合計通信時間

累積値は、測定間隔で累積された即時の ATF 統計情報です。

AP Name	•	Corp-AP-1 \$	Clear Stats			802. 802.	11b Monitor 11a Monitor		
Measu Instan	aneous Valu rement Interv staneous Radi	val 1 180 sec o Uptime 802.11a : 178 sec 802.11b : 178 sec	-						
Slot	Туре	Wian Id(Name)	AirTime(%abs)	AirTime(%rel)	AirTime Used(ms)	Sent (KBytes)	Sent (Frames)	Dropped (KBytes)	Dropped (Frames)
0	802.11b	1 (Corp-Employee)	0	0	0	0	0	0	0
0	802.11b	2 (Corp-Guest)	0	0	0	0	0	0	0
0	802.11b	RadioTotal	0	0	0	0	0	0	0
1	802.11a	1 (Corp-Employee)	0	91	77	159	364	0	0
1	802.11a	2 (Corp-Guest)	0	9	7	1	22	0	0
1	802.11a	RadioTotal	0	100	84	160	386	0	0
Cumu Slot	alated Value lative Radio Uj Type	s ptime 802.11a : 4177 sec 802.11b : 4177 sec Wian Id(Name)	AirTime(%abs)	AirTime(%rel)	AirTime Used	Sent (KBytes)	Sent (Frames)	Dropped (KBytes)	Dropped (Frames)
0	802.11b	1 (Corp-Employee)	0	0	0 d,00:00:00.0	0	0	0	0
0	802.11b	2 (Corp-Guest)	0	100	0 d,00:00:00.0	6	50	0	0
	802.11b	RadioTotal	0	100	0.00:00:00.0	6	50	0	0
0		1 (Core Employee)	0	0	0 d,00:00:01.1	4923	9234	0	0
0	802.11a	1 (Corp-Employee)							
0 1 1	802.11a 802.11a	2 (Corp-Guest)	103	100	0 d,01:11:34.294	4192286	4294966031	0	0

ATF モニタ モードの無効化

手順

- **ステップ1** ATF モニタリングを無効にするには、[WIRELESS] > [ATF] > [Monitor Configuration] に移動します。
- **ステップ2** どのユーザが以前に有効になっていたとしても、ドロップダウンメニューから **AP の名前、AP グルー プとネットワーク**のオプションを選択します。ユーザが無効にする**無線タイプ**を選択し、[Disable] をク リックします。

O AP Name	None
AP Group Name	None
• Network	802.11a Monitor 802.11b Monitor
Radio Type	Ø 802.11b
Mode	
Enable	
Delete Radio Slot	

ステップ3 ATF を無効にするためにポップアップで [OK] をクリックします。

ATF Monitor Mode	Configuration	
AP Name AP Group Name	None	The page at https://10.10.20.2 says: Are you sure you want to disable Monitor mode for selected entity?
Network	802.11a Monitor 802.11b Monitor	Cancel OK
Radio Type		/
☑ 802.11a	☑ 802.11b	
Mode		
Enable Disable		

ATF	Monitor	Mode	Configuration	

O AP Name	None
AP Group Name	None
O Network	802.11a Disable 802.11b Disable
Radio Type	
802.11a	802.11b
Mode	
Enable	

ATF 適用ポリシー モード

通信時間の適用は設定されたポリシーに基づいています。ATF ポリシーは、ネットワーク要件に応じてユーザによって設定されます。

通信時間は、次のパラメータに適用できます。

- ・WLAN とWLCのネットワーク内で接続された AP すべて
- •AP グループ単位
- •個々のAP

WLAN ごとの厳密な適用:無線のWLAN で使用される通信時間はポリシーの設定制限まで厳格に適用されます WLAN ごとのオプションの適用:他の SSID からの未使用の通信時間を共有します

ATF の設定手順

ポリシーの作成

ATF を設定するには、まず ATF ポリシーを作成するか、設定する必要があります。

手順

ステップ1	[WIRELESS]	>	[ATF] >	Policy	Configuration]	に移動し	します	- 。
-------	------------	---	---------	--------	----------------	------	-----	------------

ステップ2 デフォルトのポリシーは10で、ユーザは5~100のウェイトを割り当てる必要があります。

cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY
Wireless	ATF Poli	cy Confi	guration		
 Access Points All APs Radios 802.11a/n/ac 802.11b/g/n Dual-Band Radios Global Configuration 	Id 0 🗘	Name Default			Weight
 Advanced Mesh ATF 	Entries 1 -	1 of 1 Name			Veight
Policy Configuration Monitor Configuration Enforcement SSID Configuration ATF Statistics	0	Default		1	.0

- **ステップ3** ユーザ自身のポリシーを作成するには、ポリシー ID をドロップダウンメニューからを選択して、名前 とウェイトを割り当てます。 このウェイトは、ユーザがポリシーに割り当てる通信時間の割合です。
- **ステップ4** [Create] をクリックします。

Id	Name	Weight			
1	atf-80	80	Create	Modify	Delet
ntries 1	- 1 of 1				
ntries 1	- 1 of 1 Name	Weight			

例では、名前が atf-80 および atf-20 の複数のポリシーにウェイト 80 および 20 でそれぞれ作成しています。

ATF Policy Configuration

Id	Name	Weight	
2	atf-20	20 Create Modify De	lete
Entries 1	L - 3 of 3 Name	Weight	
0	Default	10	
1	atf-80	80	
2	atf-20	20	

SSID でのポリシーの適用

ポリシーの設定後、ユーザは、特定の WLAN または AP グループごとのすべての WLAN または個々の AP にポリシー を適用できます。

手順

ステップ1 WLC メイン メニューの [WIRELESS] > [ATF] > [Enforcement SSID Configuration] に移動します。



- ステップ2 ネットワーク上で設定するには、パラメータの無線タイプ、適用タイプを選択します([Optimized]または [Strict] のいずれかを選択できます。デフォルトでは、[Optimized] が選択されています)。
- **ステップ3** [Mode] で [Enable] をクリックします。

ATF Enforcement SSID Configuration



適用すると、Webページに、ポリシーの適用を設定する前に、WLANIDを無効にするようにポップアップ警告が表示されます。[OK]をクリックします。WLAN が無効の場合は、適用されます。



ポリシーの適用は無線で表示され、さらに最適化が有効で表示されます。

ATF Enforcement SSID Computation

AP Name	None 🖸				
AP Group Name	None 📀	-			
Network		802.11a	Enforce-Policy	Optimization	Enable
		802.11b	Enforce-Policy	Optimization	Enable
Radio Type	802.11b				
Radio Type 802.11a Enforcement Type	802.11b				

ステップ4 厳密な適用ポリシーを有効にするには、適用タイプで [Strict] オプションを選択します。 [Strict] オプションは他の WLAN (SSID) を持つ重み付けされた比率のスロットの共有を許可しません。 **ATF Enforcement SSID Configuration**

O AP Name	None ᅌ				
O AP Group Name	None				
• Network		802.11a 802.11b	Enforce-Policy Enforce-Policy	Optimization Optimization	Disable Disable
Radio Type					
🗆 802.11a	802.11b				
Enforcement Type	-				
Optimized	O Strict				

ATF 設定が終了したら、ATF が適用された WLAN を有効にします。クライアントがこれらの WLAN に 関連付けられると、ユーザは、「ATF 統計情報のモニタリング」セクションで前に示したように、ATF 統計情報ページに ATF 統計情報を表示できます。

ユーザは、異なる ATF ポリシーと 2 つの WLAN を設定して ATF を確認する速度テストを実行すること もできます。

例では、2つの ATF ポリシー(ウェイト 80 とウェイト 20)を設定しました。

1 設定されたウェイト 80 の ATF ポリシーを持つ SSID にワイヤレス クライアントを接続し、http:// www.speedtest.net/を実行することによってこの WLAN に対する ATF の効果を監視しました。



2 20 に設定された ATF ポリシーを持つ SSID と同じワイヤレス クライアントを設定して、その WLAN の ATF の影響を監視しました。ダウンロード側のスピードテスト パフォーマンスが大幅に低下する ことを確認しました。テスト結果は、通信時間のアベイラビリティ、干渉などのために異なる可能性 があります。



Air Time Fairness : Client Fair Sharing (ATF : $7 \pm -\vec{x} 2$)

機能の説明

クライアントのエンタイトルメントごとの ATF Client Fair Sharing が 8.2 リリースで導入されます。クライアントの公平 な共有によって、SSID/WLAN内のクライアントが無線の帯域幅の使用率に基づいて均等に処理されるようにします。

利点

現在では、8.1 MR2、MR3 リリースの一部として、SSID ベースの通信時間エンタイトルメントが行われます。ただし、 SSID ベースの Airtime Fairness では、SSID 内のクライアントが無線の帯域幅の使用率を基にして均等に処理するための 保証がありません。単一または少数のクライアントが同じ SSID 内の他のクライアントに対して Wi-Fi エクスペリエン スの機会を損なうことによって SSID/WLAN に割り当てられている完全な通信時間の使用を終了する潜在的リスクがあ ります。

ATF フェーズ1 (Client Fair Sharing なし)



この問題を回避するために、8.2 リリースの各 ATF ポリシーには、ポリシーに関連付けられるクライアント間の Client Fair Sharing をオン/オフする新しいオプションがあります。このオプションを、ワイヤレス LAN コントローラで作成時 に実行して、ポリシーを変更することができます。カスタマーは、このオプションまたは機能を使用して、SSID に関 連付けられるクライアント間の通信時間の公平な共有を提供できます。次に示すように、SSID に関連付けられるクラ イアントすべてが同じ通信時間を取得します。

ATF フェーズ 2 (Client Fair Sharing あり)

Total Air Quality (% usable time)			Wi-Fi Interference	e Non-Wi-Fi Interference
per AP Wi-Fi aggregrate (or	traffic individual)			
Data Frames Data (down) Zero, one, multiple retries Data (up) Discarded, error, duplicate	, abandoned, dropped	Manag Beacons (Probe Res	dement Frames down) ponses (up/down)	Control Frames CTS (down) RTS (up) ACKs
Tota SSID #1 X% allocation	l airtime (data) SSID #2 Y% allocation Z%	SSID #3 allocation	Total airtime (mgmt)	Total airtime (ctrl)
	X = A+,	A+A+A		
Client #1 A% allocation	Client #2 A% allocation	Client #3 A% allocation	Client #4 A% allocation	

ATF 設定の概要

手順

ステップ1	まず、コントローラ上の WLAN を設定します。
ステップ2	ATF ポリシーを設定して、ATF が WLAN にそれらのポリシーを割り当てられるようにします。
ステップ 3	WLAN を有効にした ATF にクライアントを接続し、YouTube や www.speedtest.net などのメディア スト
	リームのアプリケーションを使用して、ダウンストリーム データ トラフィックに対して異なる ATF ポ
	リシーとウェイトを使用してスループットのパフォーマンスを監視します。

ATFフェーズ2の設定

手順

2 つの WLAN、PODX-atf20 および PODX-atf80 を作成したセットアップのコントローラに WLAN を作成します。

cisco		CONTROLLER WIRELE	SS SECURITY MANAGEMENT	COMMANDS HELP	FEEDBACK	
WLANs	WLANs					
VLANS	Current Filter:	None [Change Filter] [Clear Filter]		Create New	So
Advanced	WLAN ID Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Policies	
	O 1 WLAI	N POD8-dot1x	POD8-dot1x	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]	F
	C 2 WLA	N POD8-atf20	POD8-atf20	Disabled	[WPA2][Auth(PSK)]	
	3 WLAI	N POD8-atf80	POD8-atf80	Disabled	[WPA2][Auth(PSK)]	

ATF Client Fair Sharing ポリシーの作成

手順

- ステップ1 [WIRELESS] > [ATF] のコントローラ GUI で、[Policy Configuration] をクリックして、ID の名前を設定します。
 ID の名前は、使いやすい名前にします。この例では、20 と 80 それぞれのウェイトを atf20 および atf80 という名前に設定します。
- ステップ2 [Client Fair Sharing] チェック ボックスをオンにし、[Create] をクリックして、2つのポリシーを作成します。

ユーザは、そこで、20 および 80 を使用する、次の例にある自身の ATF ポリシーのウェイトを割り当て ることができます。

- ATF ポリシー1の場合: Id=1 Name=atf20 weight=20
- ATF ポリシー 2 の場合: Id=2 Name=atf80 weight=80

ululu cisco	MONITOR	WLANs	CONTROLLER	WIRELESS	SECU	RITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS
Wireless	ATF P	olicy Co	nfiguration					
 Access Points All APs Radios 802.11a/n/ac 802.11b/g/n Dual-Band Radios Global Configuration 	Id 1	Name atf20	1		Weigh	t Clie	ent Fair Sharing	Create
Advanced						•		
Mesh	Entries :	1 - 1 of 1						
 ATF Policy Configuration Monitor Configuration 	ID	Name			Weight	Clier	t Fair sharing	
Enforcement SSID Configuration ATF Statistics	0	Default			10	Disat	bled	

ポリシーが設定されます。これは、無線ごとに適用されます。

2 つのポリシー ID とウェイトは、ポリシー ID 1 (ウェイト 20) および 2 番目のポリシー ID 2 (ウェイト 80) を定義し、Client Fair Sharing が有効になっていることを示しています。

ATF Po	licy Configuration					
Id 2	Name atf80	Weigh 80	t Client Fair Sharing	Create	Modify	Delete
Entries 1	- 3 of 3					
ID	Name	Weight	Client Fair sharing			
0	Default	10	Disabled			
1	atf20	20	Enabled			
2	atf80	80	Enabled			
-						

(注) これらのポリシーは、割合ではなく、比率を重み付けしているため、合計が100を超えること があることに注意してください。最小ウェイトは10に設定できます。

ネットワーク上で特定の無線タイプごとの ATF ポリシーの設定および有効化

手順

- ステップ1 [Wireless] > [ATF] > [Enforce SSID configuration] に移動します。
- **ステップ2** [Network] を選択して、[Radio Type] に 802.11a または 802.11b を選択します。
- **ステップ3** ポリシーの [Enforcement Type] に [Optimized] または [Strict] を選択します。設定では、ポリシーに [Strict] を適用します。
 - (注) ポリシーが [Optimized] に設定されて、そのオプションを使用する WLAN が適用された場合、 自身のスロットが特定の時間に使用されていなければ、他の WLAN と重み付けされたスロッ トを共有できます。[Strict] オプションは、その重み付けされた比率のスロットを共有できません。

،، ،،، ،، cısco	MONITOR WLANS CO	ONTROLLER WIRELESS	SECURITY MANAGEMENT
Wireless	ATF Enforcement	SSID Configuration	
 Access Points All APs Radios 802.11a/n/ac 802.11b/g/n Dual-Band Radios Global Configuration Advanced Mesh 	AP Name AP Group Name Network	None None None	2
Policy Configuration Monitor Configuration Enforcement SSID Configuration ATF Statistics	Radio Type 802.11a Enforcement Type	802.11b	
RF Profiles FlexConnect Groups FlexConnect ACLs FlexConnect VLAN Templat OEAP ACLs Network Lists	Optimized Mode Enable Disable	d ® Strict	

ポリシーは、5 GHzの無線で有効になっていて、最適化されていないが、ストリクトモードであることを示しています。

ATF Enforcement SSID Configuration

AP Name None		
AP Group Name None		
Network	802.11a Enforce-Policy 802.11b Disable	Optimization Disable
Radio Type		
🗐 802.11a 🗐 802.11b		
Enforcement Type		
Optimized Optimized Strict		
Mode		
Enable Disable		

WLAN での ATF ポリシーの適用

手順

- **ステップ1** [Wireless] > [ATF] > [Policy Enforcement] に移動します。
- **ステップ2** [WLAN Id] および [Policy Id] を選択します。
- **ステップ3** [Apply] をクリックします。

次に示すように、1 つの WLAN に ATF ポリシー(atf20)ともう1 つの WLAN にポリシー(atf80)を使 用します。

ATF Enfo	prcement S	SID Confi	guration			
O AP Na	me	None \$				
O AP Gr	oup Name	None \$				
Netwo	ork		802.11 802.11	1a Enforce-Policy 1b Disable	Optimization	Disable
Radio Typ	be					
6	802.11a	802.11b				
Enforcem	ent Type					
0	Optimized	Strict				
Enable	Disable					
Policy En	forcement					
	WLAN Id	2 🛊	SSID Name	POD1-atf20		
	Policy Id	1 •	Policy Nam	e atf20		
Add	Remove					_
Delete Ra	dio Slot					
WLAN ID	SSID			Policy Name	Weig	ht Client Fair Sharing
1	POD1-dot1x			Default	10	Disabled

ポリシーを作成して WLAN に適用すると、ユーザは、WLC CLI から show atf config wlan コマンドを実行してこれを確認できます。さらに GUI 上でも確認できます。

ATF ポリシーが WLAN を設定ウェイトの 20 と 80 に設定していることと、ポリシーを適用しなかった WLAN がデフォルト ウェイトの 10 に設定されていることを出力から参照できます。さらに、作成した ATF ポリシーが有効になっていることを Client Fair Sharing が示していることを確認します。

例では、CLI でポリシーが適用されたことが確認できます。

WLAN ID	SSID	Policy-Name	Weight	Client Sharing
1	POD1-dot1x	Default	10	Disabled
2	POD1-atf20	atf20	20	Enabled
3	POD1-atf80	atf80	80	Enabled

(POD1-WLC) >show atf config wlan

無効状態の WLAN の有効化

手順

ステップ1 [ATF] > [Enforcement SSID Configuration] 設定に移動します。

						Save Config	Iration	<u>Ping</u> Logout <u>R</u> e		
cisco	MONITOR	WLANs	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	FEEDBACK	Hor
Wireless	ATF En	forceme	nt SSID Conf	figuration						
 Access Points All APs Radios 802.11a/n/ac 802.11b/g/n Dual-Band Radios Global Configuration 	AP NAP GNetv	lame iroup Nai work	None None T	•	302.11a Enform	ce-Policy	Optimizatio	n Disab	le	
Advanced				E	302.11b Enfor	ce-Policy	Optimizatio	n Disab	le	
Mesh										
 ATF Policy Configuration Monitor Configuration Enforcement SSID Configuration ATF Statistics 	Radio Ty	ype 802.: ment Typ	11a 🔲 802.11	Lb						
RF Profiles		Optim	ized O Strict							
FlexConnect Groups FlexConnect ACLs FlexConnect VLAN Templates	Mode									
OEAP ACLS	Enable	Disa	ble							
Network Lists										
▶ 802.11a/n/ac	Policy E	nforceme	ent							
▶ 802.11b/g/n										
Media Stream		WLAN I	d None • S	SID Name						
Application Visibility And Control		Policy I	d None 🖲 🖡	Policy Nam	e					
Lync Server Country	Add	Remove								
Timers										
Netflow	Delete I	Radio Slot	1							
▶ QoS	WLAN I	D SSID			Policy Na	me	v	/eiaht	Client Fair Sha	ring
	1	POD1-d	otix		Default		1	0	Disabled	
	2	POD1-a	tf20		atf20		2	0	Enabled	
	3	POD1-a	tf80		atf80		8	0	Enabled	

- **ステップ2** 2 つのワイヤレス クライアントをポリシー 80 で設定されている SSID に接続し、この WLAN に対する ATF の効果を監視します。
- ステップ3 www.speedtest.net をクライアント上で同時に実行します。 テスト結果はクライアントの能力、干渉、その他の要因によって異なる場合があります。

•••• T-Mobile	🗢 8:48 AM	1 🖇 24% 💶	••••• AT&T 穼	8:48 AM	1 0 \$ 61% 💷			
00	OKLA SPEED	DTEST	OOKLA SPEEDTEST					
PING 14 ms	DOWNLOAD 27.58 Mbps	UPLOAD 26.26 Mbps	PING 18 ms	DOWNLOAD 26.38 Mbps	UPLOAD 24.35 Mbps (U.M. dothing)			

ステップ4 ワイヤレス クライアントを ATF ポリシーで設定されている SSID に接続し、その WLAN に対する ATF の効果を監視します。

ダウンロードしてスピードテストパフォーマンスを参照できます。テスト結果は、クライアントの能力、干渉、その他の要因によって異なる場合があります。

クライアント ATF 統計情報

手順

ステップ1 [WIRELESS] > [ATF] > [ATF Statistics] に移動し、クライアントが接続されるドロップダウンメニューから [AP Name] を選択します。



ATF 統計情報ページが、ユーザが WLAN 統計を有効にしたすべての ATF を確認できる場所に表示されます。

ステップ2 ATF Client Fair Sharing 情報を詳細に表示するには、次に示すように有効な Client Fair Sharing が可能な [WLAN id] をクリックします。

AD Nam		POD1-AP	Clear State		802.11b	Disable			
AP Nam	e.	POD19F	crear state		802.11a	Enforce-Policy	Optimization	isable	
Instant	aneous Valu	ies							
Measu	rement Interv staneous Radio	al 4 5 sec 5 Uptime 802.11a : 5 sec							
Slot	Туре	Wian Id(Name)	AirTime(%abs)	AirTime(%rel)	AirTime Used(ms)	Sent (KBytes)	Sent (Frames)	Dropped (KBytes)	Dropped (Frames
0	802.11b	1 (PODx-atf80)	٥	0	0	0	0	0	0
0	802.11b	2 (PODx-atf20)	0	0	0	0	0	0	0
0	802.116	RadioTotal	0	0	0	0	0	0	0
1	802.11a	1 (PODx-alf80)	40	100	1999	21980	15765	0	0
1	802.11a	2 (POOx-atf20)	٥	0	0	0	0	0	0
1	902.11a	RadioTotal	40	100	1999	21990	15765	0	0
Accumi	ulated Value lative Radio Up	s ptime 802.11a : 197 sec							
Slot	Туре	802.11b : 0 sec Wian Id(Name)	AirTime(%abs)	AirTime(%rel)	AirTime Used	Sent (KBytes)	Sent (Frames)	Dropped (KBytes)	Dropped (Frames
Slot 0	Type 902.11b	802.11b : 0 sec Wian Id(Name) 1.(POCx-stf80)	AirTime(%abs)	AirTime(%srel) 0	AirTime Used 0 d,00:00:00.0	Sent (KBytes)	Sent (Frames)	Dropped (KBytes) 0	Dropped (Frames
Slot 0	Type 802.11b 802.11b	802.11b : 0 sec Wian Id(Name) 1 (PODx-sif80) 2 (PODx-sif20)	AirTime(%abs) 0 0	AirTime(%srel) 0 0	AirTime Used 0 d,00:00:00.0 0 d,00:00:00.0	Sent (KBytes) 0 0	Sent (Frames) 0 0	Dropped (KBytes) 0	Dropped (Frames) 0 0
Slot 0 0	Type 802.11b 802.11b 802.11b	B02.11b : 0 sec Wian Id(Name) 1.(POX-strf80) 2.(POX-strf80) RadioTotal	AirTime(%abs) 0 0 0	AirTime(%srel) 0 0 0	AirTime Used 0 d,00:00:00.0 0 d,00:00:00.0 0 d,00:00:00.0	Sent (KBytes) 0 0 0	Sent (Frames) 0 0 0	Dropped (KBytes) 0 0 0	Dropped (Frames) 0 0 0
Slot 0 0 1	Type 802.11b 802.11b 802.11b 802.11b	802.11b : 0 sec Wian 1d(Name) 1.(P02x-stf80) 2.(P02x-stf20) RadioTotal 1.(P02x-stf80)	AirTime(%abs) 0 0 0 1	AirTime(%irel) 0 0 0 100	AirTime Used 0 d,00:00:00.0 0 d,00:00:00.0 0 d,00:00:00.0 0 d,00:00:02.2	Sent (KBytes) 0 0 0 31240	Sent (Frames) 0 0 0 22938	Dropped (KBytes) 0 0 0 0	Dropped (Frames, 0 0 0 0
Slot 0 0 1	Type 802.11b 802.11b 802.11b 802.11a 802.11a	802.11b : 0 sec Wian 1d(Name) 1.(PODx-stf80) 2.(PODx-stf80) RadioTotal 1.(PODx-stf80) 2.(PODx-stf80)	AirTime(%abs) 0 0 0 1 1 0	AirTime(%srel) 0 0 0 100 0	AirTime Used 0 d,00:00:00.0 0 d,00:00:00.0 0 d,00:00:00.0 0 d,00:00:02.2 0 d,00:00:00.0	Sent (KBytes) 0 0 0 31240 0	Sent (Frames) 0 0 0 22938 0	Dropped (KBytes) 0 0 0 0 0	Dropped (Frames) 0 0 0 0 0

ステップ3 クライアントの MAC アドレスをクリックすると、ユーザは、WLAN ATF 統計情報と特定の WLAN に 関連付けられるクライアントすべてに対するクライアント ATF 統計情報を表示できます。

ATF Cli	ent Fair \$	Sharing Statistics Per W	LAN							< 0.8
AP Name	POD1-A	Р				80	2.11a Enforce-Policy	Optimiza	ition Disable	
Policy Id	1 1	Policy Name:	atfBD							
Policy w	eight: 80	Policy weightage(%):	80.00							
Instant	aneous V	alues								
Measu Instan	rement Int itaneous Ri	terval 5 sec adio Uptime 802.11a: 5 sec								
Slot	Type	Wian Id(Name)	AirTime(%abs)	AirTime(%re	al) AirTime	Used(ms)	Sent (KBytes)	Sent (Frames)	Dropped (KBytes)	Dropped (Frames)
1	802.11a	a 1 (PODx-atf80)	0	100	0		0	4	٥	٥
Accumu	ilated Val	Uptime 802.11a: 645 sec								
Slot	Туре	Wian Id(Name)	AirTime(%abs)	AirTime(%re	al) AirTime	Used	Sent (KBytes)	Sent (Frames)	Dropped (KBytes)	Dropped (Frames)
1	802.114	1 (PODx-at/80)	4	100	0 d,00:0	0:25.25	301536	340285	0	0
Client S	tatistics									
Clients		Instantaneous Airtime	Cumulative Airtime	5	Sent(Frames)	Dropped(Frames)	Usage Status			
		(%abs %rel used)	(%abs %rel use	(be						
c0:f2:fb:	87:16:11	0 50 342 us	330 3 16 sec	2	2	342	LOW USAGE			
c0:f2:fb:	85:I5:3a	0 50 342 us	177 1 8852 ms		2	342	LOW USAGE			

ATF Client Fair Sharing Statistics Per Client

AP Name		POD1-AP		802.11a Enforce	-Policy Optimization	Disable	
Client Ma	c Address	c0:f2:fb:87:16:11					
Instant	aneous Valu	ies					
Measu Instan	rement Interv taneous Radio	val 5 sec o Uptime 802.11a: 5 sec					
Slot	Туре	Wian Id(Name)	AirTime(%abs)	AirTime(%rel)	AirTime Used(ms)	Sent (Frames)	Dropped (Frames)
1	802.11a	1 (PODx-atf80)	0	50	0	2	338
Accumu	lated Value	s					
Cumula	ative Radio U	ptime 802.11a: 670 sec					
Slot	Туре	Wian Id(Name)	AirTime(%abs)	AirTime(%rel)	AirTime Used	Sent (Frames)	Dropped (Frames)
1	802.11a	1 (PODx-atf80)	2	65	0 d,00:00:16.16	195044	16487430

WLC CLI からの ATF クライアント統計情報

CLI から、ユーザは、次のコマンドを実行して、WLC のクライアントごとに ATF 統計情報を表示することもできます。

(WLC)> show atf statistics client <MAC addr>

(POD1-WLC) >show atf statistics client c0:f2:fb:85:f5:3a

Client MAC Address c0:f2:fb:85:f5:3	а		
Client Username N/A			
AP MAC Address 74:a0:2f:30:1c:4	0		
AP Name POD1-AP			
AP radio slot Id 1			
Wireless LAN Id 1			
ATF Policy ID 1			
Wireless LAN Profile Name PODx-atf80			
Radio Uptime [Instantaneous Total] 5 sec 2460 sec			
Total Radio Air Time 26sec			
Airtime Used 342us		1	211ms
Relative Airtime % 50	1	1	
Absolute Airtime %0	1	0	
Frames Sent 2	ì		897
Frames Dropped 342	1	:	211830

AP のクライアント統計情報

必要に応じて、ユーザは、AP CLI にログインにして、次のコマンドを実行して、同様にクライアント統計情報を表示 することができます。

AP# show controller dot11Radio <0/1> atf AP # show controller d0/d1 atf cfs client

© 2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま しては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容 については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販 売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

©2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Systems, およびCisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。
本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。
「パートナー」または「partner」という用語の使用はCisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R)
この資料の記載内容は2008 年10月現在のものです。
この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

cisco.

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
 http://www.cisco.com/jp
 お問い合わせ先:シスコ コンタクトセンター
 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む)
 電話受付時間:平日 10:00~12:00、13:00~17:00
 http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/