Konfigurieren von Option 125 auf einem Server, um die automatische Aktualisierung von DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) auf einem Switch zu ermöglichen

Ziel

Szenario:

Die Verwaltung mehrerer oder mehrerer Stack-Switches im Netzwerk kann eine große Herausforderung darstellen, insbesondere wenn Sie einen neuen Switch zum Netzwerk hinzufügen, neue Konfigurationseinstellungen anwenden oder jeden Switch auf die neueste Image-Version aktualisieren müssen. Sie sollten eine Möglichkeit finden, wie die Switches ihre eigenen Images automatisch aktualisieren können.

Wenn Sie die DHCP-Funktionen (Dynamic Host Configuration Protocol) für die automatische Konfiguration und die automatische Image-Aktualisierung aktiviert und konfiguriert haben, werden die Firmware und Konfigurationen auf einem Switch automatisch aktualisiert, der mit einem Server verbunden ist, der als DHCP-Server dient. Nach der Konfiguration des DHCP-basierten automatischen Updates hat der Switch das neueste Image jedoch nicht heruntergeladen und angewendet.

Lösung:

Wenn Sie die DHCP-Image-Upgrade-Funktionen aktivieren, um ein neues Image und eine neue Konfigurationsdatei auf einen oder mehrere Switches im Netzwerk herunterzuladen, ist es sehr hilfreich, sicherzustellen, dass jeder neue Switch, der dem Netzwerk hinzugefügt wird, dasselbe Image und dieselbe Konfiguration erhält. Diese Funktionen funktionieren nur dann ordnungsgemäß, wenn der DHCP-Server so konfiguriert ist, dass er die Host-IP-Adresse dynamisch zuweist. Der Switch ist standardmäßig als DHCP-Client aktiviert, wenn die Funktion zur automatischen Konfiguration aktiviert ist. Wenn die automatische Image-Aktualisierung aktiviert ist, wird das Flash-Image heruntergeladen und aktualisiert. Wenn die neue Konfiguration auf einen Switch heruntergeladen wird, der bereits über eine Konfiguration verfügt, wird die heruntergeladene Konfiguration der auf dem Switch gespeicherten Konfigurationsdatei hinzugefügt.

Das automatische Herunterladen von Bildern erfolgt mithilfe einer indirekten Bilddatei. Bei der indirekten Image-Datei handelt es sich um eine Textdatei, die den Pfad zur eigentlichen Image-Datei enthält, die auf einen TFTP- oder SCP-Server hochgeladen wird. Um den Namen der indirekten Image-Datei anzugeben, muss Option 125 mit den folgenden Parametern auf dem DHCP-Server konfiguriert werden:

- Enterprise-Nummer (4 Oktette) Hex (0000.0009)
- Sub-Optionscode (1 Oktett) Hex (05)
- Dateiname, der auf das indirekte Bild zeigt (ASCII auf Hex)

Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Konfiguration von Option 125 auf dem Server, um DHCP-Adressen korrekt weiterzuleiten und die automatische Image-Aktualisierung auf dem Switch zu aktivieren.

Hinweis: Bevor Sie fortfahren, können Sie überprüfen, ob Sie die DHCP-Image-Upgrade-Einstellungen auf Ihrem Switch richtig konfiguriert haben. Eine schrittweise Anleitung finden Sie <u>hier</u>.

Unterstützte Geräte

- Sx200-Serie
- Sx250-Serie
- Sx300-Serie
- Sx350-Serie
- SG350X-Serie
- Sx500-Serie
- Sx550X-Serie

Konfigurieren von Option 125

Option 125 zum Server hinzufügen

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Linux- oder Windows-Server ein aktiver DHCP-Server ausgeführt wird.

Hinweis: In diesem Szenario wird Windows Server 2012 R2 verwendet.

Schritt 1: Klicken Sie auf Start > Server-Manager.



Schritt 2: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Servernamen, und klicken Sie dann auf **DHCP Manager**.

Manager • DHCP	🛛 🍞 🚩 Manage Tool
SERVERS All servers 1 total	
Filter 🔎	
Server Name IPv4 Address Mana	ageability Last Update
CISCOSBSERVER 192.168.1.3 Onlin	Add Roles and Features Shut Down Local Server Computer Management Remote Desktop Connection Windows PowerShell Configure NIC Teaming Configure Windows Automatic Feedback
	DHCP Manager
EVENTS All events 2 total	Manage As Refresh Copy
	Windows Server 20 [°]

Hinweis: In diesem Beispiel ist CISCOSBSERVER der Servername.

Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Reduzieren des Servernamens, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche zum Reduzieren von IPv4, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Hinweis: Option 125 funktioniert nur bei der IPv4-Adressierung. Wenn Sie die DHCP Auto Image Upgrade-Einstellungen für den IPv6-Adressbereich konfigurieren möchten, konfigurieren Sie stattdessen Option 60.



Schritt 4: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf IPv4, und klicken Sie dann auf **Vordefinierte Optionen festlegen**.



Schritt 5: Klicken Sie in der Dropdown-Liste Optionsklasse auf DHCP-Standardoptionen.

P	Predefined Options and Values 2
Option class: Option name:	DHCP Standard Options DHCP Standard Options DHCP Standard Options Microsoft Windows 2000 Options Microsoft Windows 98 Options Microsoft Options
Description:	UTC offset in seconds
Value Long: 0x0	
	OK Cancel

Schritt 6: Blättern Sie in der Dropdown-Liste Optionsname nach unten, um nach der Option zu suchen, die mit 125 beginnt.

Hinweis: Option 125 ist standardmäßig nicht verfügbar. Wenn Sie Option 125 vorkonfiguriert haben, können Sie mit <u>Einstellung von Option 125 über Netsh</u> fortfahren.

Pre	defined Options and Values 🛛 ? 🛛 🗙		
Option class:	DHCP Standard Options		
Option name:	121 Classless Static Routes		
	071 Network News Transport Protocol (NNTP 072 World Wide Web (WWW) Servers 073 Finger Servers		
Description:	075 Street Talk Servers		
Value	076 StreetTalk Directory Assistance (STDA) S 121 Classless Static Routes		
I <none></none>			

Schritt 7. Wenn Sie überprüft haben, dass Option 125 nicht in der Liste aufgeführt ist, klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Option name:	121 Classless Static Routes		
	Add	Edit	Delete

Schritt 8: Geben Sie den Optionsnamen in das Feld Name ein.

	Option Type ? X
Class:	Global
Name:	AutoUpdate 125
Data type:	Byte 💌 🗖 Array
Code:	
Description:	
	OK Cancel

Hinweis: In diesem Beispiel wird AutoUpdate 125 verwendet.

Schritt 9. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Datentyp auf Kapselt.

Name:	AutoUpdate 125	
Data type:	Byte	
Code:	Byte Word	
Description:	Long Integer IP Address	
	String K Can	cel
	Encapsulated	

Schritt 10. Geben Sie in das Feld *Code* 125 ein. Dieser Code bezieht sich auf den Optionsnummernindikator am Anfang des Optionsnamens, wie in Schritt 6 gezeigt.

Data type:	Encapsulated	-
Code:		125
Description:		

Hinweis: Mit diesem Code wird die Option 125 erstellt.

Schritt 11. Geben Sie die Optionsbeschreibung in das Feld *Beschreibung ein*, und klicken Sie dann auf **OK**.

Hinweis: Als Beispiel wird die Cisco SMB Switch-Option 125 verwendet.

	Option Type ? X
Class:	Global
Name:	AutoUpdate 125
Data type:	Encapsulated
Code:	125
Description:	Cisco SMB Switch Option 125
OK Cancel	

Schritt 12: Klicken Sie im Fenster Vordefinierte Optionen und Werte auf OK.

Pre	edefined Options and Values 2 ×		
Option class:	DHCP Standard Options		
Option name:	125 Auto Update 125 💌		
	Add Edit Delete		
Description:	Cisco SMB Switch Option 125		
Value			
00	^		
<	>		
	Edit Array		
OK Cancel			

Schritt 13: (Optional) Um die neu hinzugefügte Option zu überprüfen, wählen Sie unter der von Ihnen konfigurierten IP-Version **Bereichsoptionen > Konfigurationsoptionen** aus.

⊿	IPv4 ⊿ Scope [19] Address Address Address ♦ Reserv	2.168.1.0] DHCP-Sc ss Pool ss Leases ations	/ers late 125
	Dolici	Configure Options	
	Server Op	View 🕨	
	Policies Filters	Refresh Evrent List	
Þ	DV6	Export List	
	L	Help	

Option 125 sollte nun in der Liste der Bereichsoptionen angezeigt werden.

Scope Options	? X
General Advanced	
Available Options 075 StreetTalk Servers 076 StreetTalk Directory Assistance (STDA) Servers	Description List of Stree List of STD/
□ 121 Classless Static Routes	Destination.
Data entry Long: OxO	
OK Cancel	Apply

Konfigurieren der Einstellungen für Option 125 über NETSH

Bei der hier vorgeschlagenen Konfigurationsmethode wird netsh zum Konfigurieren von Option 125 verwendet. Dadurch können Sie mehrere netsh DHCP-Befehle in der Eingabeaufforderung ausführen, um die Netzwerkkonfigurationseinstellungen zu ändern.

Schritt 1: Klicken Sie auf Start, und geben Sie cmd in das Suchfeld ein.

	Search			
40	Everywhere ~			
	cmd	2		
	Command Prompt			
	cmd			

Schritt 2: Sobald das Eingabeaufforderungslogo angezeigt wird, klicken Sie zum Starten auf.

	Search		
40	Everywhere \sim		
	cmd	P	
ſ	Command Prompt		
	cmd		

Schritt 3: Ändern Sie Ihr aktuelles Verzeichnis in Laufwerk C:\, indem Sie Folgendes eingeben:

C: \Users\Administrator>cd \

Hinweis: In diesem Beispiel ist C:\Users\Administrator das aktuelle Verzeichnis. Dies kann je nach Benutzername und Verzeichnis auf Ihrem Computer variieren.

Schritt 4: Greifen Sie auf das Befehlszeilen-Dienstprogramm netsh zu, indem Sie Folgendes eingeben:

C: \netsh

Schritt 5: Ändern Sie den DHCP-Kontext, indem Sie Folgendes eingeben:

netsh>dhcp



Schritt 6: Wechseln Sie vom DHCP-Kontext zum Server, indem Sie Folgendes eingeben:

netsh dhcp>**server**

Schritt 7. Geben Sie den **Befehlsbereich** und die IP-Adresse ein, um vom Serverkontext zur angegebenen DHCP-Bereichsadresse zu wechseln, und drücken Sie dann die Eingabetaste. Die Eingabeaufforderung sollte anzeigen, dass der aktuelle Bereichskontext geändert wurde.



Administrator: Command Prompt - netsh C:4. Microsoft Windows [Version 6.3.9600] (c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\Administrator>cd \ C:∖>netsh netsh≻dhcp In future versions of Windows, Microsoft might remove the N for DHCP Server. Microsoft recommends that you transition to Windows PowerSh use netsh to configure and manage DHCP Server. Type Get-Command -Module DhcpServer at the Windows PowerShe a list of commands to manage DHCP Server. Visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=217627 for add netsh dhcp>server netsh dhcp server>scope 192.168.1.0 Changed the current scope context to 192.168.1.0 scope. netsh dhcp server scope>_

Hinweis: In diesem Beispiel wird der Bereich 192.168.1.0 verwendet.

Schritt 8: Geben Sie die **Befehlsset-OptionWert 125 ENCAPSULATED** und den Code für die Option 125 ein. Nachdem Sie die Eingabetaste auf der Tastatur gedrückt haben, sollte die folgende Eingabeaufforderung angezeigt werden, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde.

netsh dhcp server scope>set optionvalue 125 ENCAPSULATED 00000090805066161e2747874

Hinweis: In diesem Beispiel ist 00000090805066161e2747874 die verwendete Codenummer.

Option 125 Code-Interpretation:

- 00-00-09 Enterprise-Nummer (Cisco Wert)
- 08 Option 125 Datenlinse
- 05 Suboptioncode
- 06 Länge der Unteroptionen
- 61-61-2E-74-78-74 Daten der Suboption (aa.txt Umwandlung von ASCII in HEX)



Sie sollten nun die Einstellungen für Option 125 über netsh konfiguriert haben.

Option 125 im DHCP-Server überprüfen

Schritt 1: Klicken Sie auf Start > Server-Manager.



Schritt 2: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Servernamen, und klicken Sie dann auf **DHCP Manager**.

Manager DHCP SERVERS All servers 1 total 	🔹 🌮 🖌 Manage Too
Filter 🔎	(ii) ▼ (ii) ▼
Server Name IPv4 Address Mana	geability Last Update
CISCOSBSERVER 192.168.1.3 Onlin	Add Roles and Features Shut Down Local Server Computer Management Remote Desktop Connection Windows PowerShell Configure NIC Teaming Configure Windows Automatic Feedback
EVENTS All events 2 total	DHCP Manager Manage As Refresh
Filter	Сору
	Windows Server 20

Hinweis: In diesem Beispiel ist CISCOSBSERVER der Servername.

Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Reduzieren des Servernamens, um die verfügbaren IP-Versionen anzuzeigen.



Schritt 4: Klicken Sie auf die Reduzierungstaste der IP-Version und dann auf **Bereichsoptionen**.



Hinweis: In diesem Beispiel wird IPv4 ausgewählt.

Schritt 5: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die konfigurierte Option 125, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.



Auf der Seite für die konfigurierten Optionen des Optionsbereichs 125 werden die Daten-, Binär- und ASCII-Codes im Dateneingabebereich angezeigt.

Scope Options ? X
General Advanced
Available Options Description 075 Street Talk Servers List of Street 076 Street Talk Directory Assistance (STDA) Servers List of STD/ 121 Classless Static Routes Destination, 125 AutoUpdate 125 Cisco SMB <
Data entry Binary: ASCII: Data: Binary: 0000 <
OK Cancel Apply

Option 125 wurde erfolgreich auf Ihrem Windows Server konfiguriert.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.