RateMux - Sin salida de video y la importancia de NIT PID PassThru y CASysID

Contenido

Introducción Antes de comenzar Convenciones Prerequisites Componentes Utilizados Por qué NIT PID necesita ser transferido Por qué el CA SysID debe configurarse en 47 49 Configurar RateMux para pasar a través de NIT PID Configuración de RateMux para establecer CA SysID en 47 49 Preguntas frecuentes sobre la solución de problemas Información Relacionada

Introducción

En una red de vídeo digital MPEG II que utiliza el equipo de transcodificador integrado Motorola (IRT) y el sistema de cifrado basado en Motorola DigiCipher II, es importante que todos los componentes relevantes de la red tengan acceso al reloj del sistema. El acceso al reloj del sistema se transmite mediante la ID de paquete (PID) de la tabla de información de red (NIT).

Además, cada programa de vídeo debe tener un parámetro especial establecido en su tabla de gestión/mapa del programa (PMT). Este parámetro, denominado CA SysID, debe configurarse en 47 49 (los códigos ASCII para las letras G e I en hexadecimal) para que los IRT de Motorola reconozcan que la secuencia de vídeo debe procesarse como parte de una función de cifrado.

Si el equipo adecuado no tiene acceso adecuado al reloj del sistema transmitido por la PID de NIT y si los programas individuales no tienen la ID de sistema de CA correctamente establecida, es posible que el cifrado o descifrado del programa no se produzca correctamente y se pierdan los resultados del vídeo.

De forma predeterminada, el multiplexor MPEG-2 avanzado Cisco RateMux 6920 no pasa la PID NIT de los puertos de entrada a los puertos de salida. Este documento explica cómo configurar el multiplexor RateMux 6920 para lograr esto. El documento también describe algunos de los errores más comunes que pueden hacer que la salida de vídeo falle en el multiplexor RateMux.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte <u>Convenciones de</u> <u>Consejos Técnicos de Cisco</u>.

Prerequisites

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Multiplexor MPEG-2 avanzado Cisco RateMux 6920
- Software Cisco RateMux versión 255

Nota: Si su multiplexor RateMux 6920 está ejecutando una generación de software anterior a 255, debe actualizarlo para generar 255 o posterior siguiendo las instrucciones del documento <u>Cómo</u> <u>actualizar el software en RateMux C6920</u>, o siguiendo las instrucciones de las notas de la versión de la versión a la que está actualizando. Los procedimientos de este documento no funcionan correctamente en las versiones de generación de software anteriores a 255.

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Por qué NIT PID necesita ser transferido

Cuando se recibe una secuencia de vídeo digital en un centro distribuidor, la secuencia suele estar cifrada. En los sistemas basados en Motorola, el patentado sistema de cifrado DigiCipher II se utiliza como medio de encriptación del vídeo digital para evitar el acceso no autorizado al contenido en cada canal.

El multiplexor RateMux 6920 no puede realizar ninguna remultiplexación o compresión en transmisiones de vídeo cifradas, por lo que una secuencia de vídeo MPEG entrante de una fuente de satélite (como Headends In The Sky (HITS)) debe descifrarse antes de alimentarse al multiplexor RateMux 6920. Esto se puede hacer mediante un dispositivo Motorola IRT conectado a la entrada del multiplexor RateMux. Si se utilizan interfaces de interfaz de expansión de cabecera (DHEI) de DigiCable, se debe conectar un cable de salida DHEI entre la salida de Motorola IRT y la entrada del multiplexor RateMux.



Después de que el multiplexor RateMux realice remultiplexación o compresión en las transmisiones de vídeo de entrada, la secuencia de vídeo resultante debe volver a cifrarse para que pueda distribuirse de forma segura a los clientes. Este recifrado se realiza normalmente por otro dispositivo Motorola IRT. Si se utilizan interfaces DHEI entre la salida del multiplexor RateMux y la entrada del Motorola IRT, se debe utilizar un cable de entrada DHEI.

Para realizar correctamente el recifrado, el IRT de salida necesita tener acceso a la información correcta del reloj del sistema. Esta información se transmite en la secuencia MPEG enviada por el satélite a través del NIT PID. Sin embargo, de forma predeterminada, el multiplexor RateMux 6920 no pasa este PID NIT de un puerto de entrada a los puertos de salida. Esto significa que el IRT de salida no puede volver a cifrar los canales de vídeo que recibe en su puerto de entrada DHEI.

Por qué el CA SysID debe configurarse en 47 49

El PID de PMT es una tabla que transmite información sobre qué PID están asociados con un programa. El siguiente diagrama muestra una PMT parcial para el número de programa 7.



Hay tres PID asociados a este programa; uno para vídeo y dos para audio. Además de PID y otra información, el PMT también contiene un parámetro denominado Conditional Access System ID (CA SysID). Para que un dispositivo Motorola IRT pueda cifrar un programa MPEG, el CA SysID para ese programa debe configurarse en el valor hexadecimal 47 49. Estos valores corresponden a los caracteres ASCII G e I, respectivamente.

Nota: Debe haber un espacio entre las 47 y las 49. Además, asegúrese de que 47 49 es el ÚNICO texto en las casillas. Si hay guiones (-), espacios adicionales u otros caracteres, la configuración falla.

Configurar RateMux para pasar a través de NIT PID

Los siguientes pasos describen la configuración del multiplexor RateMux para pasar a través del PID NIT.

 Inicie la aplicación RateMux Manager abriendo un explorador Web a la dirección IP asociada al multiplexor RateMux que desea configurar. En el siguiente ejemplo, la dirección IP del multiplexor RateMux es 10.64.2.7. Haga clic en el menú Acerca de para mostrar una página que se parezca a la del diagrama siguiente. Lo primero que debe verificarse es que su multiplexor RateMux está ejecutando la versión 255 o posterior de generación de software.



2. Además de que la versión de generación de software sea 255 o posterior, las versiones de software en cada tarjeta del multiplexor RateMux 6900 deben estar en la versión 2.4 o posterior. También debe asegurarse de que el número de versión en todas las tarjetas RateMux sea el mismo.Los números de versión de software de cada tarjeta se pueden ver desplazándose hacia abajo en la página Acerca de, como se ve en el diagrama siguiente.



- 3. Vaya a la página Selección de programa. Para llevar esto a cabo:Haga clic en Selección de programa en la parte superior de la página web.Asegúrese de que el puerto de salida correcto esté seleccionado en el cuadro desplegable Resultado.Haga clic en el botón Reconstruir para actualizar la página de configuración.Nota: Es importante que haga clic en Reconstruir antes de realizar cambios en la configuración del multiplexor RateMux; de lo contrario, se pierde cualquier configuración anterior introducida.
- 4. Si ya ha configurado el multiplexor RateMux para volver a asignar algunos programas, la visualización es similar a la siguiente figura. Si aún no ha configurado el multiplexor RateMux para reasignar programas, consulte las <u>Notas de la Versión del Software RateMux</u> para obtener instrucciones sobre la versión en ejecución del software.

Cisco Systems RateMux® Manager					
AboutProgram SelectTransponder MapHardwareMonitor RateAdvancedHelp					
Output Stor 2, Module 3 Tsld 0x723 Nit Fid Bitrate 26970352 Clock Internal 29 2657M Packet Gap 16					
Prisrate 500 Number of Dsps 3 Nulls 0 CA SysID(hex) Preg# Name PmIPid Pids Resource QOS Source OrigProg#					
1 41 16 17 s4m0 Medium Slot 3, Module 0 1 5 297 272 273 s4m1 Medium Slot 3, Module 0 5 7 425 400 401 s4m2 Medium Slot 3, Module 0 7					
* Input SI collection not running					
Psirate 500 Number of Dsps - Nulls 0 CA SysD(hex)					
QAM QAM64 Patresh QAM Quput Bitrate 25970350 Clock Internal 29,2657M Clock Internal 29,2657M					
DHei Packet Gap 16					

5. Haga clic en el botón **EditPassThru** y desplácese hacia abajo hasta el centro de las páginas web mostradas. Debería ver algo similar a la siguiente

Ele Edit Yew Fa	vortes Iods Heb	
1dress 🛃 http://10.64	2.7/editpasa.html	• ?
	Output Slot 2, Module 3 Tsld 0x723 Nit Pid Btrate 26970352 Clock Internal 29 265734 Packet Gap 16	
	Psirate 500 Number of Dsps 3 Nulls 0 CA SysID(hex)	
	Prog# Name PmtPid Pids Resource QOS Source OrigProg#	
	1 41 16 17 s4m0 Medum Slot 3,Module 0 1 5 297 272 273 s4m1 Medum Slot 3,Module 0 5 7 425 400 401 s4m2 Medum Slot 3,Module 0 7	
	* Input SI collection not running	
	Output Slot 2, Module 3 TSId 0x723	
	CA SysD(hex)	
	QAM QAM64 Pletresh QAM Output Bitrate 26970352 Clock Internal 29.2657M DHEI Packet Gap 16	
	Apply EditMeps EditQOS EditPessThru EditList Rebuild ForceMep	
	Nit PID Table 4094 Stot 3,Module 0 4094 Stot 6,Module 0	
	Remap Input Pid Output Pid Source	
	Figure 1 Stot 2.Module 0	

- 6. Hacia la parte inferior de la página, el multiplexor RateMux muestra una tabla que indica el número PID y los puertos de entrada en los que están presentes los PID NIT. En este caso, los puertos de entrada Slot3, Module 0 y Slot 6, Module 0 tienen PID NIT presentes. El número de la PID del NIT es generalmente 4094.
- 7. En esta etapa, debe decidir qué puerto de entrada pasar el PID NIT a nuestro puerto de salida seleccionado. En el caso que se muestra en el siguiente diagrama, se ha decidido pasar a través del NIT PID desde el Módulo 0 de la ranura 6 porque el flujo que ingresa desde este puerto de entrada tiende a ser más confiable. Los números PID de entrada y PID de salida son los mismos que se ven en la tabla NIT

	Microsoft Internet Expl	0161			_161
Ele Edt ⊻ew Fg	vorites Iools Help				11 A
iddress 🕘 http://10.64.	2.7/editpess.html				<u>▼</u> {∂Go
	" Input SI co	ellection not run	ning		-
	O. david			Teld Second	
	Cutput	I SIOT 2, MODUL	e 3 •	ISIO IDK723	
	P'sirate	1500	Number of Dsps		
	and the second second	CA SysD(he	8X)	F	
	Contraction of C	QAM	QAM64	Retresh GAM	
	Outpo	ut Bitrate	26970352	Clock Internal 29,2657M	
	DHEIP	acket Gap	16		
	Annha En	Editors Editor	EditDassThu	Edition Debuild Formation	
	white co	rimaps Curac	CONFOSSION	Edicial Nebula Porcemp	
			Nt Pid So	urce	
			Nit Pid So 4094 Stot 3.M	urce fodule 0	
			N1 Pid S0 4094 Stot 3.00 4094 Stot 6.00	lochile 0 Iochile 0	
	Remap	Input Pic	Nt Pid So 4094 Stot 3.M 4094 Stot 6.M	iurce Iodale 0 Iodale 0 Id Source	
	Remap	Input Pic	Nit Pid So 4094 Stat 3, M 4094 Stat 6, M 0 Output Pi 4094	lochale 0 Jochale 0 Id Source	
	Remap C	Input Pid	Nit Pid So 4094 Stat 3.24 4094 Stat 6.24 5 Output Pi 4094	lochale 0 Iochale 0 Id Source Stort & Module 0 • Stort 2. Module 0 •	
	Remap C C	input Pic	Nt Pid So 4094 Stat 3.M 4094 Stat 6.M d094 Stat 6.M d094 F	Iochale 0 Iochale 0 Id Source Store Module 0 Store 2, Module 0 Store 2, Module 0	
	Remap F F F	augut Pic augut F	Nt Pid So 4094 Stat 3.M 4094 Stat 6.M 4094 Stat 6.M 4094 F F F	Iochile 0 Iochile 0 Iochile 0 Stot 2. Module 0	
	Remap C C C C C	F	Nt Pid So 4094 Stat 3.M 4094 Stat 6.M 5 Output P 4094 F F F	Iochile 0 Iochile 0 Iochile 0 Siot 2.Module 0 Siot 2.Module 0 Siot 2.Module 0 Siot 2.Module 0 Siot 2.Module 0 Siot 2.Module 0	
	Remap C C C C C C C C C C	Input Put 14094 F	Nit Pid So 4094 Stat 3.24 4094 Stat 6.24 5 Output Pi 4094 F F F F F	Iorce Todale 0 Iodale 0 Stot & Module 0	
	Remap C C C C C C C C C	Input Pro	Nt Pid So 4094 Stat 3.M 4094 Stat 6.M 5 Output P 4094 F F F F F F F F	Iordale 0 Iodale 0 Iodale 0 Slot <u>SModule 0</u> Slot <u>2.Module 0</u> Slot <u>2.Module 0</u> Slot <u>2.Module 0</u> Slot <u>2.Module 0</u> Slot <u>2.Module 0</u> Slot <u>2.Module 0</u>	
	Remap	Input Pro	Nt Pid So 4094 Stat 3.M 4094 Stat 6.M 5 Output P 4094 F F F F F F F F F F	India Contraction	
	Remap	Input Pro	Nt Pid So 4094 Stat 3.M 4094 Stat 6.M 5 Output P 4094 F F F F F F F F F F F F	India Control India Control State Media Control State Media Control State 2. Media Control	
	Remap C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Input Pic 4094 F	Nt Pid So 4094 Stat 3.M 4094 Stat 6.M 5 Output P 4094 F F F F F F F F F F F F	India Control India Control State Module 0 State Module 0	
	Remap C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Puput Pic Puput Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic	Nt Pid So 4094 Stat 3.M 4094 Stat 6.M 4094 Stat 6.M 4094 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Ince Techile 0 Inchile 0 Stot 2, Module 0 St	

8. Una vez que se haya seleccionado la PID de NIT para PassThru, haga clic en el botón Aplicar y aparecerá una página similar a la siguiente. Ahora, la PID de NIT de paso aparece en la parte superior de la página web mostrada.

andware M	1		
R	onitor ate Adva	nced Help	
sid 0±723 29 2657M	Nit Pid Packet	4094 Gap 16	
Number of Ds	sps 3	Nulls 0	
Resource Q(OS Source	OrigProg#	
s4m0 Me s4m1 Me s4m2 Me	dum Slot 3,Module dum Slot 3,Module dum Slot 3,Module	0 1 0 5 0 7	
Slot 6,M	lodule 0		
Level .	sid 0x723]	
ps 3	Nulls		
-	L MAD		
ps F	Batas	3 Nulls 0	Nulls

9. En este punto, el IRT de salida debe recibir el PID del NIT. El IRT de salida ahora necesita ser reconfigurado para aceptar el flujo DHEI que viene del multiplexor RateMux en lugar de aceptar la entrada del flujo de satélite. Esto se puede hacer usando el menú DHEI Control en el IRT. El valor DHEI In se debe cambiar de *No seleccionado* a *seleccionado*. Esto permite al IRT aceptar vídeo, audio, datos y el flujo NIT desde el puerto de entrada DHEI en lugar de la entrada predeterminada de satélite de banda K. Consulte la documentación de IRT para obtener más información.

Configuración de RateMux para establecer CA SysID en 47 49

Los siguientes pasos describen la configuración del multiplicador RateMux para establecer el SysID de CA en 47 49.

- Inicie la aplicación RateMux Manager abriendo un navegador web y navegando a la dirección IP asociada al multiplexor RateMux que desea configurar. Según la última sección, el multiplexor RateMux debe ejecutar la generación de software 255 o posterior para que este procedimiento funcione correctamente, por lo que utilice la página About para confirmar que el multiplexor RateMux está ejecutando la versión correcta del software.
- 2. Para configurar CA SysID, vaya a la página Program Select y haga clic en el botón Rebuild.Nota: Es importante que haga clic en Reconstruir antes de realizar cambios en la configuración de su multiplexor RateMux; de lo contrario, se perderá cualquier configuración anterior introducida.
- 3. En el campo en blanco denominado CA SysID(hex) cerca de la parte inferior de la página, introduzca los valores hexadecimales 47 49. La página RateMux Manager debe tener un aspecto similar al del diagrama siguiente.**Nota:** Debe haber un espacio entre las 47 y las

49

	ar - Microsoft Internet Explorer	
<u>E</u> le <u>E</u> dt ⊻ew	Fgrontes Lools Help	1
ddress 🕘 hitp://10	0.64.2.7 Astroch.html	• PO
	Bitrate 26970352 Clock Internal 29 265714 Packet Geo 16	
	Psirate 500 Number of Dsps 3 Nulls 0	
	CA SysID(hex)	
	Pros# Name PmtPid Pids Resource QOS Source OrigPros#	
	Video Audo Teletext Other	
	1 41 16 17 94m0 Diredum Stot 3,060due 0 1 5 207 272 273	
	7 425 400 401 adm2 Medium Slot 3 Module 0 7	
	PassThru Pid Onginal Pid Source	
	4094 4094 Slot 6.Module 0	
	* Input SI collection not running	
	Slotz, Module 3 🗹 (b.723	
	Psirate 500 Number of Dsps 3 Nulls 0	
	CA Dep D/hand	
	CA SYSE(DBA)	
	QAM QAM51 Retresh QAM	
	QAM QAM64 P Retresh QAM Quitour Bitrate 25920352 Clock Internal 292552M	
	QAM QAM64 Patresh QAM Qutput Bitrate 25970352 Clock Internal 29,2657M	
	QAM QAM64 Patresh QAM Output Bitrate 25970352 Clock DHEI Packet Gap 16	
	QAM QAM64 Ratresh QAM Output Bitrate 26970352 Clock DHEI Packet Gap 16	
	QAM QAM64 Ratresh QAM Output Bitrate 26970352 Clock DHEI Packet Gap 16 Apply EditMaps EditQOS EditMaps EditQOS EditPassThru	
	OAM OAM64 Ratresh QAM Output Bitrate 26970352 Clock DHEI Packet Gap 16 Apply EditMaps EditOOS EditPassThru EditList Rebuild ForceMap	
	QAM QAM64 Ratresh QAM Output Bitrate 26970352 Clock DHEI Packet Gap 16 Apply EditMaps EditOOS EditPassThru EditList Rebuild ForceMap Select Prog# Name PmtFid Pids PcrPid EditOts Audio Telstext	
	OAM OAM64 Ratesh QAM Output Bitrate 26970352 Ckock Output Bitrate 26970352 Ckock DHEI Packet Gap 16 Apply EditMaps EditOOS EditOoS EditPessThru EditList Rebuild ForceMep Select Prog# Name PmtPid Pids PorPid Edit Other 1 41	
	OAM OAM64 Ratesh QAM Output Bitrate 26970352 Ckock Output Bitrate 26970352 Ckock DHEI Packet Gap 16 Apply EditMaps EditOOS EditMaps EditOOS EditPessThru EditMaps EditOOS EditPessThru EditMaps EditOOS EditPessThru Select Prog# Name PmtPid Pids PerPid Edit Testext Other F 1 41 16 2 105 80 81 80 105 Slot 3,Module 0	
	OAM OAM64 Ratesh QAM Output Bitrate 26970352 Ckock Internal 29.2657M DHEI Packet Gap 16 Apply EditMaps EditOOS EditPessThru EditList Rebuild ForceMap Select Prog# Name PmtPid Pids PcrPid EcmrPid Source F 1 41 16 17 16 41 Slot 3,Module 0 2 105 80 81 80 105 Slot 3,Module 0 3 169 144 145 144 169 Slot 3,Module 0	
	OAM OAM64 Ratesh QAM Output Bitrate 26970352 Ckock Internal 29.2657M DHEI Packet Gap 16 Apply EditIODS EditPessThru EditList Rebuild ForceMap Select Prog# Name PmtPid Pids PcrPid Ecm/Pid Source F 1 41 16 17 16 41 Slot 3,Module 0 2 105 80 81 80 105 Slot 3,Module 0 3 169 144 145 144 169 Slot 3,Module 0 4 233 208 209 208 233 Slot 3,Module 0	
	QAM QAM64 Ratesh QAM Output Bitrate 26970352 Ckock Internal 29.2557M DHEI Packet Gap 16 Apply Edit00S EditPessThru EditList Rebuild ForceMap Select Prog# Name PmtPid Pids PcrPid EcmPid Source F 1 41 16 17 16 41 Slot 3,Module 0 2 105 80 81 80 105 Slot 3,Module 0 3 169 144 145 208 233 Slot 3,Module 0 4 233 208 209 208 233 Slot 3,Module 0 5 297 272 273 272 297 Slot 3,Module 0	

4. En esta etapa, haga clic en **Aplicar** para guardar el cambio. El administrador RateMux ahora debe mostrar el ID de sistema de CA establecido en 47 49 en la parte superior de la pantalla.

Cisco Sy	Cisco Systems attilitation RateMux® Manager						
About	Program Select	<u>Transponder</u> <u>Map</u>	Hardware	Monitor Rate	Advanced	Help	
Outpu Bitrate	Slot 2,34 26970352	odule 3 Clock Int	Tsid 0x emai 29 2657M	723	Nit Pid 40 Packet Gap	16	
C Prog# Na	Psirate A SysID(hex) me PmtPid vs	500 47 49 Pids	Number o	¢ Dsps Q0S	3 Nolls	0 higProg#	
1 5 7	41 1 297 2 425 4	6 17 72 273 00 401	s4m0 s4m1 s4m2	Medium Slot Medium Slot Medium Slot	3,Module 0 1 3,Module 0 5 3,Module 0 7	5	
		PassThru Pid Or 4094 40	iginal Pid 94 Stot	Source 6,Module 0			
* Input S	I collection n	iot running					
Outp	Slot	2,Module 3 💌		Tsid	0x723	_	
Psirate	500	Number	of Dsps	D N	ulis (0		
	QAM	CAM64	147 49 Re	tresh QAM			

5. El multiplexor RateMux de CA SysID se está estableciendo en 47 49 (GI) en la secuencia MPEG de salida. También puede que tenga que apagar y encender la salida (transmitir) IRT si no hay salida de vídeo.

Preguntas frecuentes sobre la solución de problemas

He intentado pasar a través de la PID del NIT y establecer el SysID del CA en 47 49; sin embargo, todavía no puedo recibir ningún canal de vídeo de esta RateMux. ¿Qué debo hacer?

- Confirme que puede ver los canales de vídeo deseados en la página Selección de programa en RateMux Manager.
- Confirme que está ejecutando la generación de software 255 o posterior.
- Confirme que la salida IRT esté configurada para aceptar la entrada del puerto DHEI de entrada en lugar de la entrada del satélite de banda K.
- Asegúrese de utilizar un cable de entrada DHEI para conectar la salida del multiplexor RateMux al puerto INPUT de la transmisión IRT y un cable de salida DHEI para conectar la entrada del multiplexor RateMux al puerto OUTPUT del IRT de recepción.
- También es posible que deba apagar y encender la salida (transmitir) del IRT si falla todo lo anterior.

Nota: Si, después del ciclo de energía del IRT de salida todavía no hay salida de vídeo, intente volver a colocar esas tarjetas de vídeo.

Precaución: Asegúrese de apagar el multiplexor RateMux antes de extraer o insertar cualquier tarjeta, ya que las tarjetas no son intercambiables en caliente.

Cuando pasé a través de la PID de NIT o establecí el SysID de CA en 47 49, todos mis programas desaparecieron de la configuración de RateMux. ¿Qué debo hacer?

Es posible que haya olvidado hacer clic en el botón **Reconstruir** antes de realizar un cambio de configuración. En esta etapa, debe volver a introducir manualmente los programas y las asignaciones en el multiplexor RateMux.

También es posible que deba apagar y encender la salida (transmitir) del IRT si falla todo lo anterior.

No veo ningún PID NIT que pueda pasar en la pantalla Edit Pass Thru (Editar paso a través). ¿Qué debo hacer?

Si no puede ver ninguna PID de NIT mostrada en la página Editar paso a través, confirme que está ejecutando la versión 255 o posterior del software y que el proveedor que le envía una fuente está enviando una PID de NIT con el reloj del sistema a través de la fuente de vídeo.

También es posible que deba apagar y encender la salida (transmitir) del IRT si falla todo lo anterior.

¿Qué componente es responsable de proporcionar el reloj?

Hay varios relojes diferentes, normalmente asincrónicos, que forman parte del flujo de transporte. Las fallas son las siguientes:

- El reloj del flujo de transportePara la salida DHEI, el reloj de flujo de transporte debe obtenerse de la tarjeta DHEI IO para la salida de Modulación de amplitud de cuadratura (QAM) 256.Para la salida DHEI a 64 QAM, el reloj de flujo de transporte puede ser originado por un flujo de transporte de entrada DHEI al multiplexor RateMux, o tal vez originado por la tarjeta DHEI IO si esto es resultado de una tarjeta DHEI-I/O-C. Esto se puede seleccionar en la GUI.Para la salida ASI, el reloj de flujo de transporte es originado por el multiplexor RateMux.
- El reloj PCR: el reloj PCR pasa a través del multiplexor RateMux y normalmente es originado por el codificador MPEG. El multiplexor RateMux ajusta las marcas de tiempo de PCR al mismo tiempo que remultiplexan los flujos de transporte.Nota: El PCR se utiliza para bloquear el reloj de referencia de 27 MHz en el decodificador MPEG al reloj de 27 MHz en el codificador MPEG.
- El reloj de hora del día: cuando la salida del multiplexor RateMux está conectada a un IRT de transmisión, el multiplexor RateMux debe configurarse para pasar a través de un PID NIT de una de las secuencias de bits de entrada (como se explica en este documento). Esta PID del NIT contiene información de hora del día que el IRT necesita para la autorización.
- El reloj ASI de 270 Mbps (transmisiones ASI): Este reloj se origina en la tarjeta ASI I I.

Información Relacionada

<u>Soporte Técnico - Cisco Systems</u>