Configuración del flujo de trabajo selectivo basado en llamadas entrantes en Finesse

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Configuraciones Configuración de CUCM Configuración de MediaSense Configuración de scripts UCCX Configuración de administración de Finesse Verificación Escenario 1. La llamada entrante no graba La llamada saliente del escenario 2 no se graba Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar un flujo de trabajo de Finesse para grabar llamadas entrantes a MediaSense.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que conozca estos temas:

- Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) con licencias de grabación
- Finesse
- MediaSense
- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)

Componentes Utilizados

- UCCX 10.6
- CUCM 10,5
- MediaSense 11.0
- Editor de Cisco Unified CCX

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en

funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Configuraciones

Configuración de CUCM

Paso 1. Vaya a Device > Device Settings > SIP Profile

- Seleccione Add New (Agregar nuevo).
- Proporcione un nombre: MediaSense11
- En Ping de Opciones SIP: Habilite Ping de OPCIONES para supervisar el estado de destino de los troncales con el tipo de servicio Ninguno (predeterminado)

⊂SIP OPTIONS Ping		
Enable OPTIONS Ping to monitor destination status for Trunks with Service Type "None (Default)"		
Ping Interval for In-sector and Partially In-service Trunks (seconds)*	60	
Ping Interval for Out-of-service trunks (seconds)*	120	
Ping Retry Timer (milliseconds)*	500	
Ping Retry Count*	6	

Paso 2. Vaya a Select Device > Trunk en Unified CM Administration > Add New

- Tipo de troncal: troncal SIP
- Protocolo de dispositivo: SIP
- Seleccione el botón de opción Ejecutar en todos los nodos activos de Unified CM
- En SIP Information **Destination Address**, introduzca la dirección IP de MediaSense con el 5060 predeterminado

Destination Address is an SRV			
Destination Ac	ldress	Destination Address IPv6	Destination Port
1* 10.201.227.183			5060
MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	*	
3LF Presence Group*	Standard Presence group	•	
SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk Profile		
erouting Calling Search Space	< None >		
Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >		
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >		
IP Profile*	Mediasense11	✓ <u>View Details</u>	
YTME Signaling Mathad [*]	No Profession		

- Perfil de seguridad del enlace troncal SIP:Perfil de enlace troncal SIP no seguro
- Perfil SIP: MediaSense11

Paso 3. Vaya a Call Routing > Route/Hunt > Route Group

- Agregar nuevo
- Asigne un nombre: MediaSense11RouteGroup
- Agregar MediaSense11 a los dispositivos seleccionados en Miembros actuales del grupo de rutas

system + Call Routing *	Media Resources Advanced Features Device A
toute Group Configur	ration
🔜 Save 🗙 Delete	Add New
Route Group Informa	ition
Route Group Name*	MediaSense11RouteGroup
Distribution Algorithm*	Circular
Route Group Member	Information
Find Devices to Add	to Route Group
Device Name contains	
Available Devices**	CVP
	MediaSense11
	×
Port(s)	None Available
	Add to Route Group
-Current Route Grou Selected Devices (ord	p Members ered by priority)* MediaSense11 (All Forts)
Removed Devices***	

Paso 4. Vaya a Call Routing > Route/Hunt > Route List en Unified CM Administration

- Add Name RouteListMediaSense11
- En Route List Member Information > Selected Groups agregue: MediaSense11RouteGroup
- Seleccione el botón de opción Ejecutar en todos los nodos activos de Unified CM.

Registration: IPv4 Address:		Registered with Cisco Unifie 10.201.227.185	d Communications
Name*		RouteListMediaSense11	
Description			
Cisco Unified Commun	ications Manager Group*	Default	
Enable this Route	List (change effective on §	Save; no reset required)	
Run On All Active	Unified CM Nodes		
-Route List Member 1	Information		
Selected Groups**	MediaSense11RouteGrou	ıp	*
			T Add Rou
	**		
Removed Groups***			*
			*
-Route List Details			
MediaSense11RouteGroup			

Paso 5. Vaya a Call Routing > Route/Hunt > Route Pattern

- Agregar patrón de ruta: 5111
- No incluya caracteres comodín al crear patrones de ruta para el perfil de grabación



Paso 6. Vaya a Device > Device Settings > Recording Profile

- Proporcione el nombre MediaSense11Recording Profile (Perfil de grabación)
- La dirección de destino de grabación es 5111

For Cisco Unified Communications Solutions	
System - Call Routing - Media Resources - Advanced Features - Device - Applica	ition 🔻 Us
Recording Profile Configuration	
🔜 Save 🗶 Delete 🗋 Copy 中 Add New	
_ Status	
i Status: Ready	
Recording Profile Information	
Name* MediaSense11Recording Profile	
Recording Calling Search Space < None >	•
Recording Destination Address * 5111	
Save Delete Copy Add New	
A	

Paso 7. Vaya a Dispositivo > Teléfono

- Seleccione el teléfono
- Busque la configuración del puente integrado para esta opción y seleccione On
- Acceda a la página de configuración del número de directorio para la línea que se va a grabar
- Opción de grabación: Grabación selectiva de llamadas activada
- Perfil de grabación: MediaSense11Perfil de grabación
- Fuente de medios de grabación: teléfono preferido

Nota: el paso 7 debe completarse en todos los agentes que se grabarán.

Paso 8. Vaya a Administración de usuarios > Usuario de aplicación

- Agregar nuevo
- Proporcione un nombre: MediaSense11AXL

Sugerencia: en este punto, si marca 5111 cuando lo oye sonar una vez, entonces escucha silencio. Esto significa que puede pasar a la configuración de MediaSense

Configuración de MediaSense

Paso 1. Inicie sesión en Cisco MediaSense Administration

- https://FQDN/oraadmin/Welcome.do
- Vaya a Administrador > Configuración CM
- Agregar Callmanager a los proveedores de servicios AXL seleccionados y a los proveedores de servicios de control de llamadas seleccionados
- Proporcione el nombre de usuario y la contraseña del usuario de la aplicación creado en

CUCM

Unified CM Conf	iguration	
🔒 Save < R	eset 🔄 Modily Unified CM Cluster	
AXL Service Provider	Configuration	
	Available AXL Service Providers	Selected AXL Service Provider
	* *	■ 80.201.227.385
Usemanie	mediatorise 114/41.	
Password		
Call Control Service P	ovider Configuration	
Av	ilable Call Centrel Service Providers	Selected Call Control Service Pro
	*	30.201.227.185
	-	-

Paso 2. Seleccionar ficha Administración de Cisco Finesse

• Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor principal de Cisco Finesse

• Introduzca la dirección IP o el nombre de host **secundario del** servidor Cisco Finesse Paso 3. **Vaya a MediaSense API User Configuration**

• Introduzca los usuarios que acceden a MediaSense para buscar y gestionar grabaciones Paso 4. **Vaya a Configuración de llamada entrante**

- Agregar nuevo
- En la regla, agregue la dirección IP de CUCM y establezca Acción en Grabar sólo audio

Configuración de scripts UCCX

Paso 1. Abrir la aplicación Editor de Cisco Unified CCX

• Archivo > Nuevo > Seleccionar la ficha Colas > Seleccionar Simple_Queuing

🎇 Templates		
General IVR Queuing VRU Voice Browser		
Remote_Monitoring		

Paso 2. Cree una variable denominada Calltype

- Tipo: cadena
- Nombre: Tipo de llamada



Paso 3. Agregar conjunto en el paso de aceptación

- El conjunto se puede encontrar en la ficha General
- Variable: Calltype

•

	Valor: entrante	
诸 C:\Us	ers\administrator\Documents\UCCX Custom Scripts\RecordIncomingC	
<pre>/* Simple Queuing Template */ Start</pre>		
General Variable: Calltype Value: "incoming" OK Apply Cancel Help		

Paso 4. Agregue el paso Set Enterprise Call Info bajo Set Calltype = incoming

- La información de establecimiento de llamada de empresa se encuentra en la ficha Call Contact (Contacto de llamada)
- Haga clic con el botón derecho en Set Enterprise Call Info > Properties
- Valores: Calltype
- Nombre: Call.PeripheralVariable1
- Tokens: Leave as ALL

Set Enterprise Call Info - C:\Users\administrator\Documents\UCCX Custom Scripts\RecordIncoming				
General Expanded Call Variables Contact: Triggering Contact				
	Fields:	Values	Names	Tokens
		Camype	Call.PerpheralVariable1	All

Paso 5. El guion general de la demostración es similar al siguiente:



Configuración de administración de Finesse

Paso 1. Vaya a Finesse Administration: https://FQDN o a la dirección IP:8445/cfadmin/container/?locale=en_US

Paso 2. Vaya a la pestaña Variables de llamada.

- En Diseño de columna izquierda del cuerpo de llamada, establezca Nombre para mostrar en TipoLlamada. Establezca la variable en callVariable1 igual.
- Asegúrese de que callVariable1 sólo se asigne una vez y que se deba asignar a Calltype

Display Name	Variable	
Call Variable 5	callVariable5	-
Call Body Left-Hand Colur	nn Layout	
Display Name	Variable	Delete?
BA AccountNumber	BAAccountNumber	– ×
BA Campaign	BACampaign	× ×
Calltype 👝	callVariable1	× ×
Call Variable 2	callVariable2	• ×

Paso 3. Acceda a la pestaña Flujos de Trabajo

- En Administrar acciones de flujo de trabajo, seleccione Nuevo
- Agregue los siguientes parámetros que se muestran en la imagen siguiente.
- La URL debe ser igual a

/finesse/api/Dialog/\${dialogId}

• El cuerpo debe tener este código:

	Edit Action		
	Name	Start Recording Action	
	Туре	HTTP Request	
	Handled by	Finesse Desktop	
	Method	PUT	
	Location	Finesse	
	Content Type	application.teml	
	URL	/finesse/api/Dialog/ dialogId X	
	Body	<dialog> <requestedaction>START_RECORDING</requestedaction> <targetmediaaddress> extension X </targetmediaaddress> </dialog>	
	Preview		
	Sample Data		
	dialogId		
	extension		
	URL	http://localhost:8082/finesse/api/Dialog/	
	Body	<pre><dialog></dialog></pre>	

Paso 4. Vaya a la pestaña Flujos de trabajo

- En Administrar flujos de trabajo, seleccione Nuevo
- Cuando realizar acciones debe ser igual a Cuando se contesta una llamada
- Cómo aplicar Las condiciones deben ser iguales Si se cumplen todas las condiciones
- Aquí callVariable1 + es igual a + incoming
- Seleccione el flujo de trabajo que ha creado en Administrar acciones de flujo de trabajo

Edit Work	flow			
	Name	MSrecordings		
Description When to perform Actions How to apply Conditions callVariable1 Is Add Condition		Selective recording Only records agents when logged When a Call is answered If all Conditions are met Is equal to incoming		
				Q Add

Paso 5. Vaya a la ficha Recursos del equipo

- Seleccione el equipo que sólo necesita grabar las llamadas entrantes y no las salientes
- Seleccione la pestaña Flujos de trabajo
- Agregue el flujo de trabajo creado en el paso 4

Desktop Layout	Phone Books Reason Codes (Not Ready) Reason Codes (Sign Out)		Wrap-Up Reasons	Workflows
ist of Workflows		Q Add			
Name	Description				
MSrecordings	Selective recording Only records agents logged into finesse	when 🗙			
			÷		

Verificación

- Usuario agente: kev7
- Extensión del agente: 5007
- Punto de ruta CTI: 8460
- DN de extensión no agente: 9000

Escenario 1. La llamada entrante no graba

El teléfono 9000 marca el punto de ruta CTI 8460 > Agente 7 con extensión 5007 y contesta la llamada. Debido a que la llamada se recibió a través del script y Calltype es igual a entrante, el flujo de trabajo de grabaciones de MS se inicia y MediaSense graba la llamada.

1. La imagen muestra que el tipo de llamada es igual al entrante



2. La grabación activa en MediaSense muestra la llamada grabada actualmente

altalta cisco	MediaSense Search and Play		Recent Calls	Active Calls	Anthive Calls
Q Search Recording by Participants or Tags 🔹		Search			
Search Results	as of 11/25/2016, 16:01 GMT-06:00				
00	27c1589d7e05e41				

La llamada saliente del escenario 2 no se graba

La llamada saliente del agente kev7 no está registrada. Esto solo es cierto si los agentes no llaman al punto de ruta CTI 8460.

1. El agente kev7 con extensión 5007 llama directamente a DN 9000



2. "Llamadas activas" En MediaSense está en blanco



Troubleshoot

1. Active el registro persistente.

- Vaya a: https://FQDN:8445/desktop/locallog
- Seleccione Iniciar sesión con registro persistente
- Reproduzca la llamada entrante o saliente.
- Vuelva a introducir https://FQDN:8445/desktop/locallog.
- Utilice los registros del escritorio persistente para buscar el flujo de trabajo creado.
- Si se utilizan ofertas tempranas SIP INVITES, puede ver este mensaje de error Error: Zero Size Tracks en las grabaciones de la página Buscar y ejecutar. Para resolver este problema, desactive la compatibilidad con la oferta temprana para llamadas de voz y vídeo en el perfil SIP de CUCM.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).