Cambiar o recuperar contraseña para FTD a través de FXOS Chassis Manager

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Antecedentes Configurar Configuraciones Verificación

Introducción

Este documento describe cómo cambiar la contraseña de una instancia de Cisco Firepower Threat Defense (FTD) a través del Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS) Chassis Manager incluso cuando no conoce la contraseña actual.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD)
- Administrador de chasis del sistema operativo ampliable Cisco Firepower (FXOS)

Componentes Utilizados

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD) 6.2.2 o superior
- Dispositivo de seguridad Cisco Firepower 4120 versión FXOS 2.2 o superior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Hay casos en los que las políticas de seguridad requieren que los administradores de red cambien regularmente las contraseñas de los dispositivos.

Además, puede ocurrir que se pierda una contraseña para un dispositivo y que sea necesario recuperarla.

En el caso de las instancias de FTD en los dispositivos de seguridad FP41xx y FP93xx, esto se

puede lograr a través del administrador de chasis FXOS.

Configurar

Configuraciones

Para cambiar la contraseña de su aplicación FTD, siga estos pasos:

Paso 1. Inicie sesión en el Administrador de chasis con un nombre de usuario de derechos de administrador.



Paso 2. Navegue hasta la pestaña **Dispositivos** y seleccione el **botón Editar** para la aplicación FTD relacionada.

0	erview Interfaces	Logical Device	s Security Engine Platfe	orm Settings	•		System Tools Help admin
Loc	ical Device List						C Refresh O Add Device
	FTD1 Sta	ndalone St	atus:ok				
	Application	Version	Management IF	Gateway	Management Port	Status	
8	FTD	6.2.2.81	10.03.103.14	10.03.103.1	Ethernet1/7	online	C 🕅 🥻
	Ports: Data Interfaces:	Ethernet1/1 Eth	ernet1/3	Attributes: Cluster Operational Statu: Firepower Management IP Management URL HA-ROLE UUID	s: not-applicable : not-applicable : https://km. ifile.clock.clm/ : softwe : 514b3f44-47ff ftc0 bdrd dbfsc0ofd15		

Paso 3. Seleccione el icono para la instancia de FTD como se muestra en la imagen.

and the local division in			1.00.00
-			
and the second se			
and the second se			
1100 B			
10.0			
	NO. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	- (K	
		· ·	
	And a local data and a		
		2002	
	Anna C		

Paso 4. Se muestra una ventana Configuración. Una vez allí, navegue hasta la pestaña Settings.

Cisco Firepower Thr	eat Defense - C	onfiguration	1 ×
General Information Set	tings Agreement		
Interface Information			
Management Interface:	Ethernet1/7	*	
Management			
Address Type:	JPv4 only	~	
JPv4			
Management IP:	16.00.100.5		
Network Mask:	255.255.255.		
Network Gateway:	10.00.100.1		
		(
		OK	Cancel

Paso 5. Introduzca su nueva contraseña para la aplicación FTD en el cuadro de texto Contraseña.

Registration Key:			Set: Yes	
Confirm Registration Key:				
Password:	•••••		Set: Yes	
Confirm Password:	-			
Firepower Management Center IP:	174-100-1-			
Search domains:				
Firewall Mode:	Transparent	*		
DNS Servers:	174-100-1-			
Fully Qualified Hostname:				
Eventing Interface:		*		

Paso 6. Vuelva a introducir la nueva contraseña en el cuadro de texto Confirmar contraseña.

Nota: Reinicie el dispositivo en el nivel FXOS antes de que la nueva contraseña surta efecto.

Bootstrap Settings Update Confirmation

Updating the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager is for disaster recovery only; we recommend that you instead change bootstrap settings in the application. To update the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager, click **Restart Now:** the old bootstrap configuration will be overwritten, and the application will restart. Or click **Restart Later** so you can manually restart the application at a time of your choosing and apply the new bootstrap settings (Logical Devices > Restart).

Note: For FTD, if you change the management IP address, be sure to change the device IP address in FMC (Devices > Device Management > Device tab > Management area). This task is not required if you specified the NAT ID instead of the device IP address in FMC.

Restart Now	Restart Later	Cancel

Verificación

Inicie sesión en su aplicación FTD a través de SSH para asegurarse de que la nueva contraseña se ha aplicado correctamente.