Cambiar la contraseña de un usuario en dispositivos de firewall seguro

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Antecedentes
Cambio de la contraseña de la interfaz Web de FMC
Cambio de la contraseña de CLI de FMC/FTD
Cambiar la contraseña de la interfaz web de FDM
Cambiar la contraseña de FXOS/FCM desde la interfaz web
Cambiar la contraseña de FXOS/FCM desde la CLI
Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los pasos para cambiar la interfaz web y las contraseñas de CLI en diferentes plataformas de Cisco Secure Firewall.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda tener conocimientos básicos de estas tecnologías:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)
- Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)
- Sistema operativo extensible (FXOS) Cisco Firepower
- Cisco Firepower Chassis Manager (FCM)
- Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco Firepower 4110 con FXOS v2.12(0.498).
- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 v7.4.
- Cisco Secure Firewall Threat Defence gestionado por FDM v7.1.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Los requisitos específicos para este documento incluyen:

- · Acceso a los dispositivos con una cuenta de usuario con privilegios de administrador
- Para el procedimiento de Cisco Secure Firewall Threat Defence es necesario utilizar la versión 7.0 o superior
- Para el procedimiento de Cisco Secure Firewall Management Center es necesario utilizar la versión 7.0 o superior
- Para el procedimiento del administrador de chasis Firepower, es necesario utilizar la versión 2.10.1.159 o superior

Cambio de la contraseña de la interfaz Web de FMC

Paso 1. Vaya a Sistema. Haga clic en Usuarios:

Firewall Management Center Overview / Dashboards / Dashboard	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	Integration			Deploy	۵ 🚱 🕲	admin ~ dudu SECURE
Summary Dashboard (restch.disaboard) Provides a summary of activity on the appliance Network × Threats Intrusion Events	Status (Geolocation	QoS	Zero Trust	+				Configuration Users Domains Product Upgrades Content Updates	Health Monitor Policy Events Exclude Monitor Alerts	Monitoring Audit Syslog Statistics Teels
Unique Applications over Time		-	- ×	Top Web Aj	oplications Se	en	- ×	▶ Top (Licenses Smart Licenses Classic Licenses		Backup/Restore Scheduling Import/Export Data Purge

Paso 2. Identifique el usuario en el que va a cambiar la contraseña y haga clic en el icono del lápiz:

Firewall Management Center System / Users / Users	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	Integration	Deploy	۹	69 3	> 0	$\text{admin} \lor $	-diada CISCO	SECURE
Users User Roles External Authentic	tion Single Sign	-On (SSO)											
												Crea	ate User
										Filter			
Username Real Na	ne	R	oles			Authentication Method	Password Lifetime				Enabl	led	Actions
admin		A	dministrator			Internal	Unlimited						\oslash

Paso 3. Configure la nueva contraseña y haga clic en Guardar:

iter Bales - Esteral Astronomication - Class - Control		
s User Roles External Authentication Single Sign-On (SSO)		
	User Configuration	
	User Name admin	
	Real Name	
	Authentication Use External Authentication Method	
	Password	
	Confirm Password	
	Maximum Number of Failed Logins 0 (0 = Unlimited)	
	Minimum Password Length 0	
	Days Until Password Expiration 0 (0 = Unlimited)	
	Days Before Password Expiration Warning	
	Earre Discussed Department	
	Options d Check Password Strength	
	Exempt from Browser Session Timeout	
	User Role Configuration	
	Administrator	
	External Database User (Read Only)	
	Security Analyst	
	Security Anaryst (kead omy)	
	Default User Roles 🗹 Intrusion Admin	
	Access Admin	
	Vetwork Admin	
	Maintenance User	
	Threat Intelligence Director (TID) User	
	Cancel Save	



Nota: Tenga en cuenta que solo para FMC, la interfaz web y la interfaz de línea de comandos usuario/contraseña son independientes.

Cambio de la contraseña de CLI de FMC/FTD

Paso 1. Inicie sesión en el dispositivo a través de SSH o del cable de consola y aplique el siguiente comando:

>configure password

Paso 2. Introduzca la contraseña actual y, a continuación, la nueva contraseña, confirme la contraseña introducida y escriba Enter:

> configure password Enter current password: Enter new password: Confirm new password: Password Update successful.



Nota: en el caso de un FTD gestionado por FDM, un cambio de contraseña de CLI afectará a la contraseña de la interfaz web de FDM.

Cambiar la contraseña de la interfaz web de FDM

1. Vaya a admin >Perfil:

Firepower Device Manager Monitoring	Ø ≟E Policies Objects C	Device: firepower	6	admin	ator 👻
Model Cisco Firepowe	Threat Defense for VMwa 7	Software VDB Intrusion Ru 7.1.0-90 346.0 20211110-	le Update Cloud Services 1348 🕲 Not Registered Register	tigh Availability Confidure	
	Cisco Fire	DOT Spower Threat Defense for VMware (OCO OTI C C OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO	MANY CONDOLE SPIWANGateway	Internet CNS Server CNP Server Smart License	
Interfaces Connected Enabled 3 of 3 View All Interfaces	Routing 1 static route > View Configu	ration >	Updates Geolocation, Rule, VDB, System Upgrac Security Intelligence Feeds View Configuration	System Settings Management Access Logging Settings DHCP Servic / Relay DDNS Service	
Smart License Evaluation expires in 89 days Tier: FTDv5 - Tiered (4 core / 8 G View Configuration	B) View Configu	nd Restore	Troubleshoot No files created yet REQUEST FILE TO BE CREATED	DNS Server Management Interface Hostname Time Services See more	
Site-to-Site VPN There are no connections yet	Remote A Requires RA No connectio	CCESS VPN VPN license ns 1 Group Policy	Advanced Configuration Includes: FlexConfig. Smart CLI	Device Administration Audit Events, Deployment History, Download Configuration	
View Configuration	> Configure	>	View Configuration	View Configuration	>

Paso 2. Haga clic en Contraseña y rellene los campos Contraseña actual, Nueva contraseña y Confirmar contraseña. A continuación, haga clic en el botón CAMBIAR para confirmar el procedimiento:

cisco.	Firepower Device Manager	Monitoring	Ø Policies	Objects	Device: firepower				6			?	:	admin Administrator	<u> </u>
		(User	Profile	Username Role admin Administ	rator									
			Profile	Password]										
			A Pass reme	word recovery mber the pass	is not possible, so make sur word you set.	e you	о Ве о На о На	a 8 - 128 characters ave at least one lower an ave at least one digit	nd one uj	pper cas	e letter				
			eeeee	••••••		0	O Ha O No	ave at least one special ot contain repeated lette	characte ers	r					
			New Pas	sword	¢	Generate	-								
			Confirm I	Password	Ψī	Corr of Chalconed									
			СНАМ	VGE		Show p	assword								



Nota: Tenga en cuenta que el cambio de la contraseña de la interfaz web de FDM afectará a la contraseña de CLI de FTD.

Cambiar la contraseña de FXOS/FCM desde la interfaz web

Paso 1. Vaya a System > User Management:

							Configuration	Licensing	Updates	User
0-02 Cisco	10.88.171.88 o Firepower 4110 Sec	urity Applianc	e Version: 2.12(0.494	B) Operational State:	Operable			Chassis Uptime	07:13:02	:13
				Network Module 1	Network M	odule 2 : Empty	Network Module 3	: Empty		
	Power 1 - Running	•	Power 2 - Removed		8					
	FAULTS	2(2)	INTERFACES	INSTANCES	1	Smart Agent	INVENTORY 1(1) 6(6)	1(2)		
	CRITICAL	A MAJOR	\varTheta DOWN 🍈 U	P 😑 DOWN	() UP	UNREGISTERED	📇 Security Engine 🛛 😤 Fans	Power Sup	oplies	
	Select All Faults Cancel	Selected Faults Ack	nowledge							
	Severity	Description			Cause	Occurrence	Time	Acknowled	ged	
	CRITICAL	Network Module	2 removed when in online state.	It is recommended to set mo	module-suprise-remov	val 1	2022-05-25T15:31:41.087	no		
	MAJOR	Auto registratio	n of device for telemetry failed. E	rror: Smart Licensing is dereg	telemetry-registration-f	ail 32	2023-09-21T07:03:14.543	no		
	🗆 🔻 MAJOR	ether port 1/2 o	in fabric interconnect A oper state	: link-down, reason: Link fail	link-down	1	2023-09-26T06:14:20.157	no		
		Config backup r	nay be outdated		config-backup-outdat	ed 1	2022-10-08T20:58:10.546	no		

Paso 2. Identifique el usuario en el que va a cambiar la contraseña y haga clic en el icono del lápiz:

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings				System	Tools He	lp ad	imin
						Configuration	Licensing	Updates	User Ma	nagem	ent
Local Users	Settings										
									Add	User	
Username			Roles		User Expiration	Account Status					
admin			Admin, Read-Only		never	active			1		

Paso 3. Configure la nueva contraseña y haga clic en Guardar:

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platfe	orm Settings		System Tools Help admin
		Configuration L	icensing Updates User Management
Local Users Settings			
			Add Llear
			And the
Username Roles	User Expiration	Account Status	
admin Admin, Read-Only	never	active	d 🕄
	Edit admin	() ×	
	User Name *	admin	
	First Name		
	Last Name		
	Email	example@example.com	
	Phone Number	+X00000000X	
	Password	Set: Yes	
	Confirm Password		
	Account Status	Active Inactive	
	User Role	Read-Only Admin	
		Operations	
		All the user roles have read only role by default	
	Account Expires	0	
	Expiry Date:	(mm/dd/yyyy)	
		Save Cancel	



Nota: Tenga en cuenta que el cambio de la contraseña de la interfaz web afectará a la contraseña de la CLI de FXOS.

Cambiar la contraseña de FXOS/FCM desde la CLI

Paso 1. Inicie sesión en la CLI de FXOS y ejecute los siguientes comandos para ver la lista de usuarios confirmados:

FPR4110# scope security FPR4110 /security # show local-user User Name First Name Last name ------admin ciscotac Paso 2. Identifique el usuario al que va a cambiar la contraseña y ejecute los siguientes comandos:

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac
FPR4110 /security/local-user # set password
Enter a password:
Confirm the password:
FPR4110 /security* # commit-buffer
FPR4110 /security #



Nota: Tenga en cuenta que el cambio de la contraseña de FXOS CLI afectará a la contraseña de la interfaz web.

Información Relacionada

Soporte técnico y descargas de Cisco

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).