Configurer les licences Smart sur les platesformes Cisco IOS XE pour CUBE

Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Informations générales
Qu'est-ce que Smart Licensing ?
Composants
Comment les licences Smart fonctionnent-elles ?
Fonctionnement
Avantages
Fonctionnalités et fonctionnalités
Licences Smart pour CUBE
Rapports_
Comparaison entre CUBE Classic et New Smart Licensing
Rétrocompatibilité de licence
Hiérarchie des licences Smart
Licence de plateforme
Exigences de licence Smart par version
Configurations de licence - Versions 16.11, 16.12 et 17.1
Licence Smart - États
Etat d'immatriculation
Etat D'Autorisation
Utilisation de Call Home
Utilisation du satellite sur site
Utilisation de la réservation de licence Smart
Enregistrement du périphérique avec l'utilisation du code d'autorisation
Désactiver la réservation de licence Smart
Conversion par périphérique
<u>Version 17.2.1r, 17.3 et 17.3.1a</u>
Versions 17.3.2 et ultérieures
Méthodes supplémentaires
Rapports SLE
Transport SLE
Intelligent
Appeler à domicile
Cisco Smart License Utility Manager (CSLU)
Méthode Airgap/Offline

Application SLE

<u>Vérifier</u>

Commandes de vérification de l'enregistrement de la plate-forme

Facilité De Service

Licences Smart (versions 16.10.1a à 17.3.1a)

<u>Syslog</u>

SLE (versions 17.3.2 et ultérieures)

<u>Dépannage</u>

Échec de l'enregistrement du périphérique

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit le concept et le besoin sous-jacent de la licence logicielle Cisco Smart pour Cisco Unified Border Element (CUBE).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Ensembles de fonctionnalités et packages technologiques Cisco IOS® XE
- Établissement de la connectivité réseau
- Copie du fichier sur Cisco IOS®
- · Notions de base sur les licences Smart
- Modèle de licence classique
- · Connaissance du fonctionnement de CUBE, CME, SRST

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Cisco Smart Software Licensing doit supprimer les obstacles à l'obtention de droits actuels et fournir des informations sur votre base d'installation logicielle afin de faciliter l'achat, le déploiement, le suivi et le renouvellement des logiciels Cisco. Vous, les partenaires que vous avez choisis et Cisco pouvez afficher votre matériel, vos droits logiciels et éventuellement vos services dans l'interface Cisco Smart Software Manager (CSSM). Tous les produits sous licence logicielle Smart, après configuration et activation à l'aide d'un jeton unique, doivent s'auto-enregistrer et supprimer le besoin de naviguer vers un site Web et d'enregistrer un produit après un produit à

l'aide de clés d'activation de produit (PAK). Au lieu d'utiliser des PAK ou des fichiers de licence, Smart Software Licensing établit un pool de licences logicielles ou de droits pouvant être utilisés dans l'ensemble de votre entreprise de manière flexible et automatisée. Le regroupement est particulièrement utile avec les autorisations de retour de matériel (RMA), car il élimine la nécessité de réhéberger les licences. Vous pouvez gérer vous-même le déploiement des licences dans toute votre entreprise facilement et rapidement dans Cisco Smart Software Manager. Grâce aux offres de produits standard, à une plate-forme de licence standard et à des contrats flexibles, vous bénéficiez d'une expérience simplifiée et plus productive avec les logiciels Cisco.

Qu'est-ce que Smart Licensing ?

Les licences Smart sont la nouvelle façon d'envisager les licences logicielles. Il s'agit d'un référentiel et d'un vérificateur de conformité des licences basés sur le cloud.



Composants

- Compte Smart : un compte Smart permet de créer des utilisateurs et des groupes et d'organiser les licences en fonction des besoins de votre entreprise.
- Licences intelligentes : la licence intelligente est au coeur de la solution, une approche flexible qui rationalise la gestion de vos licences logicielles.
- CSSM : CSSM est un portail intuitif où vous pouvez activer et gérer toutes vos licences Cisco.

Comment les licences Smart fonctionnent-elles ?

Toutes les licences achetées sont transférées directement dans vos produits de compte Smart enregistrés sur le compte Smart et vérifient leur conformité. Ces licences sont autonomes (non liées à un produit). Il dispose d'un système de gestion de l'inventaire des logiciels qui répond à deux questions :

- 1. Qu'ai-je acheté ?
- 2. Qu'est-ce que j'utilise ?

Smart Licensing vous octroie des licences, pas l'installation du produit. Les licences sont regroupées pour l'ensemble du compte/sous-compte (compte Smart). Ces licences ne sont pas verrouillées sur un noeud d'un périphérique, ce qui facilite l'enregistrement et l'élimination des PAK.

Fonctionnement

- Les licences Smart ne sont pas un mécanisme d'application. Il se contente de capturer et de rapporter les détails de propriété et de consommation de licence tels qu'ils sont envoyés par un produit Cisco.
- Lorsqu'une instance de produit démarre, elle est signalée et s'enregistre. Chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité est demandée, elle s'enregistre à nouveau.
- Il effectue également des vérifications périodiques.
- Toute utilisation de fonctionnalités pour lesquelles le produit n'est pas sous licence est signalée comme des leads qualifiés aux équipes de vente.

Avantages

- Exploitez une plate-forme de licence standard afin de prendre en charge une gamme de modèles de consommation.
- Réduisez le temps de cycle grâce à une activation et à un enregistrement automatiques plutôt que manuels.
- Obtenez une visibilité de la consommation de logiciels (ce qui est acheté et ce qui est déployé) sur votre réseau.
- Éliminer le besoin de RMA ou d'action de réhébergement.
- Effectuez les modifications en quelques minutes au lieu de plusieurs jours ou semaines.

Fonctionnalités et fonctionnalités

Tous les produits s'enregistrent automatiquement lors de leur installation et configuration. Vous n'avez pas besoin de PAK ni d'intervention sur la clé de licence. Un portail basé sur le cloud vous offre une visibilité sur ce que vous avez acheté et ce que vous avez déployé sur votre réseau. Les licences ne sont plus verrouillées sur votre périphérique. Grâce à Smart Licensing, vous pouvez également créer des pools de licences (un regroupement logique d'autorisations) afin de refléter votre structure organisationnelle.

Licences Smart pour CUBE

Activation :

- Pas de PAK ni de RTU
- Inscription facile
- Enregistrements précis des droits de licence logicielle
- Noeud de licences déverrouillé
- Homogénéité des licences sur les produits de communications unifiées (UC)

Gérer les habilitations :

- Smart Software Manager est un outil basé sur le cloud
- Comptes virtuels pour segmenter les ressources de l'entreprise en fonction des besoins de l'entreprise
- Regrouper les licences afin de distribuer et d'utiliser les licences
- Élimine les autorisations de retour de matériel et le réhébergement
- · Options de déploiement flexibles
- Alertes pour des recommandations opportunes via Smart Software Manager ou par e-mail

Rapports

Droit :

- L'état des droits indique la quantité de chaque type de licence acheté, en cours d'utilisation et un excédent ou un manque (dépassement)
- Optimiser les licences utilisées et vous permettre de voir où les ressources sont nécessaires

Licence à durée limitée :

- Visibilité complète sur les licences à durée limitée et les dates d'expiration
- Aide à planifier un budget afin d'acheter quoi et quand nécessaire

Instance de produit :

- Répertorie les instances de produit dans les comptes Smart et virtuels
- Contrôler l'utilisation des logiciels avec une plus grande précision

Comparaison entre CUBE Classic et New Smart Licensing

Ancienne licence classique (CUBE)	Nouvelle offre de licences Smart (CUBE)
Offre complexe :	Offre simplifiée :
 Prix de l'offre groupée multiniveau et multisession (25/05/100) 	 Droits par session - ne payez que pour ce qui est nécessaire

 Droits d'application spécifiques à ISR ou ASR Licences RTU verrouillées sur le noeud Non portable ou doit être racheté avec un nouveau matériel Difficile à suivre 	 Le service SWSS est associé pour l'assistance et la portabilité Droits de licence communs sur les plates- formes Cisco ISR/ASR Droits regroupés flexibles Emprunt de licence de fonction (standard/redondant)
 Généralement mal provisionné ou utilisation inconnue 	 État d'utilisation et de non-conformité
Offres côté ligne uniquement	Nouvelles fonctionnalitésCôté ligne et proxy média

- 1. ISR = routeur à services intégrés
- 2. ASR = routeur à services d'agrégation
- 3. RTU = droit d'utilisation
- 4. Matériel = Matériel
- 5. SWSS = Service d'assistance logicielle Cisco



Rétrocompatibilité de licence



- Afin de simplifier l'achat et la gestion des licences, les licences CUBE actuelles permettent d'utiliser toutes les versions logicielles prises en charge
- · Vous devez uniquement disposer des dernières versions, quel que soit le logiciel utilisé
- CSSM utilise des hiérarchies de licences afin de fournir cette fonctionnalité

Hiérarchie des licences Smart

- Les hiérarchies de licences Smart permettent d'utiliser les licences disponibles avec un droit plus élevé pour couvrir une pénurie de licences de niveau inférieur
- Les hiérarchies permettent également aux licences de version ultérieure d'autoriser des systèmes antérieurs
- Le serveur de licences sur site (satellite) v7 ou ultérieur est requis pour utiliser les hiérarchies de licences

P	Gen	eral Licenses Produc	t Instances Ev	rent Log	<u> </u>						
	- 1	Available Actions 👻 Ma	inage License Tags	License Reservation		₽	Show License Transactions	Searc	h by License	By Name By	Tag Q
þ										Advanced Sea	rch 🗸 👇
		License		Billing		Purchased	In Use	Balance	Alerts	Action	ns
	⊕	CUBE v12 Trunk Redundant Sessi	on	Prepaid		30	0	+ 25		Action	ns 👻
Ļ	⊕	CUBE v12 Trunk Standard Session	1	Prepaid	_	30	35	0		Action	ns 👻
			Г	Shortfall in licenses	7		License	es bor	rowed to co	over	

Licence de plateforme

Pour exécuter les fonctions CUBE, les routeurs doivent disposer d'une licence de plate-forme minimale. Des licences de session CUBE sont requises en plus de l'utilisation des fonctionnalités.

Platform	Minimum License for Non-Secure Sessions	Minimum License for Secure Sessions	Additional License Requirements
ISR1100, ISR4000	Unified Communications (UC)	Unified Communications (UC) + Security (Sec)	HSEC license required for >250 secure sessions
CSR1000V	Application Experience (AppX)	All features (AX)	Throughput license to accommodate required media traffic
ASR1000	Advanced IP Services	Advanced IP Services	FW/NAT Redundancy license for High Availability configurations
DNA Platforms	DNA Essentials Subscription	DNA Essentials Subscription	Nominal Bandwidth tier to accommodate required media traffic

Les configurations de licence suivantes sont requises pour accéder aux CLI CUBE :

Platform	Non-Secure	Secure	
ISR1100 ISR4000	license boot level uck9	license boot level uck9 license boot level securityk9	
CSR1000V	license boot level <u>AppX</u> platform hardware throughput level MB xx [platform memory add 4000]	license boot level AX platform hardware throughput level MB > [platform memory add 4000]	
ASR1000	license boot level advipservices	license boot level advipservices	
C8200 C8300	license boot level network-essentials	license boot level network-essentials platform hardware throughput crypto <u>xxM</u>	
C8000V	license boot level network-essentials platform hardware throughput level MB xx [platform memory add 4000]	license boot level network-essentials platform hardware throughput level MB xx [platform memory add 4000]	

Remarque : pour toutes les versions de licences Smart, la licence CUBE n'est pas appliquée. Cela signifie que tant que vous avez poursuivi l'enregistrement auprès de CSSM si vos licences atteignent l'état « Non conforme », vos appels sont toujours autorisés. Toutefois, si l'enregistrement auprès du CSSM est interrompu, le service SIP (Session Initiation Protocol) est désactivé et les appels cessent d'être traités. Depuis la version 17.6.2, ce comportement a changé, le service SIP n'étant plus affecté par les accusés de réception de rapport de licence.

Exigences de licence Smart par version

La prise en charge de Smart Licensing a commencé avec Cisco IOS XE 16.10.1. Dans les versions 17.3.2 et 17.4.1 de Cisco IOS XE, la prise en charge d'une méthode simplifiée pour la gestion des licences Smart avec l'utilisation du mode Politiques uniquement License a été démarrée.

Version d'IOS XE	Exigences de plate-forme	Licence CUBE
16.6.1 à 16.9.x	Le mode de licence Smart est facultatif	Licence RTU uniquement
16.10.x	Mode de licence Smart uniquement	Licence RTU uniquement
16.11.1a à 17.1.x	 Mode de licence Smart uniquement L'inscription continue est requise pour activer les fonctionnalités CUBE 	 Licences Smart uniquement* Les demandes de licence de liaison sont définies par configuration manuelle Pas de contrôle de licence si non conforme Traitement SIP désactivé à l'état « Eval- Expired »
17.2.1r à 17.3.1a	 Mode de licence Smart uniquement L'inscription continue est nécessaire pour activer les fonctionnalités CUBE 	 Licences Smart uniquement* Les demandes de licence de liaison sont définies dynamiquement par utilisation Pas de contrôle de licence si non conforme Traitement SIP désactivé à l'état « Eval- Expired »
À partir de 17.3.2	 Licence Smart avec utilisation du mode Stratégie uniquement L'utilisation de la licence doit être signalée dans la stratégie de compte pour activer les fonctionnalités CUBE 	 Licences Smart uniquement* L'utilisation des licences de liaison est mesurée périodiquement et consignée conformément à la stratégie de compte Smart Conformément à la politique, les

Configurations de licence - Versions 16.11, 16.12 et 17.1

Le rapport de consommation de licence dans les versions 16.11, 16.12 et 17.1 de Cisco IOS XE est configuré manuellement à l'aide des commandes suivantes :

Router(conf)ig#voice service voip

Router(conf-voi-serv)#mode border-element license capacity <session_count>

Avec ces versions, le rapport de capacité de licence est à la fois statique et facultatif.

Les plates-formes CUBE doivent être enregistrées sur le serveur de licences Smart, même si la capacité des licences n'est pas configurée. Le traitement des appels est arrêté si une plate-forme n'est pas enregistrée et que la période d'évaluation expire.

Le traitement des appels n'est pas limité si le nombre de sessions dépasse la configuration de capacité de la licence ou si la demande de licence est « Non conforme ».

Certains des scénarios de cette section décrivent le regroupement de licences avec configuration manuelle. Afin de s'assurer que le nombre correct de licences est utilisé à partir du compte virtuel, il est suggéré que le nombre moyen de licences requises soit configuré sur chaque périphérique. Les informations « Configuré pour » indiquent comment configurer ce paramètre.

Licence Smart - États

Etat d'immatriculation

- Enregistré
- Non Enregistré
- Inscription expirée
- Non identifié (cet état peut être dû à une non-concordance de balise d'autorisation lors de la mise à niveau du routeur des versions antérieures vers 16.11)

État D'Autorisation

- Mode évaluation
- Évaluation expirée
- Autorisé

- Non-conformité
- Autorisation expirée

La période d'évaluation commence au moment où une fonction nécessitant un droit est activée. La période d'évaluation est comptabilisée lorsque l'agent est dans un état non identifié ou non enregistré. La période d'évaluation n'est pas renouvelable (c'est-à-dire qu'elle se termine définitivement lorsque le compte à rebours atteint 0). Les demandes d'autorisation peuvent entraîner une réponse Autorisé ou Non conforme ou une erreur de communication. Les périodes d'autorisation sont renouvelées tous les 30 jours avec les demandes d'autorisation. Tant que la réponse d'autorisation est soit autorisée, soit non conforme, la période d'autorisation est renouvelée. L'expiration de l'autorisation commence à l'expiration de la période d'autorisation (c'est-à-dire 90 jours à compter du jour où l'autorisation. Si la nouvelle tentative réussit avec l'état Autorisé ou Non conforme, une nouvelle période d'autorisation commence. Si le renouvellement de l'ID de certification échoue, l'instance de produit passe à un état non enregistré et commence à consommer la période d'évaluation.

Utilisation de Call Home

a. Activez CUBE à l'aide de cette commande :

<#root>

Router(config)#

voice service voip

Router(conf-voi-serv)#

mode border-element license capacity <session_count>

b. Configurez Call-home (disponible par défaut sur toutes les versions de Cisco IOS XE postérieures à 16.10.1a).

Service call-home Call-home profile "CiscoTAC-1" active destination transport-method http no destination transport-method email destination address http <u>https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService</u>

c. Générer un jeton à partir du CSSM :

Se connecter à Cisco CSSM > Inventory > Virtual Account > New Token

0 ×

Create Registration Token

This will create a token that is used to register product instances, so that they can use licenses from this virtual account. Once it's created, go to the Smart Licensing configuration for your products and enter the token, to register them with this virtual account.

Virtual Account:	UC TAC			
Description :	Description			
Expire After:	30	Days		
Max. Number of Uses:	Between 1 - 365, 30 days recon 10 The token will be expired when	nmended either the expiration or the maximum uses is reached		

Allow export-controlled functionality on the products registered with this token 1

Token



MWYyMmU5MWEtZjIzNy00MWE4LWI4MjctMzEwMTVIYTU2YzhiLTE 2MzE4MDcw%0AMjM1MjZ8YmFsSnd6M3N6QW4wUzQyVHNFc2tH cWRQTIVaQVVKTitaeDBKM1Jz%0AaDkxST0%3D%0A

Press ctrl + c to copy selected text to clipboard.

d. Inscrivez-vous au CSSM :

<#root>

Router#

license smart register idtoken <id_token>

Utilisation du satellite sur site

Ces informations sont requises pour enregistrer une instance de produit sur SSM On-Prem :

• SSM ON-PREM-URL : l'URL SSM ON-PREM est le nom commun (CN). Le CN est défini dans l'espace de travail Administration système du widget Sécurité et est saisi sous la forme d'un nom de domaine complet (FQDN), d'un nom d'hôte ou d'une adresse IP SSM On-Prem.

• URL Smart Transport : les instances de produit compatibles Smart doivent être configurées pour envoyer la demande d'enregistrement à SSM On-Prem. Pour ce faire, définissez HTTP ou HTTPS comme URL de destination dans la section Smart Transport de la configuration du produit qui dépend du cryptage utilisé (HTTPS offre un cryptage des communications plus puissant que HTTP). L'URL doit être définie sur https://<SSM ON-PREM-URL>:/SmartTransport or http://<SSM ON-PREM-URL>:/SmartTransport.

Remarque : HTTPS fournit une communication chiffrée entre un produit et SSM On-Prem, tandis que HTTP fournit une communication en texte clair entre un produit et SSM On-Prem. En raison de la capacité de cryptage renforcée, HTTPS est recommandé, sauf en cas de problème de configuration des certifications.

• URL Smart Call-Home : les instances de produit compatibles Smart doivent être configurées pour envoyer la demande d'inscription à SSM On-Prem. Ceci est réalisé lorsque vous définissez l'URL HTTP de destination dans la section de configuration Smart Call-Home de la configuration du produit. L'URL doit être définie comme suit :

<#root>

٩,

Router(cfg-call-home-profile)#

destination address https://<SSM ON-PREM-URL>:/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler

or Router(cfg-call-home-profile)#

destination address http://<SSM ON-PREM-URL>:/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler

• TOKEN-ID : le TOKEN-ID est utilisé pour associer le produit au compte spécifique et au compte virtuel local que vous avez choisis sur SSM On-Prem.

Pour plus d'informations sur Smart Software Manager, consultez le Guide de l'utilisateur de Cisco Smart Software Manager.

Remarque : l'adresse IP ou le nom de domaine complet (FQDN) de SSM On-Prem doit être identique sur l'URL et la configuration CN sur le logiciel On-Prem.

Remarque : si vous utilisez CSSM On-Prem, ne mettez pas à niveau au-delà de Cisco IOS XE 17.3.1 avant de mettre à niveau CSSM vers la version 8-202102 ou ultérieure qui prend en charge les rapports de stratégie.

Utilisation de la réservation de licence Smart

À partir de Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1, la réservation de licence Smart (SLR) est prise en charge. SLR permet la réservation et l'utilisation des licences Cisco Smart sans communication des informations de licence à CSSM. Afin de réserver des licences spécifiques pour un périphérique, générez un code de requête à partir du périphérique. Saisissez le code de demande dans CSSM, ainsi que les licences requises et leur quantité, et générez un code d'autorisation. Entrez le code d'autorisation sur le périphérique afin de mapper la licence à l'identifiant unique de périphérique (UDI).

Afin d'activer le reflex pour votre appareil, vous devez exécuter ces commandes :

<#root>

SR-I#

enable

SR-I#

configure terminal

SR-I(config)#

license smart reservation

SR-I(config)#

exit

license smart reservation request local

Remarque : pour annuler la demande de réservation de licence, exécutez la commandelicense smart reservation cancel.

Réservez des licences avec l'utilisation de Cisco Smart Software Manager

Étape 1. Connectez-vous à l'Cisco Smart Software Manager à l'https://software.cisco.com/#. Vous devez vous connecter au portail en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par Cisco.

Étape 2. Cliquez sur l'Inventory onglet. Dans la liste Virtual Account déroulante, sélectionnez votre compte Smart.

Étape 3. Dans l'Licenses onglet, cliquez sur License Reservation comme illustré dans cette image.

Cisco Software Central > Smart Software Licensing Smart Software Licensing

English [Change] 💄 Hello 💷 Smart Account Name 👻

tual A	ccount: Virtua	Account 1 🔻						50	104) Minor Hid	le A
General	Licenses	Product Instances	Event Log							
									By Name By	Та
Avai	ilable Actions +	Manage License Tag	s License	e Reservation	G	Show License	Transactions	Search by License		0
									Advanced Sea	rch
	cense		Billing	P	urchased	In Use	Balance	Alerts	Actions	
	SAv10 Standard - 1G		Prepaid		1	1	0	A Licenses Expiring	Actions +	
€ c	3850 High Port DNA A	Advantage	Prepaid		20	0	+ 20	A Licenses Expiring	Actions 👻	
€ c	3850 High Port DNA E	ssentials	Prepaid		20	0	+ 20	A Licenses Expiring	Actions 👻	
Ð c	3850 Low Port DNA A	dvantage	Prepaid		20	0	+ 20	A Licenses Expiring	Actions 👻	
€ c	3850 Low Port DNA E	ssentials	Prepaid		20	0	+ 20	A Licenses Expiring	Actions 👻	
€ c	3850-DNA-A-12		Prepaid		20	0	+ 20	A Licenses Expiring	Actions 👻	
€ C	3850-DNA-A-24		Prepaid		40	0	+ 40	A Licenses Expiring	Actions 👻	
€ c	3850-DNA-A-48		Prepaid		20	0	+ 20	A Licenses Expiring	Actions -	
€ c	3850-DNA-E-12		Prepaid		20	0	+ 20	A Licenses Expiring	Actions 👻	
e c	3850-DNA-E-24		Prepaid		20	3	+ 17	A Licenses Expiring	Actions -	

Le système affiche l'assistant Smart License Reservation.

Étape 4. Sur la page, Enter Request Code saisissez ou joignez le code de demande de réservation que vous avez généré à partir du routeur, puis cliquez sur Next.

Étape 5. Cochez cette Reserve a Specific Licensecase. Le système affiche la liste des licences excédentaires disponibles dans votre compte virtuel. Saisissez le nombre de licences que vous souhaitez réserver pour la licence requise, dans le Quantity to Reservechamp et cliquez sur Next.

Étape 6. Dans l'Review and Confirm onglet , cliquez sur Generate Authorization Code.

Remarque : une fois que vous avez généré le code SLR pour un périphérique spécifique, le fichier de code d'autorisation est valide jusqu'à ce que vous installiez le code. En cas d'échec de l'installation, vous devez contacter Global Licensing (GLO) afin de générer un nouveau code d'autorisation.

٩,

Étape 7. Cliquez sur l'Copy to Clipboardoption afin de copier le code, ou le télécharger en tant que fichier. Vous devez copier le code ou le fichier sur votre périphérique. Si vous configurez SLR, vous pouvez télécharger ou installer le fichier texte du code d'autorisation. Si vous configurez la réservation de licence permanente (PLR), vous pouvez copier et coller le code d'autorisation.

Enregistrement du périphérique avec l'utilisation du code d'autorisation

Après avoir obtenu le code d'autorisation de CSSM, exécutez ces commandes afin de terminer la procédure de réservation de licence :

Étape 1. Activer.

Active le mode privilégié. Saisissez votre mot de passe, si vous y êtes invité.

Étape 2. Fichier d'installation de réservation intelligente de licence bootflash: <authfile.txt>.

Cette commande enregistre le périphérique. Le code d'autorisation que vous avez copié en tant que fichier est utilisé pour activer le reflex de votre appareil. Lorsque vous exécutez la show license tech supportcommande, le système affiche les détails des licences réservées.

Désactiver la réservation de licence Smart

<#root>

Router#

license smart reservation return local

Cette commande supprime le code d'autorisation et le périphérique revient à l'état non enregistré. Un code de retour est généré et doit être entré dans Cisco Smart Software Manager afin de supprimer l'instance de produit Router(config)#no license smart reservation.

Pour plus de détails, référez-vous au Guide de réservation de licence spécifique.

SLR n'est pas pris en charge après les versions 17.3.2 ou 17.4.1. La configuration doit être supprimée pour que la licence Smart puisse être correctement configurée. Cette commande doit être désactivée si elle figure dans la configuration Router(config)#no license smart reservation.

En outre, avant de passer d'une version prise en charge par le reflex à une version non prise en charge par le reflex (17.3.2 et versions ultérieures), assurez-vous que le reflex est supprimé du portail et de la plate-forme.

Remarque : la conversion DLC (Device Led Conversion) est requise pour migrer vos licences de plate-forme matérielle actuelles vers un compte Smart.

Conversion par périphérique

DLC est le processus par lequel un nouveau périphérique ou une instance de produit est mis à niveau d'une licence traditionnelle vers une licence intelligente lorsqu'il est enregistré dans le CSSM. Toutes les licences de l'appareil sont automatiquement converties d'une licence classique ou d'une licence de droit d'utilisation perpétuel (RTU) en licence Smart sans qu'il soit nécessaire de procéder à une conversion manuelle.

Passez à ces étapes afin de lancer le DLC.

N'oubliez pas que le DLC ne peut être exécuté qu'une seule fois par routeur. Assurez-vous que vous êtes inscrit sur le compte Smart où vous souhaitez que les licences soient déposées en premier.

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure de la fonctionnalité pré-universelle de Cisco IOS, effectuez d'abord une mise à niveau vers une version universelle non Smart License only (par exemple, Cisco IOS XE 16.9) et configurez vos licences achetées, puis effectuez une mise à niveau vers le SLR.

Le DLC est automatique si vous mettez à niveau directement à partir de la RTU vers une version ultérieure à 17.3.2 directement.

Version 17.2.1r, 17.3 et 17.3.1a

À partir de Cisco IOS XE, l'utilisation de la session d'agrégation CUBE 17.2.1r est surveillée en permanence afin de signaler régulièrement l'utilisation de la licence. Cela s'applique à la création de rapports sur les licences standard et redondantes ou améliorées. L'utilisation de la licence est rapportée périodiquement en fonction d'un compteur qui peut être configuré à l'aide de cette commande mode border-element license periodicity [mins|hours|days]

Si le compteur de périodicité n'est pas configuré, l'utilisation de la licence est signalée tous les sept jours. La période de reporting doit être définie de manière à refléter les tendances d'équilibrage de charge afin d'optimiser l'utilisation des licences regroupées. Une fréquence inférieure à un jour ne doit être utilisée que lorsque vous vous enregistrez sur un serveur de licences (satellite) sur site. L'option de capacité de licence mode border-element est déconseillée à partir de 17.2.1r. Les appels continuent à être traités si les licences sont « non conformes » (pas de réglementation de licence).

CUBE surveille le nombre d'appels traités chaque seconde et utilise ces données afin de signaler l'utilisation de la licence.



L'utilisation pour chaque minute est la moyenne des trois mesures principales des 60 dernières secondes. L'utilisation pour chaque heure est la moyenne des trois mesures principales des 60 dernières minutes. L'utilisation quotidienne est la valeur maximale des dernières 24 heures. La licence de surveillance a été utilisée au cours des 72 derniers jours à l'aide de la commandeshow voice sip license stats.

Versions 17.3.2 et ultérieures

À partir de Cisco IOS XE 17.3.2, Smart Licensing Enhancement (SLE) a été introduit. L'enregistrement des périphériques n'est plus nécessaire

pour les nouvelles installations avant utilisation. Le mode d'évaluation est supprimé. Un rapport indiquant quelles licences ont été utilisées doit être soumis en fonction de la stratégie de compte. L'utilisation de la licence CUBE doit être signalée dans les 90 jours suivant une modification du nombre de sessions utilisées. Les rapports sont envoyés directement à CSSM ou via CSSM On-Prem (satellite) comme précédemment, ou manuellement pour les réseaux déconnectés à l'aide d'une application de rapport autonome Cisco Smart License Utility Manager (<u>CSLU</u>). Il est également possible de générer des rapports via le Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA) Center. Chaque rapport soumis doit faire l'objet d'un accusé de réception par CSSM. Si la plate-forme ne reçoit pas d'accusé de réception valide au cours de la période de rapport de stratégie, les services SIP sont désactivés (comme lorsque vous observez l'expiration de l'évaluation précédemment).

La commandemode border-element license periodicity autorise désormais une valeur minimale de huit heures.

De nouveaux minuteurs sont introduits dans SLE afin de gérer les rapports d'utilisation de la CUBE Application > Smart Agent Application > CSSM.

• Top of the hour Timer (THT) : ce minuteur démarre dès que le routeur démarre et s'exécute jusqu'à ce que le prochain top de l'heure soit atteint

Par exemple, si le routeur démarre à 05:52 heures, CUBE attend qu'il atteigne le prochain sommet de l'heure, c'est-à-dire 06:00 heures avant de générer et d'envoyer le rapport d'utilisation à Smart Agent.

- Variance Detection Timer (VDT) : ce minuteur démarre dès que le routeur démarre et interroge l'utilisation une fois que le THT est atteint et interroge toutes les heures à partir de ce moment jusqu'à ce que le Periodicity Timer (PT) se soit écoulé. Ce compteur est utilisé afin de détecter la variance d'utilisation entre les rapports.
- Par exemple, si le routeur démarre à 05:52 heures, le premier sondage VDT pour l'utilisation se déclenche à 06:00 heures (THT) pour les huit minutes précédentes.
- PT : Il s'agit de la fréquence configurée afin de signaler l'utilisation de CUBE à Smart Agent. La valeur par défaut est toujours de sept jours comme précédemment, mais la valeur minimale configurable passe à huit heures. Une erreur s'affiche si le PT est configuré pour une durée inférieure à huit heures et que le PT est défini par défaut sur sept jours

Méthodes supplémentaires

Des méthodes supplémentaires sont introduites dans la version 17.3.2 et ultérieure afin d'établir la confiance entre le périphérique et le CSSM.

Rapports SLE

CUBE signale l'utilisation de la licence à l'agent Smart à l'expiration du THT après le démarrage. CUBE vérifie l'utilisation de la licence à chaque expiration VDT (une heure). Si la variance (delta) est inférieure à 25 % du rapport d'utilisation précédent et que PT a expiré, CUBE signale l'utilisation à l'agent Smart

Si la variance (delta) est supérieure à 25 % du rapport d'utilisation précédent, Smart Agent met à jour le rapport RUM (Resource Utilization Measurement) et le PT est réinitialisé à la durée configurée et redémarré

À l'expiration du minuteur d'envoi conformément à la stratégie, Smart Agent envoie le rapport RUM au CSSM

CSSM doit répondre par un accusé de réception (ACK). Si ACK échoue, Smart Agent notifie CUBE de l'échec ACK et les services SIP sont désactivés.

Transport SLE

À partir de la version 17.3.2, l'utilisation de la licence smart register id token et de la licence smart deregister est déconseillée, et la nouvelle licence CLI smart trust id token <token to add> est utilisée afin d'établir une connexion de confiance avec CSSM. Les commandes d'affichage telles que show license all, show license status et show license tech support sont mises à jour pour ne pas refléter quoi que ce soit lors de l'enregistrement

Plusieurs modes de transport sont ajoutés dans le cadre de SLE afin de prendre en charge tous les clients

Intelligent

Le périphérique peut envoyer le rapport RUM directement sur Internet au CSSM Les conditions préalables pour Smart et Call-home sont les mêmes que celles mentionnées ci-dessous

- CSSM doit être accessible au périphérique.
- L'adresse IP du serveur de noms de domaine (DNS) doit être configurée dans le périphérique, avec la commande suivante :

<#root>

Router(config)#

ip name-server <dns server IP address>

• Une route respective doit être configurée dans le périphérique afin d'atteindre le CSSM. Vous pouvez vérifier lorsque vous envoyez une requête ping smartreceiver-stage.cisco.com à partir du périphérique, à condition que le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) ne soit pas bloqué sur le réseau.

• Configurer le nom de domaine et l'interface de recherche de domaine. Voici les commandes de configuration :

<#root>

Router(config)#

ip domain name cisco.com

ip domain lookup source-interface <interface name>

(Interface name by which CSSM can be reachable)

• Configurez l'interface source IP HTTP avec cette commande :

<#root>

Router(config)#

ip http client source-interface <interface name>

• Configurer le type de transport.

<#root>

Router(config)#

license smart transport smart

Router(config)#

license smart url smart https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license

• Générer un jeton depuis CSSM :

Connectez-vous à Cisco CSSM > Inventory. Choisissez Virtual Account > New Token.

Create Registration Token

0 ×

This will create a token that is used to register product instances, so that they can use licenses from this virtual account. Once it's created, go to the Smart Licensing configuration for your products and enter the token, to register them with this virtual account.

Virtual Account:	UC TAC	
Description :	Description	
* Expire After:	30	Days
	Between 1 - 365, 30 days recon	nmended
Max. Number of Uses:	10]

The token will be expired when either the expiration or the maximum uses is reached

Allow export-controlled functionality on the products registered with this token (1)

Token

MWYyMmU5MWEtZjIzNy00MWE4LWI4MjctMzEwMTVIYTU2YzhiLTE 2MzE4MDcw%0AMjM1MjZ8YmFsSnd6M3N6QW4wUzQyVHNFc2tH cWRQTIVaQVVKTitaeDBKM1Jz%0AaDkxST0%3D%0A

Press ctrl + c to copy selected text to clipboard.

• Installer le jeton sur le routeur.

<#root>

Router#

license smart trust idtoken <token> local

Appeler à domicile

Il s'agit d'un périphérique proxy HTTPS qui collecte le rapport d'utilisation à partir du périphérique et l'envoie au CSSM

a. Définissez Transport sur Call-Home.

<#root>

Router(config)#

b. Configurez Call-home (disponible par défaut sur toutes les versions de Cisco IOS XE postérieures à 16.10.1a).

Service call-home Call-home profile "CiscoTAC-1" active destination transport-method http no destination transport-method email destination address http <u>https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService</u>

c. Générer un jeton à partir du CSSM :

Connectez-vous à Cisco CSSM > Inventory. Choisissez Virtual Account > New Token.

Create Registration Token

This will create a token that is used to register product instances, so that they can use licenses from this virtual account. Once it's created, go to the Smart Licensing configuration for your products and enter the token, to register them with this virtual account.

Virtual Account:	UC TAC	
Description :	Description	
Expire After:	30	Days
Max. Number of Uses:	Between 1 - 365, 30 days recon	nmended
	The token will be expired when	either the expiration or the maximum uses is reached

Allow export-controlled functionality on the products registered with this token 1

Token



Press ctrl + c to copy selected text to clipboard.



ЮX

2 ×

d. Établir la confiance avec CSSM.

<#root>

Router#

license smart trust idtoken <token> local

Remarque : l'license smart trust idtoken <token> local force option peut être utilisée pour rétablir la confiance.

Cisco Smart License Utility Manager (CSLU)

Le logiciel CSLU peut être installé comme une application sous Windows/Linux/Mac OS. Il s'agit également d'un module intégré au serveur satellite qui collecte les rapports RUM à partir de l'agent Smart et les envoie au CSSM le logiciel CSLU peut être téléchargé à partir de l'utilitaire de gestion de licences Smart. Le CSLU doit être accessible à partir du périphérique

Voici les interfaces de ligne de commande associées à la configuration du transport :

<#root>

CUBE(config)#

license smart transport cslu

CUBE(config)#

license smart url cslu :8182/cslu/v1/pi">http://cslu-ip>:8182/cslu/v1/pi (FQDN also can used)

example of CLI- license smart url cslu http://10.195.85.83:8182/cslu/v1/pi where 10.195.85.83 is CSLU I

Dans ce cas, l'interfacelicense smart trust idtoken de ligne de commande n'est pas requise, car une connexion fiable doit être établie entre CSLU et CSSM



Remarque : lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la version 17.3.2 ou ultérieure, le type de transport passe à CSLU et rompt la confiance CSSM et vous devez l'activer à nouveau.

Méthode Airgap/Offline

Lorsqu'un réseau ou un périphérique airgap ne peut pas atteindre le CSSM, la méthode hors ligne peut être utilisée pour envoyer le rapport RUM et installer ACK sur le périphérique. Il n'y a aucune connectivité entre le périphérique et le CSSM est disponible. Dans ce cas, la méthode airgap est utilisée pour envoyer le rapport RUM et obtenir les ACK de CSSM

Ici, chaque fois que vous souhaitez mettre à jour l'utilisation de la licence, vous devez collecter les fichiers d'utilisation de la licence à partir du périphérique et les télécharger vers CSSM. Ensuite, générez les ACK fichiers dans CSSM et téléchargez-les sur le périphérique. Même dans le cas d'une configuration haute disponibilité, la collecte de l'utilisation sur « active » est suffisante

Étape 1. Activer le transport :

<#root>

CUBE(config)#

license smart transport off

(transport must be off for offline mode)

Étape 2. Générer un rapport RUM :

<#root>

CUBE#

license smart save usage unreported file <bootflash:file_name>

Il est recommandé d'utiliser l'option « non signalé », comme indiqué. Cette opération ne télécharge que les fichiers qui doivent encore être signalés et supprime les anciens rapports d'utilisation qui ont été confirmés.

Cependant, il existe d'autres options pour la quantité de données qui doit être déclarée.

<#root>

CUBE#

license smart save usage ?

all Save all reports days Save reports from last n days rum-Id Save an individual RUM report unreported Save all previously un reported reports

Étape 3. Téléchargez le rapport vers CSSM :

Exportez les « données d'utilisation enregistrées » de la mémoire Flash du routeur vers le bureau. Sur la page CSSM Smart Account, accédez à Report > Usage Data Files > Upload usage data. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le rapport d'utilisation et cliquez sur upload. Une fois le fichier téléchargé, vous devez choisir le compte virtuel (VA) auquel le périphérique est associé.

Upload Usage Data

Please select the Usage File you wish to upload.



A O Select one account for all files:	Starfleet	•
 Select a virtual account per file: 		
		Ok Cancel

Étape 4. Téléchargez ACK sur le routeur :

Une fois que les données ont été entièrement traitées et que la fonctionnalité ACK est prête, téléchargez le fichier à partir du portail et chargez-le dans la mémoire Flash des routeurs. La commande permettant d'importer le fichierACK dans le périphérique est la suivante :

CUBE#license smart import bootflash:<file_name> Import Data Successful

Application SLE

Si un rapport d'utilisation de licence n'est pas accusé de réception avant que la date limite d'accusé de réception ne soit définie par la stratégie de compte, le traitement des appels est désactivé. Vérifiez l'échéance actuelle à l'aide de show license status | i deadline. Le traitement des appels est repris uniquement lorsqu'un accusé de réception est reçu de CSSM - directement ou indirectement via SSM On-Prem ou CSLU.

Remarque : une modification de la stratégie après la désactivation du traitement des appels ne suffit pas pour reprendre les services.

DLC est automatique si vous mettez à niveau directement de RTU vers une version ultérieure à 17.3.2.

Vérifier

Commandes de vérification de l'enregistrement de la plate-forme

Utilisez ces commandes afin de vérifier l'enregistrement de la plate-forme et l'utilisation de la licence avec Cisco IOS XE versions 16.11.1a à

• show cube status - affiche la capacité de licence CUBE et le nombre d'appels bloqués à l'expiration de la période d'évaluation.

Remarque : dans Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1r, les informations relatives à la capacité sous licence et aux appels bloqués ne sont plus incluses dans le résultat.

cube#show cube status

CUBE-Version: 12.5.0 SW-Version: 16.11.1, Platform CSR1000V HA-Type: none Licensed Capacity: 10 Calls b

show license status - affiche l'état d'enregistrement et d'autorisation de la plateforme.

Si la plate-forme est enregistrée sur le satellite CSSM/On-Prem :

cube#show license status

Smart Licensing is ENABLED
...
Transport: > This shows the current transport type used
Type: Callhome

Registration: Status: REGISTERED > This shows Smart License is registered Smart Account: BU Production Test Virtual Account: CUBE Sat Test Export-Controlled Functionality: Allowed Initial Registration: SUCCEEDED on Feb 18 12:57:04 2019 UTC Last Renewal Attempt: None Next Renewal Attempt: Aug 17 12:57:03 2019 UTC Registration Expires: Feb 18 12:51:49 2020 UTC

License Authorization: Status: AUTHORIZED on Mar 04 15:11:54 2019 UTC Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Mar 04 15:11:54 2019 UTC Next Communication Attempt: Apr 03 15:11:53 2019 UTC Communication Deadline: Jun 02 15:06:21 2019 UTC Si la plate-forme n'est pas enregistrée :

show license status

Smart Licensing is ENABLED Utility: Status: DISABLED Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostn

Si la plate-forme est enregistrée avec l'utilisation de SLR :

ankvijay_vcme#show license status Smart Licensing is ENABLED

Utility: Status: DISABLED License Reservation is ENABLED

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname privacy: DISABLED Version privacy: DISABLED

Transport: Type: Callhome

Registration: Status: REGISTERED - SPECIFIC LICENSE RESERVATION Export-Controlled Functionality: ALLOWED Initial Registration: SUCCEEDED on May 03 18:49:23 2021 UTC

License Authorization: Status: AUTHORIZED - RESERVED on May 03 18:49:23 2021 UTC

Export Authorization Key:
Features Authorized:
<none>

show voice sip license stats - affiche l'historique d'utilisation des licences CUBE trunk. Des informations par seconde sont fournies pour la dernière minute et des informations par minute pour la dernière heure. Des informations par heure pour le dernier jour et des informations quotidiennes pour les 72 derniers jours sont également fournies. Cette commande est disponible à partir de Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1r. Cet exemple de sortie est tronqué pour afficher uniquement des graphiques de 60 secondes et 60 minutes.

cube#show voice sip license stats 11:01:01 AM Thursday Aug 29 2019 IST

```
7
6
5
4
3
2
1
0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
CUBE Trunk License Usage (last 60 seconds)
369863146641
8880900440044
3330922440011
910 **
820 #*
730 ##
640 *##* **
550 ###* ##
460 #### *##*
370 *#### *##*
280 #####* ####
190 ###### ####
100 *############
0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
CUBE Trunk License Usage (last 60 minutes)
* = maximum # = average
```

Cet exemple de sortie est tronqué pour afficher uniquement les tables de 60 secondes et de 60 minutes.

cube#show voice sip license stats table

02:50:16 PM Wednesday Nov 13 2019 UTC

8

```
CUBE Trunk License Usage (last 60 seconds)
Period Average Max
------
1-5 0 0
6-10 0 0
11-15 0 0
16-20 0 0
21-25 0 0
26-30 0 0
31-35 0 0
36-40 0 0
41-45 0 0
46-50 0 0
51-55 0 0
56-60 0 0
```

Period Average Max

• show voice sip license status - affiche l'état de la licence.

cube#show voice sip license status

• show license usage - affiche l'utilisation de la licence et l'état d'autorisation.

cube#show license usage

CSR 1KV APPX 500M (appx_500M): Description: CSR 1KV APPX 500M Count: 1 Version: 1.0 Status: AUTHORIZED Export status: NOT RESTRICTED CUBE_Trunk_Standard_Session (CUBE_T_STD): Description: Cisco Unified Border Element (CUBE) Trunk Standard Session License Count: 10 Version: 1.0 Status: AUTHORIZED Export status: NOT RESTRICTED

• show license summary - affiche un résumé de l'enregistrement et de l'utilisation de la licence.

Device#show license summary

Smart Licensing is ENABLED

Registration: Status: REGISTERED Smart Account: BU Production Test Virtual Account: CUBE Sat Test Export-Controlled Functionality: Allowed Last Renewal Attempt: None Next Renewal Attempt: Aug 17 12:57:04 2019 UTC

License Authorization: Status: AUTHORIZED Last Communication Attempt: SUCCEEDED Next Communication Attempt: Apr 03 15:11:54 2019 UTC

Utilisez ces commandes afin de vérifier l'utilisation de la licence de la plate-forme à partir de Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.2 et Cisco IOS XE Benghaluru 17.4.1a :

• show cube status - affiche l'état de la licence CUBE.

cube#show cube status

```
CUBE-Version : 14.1
SW-Version : 17.3.2, Platform CSR1000V
HA-Type : none
cube#show cube status
CUBE-Version : 14.1
SW-Version : 17.4.1, Platform CSR1000V
HA-Type : none
```

• show license status - Affiche l'état de la licence.

Si la communication entre CSSM et la plate-forme ne fonctionne pas :

cube#show license status

Utility: Status: DISABLED

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname privacy: DISABLED Version privacy: DISABLED

Transport: > Different Transport types (cslu/smart/off/callhome) are visible here
Type: Callhome

Policy: Policy in use: Merged from multiple sources. Installed Time: Jan 01 05:30:00 1970 IST Reporting ACK required: yes Perpetual Attributes: First report requirement (days): 365 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (Product default) Subscription Attributes: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 80 (Product default) Enforced License Attributes: First report requirement (days): 90 (Customer Policy) Reporting frequency (days): 90 (Customer Policy) Report on change (days): 80 (Customer Policy) Export License Attributes: First report requirement (days): 90 (Customer Policy) Reporting frequency (days): 90 (Customer Policy) Report on change (days): 90 (Customer Policy)

Miscellaneous: Custom Id: <empty>

Usage Reporting: Last ACK received: <none> > NO ACK Received from portal Next ACK deadline: May 26 08:24:45 2020 IST Reporting Interval: 30 Next ACK push check: <none> Next report push: Jun 15 08:24:45 2020 IST Last report push: <none> Last report file write: <none> Last report file write: <none>

Trust Code Installed: <none> > No trust code installed

Si la communication fonctionne correctement entre CSSM et la plate-forme :

isr4321#show license status

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources.
Reporting ACK required: yes (CISCO default)
Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:
 First report requirement (days): 365 (CISCO default)
 Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default) Unenforced/Non-Export Subscription Attributes: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Export (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Miscellaneous: Custom Id: <empty> Usage Reporting: Last ACK received: Jul 28 11:23:22 2021 PDT > Ack Received from CSSM Next ACK deadline: <none> Reporting push interval: 0 (no reporting) Next ACK push check: Jul 28 11:26:20 2021 PDT Next report push: <none> Last report push: Jul 28 11:22:21 2021 PDT Last report file write: <none> Trust Code Installed: Jul 28 11:18:43 2021 PDT

show voice sip license stats - affiche l'utilisation de la licence CUBE dans le temps au format d'histogramme. show voice sip license stats et lesshow voice sip license stats tableaux restent inchangés pour une stratégie qui utilise Smart Licensing. Voir les exemples précédents.

[•] show voice sip license status - affiche l'état de la licence.

Remarque : dans la show voice sip license status commande, les noms de paramètre sont modifiés.

router#show voice sip license status Host Name: router Current Time: Sep 1 2020 23:12:03 UTC SIP service: Up License use recorded every: 8 Hour(s) Next record at: Sep 2 2020 03:00:00 UTC Recent use of license(s) for entitlement tag CUBE_T_STD _____ Timestamp Count _____ Sep 1 2020 19:00:00 UTC 0 Sep 1 2020 11:00:00 UTC 20

• show license usage - affiche l'utilisation de la licence.

POD8-4321-1#show license usage

```
License Authorization:
Status: Not Applicable
uck9 (ISR_4321_UnifiedCommunication):
Description: uck9
Count: 1
Version: 1.0
Status: IN USE
Export status: NOT RESTRICTED
Feature Name: uck9
Feature Description: uck9
Enforcement type: NOT ENFORCED
License type: Perpetual
appxk9 (ISR_4321_Application):
Description: appxk9
```

Count: 1 Version: 1.0 Status: IN USE Export status: NOT RESTRICTED Feature Name: appxk9 Feature Description: appxk9 Enforcement type: NOT ENFORCED License type: Perpetual

securityk9 (ISR_4321_Security): Description: securityk9



Count: 1 Version: 1.0 Status: IN USE Export status: NOT RESTRICTED Feature Name: securityk9 Feature Description: securityk9 Enforcement type: NOT ENFORCED License type: Perpetual

• show license summary - affiche les informations récapitulatives de la licence.

Device#show license summary

Les commandes suivantes sont également disponibles pour votre licence Smart :

- show license all affiche toutes les informations relatives à la licence.
 - show license tech support affiche les informations d'assistance technique de la licence.
 - show call-home smart-licensing affiche l'URL de destination configurée.

Facilité De Service

Licences Smart (versions 16.10.1a à 17.3.1a)

Syslog

Lorsque la période d'évaluation est sur le point d'expirer, une alerte Syslog est imprimée à différents intervalles. L'alerte est générée à intervalles suivants : 60 jours, 30 jours, 21 jours, 7 jours et tous les jours après, 23 heures et toutes les heures du dernier jour.

000295: *Apr 24 21:28:28.838: %SIP-3-LICENSING: The evaluation period is about to expire in 20 hours!

Lorsque la période d'évaluation a expiré, vous imprimez le journal système chaque fois que vous recevez une notification « SmartAgentNotifyEvalExpired ».

```
000335: *Apr 10 11:20:10.225: %SIP-3-LICENSING: Evaluation period has expired!
```

Lorsque la période d'évaluation a expiré et que les appels sip à sip sont bloqués, une alerte Syslog s'affiche.

```
005454: Jul 19 07:06:44.324: %CUBE-1-LICENSING: SIP-SIP call blocked due to CUBE Licensing Enforcement
```

Show call-home smart licensing statistics - Affiche les statistiques de demande et de réponse

Succès : envoi et réponse reçus. Échec : échec de l'envoi ou de la réponse. Une erreur est survenue. En file d'attente : dans la file d'attente en attente d'envoi. Abandonné : abandonné en raison d'une configuration d'appel à distance incorrecte.

?

Msg Subtype	Success	Failed	Inqueue	Dropped	Last-sent	(GMT+00:00)
REGISTRATION	1	0	0	0	2019-02-05	03:06:22
ACKNOWLEDGEMENT	1	0	0	0	2019-02-05	03:06:25
ENTITLEMENT	2	0	0	0	2019-02-05	03:07:23

Show cube status - Affiche les appels bloqués en raison de l'expiration de la licence.

SW-Version : 16.11.1prd6, Platform CSR1000V

HA-Type: none

Licensed Capacity: 25

Calls blocked (Smart Licensing Not Configured): 0

Calls blocked (Smart Licensing Eval Expired): 0

SLE (versions 17.3.2 et ultérieures)

Show voice sip license status dans le cas d'une utilisation de licence supérieure à 25 %.

CUBE4431# show voice sip license status

Host Name: CSR-10.64.86.45 Current Time: Aug 8 2020 17:18:12 UTC SIP service: Up License use recorded every: 8 Hour(s) Next record at: Aug 9 2020 01:00:00 UTC							
Recent use of license(s) for entitlement tag CUBE_T_STD							
Timestamp	Count						
Aug 8 2020 17:00:00 UTC	10						
Aug 8 2020 16:00:00 UTC	6						
Aug 8 2020 15:00:00 UTC	11						
Aug 8 2020 14:00:00 UTC	8						
Aug 8 2020 06:00:00 UTC	7						

Au cours de la première expiration du THT, sept appels ont été signalés et l'utilisation de la variance de licence était inférieure à 25 % jusqu'à l'expiration du PT (8 heures). Ainsi, de 06:00:00 à 14:00:00 heures, l'utilisation maximale est déclarée comme huit. De 14:00:00 heures à 15:00:00 heures et plus tard chaque heure, la variance était supérieure à 25%, donc vous pouvez voir plus d'entrées.

Show voice sip license status dans le cas d'une utilisation de la licence inférieure à 25 %.

2020-09-03 14:01:40.242 EDT: [SLE_16A] {INFO} show voice sip license status Host Name: CSR Current Time: Sep 3 2020 18:01:35 UTC SIP service: Up License use recorded every: 8 Hour(s) Next record at: Sep 4 2020 02:00:00 UTC						
Recent use of license(s) for entitlement tag COBE_T_STD						
Timestamp	Count					
Sep 3 2020 18:00:00 UTC Sep 3 2020 10:00:00 UTC 2020-09-03 14:01:45.273 EDT	24 20 : [SLE_16A] {INFO} show licen	se summary				
License Usage: License En	ntitlement tag	Count Status				
CUBE_T_STD (C	CUBE_T_STD)	24 IN USE				

Ici, le trafic était inférieur à 25 % jusqu'à l'expiration du temporisateur PT, par conséquent il n'y a que deux entrées pour 8 8 heures.

Dépannage

Lorsque vous migrez vers un périphérique Cisco vers une version logicielle compatible avec les licences Smart, cet organigramme peut être utilisé comme guide général pour les trois méthodes (Direct Cloud Access, HTTPS Proxy et Cisco Smart Software Manager On-Prem).



Ces étapes de dépannage se concentrent principalement sur un scénario dans lequel le « périphérique ne s'enregistre pas ».

Échec de l'enregistrement du périphérique

Après la configuration initiale, afin d'activer Smart Licensing, le jeton, qui est généré sur CSSM ou Cisco Smart Software Manager On-Prem, doit être enregistré sur le périphérique via CLI :

license smart register idtoken <TOKEN>

Cela doit générer les événements suivants :

! Smart licensing process starts ! The registration process is in progress. Use the show license status

Afin de vérifier la configuration de call-home, exécutez cette CLI :

<#root>

Router#

show call-home profile all

Profile Name: CiscoTAC-1

Profile status: ACTIVE

Profile mode: Full Reporting Reporting Data: Smart Call Home, Smart Licensing Preferred Message Format: xml Message Size Limit: 3145728 Bytes

Transport Method: http

HTTP address(es): <u>https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService</u>

Other address(es): default

Periodic configuration info message is scheduled every 21 day of the month at 13:43 Periodic inventory info message is scheduled every 21 day of the month at 13:28

Alert-group	Severity
crash inventory	debug normal
Syslog-Pattern	Severity
.*	major

Afin de vérifier l'état des licences Smart, exécutez cette CLI :

<#root>

Router#

show license summary

Smart Licensing is ENABLED Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc. Virtual Account: Krakow LAN-SW Export-Controlled Functionality: ALLOWED Last Renewal Attempt: None Next Renewal Attempt: Nov 22 21:24:32 2019 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED

Last Communication Attempt: SUCCEEDED

Next Communication Attempt: Jun 25 21:24:37 2019 UTC

CSR 1KV APPX 100M (appx_100M) CUBE v14 Trunk Stand... (CUBE_T_STD) 1 AUTHORIZED 20 AUTHORIZED

Si le périphérique ne s'enregistre pas (et que son état est différent de REGISTERED, comme indiqué précédemment), notez que la nonconformité pointe vers un problème sur CSSM, comme l'absence de licence dans le compte virtuel intelligent, un mappage incorrect (c'est-à-dire que le jeton d'un autre compte virtuel a été utilisé lorsque les licences ne sont pas disponibles, etc.). Vérifiez ceci :

a. Vérifiez les paramètres de configuration et les scénarios d'échec courants.

b. Vérifiez la connectivité de base.

Vérifiez que le périphérique peut atteindre (et ouvrir le port TCP) tools.cisco.com (en cas d'accès direct) ou accéder au serveur sur site Cisco Smart Software Manager :

<#root>

Router#

show run all | in destination address http

destination address http

https://tools.cisco.com

/its/service/oddce/services/DDCEService ! ! check connectivity ! Router#

telnet tools.cisco.com 443 /source-interface gi0/0

Trying tools.cisco.com (192.168.1.1, 443)... Open [Connection to tools.cisco.com closed by foreign hos

Si cela ne fonctionne pas, vérifiez à nouveau vos règles de routage, votre interface source et vos paramètres de pare-feu.

Remarque : le protocole HTTP (TCP/80) est déconseillé et le protocole recommandé est HTTPS (TCP/443).

c. Vérifiez les paramètres de licence Smart.

Collecter le résultat de :

<#root>

Router#

show tech-support license

Validez la configuration ou les journaux collectés (joignez ce résultat si vous décidez d'ouvrir le dossier du centre d'assistance technique Cisco pour une enquête plus approfondie).

d. Activez les débogages.

- Déboguer tous les cubes de fonctionnalités de licence
- debug license agent all
- debug license events
- debug license errors
- Debug call-home smart licensing all
- Débogage de la haute disponibilité vocale (pour résoudre les problèmes liés à la haute disponibilité SL qui incluent l'échange d'informations entre homologues)

Par défaut, toutes les communications entre CUBE et CSSM sont consignées sous /bootflash/tracelogs au niveau de la plate-forme. Pour accéder à ce fichier journal, vous pouvez :

#request platform software system shell rp active (to gain the shell access)

Accédez à /bootflash/tracelogs/.

Le fichier commence par « IOSRP_R... ».

[cube-1:/bootflash/tracelogs]\$ ls -ltr IOSRP* -rw----- 1 root root 35212 Feb 11 12:45 IOSRP_R0-0.222

Ceci peut être décodé à l'aide de btdecode <Filename>.

Informations connexes

- <u>Guide d'administration CUBE</u>
- Fiche technique CUBE
- <u>Assistance et documentation techniques Cisco Systems</u>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.