Configurer l'interface de gestion FTD (Firepower Threat Defense)

Table des matières

Introduction Conditions préalables Exigences Composants utilisés Informations générales Configurer Interface de gestion sur les périphériques ASA 5500-X Architecture d'interface de gestion Journalisation FTD Gérer FTD avec FDM (gestion intégrée) Interface de gestion sur les appareils matériels FTD Firepower Intégrer le FTD au FMC - Scénarios de gestion Scénario 1. FTD et FMC sur le même sous-réseau. Scénario 2. FTD et FMC sur différents sous-réseaux. Le plan de contrôle ne passe pas par le FTD. Informations connexes

Introduction

Ce document décrit le fonctionnement et la configuration de l'interface de gestion de Firepower Threat Defense (FTD).

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

- FTD exécuté sur l'appliance matérielle ASA5508-X
- FTD exécuté sur l'appliance matérielle ASA5512-X
- FTD qui s'exécute sur le matériel FPR9300
- FMC qui fonctionne sur 6.1.0 (build 330)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

FTD est une image logicielle unifiée qui peut être installée sur les plates-formes suivantes :

- ASA5506-X, ASA5506W-X, ASA5506H-X, ASA5508-X, ASA5516-X
- ASA5512-X, ASA5515-X, ASA5525-X, ASA5545-X, ASA5555-X
- FPR4100, FPR9300
- VMware (ESXi)
- Services Web Amazon (AWS)
- KVM
- Module de routeur ISR

L'objectif de ce document est de démontrer :

- Architecture d'interface de gestion FTD sur les périphériques ASA5500-X
- Interface de gestion FTD lorsque FDM est utilisé
- Interface de gestion FTD sur les gammes FP41xx/FP9300
- Scénarios d'intégration FTD/Firepower Management Center (FMC)

Configurer

Interface de gestion sur les périphériques ASA 5500-X

Interface de gestion sur les périphériques ASA5506/08/16-X et ASA5512/15/25/45/55-X.

Voici l'image de l'ASA5506-X :



Voici l'image de l'ASA5508-X :



Voici l'image de l'ASA5555-X :



Lorsqu'une image FTD est installée sur 5506/08/16, l'interface de gestion est affichée sous la forme Management1/1. Sur les périphériques 5512/15/25/45/55-X, il devient Management0/0. À partir de l'interface de ligne de commande (CLI) FTD, ceci peut être vérifié dans le résultat de show tech-support.

Connectez-vous à la console FTD et exécutez la commande suivante :

```
<#root>
>
show tech-support
-----[ BSNS-ASA5508-1 ]------
Model
                          : Cisco ASA5508-X Threat Defense (75) Version 6.1.0 (Build 330)
UUID
                          : 04f55302-a4d3-11e6-9626-880037a713f3
Rules update version
                         : 2016-03-28-001-vrt
VDB version
                          : 270
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.6(2)
Compiled on Tue 23-Aug-16 19:42 PDT by builders
System image file is "disk0:/os.img"
Config file at boot was "startup-config"
firepower up 13 hours 43 mins
            ASA5508, 8192 MB RAM, CPU Atom C2000 series 2000 MHz, 1 CPU (8 cores)
Hardware:
Internal ATA Compact Flash, 8192MB
BIOS Flash M25P64 @ Oxfed01000, 16384KB
Encryption hardware device : Cisco ASA Crypto on-board accelerator (revision 0x1)
                             Number of accelerators: 1
1: Ext: GigabitEthernet1/1 : address is d8b1.90ab.c852, irq 255
2: Ext: GigabitEthernet1/2 : address is d8b1.90ab.c853, irq 255
3: Ext: GigabitEthernet1/3 : address is d8b1.90ab.c854, irq 255
4: Ext: GigabitEthernet1/4 : address is d8b1.90ab.c855, irg 255
 5: Ext: GigabitEthernet1/5 : address is d8b1.90ab.c856, irg 255
 6: Ext: GigabitEthernet1/6 : address is d8b1.90ab.c857, irq 255
 7: Ext: GigabitEthernet1/7 : address is d8b1.90ab.c858, irq 255
8: Ext: GigabitEthernet1/8 : address is d8b1.90ab.c859, irq 255
9: Int: Internal-Data1/1 : address is d8b1.90ab.c851, irq 255
10: Int: Internal-Data1/2 : address is 0000.0001.0002, irq 0
11: Int: Internal-Control1/1 : address is 0000.0001.0001, irq 0
12: Int: Internal-Data1/3 : address is 0000.0001.0003, irq 0
13:
```

14: Int: Internal-Data1/4 : address is 0000.0100.0001, irq 0

ASA5512-X :

```
<#root>
```

>

```
show tech-support
```

-----[FTD5512-1]-----: Cisco ASA5512-X Threat Defense (75) Version 6.1.0 (Build 330) Mode1 UUID : 8608e98e-f0e9-11e5-b2fd-b649ba0c2874 Rules update version : 2016-03-28-001-vrt VDB version : 270 _____ Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.6(2) Compiled on Fri 18-Aug-16 15:08 PDT by builders System image file is "disk0:/os.img" Config file at boot was "startup-config" firepower up 4 hours 37 mins Hardware: ASA5512, 4096 MB RAM, CPU Clarkdale 2793 MHz, 1 CPU (2 cores) ASA: 1764 MB RAM, 1 CPU (1 core) Internal ATA Compact Flash, 4096MB BIOS Flash MX25L6445E @ 0xffbb0000, 8192KB Encryption hardware device: Cisco ASA Crypto on-board accelerator (revision 0x1) Boot microcode : CNPx-MC-BOOT-2.00 : CNPx-MC-SSL-SB-PLUS-0005 SSL/IKE microcode IPSec microcode : CNPx-MC-IPSEC-MAIN-0026 Number of accelerators: 1 Baseboard Management Controller (revision 0x1) Firmware Version: 2.4 0: Int: Internal-Data0/0 : address is a89d.21ce.fde6, irq 11 1: Ext: GigabitEthernetO/0 : address is a89d.21ce.fdea, irg 10 2: Ext: GigabitEthernetO/1 : address is a89d.21ce.fde7, irq 10 3: Ext: GigabitEthernetO/2 : address is a89d.21ce.fdeb, irq 5 4: Ext: GigabitEthernetO/3 : address is a89d.21ce.fde8, irq 5 5: Ext: GigabitEthernetO/4 : address is a89d.21ce.fde2, irq 10 6: Ext: GigabitEthernetO/5 : address is a89d.21ce.fde9, irq 10 7: Int: Internal-Control0/0 : address is 0000.0001.0001, irq 0 8: Int: Internal-Data0/1 : address is 0000.0001.0003, irq 0 9: Ext: Management0/0 : address is a89d.21ce.fde6, irq 0

Architecture d'interface de gestion

L'interface de gestion est divisée en 2 interfaces logiques : br1 (management0 sur les appliances FPR2100/4100/9300) et diagnostic :



	Gestion - br1/management0	Gestion - Diagnostic
Objectif	 Cette interface est utilisée afin d'attribuer l'IP FTD qui est utilisé pour la communication FTD/FMC. Termine le sftunnel entre FMC/FTD. Utilisé comme source pour les syslogs basés sur des règles. Fournit un accès SSH et HTTPS au boîtier FTD. 	 Fournit un accès à distance exemple, SNMP) au moteur Utilisé comme source pour messages syslog de niveau AAA, SNMP, etc.
Obligatoire	Oui, car il est utilisé pour la communication FTD/FMC (le sftunnel se termine dessus)	Non et il n'est pas recommandé configurez-le. La recommandatio d'utiliser une interface de données à la pla (consultez la remarque ci-dessou
Configurer	Cette interface est configurée lors de l'installation de FTD (configuration). Vous pouvez ensuite modifier les paramètres br1 comme	L'interface peut être configurée depuis l'interface FMC :

	suit :	Accédez à Périphériques > (périphériques,	Gesti		
	>	Interfaces			
	configure network ipv4 manual 10.1.1.2 255.0.0.0 10.1.1.1	Cisco ASA5506-X Threat Defense			
	Setting IPv4 network configuration. Network settings changed.	Devices Routing Int	erfac		
	>	Sta Interface Log	Тур		
		GigabitEthemet	Phys		
	Étape 2. Mettez à jour l'IP FTD sur FMC.	GigabitEthernet	Phy:		
		GigabitEthernet	Phy:		
	Management 🥜 🕶 🖸	Diagnostic1/1	Phys		
	Host: 10.1.1.2				
	Status:				
		Accès à l'interface de diagno	ostic		
		peut être contrôlé par FTD	0010		
	 Par défaut, seul l'utilisateur admin peut se connecter à la sous-interface FTD br1. Pour restreindre l'accès SSH, utilisez l'interface CLI 	Périphériques > Paramètres forme >	de la		
Restreindre l'accès	CLISH	Secure Shell			
		et			
	> configure ssh-access-list 10.0.0/8	Périphériques > Paramètres forme > HTTP	de la		
		respectivement			

r		
		ARP Inspection Banner Fragment Settings HTTP ICMP Secure Shell SMTP Server SNMP Syslog Timeouts Time Synchronization
	Méthode 1 - À partir de FTD CLI :	Méthode 1 - À partir de LINA CLI
	<#root>	firepower#
	>	show interface ip brief
Vérifier	<pre> =======[br1]======= State : Enabled Channels : Management & Events Mode : MDI/MDIX : Auto/MDIX MTU : 1500 MAC Address : 18:8B:9D:1E:CA:7B[IPv4] Configuration : Manual Address : 10.1.1.2 Netmask : 255.0.0.0 Broadcast : 10.1.1.255[IPv6]</pre>	<pre> Management1/1 192.168.1.1 YES of firepower# show run interface m1/1 ! interface Management1/1 management-only nameif diagnostic security-level 0 ip address 192.168.1.1 255.25^t</pre>
	Méthode 2 - À partir de l'interface FMC Périphériques > Gestion des périphériques >	Méthode 2 - À partir de l'interface Accédez à Périphériques > Gesti périphériques,
	Périphérique > Gestion	Cliquez sur le bouton Edit et accé

* extrait du <u>guide de l'utilisateur FTD 6.1</u>.

Routed Mode Deployment

We recommend that you do not configure an IP address for the Diagnostic interface if you do not have an inside router. The benefit to leaving the IP address off of the Diagnostic interface is that you can place the Management interface on the same network as any other data interfaces. If you configure the Diagnostic interface, its IP address must be on the same network as the Management IP address, and it counts as a regular interface that cannot be on the same network as any other data interfaces. Because the Management interface requires Internet access for updates, putting Management on the same network as an inside interface means you can deploy the Firepower Threat Defense device with only a switch on the inside and point to the inside interface as its gateway. See the following deployment that uses an inside switch:

Journalisation FTD

 Lorsqu'un utilisateur configure la journalisation FTD à partir des paramètres de la plateforme, le FTD génère des messages Syslog (comme sur l'ASA classique) et peut utiliser n'importe quelle interface de données comme source (y compris le diagnostic). Un exemple de message syslog qui est généré dans ce cas :

May 30 2016 19:25:23 firepower : %ASA-6-302020: Built inbound ICMP connection for faddr 192.168.75.14/1

 D'autre part, lorsque la journalisation au niveau de la règle de la politique de contrôle d'accès (ACP) est activée, le FTD crée ces journaux via l'interface logique br1 comme source. Les journaux proviennent de la sous-interface FTD br1 :



Gérer FTD avec FDM (gestion intégrée)

À partir de la version 6.1, un FTD installé sur les appliances ASA5500-X peut être géré soit par FMC (gestion off-box), soit par Firepower Device Manager (FDM) (gestion on-box).

Sortie de FTD CLISH lorsque le périphérique est géré par FDM :

<#root>
>
show managers
Managed locally. >

FDM utilise l'interface logique br1. Cela peut être visualisé comme suit :



Dans l'interface utilisateur de FDM, l'interface de gestion est accessible à partir de Device Dashboard > System Settings > Device Management IP :



Interface de gestion sur les appareils matériels FTD Firepower

Le FTD peut également être installé sur les appliances matérielles Firepower 2100, 4100 et 9300. Le châssis Firepower exécute son propre système d'exploitation appelé FXOS tandis que le FTD est installé sur un module/une lame.

Appliance FPR21xx



Appliance FPR41xx



Appliance FPR9300



Sur le FPR4100/9300, cette interface est uniquement destinée à la gestion du châssis et ne peut pas être utilisée/partagée avec le logiciel FTD qui s'exécute à l'intérieur du module FP. Pour le module FTD, affectez une interface de données distincte qui assure la gestion FTD.

Sur le FPR2100, cette interface est partagée entre le châssis (FXOS) et l'appliance logique FTD :

<#root>

>

show network

======[System	Information]=============	
Hostname	: ftd623	
Domains	: cisco.com	
DNS Servers	: 192.168.200.100	
	8.8.8.8	
Management port	: 8305	
IPv4 Default route		
Gateway	: 10.62.148.129	
-		
======[
management0		
-		
]=====		
]=====================================	: Enabled	
]======== State Channels	: Enabled : Management & Events	
]==================================== State Channels Mode	: Enabled : Management & Events : Non-Autonegotiation	
]=====================================	: Enabled : Management & Events : Non-Autonegotiation : Auto/MDIX	
]=====================================	: Enabled : Management & Events : Non-Autonegotiation : Auto/MDIX : 1500	
]=====================================	: Enabled : Management & Events : Non-Autonegotiation : Auto/MDIX : 1500 : 70:DF:2F:18:D8:00	
]============================== State Channels Mode MDI/MDIX MTU MAC Address [: Enabled : Management & Events : Non-Autonegotiation : Auto/MDIX : 1500 : 70:DF:2F:18:D8:00 IPv4]	
]=====================================	: Enabled : Management & Events : Non-Autonegotiation : Auto/MDIX : 1500 : 70:DF:2F:18:D8:00 IPv4] : Manual	
]=====================================	: Enabled : Management & Events : Non-Autonegotiation : Auto/MDIX : 1500 : 70:DF:2F:18:D8:00 IPv4] : Manual : 10.62.148.179	

: 10.62.148.255
L IPv6] : Disabled
Extensible Operating System (

Cette capture d'écran provient de l'interface utilisateur de Firepower Chassis Manager (FCM) sur le FPR4100, où une interface distincte pour la gestion FTD est allouée. Dans cet exemple, Ethernet1/3 est choisi comme interface de gestion FTD : p1

Overview Interfa	ces Logical Devices	Security Engine Platform Set	tings				System Tools Hel	o admin
		CONSOLE MEMT USB	ork Module 1	Network Module 2	Network Module 3	•		
All Interfaces Hardware Bypass FP Chassis management							Add Port Channel Filter	×
Interface	Type	Admin Speed	Operational Speed	Application	Operation State	Admin State		
М момт	Management					(tuber 🜑		*
Port-channel48	cluster	10gbps	indeterminate		admin-down		/ 0	
Ethernet1/1	data	Interface allocated	for FTD		up.	Coulded 🜑	1	
Ethernet1/2	data	manageme	nt	FTD	up	Contract 🚭	1	
Ethernet1/3	ngnt	10gbps	10gbps	ULL D	υp	Coulder 🕒	1	
Ethernet1/4	data	10gbps	10gbps	FTD	υp	(tradient 🕐	1	
Ethernet1/5	data	10gbps	10gbps	#TD	υp	(traffed 🕒	1	

Vous pouvez également le voir dans l'onglet Logical Devices : p2

Ov	erview Interfaces L	ogical Devices Security En	gine Platform Settings	;			System	Tools	Help admin
							C Refresh		Add Device
۲	FTD Sta	andalone Status: ok						J	V 🖉
	Application	Version	Management IP	Gateway	Management Port	Status			
•	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	🕜 online	Enabled	四 🌶	
	Ports: Data Interfaces:	Ethernet1/2 Ethernet1/4 Ethernet1/5	Attribute Cluster Firepo Manag UUID	s: · Operational Status : not-applicable ver Management IP : 10.62.148.84 ement URL : https://ksec-fs4k-1.cisco : 655f5a40-854c-11e6-970	.com/ 10-cdc45c01b28ŧ				

Sur FMC, l'interface est affichée comme diagnostic : p3

Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP				
Device Ma	Device Management NAT VPN QoS Platform Settings								
FTD410	FTD4100								
Cisco Firepow	er 4140 Threat	: Defense							
				_					
Devices	Routing	Interfaces	Inline 5	Sets DH	ICP				
2									
Status	Interface				Logical Name	Туре			
θ	Ethernet1/	2				Physical			
θ	🚔 Ethernet1/	3			diagnostic	Physical			
θ	Ethernet1/	4				Physical			
θ	🗎 Ethernet1/	5				Physical			

Vérification CLI

<#root> FP4100# connect module 1 console Firepower-module1> connect ftd Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI > > show interface ... output omitted ... Interface Ethernet1/3 "diagnostic" , is up, line protocol is up Hardware is EtherSVI, BW 10000 Mbps, DLY 1000 usec MAC address 5897.bdb9.3e0e, MTU 1500 IP address unassigned Traffic Statistics for "diagnostic": 1304525 packets input, 63875339 bytes 0 packets output, 0 bytes 777914 packets dropped 1 minute input rate 2 pkts/sec, 101 bytes/sec 1 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec 1 minute drop rate, 1 pkts/sec

```
5 minute input rate 2 pkts/sec, 112 bytes/sec
5 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
5 minute drop rate, 1 pkts/sec
Management-only interface. Blocked 0 through-the-device packets
... output omitted ...
>
```

Intégrer le FTD au FMC - Scénarios de gestion

Voici quelques-unes des options de déploiement qui permettent de gérer le FTD qui s'exécute sur les périphériques ASA5500-X à partir de FMC.

Scénario 1. FTD et FMC sur le même sous-réseau.

Il s'agit du déploiement le plus simple. Comme le montre la figure, le FMC se trouve sur le même sous-réseau que l'interface FTD br1 :



Scénario 2. FTD et FMC sur différents sous-réseaux. Le plan de contrôle ne passe pas par le FTD.

Dans ce déploiement, le FTD doit avoir une route vers le FMC et vice versa. Sur FTD, le saut suivant est un périphérique de couche 3 (routeur) :



Informations connexes

- Notes de version du système Firepower, version 6.1.0
- <u>Réinstallez le périphérique Cisco ASA ou Firepower Threat Defense</u>
- <u>Guide de configuration de Cisco Firepower Threat Defense pour Firepower Device Manager,</u> version 6.1
- <u>Assistance et documentation techniques Cisco Systems</u>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.