Suivi des adresses MAC dans UCS avec Nexus 1000V

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Configuration Topologie du réseau Suivi des adresses MAC sur différents segments de réseau Vérification Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment tracer les adresses MAC d'une interface de machine virtuelle (VM) et VMkernel (VMK) aux niveaux de réseau suivants :

- Cisco Nexus 5000 Series Switches
- Interconnexion de fabric (FI) Cisco Unified Computing System (UCS) 6248
- Hôte VMware ESXi
- Commutateur Cisco Nexus 1000V

Il est important de comprendre quelle liaison ascendante une interface VM ou VMK utilise pour la communication tant pour le dépannage que pour la conception.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Fonctionnalité vPC dans Cisco NX-OS
- Cisco Unified Computing System
- VMware ESXi
- Commutateur Cisco Nexus 1000V

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

Commutateur Cisco Nexus 5020 version 5.0(3)N2(2a)

- Cisco Unified Computing System version 2.1(1d)
- Serveur lame Cisco Unified Computing System B200 M3 avec carte d'interface virtuelle Cisco (VIC) 1240 (Palo) CNAvSphere 5.1 (ESXi et vCenter)
- Commutateur Cisco Nexus 1000V version 4.2(1)SV2(1.1a)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Topologie du réseau

Dans cet exemple de configuration, les interfaces VM et VMK se trouvent sur le même hôte (adresse IP 172.16.18.236) et le même VLAN 18 (sous-réseau 172.16.18.0/24).

Dans le Nexus 1000V, l'hôte est représenté sous le nom de Virtual Ethernet Module (VEM) # 5.

Dans UCS, l'hôte est installé sur la lame 1 du châssis 1.



Suivi des adresses MAC sur différents segments de réseau

Cette procédure décrit comment tracer les adresses MAC à différents niveaux de réseau.

1. Dans vCenter, recherchez l'adresse MAC de la machine virtuelle à suivre. Dans cet exemple, l'adresse MAC de la machine virtuelle (ciscolive-vm) est 0050:568f:63cc:



2. Entrez la commande **esxcfg-vmknic -I** sur le shell ESXi afin de trouver l'adresse MAC de l'interface VMK à partir de l'hôte. Dans cet exemple, le VMK (vmk0) est l'interface de gestion et a l'adresse MAC 0050:56:67:8e:b9:

mc-vsm#	show mac address-	table in	8eb9		
18	0050.5667.8eb9	static	0	Veth19	
18	0050.5667.8eb9	dynamic	0	Po4	
mc-vsm#	show mac address-	table in	63cc		
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po1	:
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po2	
18	0050.568f.63cc	static	0	Veth56	
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po4	-
mc-vsm#		-			

3. Vérifiez que les adresses MAC de la machine virtuelle (ciscolive-vm) et de l'interface VMK (vmk0) sont apprises sur l'hôte ESXi (VEM) et le Nexus 1000V.

Au niveau VEM, entrez la commande **vemcmd show l2 18** afin de confirmer que les deux adresses MAC sont apprises :

~ # vemcmd sh	ow 12 18				
Bridge domain	7 brtmax 4096, 1	ortcnt	82, timeou	t 300	
VLAN 18, swbd	18, ""				
Flags: P - P	VLAN S - Secure D	- Drop			
Туре	MAC Address	LTL	timeout	Flags	PVLAN
Static	00:50:56:8f:61:8b	75	0		
Static	00:50:56:8f:a4:a5	67	0		
Dynamic	00:50:56:5f:e9:a8	52	1		
Static	00:50:56:8f:51:97	78	0		
Dynamic	00:0c:29:15:fa:c6	305	27		
Dynamic	00:50:56:5f:88:58	60	1		
Static	00:50:56:8f:63:cc	68	0		
Dynamic	00:50:56:5f:7c:bd	59	1		
Dynamic	00:50:56:a2:14:f2	57	1		
Static	00:50:56:8f:11:3a	50	0		
Static	00:50:56:8f:f5:53	65	0		
Dynamic	00:50:56:a2:46:25	54	1		
Dynamic	00:50:56:8f:62:56	305	2		
Static	00:50:56:8f:21:35	54	0		
Dynamic	00:50:56:8f:86:19	305	192		
Static	00:50:56:8f:d5:fd	58	0		
Dynamic	00:02:3d:40:dd:03	305	4		
Dynamic	00:50:56:b7:70:37	305	1		
Dynamic	00:50:56:8f:c5:07	305	1		
Dynamic	00:50:56:8f:81:09	305	230		
Dynamic	00:0c:29:8b:01:22	305	73		
Dynamic	00:50:56:8f:54:48	305	6		
Dynamic	00:50:56:63:8f:4d	59	1		
Dynamic	00:50:56:8f:17:20	305	0		
Dynamic	00:50:56:8f:90:5b	305	60		
Static	00:50:56:8f:a1:3a	66	0		
Static	00:50:56:8f:45:0b	64	0		
Dynamic	00:50:56:a2:32:6f	63	2		
Dynamic	00:50:56:5f:19:5c	63	1		
Static	00:50:56:8f:90:a4	51	0		
Static	00:50:56:67:8e:b9	49	0		
Dynamic	00:25:b5:10:10:4f	305	306		

Au niveau du Nexus 1000V, entrez une commande **show mac address-table** afin de confirmer que les deux adresses MAC sont apprises sur VLAN 18 sur VEM # 5 :

mc-vsm#	show mac address-	table in	8eb9		
18	0050.5667.8eb9	static	0	Veth19	Į
18	0050.5667.8eb9	dynamic	0	Po4	(
mc-vsm#	show mac address-	table in	63cc		
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po1	3
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po2	
18	0050.568f.63cc	static	0	Veth56	Į
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po4	(
mc-vsm#					

Entrez la commande **show port-channel summary** pour VEM # 5 afin de voir les ports portchannel et membres :

mc-vs	m#									
mc-vs	m# show por	t-channel	summary							
Flags	: D - Down	P	- Up in po	rt-channel (members)					
-	I - Indi	vidual H	- Hot-star	dby (LACP on	ly)					
	s - Susp	ended r	- Module-removed							
	S - Swite	ched B	- Routed							
	U – Up (j	port-chan	nel)							
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Port	s					
1	Po1 (SU)	Eth	NONE	Eth3/1(P)	Eth3/2(P)	Eth3/9(r)				
				Eth3/10(r)						
2	Po2 (SU)	Eth	NONE	Eth4/1(P)	Eth4/2(P)	Eth4/9(P)				
				Eth4/10(P)			_			
з	Po3 (SU)	Eth	NONE	Eth5/1(P)	Eth5/2(P)	Eth5/9(r)	_			
				Eth5/10(r)			_			
4	Po4 (SU)	Eth	NONE	Eth6/1(P)	Eth6/2(P)	Eth6/11(P)				
				Eth6/12(P)						

4. Recueillez des informations supplémentaires à partir du Nexus 1000V.

Entrez la commande **show interface vethernet 56** afin de vérifier que Veth56 correspond à la machine virtuelle (ciscolive-vm) :

mc-vsm# show interface vethernet 56
Vethernet56 is up
Port description is ciscolive-vm, Network Adapter 1
Hardware: Virtual, address: 0050.568f.63cc (bia 0050.568f.63cc)
Owner is VM "ciscolive-vm", adapter is Network Adapter 1
Active on module 5
VMware DVS port 3033
Port-Profile is vApp-Network
Port mode is access
5 minute input rate 80 bits/second, 0 packets/second
5 minute output rate 12552 bits/second, 8 packets/second
Rx
23795 Input Packets 7293075158593488853 Unicast Packets
203449390 Multicast Packets 4294967761 Broadcast Packets
2333878 Bytes
Tx
1350625 Output Packets 4768 Unicast Packets
519692101807 Multicast Packets 4321524090 Broadcast Packets 1345857 Flood Packets
254466737 Bytes
0 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

Entrez la commande **show interface vethernet 19** afin de voir que Veth19 correspond à l'interface VMK (vmk0) de l'hôte :

```
mc-vsm# show interface vethernet 19
Vethernet19 is up
 Port description is VMware VMkernel, vmk0
 Hardware: Virtual, address: 0050.5667.8eb9 (bia 0050.5667.8eb9)
 Owner is VMware VMkernel, adapter is vmk0
 Active on module 5
  VMware DVS port 2110
 Port-Profile is 13
 Port mode is access
 5 minute input rate 12904 bits/second, 1 packets/second
 5 minute output rate 13384 bits/second, 8 packets/second
 Rx
   12200 Input Packets 7310589476873731518 Unicast Packets
   7310589476867241067 Multicast Packets 873444753044241742 Broadcast Packets
   16040625 Bytes
 \mathbf{T}\mathbf{x}
   65549 Output Packets 3731 Unicast Packets
   141938759046 Multicast Packets 137454132371 Broadcast Packets 59221 Flood Packets
   12416427 Bytes
   8227343645136678255 Input Packet Drops 210453427045 Output Packet Drops
```

5. Vérifiez l'épinglage du trafic de la machine virtuelle (ciscolive-vm) et de l'interface VMK (vmk0) vers les interfaces en amont de l'hôte.

nc-vsm#	module ve	m 5 exe	ecute	vemcmd	show por	t vsm		
LTL	VSM Port	Admin	Link	State	PC-LTL	SGID	Vem Port	туре
6	Internal	DOWN	UP	FWD	0		vns	
8	Internal	UP	UP	FWD	0			
9	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
10	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0	0		
11	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
12	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0	0		
14	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
15	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
16	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0		ar	_
17	Eth5/1	UP	UP	FWD	305	0	vmnic0	
18	Eth5/2	UP	UP	FWD	305	1	vmnic1	
49	Veth19	UP	UP	FWD	0	1	vmk0	
50	Veth23	UP	UP	FWD	0	1	tinian-sa	an.eth0
51	Veth38	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-1.eth3
52	Veth37	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-1.eth2
53	Veth22	UP	UP	F/B*	· 0	1	tinian-es	sxi-1.eth1
54	Veth21	UP	UP	F/B*	• O	0	tinian-es	xi-1.eth0
55	Veth36	UP	UP	F/B*	· 0	1	tinian-es	sxi-2.eth3
56	Veth35	UP	UP	F/B*	• O	0	tinian-es	xi-2.eth2
57	Veth25	UP	UP	F/B*	• 0	1	tinian-es	xi-2.eth1
58	Veth24	UP	UP	F/B*	• O	0	tinian-es	xi-2.eth0
59	Veth43	UP	UP	F/B*	• 0	1	tinian-es	xi-3.eth3
60	Veth44	UP	UP	F/B*	• 0	0	tinian-es	xi-3.eth2
61	Veth45	UP	UP	F/B*	• 0	1	tinian-es	xi-3.eth1
62	Veth46	UP	UP	F/B*	• 0	0	tinian-es	xi-3.eth0
63	Veth47	UP	UP	F/B*	• 0	1	tinian-es	xi-4.eth3
64	Veth48	UP	UP	F/B*	• 0	0	tinian-es	xi-4.eth2
65	Veth49	UP	UP	F/B*	• 0	1	tinian-es	xi-4.eth1
66	Veth50	UP	UP	F/B*	• 0	0	tinian-es	xi-4.eth0
67	Veth26	UP	UP	FWD	0	1	tinian-vo	c.eth0
68	Veth56	UP	UP	FWD	0	0	ciscolive	e-vm.eth0
69	Veth31	UP	UP	FWD	0	1	maug-vc.e	eth0
75	Veth59	UP	UP	FWD	0	0	mc-ucsc.e	eth0
78	Veth72	UP	UP	FWD	0	1	mc-dc-2.e	eth0
305	Po3	UP	UP	FWD	0			
* F/B: 1	Port is BL	OCKED o	on sor	me of th	e vlans.			

One or more vlans are either not created or not in the list of allowed vlans for this port. Please run "vemcmd show port vlans" to see the details. mc-vsm#

Ce résultat montre le mappage SGID (Subscriber Group ID) pour la machine virtuelle (ciscolive-vm) et l'interface VMK (vmk0) à leurs contrôleurs d'interface réseau de machine virtuelle correspondants (VMNIC). Le mappage indique les cartes VMNIC utilisées pour la communication :

- Le SGID 0 de la machine virtuelle (ciscolive-vm) correspond au SGID 0 de vmnic0.
- L'ID SGID 1 de l'interface VMK (vmk0) correspond à l'ID SGID 1 de vmnic1.
- 6. Obtenez les adresses MAC des VMNIC à partir de l'interface de ligne de commande (CLI)

vCenter ou ESXi.

Dans vCenter, accédez à la balise Configuration :

🖂 🛃 mc-vcsa	172.16.18.236 VMware ESXi, 5.1.0, 799	733								
E i mc-dc	Commune Michael Markinson Derformer	Configuration Tasks 5.6	unte Alarma Damiral		and a March Mar	changes (Dature)				
□ []t] mc-cluster	Summary Virtual Plachines (Performan	Configuration Tasks & E	venus (Marins (Vernissi	ons (maps (sco	raye views that	Unale Status				
172.16.18.232	Hardware	Network Adapters								
172.16.18.233		Device	Speed	Configured	Switch	MAC Address				
172.10.10.234	Processors	Cisco Systems Inc Cisco VIC Ethernet NIC								
anatahan-hy-1	Memory	wmnic9	20000 Full	Negotiate	vyatta-vds	00:25:b5:00:00:4d				
anatahan-hv-2	Storage	vmnic8	20000 Full	Negotiate	vSwitch0	00:25:b5:00:00:5d				
ciscolive-vm	Networking	wmnic7	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:2d				
maug-vc	Storage Adapters	vmnic6	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:3d				
mc-dc-1 mc-dc-2	 Network Adapters 	vmnic5	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:0d				
	Advanced Settings	wmnic4	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:1d				
mc-router	Power Management	vmnic3	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:4c				
mc-ucsc		vmnic2	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:5c				
me-vesa me-vesa	Software	vmnic1	20000 Full	Negotiate	inc-vsm	00:25:b5:00:00:4				
mc-vsm-1	Licensed Features	vmnic0	20000 Full	Negotiate	mc-vsm	00:25:b5:00:00:5f				
rota-esxi-1	Time Coofig ration									
rota-esxi-2	DNC and Douting									
🚯 rota-san	buthos and kodung									
👘 rota-vc	Authenocation Services									
🎁 saipan-esxi-1	Power Management									
saipan-esxi-2	Virtual Machine Startup/Shutdown									
📫 saipan-san	Virtual Machine Swapfile Location									
p saipan-vc	Security Profile									

Dans l'interface de ligne de commande ESXi, entrez la commande esxcfg-nics -1 :

~ 🕴 esxe	ofg-nics -l												
Name	PCI	Driver	Link	Speed	Duplex	MAC Address	MTU	Description					
vmnic0	0000:06:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5f	1500	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic1	0000:07:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4f	1500	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic2	0000:08:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5c	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic3	0000:09:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4c	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic4	0000:0a:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:1d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic5	0000:0b:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:0d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic6	0000:00:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:3d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic7	00.00:0d:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:2d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic8	0000:0e:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic9	0000:0f:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC

7. Dans UCS Manager (UCSM), recherchez les contrôleurs d'interface de réseau virtuel (vNIC) de l'UCS qui correspondent aux VMNIC :

Servers Law SAN VM Admin	Network PSH										
Niter Al ·	Actions	NEC Connection Policy Not	Dynamic WBC Connection Policy Noting Setterd								
ers Jervice Profiles ∭, nont	Pholify UREC/UREA	Facement MR	/vHBA Placement Policy ecific vRIC/vHBA Placement P	where							
	165	Las G	Vital Bit Select jal Al Al Al Al Connectbivity Publicy LAH Connectbivity Publicy Connectbivity Public Create LAH Connectionity Policy	n hefeena B 2 2 4 1 2 4							
8 -3 Sevent-17	d Fiter a Doort is P	une .									
- Á, Sub-Organizations Jerwice Profile Templates	Name	HAC Address	Desired Order	Actual Order	Fabric ID	Desired Placement	Actual Pacement				
A, root III III Service Template SeanText	* - viac viac e	00-25/65/00:00:5F	2	2		Any Any	1				
A Sub-Organizations	- VIC VIC-2	00-25-85-00-00-50	0	9	A	Avy	1				
Nors A	- VAC VAC-3	00-25-85-00-00-40	4	*		Any	1				
AL FORT	-0 vA0C vA0C-4	00-25/85-00-00-20	5	5	A	Any	4				
in State of the second se	- VNDC VNDC-S	00-25-85-00.00-00				Any	1				
St. 15 EXC Palace	- vac vac 4	00-25-05-00-00-30	2	2	A	Any	1				
ik Si foot Pakons	- viac viac-7	00-25-85-00-00-20				Any	1				
B: SE Host Fernware Packages	-C vAC vAC-8	00-25-05-00-00-50		9	A	Anv	1				
- S PHI Access Profiles	- M0C /40C-9	00-25-85-00-00-4D	30	10)	Any	1				

Le FI principal pour vNIC-0 est FI-A, tandis que le FI principal pour vNIC-1 est FI-B. Vous pouvez maintenant déduire que le trafic de la machine virtuelle (ciscolive-vm) traverse FI-A et que le trafic de l'interface VMK (vmk0) traverse FI-B.

8. Vérifiez que l'adresse MAC de la machine virtuelle (ciscolive-vm) est apprise sur FI-A :

```
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos) # show mac address-table | in 63cc
                                                      F Veth882
* 18
          0050.568f.63cc
                           dynamic 0
                                                 F
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)#
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos) # show int vethernet 882
Vethernet882 is up
   Bound Interface is port-channel1288
 Hardware: Virtual, address: 547f.eea2.5ac0 (bia 547f.eea2.5ac0)
Description: server 1/1, VNIC vNIC-0
 Encapsulation ARPA
 Port mode is trunk
 EtherType is 0x8100
 Rx
    38196726 unicast packets 130708 multicast packets 99167 broadcast packets
   38426601 input packets 44470647026 bytes
   0 input packet drops
 TX
   18711011 unicast packets 552876 multicast packets 10560283 broadcast packets
   29824170 output packets 9379742901 bytes
   0 flood packets
   0 output packet drops
```

9. Vérifiez que l'adresse MAC de l'interface VMK (vmk0) est apprise sur FI-B :

```
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos)# show mac address-table | in 8eb9
* 18 0050.5667.8eb9
                          dynamic 0
                                                F F Veth883
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos)#
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) # show int vethernet 883
Vethernet883 is up
   Bound Interface is port-channel1287
 Hardware: Virtual, address: 547f.eea3.c7e0 (bia 547f.eea3.c7e0)
Description: server 1/1, VNIC vNIC-1
 Encapsulation ARPA
 Port mode is trunk
 EtherType is 0x8100
 Rx
   30553743 unicast packets 94871 multicast packets 1633080 broadcast packets
   32281694 input packets 32522468006 bytes
   0 input packet drops
 тх
   16919347 unicast packets 588794 multicast packets 8994408 broadcast packets
   26502549 output packets 8364051391 bytes
   0 flood packets
   0 output packet drops
```

10. Vérifiez l'épinglage de ces voyants sur leurs liaisons ascendantes à l'aide de la commande show circuit detail :

```
Mike-Cliff-Pod-16-B /org/service-profile # show circuit detail
Service Profile: Server-1-1
Server: 1/1
    Fabric ID: A
       VIF: 882
        vNIC: vNIC-0
        Link State: Up
        Oper State: Active
        State Reason:
        Admin Pin: 0/0
        Oper Pin: 0/88
        Encap: Virtual
        Transport: Ether
    Fabric ID: B
       VIF: 883
        vNIC: vNIC-1
        Link State: Up
        Oper State: Active
        State Reason:
        Admin Pin: 0/0
        Oper Pin: 0/89
        Encap: Virtual
        Transport: Ether
```

Note: Les autres commandes qui produisent des informations similaires sont show pinning server-interfaces, show pinning border-interfaces et show pinning interface vethernet x.Vous pouvez également vérifier l'épinglage dans l'UCSM :

Epupment, Serveral LAN SAN IM Adree	General Storage Netwo	ark BCSE vHECs Boot Ord	er Wrtual Machines FC Zane	s Pukces Server Details FSM	VDF Paths Faults Events			
Filter Al 🛛	(a) ≤ 4, mm = t	opert 🔂 Print						
a al	Name	Adapter Part	PEX Heat Part	PEX Network Part	P3 Server Part	VAC	PEQAR	Leik State
0 - Smart	D - Path A/3	6/PC-1288	km/PC-3025	144/1005	A/0/1025			
D T farma Palles	- WtalOok	882				VAC-0	APC-88	Up
G-A rest	Virtual Circuit	864				VAC-2	A/PC-88	Up
Station and a state of the stat	Witwi Croit	886				VAC-4	A/FC-88	Up
CC2 VICx	C Vital Orbit	868				VAC-6	A/FC-88	Up
vritika	Virtual Circuit	890				9004	A/PC-88	Up
G - C VAC	D-Path No.	6PC-1287	right/PC-1153	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	6,0/1153			
8 -	- Wrtuel Circuit	880				VMC-1	8.PC-89	Up
10 - 40C 48C-2	Civital Cruit	885				VAC-3	8/PC-89	Up
8 -	Civital Croit	887				VAC-5	8/PC-89	Up
8 -4 vitc vitc-4	C Vitual Cituit	889				W8C-7	8/PC-89	Up
8 -6 VAC VAC-5	Witel Croit	891				VAC-9	8/PC-89	Up

- Collectez des détails supplémentaires sur les canaux de port. Dans cette configuration, trois canaux de port sont utilisés pour chaque FI. Par exemple, FI-B a trois canaux de port associés :
 - Port-channel 89 est le canal de port LACP (Link Aggregation Congrol Protocol) entre FI-B et le Nexus 5020 en amont.
 - Le port-channel 1153 est automatiquement créé et se situe entre FI-B et le module d'entrée/sortie (IOM)-B.
 - Le port-channel 1287 est automatiquement créé et se trouve entre l'IOM B et la carte Cisco VIC 1240 (lame).
 - 1. Entrez la commande **show port-channel summary** afin de voir la configuration portchannel de FI-B :

Mike-C	Cliff-Pod-16-	-B (nxos) #	show port-	-channel summa	ary						
Flags:	D - Down	P	- Up in por	rt-channel (me	embers)						
	I - Indivi	idual H	- Hot-stand	dby (LACP only	7)						
	s - Susper	nded r	- Module-re	emoved							
	S - Switched R - Routed										
	U - Up (port-channel)										
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports							
39	Po89 (SU)	Eth	LACP	Eth1/5(P)	Eth1/6(P)						
1153	Po1153 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1(P)							
1287	Po1287 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1/1(P)	Eth1/1/3(P)						
Mike-C	like-Cliff-Pod-16-B(nxos)#										

2. Entrez la commande **show cdp neighbors** afin de découvrir et d'afficher des informations supplémentaires sur FI-B :

Mike-Cliff-Pod-16- Capability Codes:	B(nxos)# s R - Routen S - Switch V - VoIP-H s - Suppon	show cdp c, T - Tr h, H - Ho Phone, D cts-STP-I	neighbó rans-Bri ost, I - Remoi Dispute	ors idge - IG tely	, B MP, -Man	- S r - lage	ource-Route- Repeater, d-Device,	Bridg	le	
Device-ID	Local	Intrfce	Hldtme	Capa	abil	ity	Platform	I	Port ID	
SJ-SV-C4K-1	mgmt0		179	RS	I	,	WS-C4506	Gig	5/40	
N5K-Rack16-2 (FLC12	2110027) Eth	1/5	163	:	S I	s	N5K-C5020	P-BA	Eth1/22	
N5K-Rack16-1 (SSI13	351055H) Eth	1/6	157	:	SI	s	N5K-C5020	P-BF	Eth1/29	
mc-vsm (19813088413	355189719)1	th1/1/3	10	50	s	I s	Nexus10	v 000	Eth5/2	

3. Entrez la commande **show port-channel summary** afin de voir la configuration portchannel de FI-A :

<pre>Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel)</pre>									
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports					
88	Po88 (SII)	E+h	LACP	E+b1/5(P)	Eth1/6(P)				
1025	Po1025 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1(P)	2011/0(1)				
1288	Po1288 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1/1(P)	Eth1/1/3(P)				
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)#									

4. Entrez la commande **show cdp neighbors** afin de découvrir et d'afficher des informations supplémentaires sur FI-A :

Mike-Cliff-Pod-16	-A(nxos)# show	cdp neighbo	ors		
Capability Codes:	R - Router, T S - Switch, H V - VoIP-Phon s - Supports-	- Trans-Bri - Host, I - e, D - Remot STP-Dispute	idge, B - IGMP, tely-Man	- Source-Route r - Repeater, aged-Device,	e-Bridge
Device-ID	Local Int	rfce Hldtme	Capabil	ity Platform	Port ID
SJ-SV-C4K-1	mgmt0	142	RSI	WS-C4506	Gig5/39
N5K-Rack16-2 (FLC1:	2110027) Eth1/5	147	SI	s N5K-C502	20P-BA Eth1/10
N5K-Rack16-1 (SSI1)	351055H) Eth1/6	121	SI	s N5K-C502	20P-BF Eth1/11
mc-vsm(1981308841	355189719) Eth1	/1/1 16	57 S	Is Nexus	L000V Eth5/1

12. Déterminez l'épinglage spécifique de l'interface membre à partir du port-channel.

Entrez une commande **show port-channel** afin de vérifier que l'adresse MAC de l'interface FI-B - VMK (vmk0) est épinglée sur Ethernet1/6 du port-channel 89 :



Entrez une commande **show port-channel** afin de vérifier que l'adresse MAC FI-A - VM (ciscolive-vm) est épinglée sur Ethernet1/5 du port-channel 88 :



13. Vérifiez que les adresses MAC sont apprises sur le Nexus 5020 en amont.

Entrez une commande **show mac address-table** afin de vérifier que l'adresse MAC de l'interface VMK (vmk0) est apprise sur le Nexus 5020-1 :

```
N5K-Rack16-1#
N5K-Rack16-1# show mac address-table | in 8eb9
* 18 0050.5667.8eb9 dynamic 10 F F <mark>Po89</mark>
N5K-Rack16-1#
```

Entrez une commande show mac address-table afin de vérifier que l'adresse MAC de la

machine virtuelle (ciscolive-vm) est apprise sur le Nexus 5020-2 :

```
N5K-Rack16-2#
N5K-Rack16-2# show mac address-table | in 63cc
* 18 0050.568f.63cc dynamic 0 F F Po88
N5K-Rack16-2#
```

Lorsque vous dépannez des problèmes réseau, cet exemple vous aide à isoler et à identifier rapidement comment et où une adresse MAC est apprise et quel est le chemin attendu pour le trafic réseau.

Vérification

Les procédures de vérification sont incluses dans l'exemple de configuration.

Dépannage

Cet exemple de configuration est destiné à aider au dépannage du réseau.