Intégrer Emergency Responder à CUCM

Table des matières

Introduction Conditions préalables Exigences Composants utilisés Informations générales Notions de base sur les REC 911 **PSAP** Identification automatique de la localisation (ALI) Base de données ALI (ALI-DB) Identification automatique des numéros (ANI) Emplacement d'intervention d'urgence (ERL) Numéro d'identification d'emplacement d'urgence (ELIN) Flux d'appels appel aux secours **Rappel PSAP** Alerte sur site Configuration Configuration de Cisco Unified Communications Manager Créer des partitions Créer un espace de recherche d'appels Affectation de partitions et de CSS aux téléphones IP Créer des points de routage CTI Point de routage CTI - 911 Point de routage CTI - 912 Point de routage CTI - 913 Créer des ports CTI Créer des modèles de routage Modèle de route ERL par défaut TOUS les autres modèles de routage ERL Créer des modèles de traduction Créer des modèles de traduction 911 et 9.911 Configurer le rappel PSAP Créer un utilisateur JTAPI Configuration de SNMP Configuration de Cisco Emergency Responder Créer des utilisateurs Web CER (facultatif) Configuration des paramètres de groupe Configuration des paramètres de téléphonie Configuration des paramètres du serveur Identifier les clusters Cisco Unified Communications Manager Créer des alertes sur site (facultatif) Configuration du protocole SNMP Identifier les commutateurs LAN Suivi téléphonique via les ports de commutation Configuration SNMP sur le commutateur Vérifier Dépannage

appel aux secours <u>Rappel PSAP</u> <u>Alerte sur site</u> <u>911 L'opérateur n'obtient pas la valeur ELIN correcte</u> <u>Ports de commutateur non affichés après la fin du suivi téléphonique</u>

Introduction

Ce document décrit comment intégrer Cisco Emergency Responder à Cisco Unified Communications Manager (CUCM) à l'aide du suivi téléphonique par port de commutation.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Emergency Responder (CER)
- CUCM
- Routage des appels
- Connaissances de base du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

- CER version 11.5
- CUCM version 11.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre lâ€TMincidence possible des commandes.

Informations générales

Ce document a été rédigé par un ingénieur du centre d'assistance technique de Cisco et ne remplace pas la nécessité de référencer les guides de configuration et de conception.

Les sections comportant des exemples représentent une configuration possible avec des exemples de valeurs inclus à titre de référence uniquement. La configuration des réseaux privés dépend des besoins de lâ€TMentité privée et de ses directives de conception internes.

Il est important de coordonner les tests des appels d'urgence avec le centre de réponse de la sécurité publique (PSAP) local une fois que l'intégration du CER au CUCM est considérée comme terminée.

Si le test PSAP réussit, mais que d'autres modifications sont apportées à la configuration après le test, il est important que vous vous coordonniez avec votre PSAP local pour programmer le test des appels d'urgence une fois les modifications supplémentaires terminées. En bref, testez les appels d'urgence chaque fois que des modifications sont apportées qui peuvent avoir un impact sur le routage des appels.

Notions de base sur les REC

911

Un numéro simple et facile à retenir pour contacter les services d'urgence tels que la police, les pompiers et les services médicaux dans certains pays. Tous les pays n'utilisent pas le 911 pour les appels d'urgence. Veuillez donc connaître le numéro d'urgence approprié. Par souci de simplicité, ce document ne peut faire référence qu'au 911 comme numéro de téléphone d'urgence.

PSAP

Installation financée par l'État où les appels d'urgence sont acheminés et acheminés. Cette organisation se compose d'opérateurs en direct qui répondent aux appels d'urgence et déterminent l'organisme d'urgence (police, pompiers, etc.) à dépêcher.

Identification automatique de la localisation (ALI)

L'affichage automatique au niveau d'un PSAP de l'appelant et d'une adresse/d'un emplacement. L'opérateur peut utiliser ces informations pour localiser la personne qui a effectué l'appel d'urgence.

Base de données ALI (ALI-DB)

La compagnie de téléphone dispose d'une base de données d'abonnés qui fait correspondre les numéros de téléphone avec les noms et les adresses. Lorsqu'un appel arrive sur le réseau 911, cette base de données est utilisée pour extraire l'adresse correspondant au numéro de téléphone de l'appelant et permet à l'opérateur PSAP de vous localiser plus facilement.

Identification automatique des numéros (ANI)

Il s'agit d'un autre terme pour le numéro de l'appelant. L'ALI est différente de l'ANI en ce sens qu'elle contient plus d'informations sur l'emplacement de l'appelant.

Emplacement d'intervention d'urgence (ERL)

Zone à partir de laquelle un appel d'urgence est passé. Ce n'est pas nécessairement le lieu de l'urgence. Si un appelant d'urgence signale une urgence générale, l'urgence réelle peut se situer dans une zone différente. Dans CER, vous affectez des ports de commutateur et des téléphones à des ERL, et les définitions d'ERL incluent des données ALI. Les données ALI sont utilisées par le PSAP pour déterminer l'emplacement de l'appelant qui passe l'appel d'urgence.

Numéro d'identification d'emplacement d'urgence (ELIN)

Numéro de téléphone que le PSAP peut utiliser pour rappeler l'appelant d'urgence. Le PSAP peut avoir besoin d'appeler l'ELIN si l'appel d'urgence est brusquement déconnecté, ou si le PSAP a besoin d'informations supplémentaires après avoir mis fin intentionnellement à l'appel d'urgence. L'ELIN fait partie de la configuration ERL.

Flux d'appels

Voici les différents flux d'appels que vous pouvez avoir avec CER :

appel aux secours



x1050

Configuration

Configuration de Cisco Unified Communications Manager

- Créer des partitions
- Créer des espaces de recherche d'appels
- Affectation de partitions et de CSS aux téléphones
- Créer des points de routage CTI (CTI RP)
- Créer des ports CTI
- Créer des modèles de routage
- Créer des modèles de traduction
- Configurer le rappel PSAP
- Créer un utilisateur JTAPI
- Configuration du service SNMP

Créer des partitions

Créez deux partitions. Accédez à Call Routing > Class of Control > Partition :

- 911_PT
- Téléphones _PT

- Partitic To ente names : charact is not ei << pa CiscoF Dallas	on Information r multiple partitions, use one line for each partition entry. You can enter up to 75 partitions; the and descriptions can have up to a total of 1475 characters. The partition name cannot exceed 50 ers. Use a comma (',') to separate the partition name and description on each line. If a description ntered, Cisco Unified Communications Manager uses the partition name as the description. For exa ritionName >> , << description >> Partition Partition	mple:
Name*	911_PT Phones _PT	
	h.	

Remarque :

911_PT est la partition qui héberge vos numéros d'urgence. Si vous disposez déjà d'une partition pour les numéros d'urgence, vous pouvez continuer à utiliser votre partition précédemment configurée. Remplacez simplement le nom de votre partition préconfigurée par le nom 911_PT mentionné dans ce document.

Phones_PT est la partition associée à tous les numéros de répertoire (DN) internes. Si vous disposez déjà d'une partition pour les DN internes, vous pouvez continuer à utiliser votre partition précédemment configurée. Remplacez simplement le nom de votre partition préconfigurée partout où Phones_PT est mentionné dans ce document.

Créer un espace de recherche d'appels

Créez deux espaces de recherche d'appels. Naviguez jusqu'à **Call Routing** > **Class of Control** > **Calling Search Space** :

- 911_CSS : peut inclure les téléphones 911_PT et Phones_PT
- Phones_CSS : peut inclure uniquement Phones_PT

Calling Search Space Information				
Name* Phones_C	SS			
Description				
-Route Partitions for	this Calling Search Space ———			
Available Partitions**	011 DT			
Available Farations	Directory LIPI			
	Global Learned E164 Numbers			
	Global Learned E164 Patterns			
	Global Learned Enterprise Numbers			
	•*			
Selected Partitions	Phones_PT			
-Calling Search Space Information				
canning bearen opae	e Information			
Name* 911 CSS				
Name* 911_CSS				
Name* 911_CSS Description				
Name* 911_CSS Description				
Name* 911_CSS Description				
Name* 911_CSS Description Route Partitions for	this Calling Search Space			
Name* 911_CSS Description Route Partitions for Available Partitions**	this Calling Search Space			
Name* 911_CSS Description Route Partitions for Available Partitions**	this Calling Search Space			
Name* 911_CSS Description Route Partitions for Available Partitions**	this Calling Search Space Directory URI Global Learned E164 Numbers Global Learned E164 Patterns			
Name* 911_CSS Description Route Partitions for Available Partitions**	this Calling Search Space Directory URI Global Learned E164 Numbers Global Learned E164 Patterns Global Learned Enterprise Numbers			
Name* 911_CSS Description Route Partitions for Available Partitions**	this Calling Search Space Directory URI Global Learned E164 Numbers Global Learned E164 Patterns Global Learned Enterprise Numbers Global Learned Enterprise Patterns			
Name* 911_CSS Description Route Partitions for Available Partitions**	this Calling Search Space Directory URI Global Learned E164 Numbers Global Learned E164 Patterns Global Learned Enterprise Numbers Global Learned Enterprise Patterns			
Name* 911_CSS Description Route Partitions for Available Partitions** Selected Partitions	this Calling Search Space Directory URI Global Learned E164 Numbers Global Learned E164 Patterns Global Learned Enterprise Numbers Global Learned Enterprise Patterns V			

Affectation de partitions et de CSS aux téléphones IP

- Les numéros de répertoire des téléphones IP doivent être associés à la partition Phones_PT.
- Le téléphone doit utiliser Phones_CSS pour appeler les modèles de traduction (9.911 et 911).

Avertissement : si votre configuration est plus complexe, les téléphones IP doivent pouvoir composer les modèles de traduction 911 et/ou 9.911 (configurés ultérieurement) et le point de routage CTI et les ports CTI doivent pouvoir appeler les téléphones IP.

- Asso	ciation	Phone Type	
1	Modify Button Items	Product Type: Cisco 7861 Device Protocol: SIP	
	Unassigned Associated Items	Real-time Device Status	
2	The Line [2] - Add a new DN	Registration: Registered with C	isco Unified Communications Manager 14.48.62.152
3	Add a new BLF Directed Call Park	IPv4 Address: <u>10,48.62,13</u> Active Load ID: i-1-13	8
4	Call Park	Inactive Load ID: sip78xx.10-3-1-1	2
5	Call Pickup	Download Status: None	
6	CallBack		
7	Conference List	Device Information	
8	Do Not Disturb	Device is Active	
9	Forward All	Device is trusted	
10	Group Call Pickup	MAC Address*	38ED18552E6E
11	Hunt Group Logout	Description	Auto 5003
12	The Intercom [1] - Add a new Intercom	Device Pool*	Default
13	Malicious Call Identification	Common Device Configuration	< None >
14	Meet Me Conference	Phone Button Template*	Universal Device Template Button Layout
15	Mobility	Softkey Template	< None >
16	Other Pickup	Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile
17	Quality Reporting Tool	Calling Canadh Canada	
18	Redial	Caning Search Space	Phones_CSS

Créer des points de routage CTI

- Le RP CTI 911 et 912 doit être associé à la partition 911_PT et utilise le 911_CSS.
- Les modèles de traduction 911 et 9.911 doivent pouvoir atteindre le RP CTI 911.
- Le RP CTI 911 doit pouvoir appeler les modèles de route configurés pour CER.
- Le RP CTI 913 doit également être associé à la partition 911_PT et utilise le 911_CSS.
- Les modèles de traduction de rappel PSAP doivent pouvoir atteindre le RP CTI 913.

Device Name	Description	Device Pool	Calling Search Space
CER 911	CTI RP for Primary CER Server	Default	911_CSS
CER 912	CTI RP for Seconday CER Server	Default	911 CSS
CER 913	CTI RP for PSAP Callbacks	Default	911_CSS

Point de routage CTI - 911

- Pour les appels internes et externes, les options Forward Busy, Forward No Answer, Forward No Coverage, Forward Unregistered et Forward on Failure doivent avoir une destination de 912 (si vous disposez d'un serveur CER secondaire), un numéro de sécurité sur site ou un modèle de routage afin que l'appel d'urgence puisse toujours être acheminé vers le PSAP.
- Pour des exemples dans ce document, le RP CTI 911 transfère les appels vers le 912 si nécessaire. Assurez-vous que l'espace de recherche d'appels pour les paramètres de transfert et d'interception d'appels utilise le 911_CSS afin que les appels transférés puissent atteindre le RP CTI 912.

Call Forward and Call Pickup Settings		
	Voice Mail	Destination
Calling Search Space Activation Policy		
Forward All	or .	
Secondary Calling Search Space for Forv	vard All	
Forward Busy Internal	i or	912
Forward Busy External	i or	912
Forward No Answer Internal	🖾 or	912
Forward No Answer External	🖾 or	912
Forward No Coverage Internal	🖾 or	912
Forward No Coverage External	🖾 or	912
Forward on CTI Failure	🖾 or	912
Forward Unregistered Internal	🖾 or	912
Forward Unregistered External	🖾 or	912
No Answer Ring Duration (seconds)		
Call Pickup Group < No	ne >	•

Point de routage CTI - 912

- Pour les appels internes et externes, les fonctions Forward Busy, Forward No Answer, Forward No Coverage, Forward Unregistered et Forward on Failure doivent acheminer les appels vers un numéro de sécurité sur site ou un modèle d'acheminement afin que l'appel d'urgence puisse toujours être acheminé vers le PSAP.
- Pour des exemples dans ce document, le RP CTI 912 transfère les appels vers le modèle de route utilisé pour l'ERL par défaut si nécessaire. Assurez-vous que l'espace de recherche d'appels pour les paramètres de transfert et d'interception d'appels utilise le 911_CSS afin que les appels transférés puissent atteindre le modèle de routage.

l,	- Call Forward and Call Pickup Settings					
	Can rorward and Can Pickup Settings					
1		Voice Mail	Destination			
	Calling Search Space Activation Policy					
	Forward All	or				
	Secondary Calling Search Space for Forward All					
	Forward Busy Internal	🖾 or	10911			
	Forward Busy External	or	10911			
	Forward No Answer Internal	or	10911			
	Forward No Answer External	or	10911			
	Forward No Coverage Internal	🖾 or	10911			
	Forward No Coverage External	or	10911			
	Forward on CTI Failure	🖾 or	10911			
	Forward Unregistered Internal	or	10911			
	Forward Unregistered External	🖾 or	10911			
	No Answer Ring Duration (seconds)					
	Call Pickup Group < None >		•			

Point de routage CTI - 913

- Pour les appels internes et externes, les fonctions de transfert si occupé, de **transfert sans réponse**, de **transfert sans couverture**, de **transfert non enregistré** et de **transfert en cas d'échec** doivent acheminer les appels vers un numéro de sécurité sur site.
- Pour des exemples dans ce document, le RP CTI 913 transfère les appels vers 60003, qui est le numéro de sécurité sur site. Assurez-vous que l'espace de recherche d'appels pour les paramètres de transfert et d'interception d'appels utilise un CSS qui peut atteindre le numéro de sécurité sur site.

Call Forward and Call Pickup Settings					
	Voice Mail	Destina	tion		
Calling Search Space Activation Policy					
Forward All	i or				
Secondary Calling Search Space for Forward All					
Forward Busy Internal	or or	60003			
Forward Busy External	🖾 or	60003			
Forward No Answer Internal	🖾 or	60003			
Forward No Answer External	or	60003			
Forward No Coverage Internal	🔲 or	60003			
Forward No Coverage External	or	60003			
Forward on CTI Failure	🖾 or	60003			
Forward Unregistered Internal	or	60003			
Forward Unregistered External	🖾 or	60003			
No Answer Ring Duration (seconds)					
Call Pickup Group < None >		•			

Créer des ports CTI

- Les ports CTI sont uniquement utilisés pour les alertes téléphoniques sur site.
- Les ports CTI doivent pouvoir appeler le numéro d'alerte sur site (il peut s'agir d'un numéro interne ou externe tant que les appels parviennent au personnel de sécurité sur site).
- Les DN des ports CTI doivent être dans un ordre consécutif.
- CER prend uniquement en charge la norme G.711. Par conséquent, la relation de région entre les ports CTI et les téléphones pour la sécurité sur site ne doit pas être définie à moins de 64 Kbits/s.

Association	Phone Type	
1 <u>Eine [1] - 60010 (no partition)</u> 2 errs: Line [2] - Add a new DN	Product Type: CTI Port Device Protocol: SCCP	
אזי <u>ד און איין איין איין איי</u> 3 3 <u>איי Intercom [1] - Add a new Intercom</u> פוזי	Real-time Device Status Registration: Unknown IPv4 Address: None	
	Device Information	
	Device Name*	CER_CTIPort_1
	Device Pool* Common Device Configuration Common Phone Profile* Calling Search Space	Default < None > Standard Common Phone I 911_CSS

Conseil : pour les appels internes, vous pouvez afficher sur l'écran **Appel d'urgence** ou autre si vous le souhaitez. De cette façon, les gens comprennent l'urgence de l'appel avant d'y répondre. Pour les appels externes, vous pouvez configurer le **masque de numéro de téléphone externe** sur un numéro que tout le monde peut reconnaître.

Display (Internal 🖊	Emergency Call	Display text for a line appearance is intende
Caller ID)	as a name instead of a directory numb the proper identity of the caller.	er for internal calls. If you specify a number, the person rec
ASCII Display (Internal Caller ID)	Emergency Call	
Line Text Label		
ASCII Line Text Label		
External Phone Number Mask		
Visual Message Waiting Indicator Policy*	Use System Policy	
Monitoring Calling Search Space	< None >	×

Créer des modèles de routage

Modèle de route ERL par défaut

- Doit figurer dans le fichier 911_PT.
- Vous pouvez définir le **Calling Party Transform Mask** comme étant le numéro de l'ELIN dans l'ERL. Quoi qu'il en soit, CER peut le changer en ELIN.
- Définissez Discard Digits sur PreDot.

Dans cet exemple, l'ERL par défaut est le même pour l'emplacement RTP

Route Pattern*		10.911		
Route Partition		911_PT		
Description		Route Pattern used by CER for RTP Location		
Numbering Plan		Not Selected		
Route Filter		< None >		
MLPP Precedence*		Default		
Apply Call Blocking Percent	tage			
Resource Priority Namespace	Network Domain	< None >		
Route Class*		Default		
Gateway/Route List*		SIPTrunkPSTN		
Route Option		Route this pattern		
		Block this pattern No Error		
Call Classification*	OffNet			
External Call Control Profile	< None >	▼		
Allow Device Override 🔽 P	rovide Outside D)ial Tone 🔲 Allow Overlap Sending 🔲 Urgent		
Require Forced Authorizati	on Code			
Authorization Level*	0			
 Require Client Matter Code Is an Emergency Services Number (used by Emergency Call Handler) 				
Calling Party Transformations				
Use Calling Party's Externa	al Phone Number	Mask		
Calling Party Transform Mask				
Prefix Digits (Outgoing Calls)				
Calling Line ID Presentation*	Default	•		
Calling Name Presentation*	Default			
Calling Party Number Type* Cisco CallMana		ager 🗸		
Calling Party Numbering Plan [*] Cisco CallMana		ager 🗸		
Connected Party Transformat	tions			
Connected Line ID Presentation* Default				
Connected Name Presentation* Default		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Called Party Transformations				
Discard Digits	PreDot	-		

TOUS les autres modèles de routage ERL

- Doit figurer dans le fichier 911_PT.
- Vous pouvez définir le **Calling Party Transform Mask** comme étant le numéro de l'ELIN dans l'ERL. Quoi qu'il en soit, CER peut le changer en ELIN.
- Définissez Discard Digits sur PreDot.

Route Pattern*		110.911				
Route Partition		911_PT				
Description		Route Pattern used by CER for SJ Location				
Numbering Plan		Not Selected				
Route Filter		< None >				
MLPP Precedence*		Default				
Apply Call Blocking Percen	tage					
Resource Priority Namespace	Network Domain	< None >				
Route Class*		Default				
Gateway/Route List*		SIPTrunkPSTN2				
Route Option		Route this pattern				
		Block this pattern No Error				
Call Classification*	OffNet	▼				
External Call Control Profile	< None >	▼				
🔲 Allow Device Override 👿 🛛	Provide Outside [Dial Tone 🔲 Allow Overlap Sending 🔲 Urge				
Require Forced Authorizati	ion Code					
Authorization Level*	0					
Require Client Matter Code						
Is an Emergency Services	Number (used by	y Emergency Call Handler)				
Calling Party Transformation	5					
Use Calling Party's Externa	al Phone Number	r Mask				
Calling Party Transform Mask						
Prefix Digits (Outgoing Calls)						
Calling Line ID Presentation*	Default	_				
Calling Name Presentation*	Default	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Calling Party Number Type*	Cisco CallMan	×				
Calling Party Numbering Plan* Cisco CallMan						
	Cibco Calinan	t t				
Connected Party Transforma	tions					
Connected Line ID Presentati	on* Default	▼				
Connected Name Presentation* Default		•				
Called Party Transformations						
Discard Digits	PreDot					
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Créer des modèles de traduction

- Modèle de traduction 911 et 9.911 dans Phones_PT (pour que les téléphones puissent les appeler) avec le 911_CSS (pour qu'il puisse atteindre le 911 CTI RP).
- Modèles de traduction pour le rappel PSAP dans le 911_PT (pour que la passerelle puisse les appeler) avec le 911_CSS (pour qu'il puisse atteindre le 913 CTI RP).

	Translation Pattern *	Partition
X	9.911	Phones PT
X	911	Phones PT

Créer des modèles de traduction 911 et 9.911

La seule différence entre les modèles de traduction 9.911 et 9.911 est le prépoint de suppression sur le modèle de traduction 9.911.

Translation Pattern	911
Partition	Phones_PT
Description	911 TP for CER
Numbering Plan	< None > 👻
Route Filter	< None > v
MLPP Precedence*	Default 🗸
Resource Priority Namespace Network Domain	< None > 🗸
Route Class*	Default 🗸
Calling Search Space	911_CSS 🗸

Translation Pattern		9.911
Partition		Phones_PT
Description		911 TP for CER
Numbering Plan		< None >
Route Filter		< None >
MLPP Precedence*		Default
Resource Priority Namespace N	letwork Domain	< None >
Route Class*		Default
Calling Search Space		911_CSS
Use Originator's Calling Sea	arch Space	
External Call Control Profile		< None >
Route Option		Route this pattern
		Block this pattern No Error
Provide Outside Dial Tone		
Do Not Wait For Interdigit T	imeout On Sub	equent Hons
Boute Next Hop By Calling	Party Number	Addent Hops
Is an Emergency Services N	lumber (used by	· Emergency Call Handler)
Es is an Emergency Services N	iumber (useu b)	Emergency can nandlery
Calling Party Transformations		
Use Calling Party's External	Phone Number	Mask
Calling Party Transform Mask		
Prefix Digits (Outgoing Calls)		
Calling Line ID Presentation*	Default	•
Calling Name Presentation*	Default	-
Calling Party Number Type*	Cisco CallMana	ger 🗸
Calling Party Numbering Plan*	Cisco CallMana	ger 🗸
Connected Party Transformati	ons	
Connected Line ID Presentatio	n* Default	•
Connected Name Presentation	Default	•
Called Party Transformations -		
Discard Digits	PreDot	•

Configurer le rappel PSAP

Pour configurer le rappel PSAP, nous devons attribuer un CSS à la passerelle entrante et créer un modèle de traduction.

- Pour les appels entrants, les personnes envoient généralement seulement 4 chiffres dans Callmanager ; par conséquent, les modèles de traduction pour le rappel PSAP ne sont que 4 chiffres. Le modèle des modèles de traduction peut être configuré en conséquence pour le plan de numérotation utilisé.
- Le CSS de la passerelle doit être le 911_CSS (pour qu'il puisse atteindre les modèles de traduction de rappel PSAP).

Inbound Calls		
Significant Digits*	4	•
Connected Line ID Presentation*	Default	•
Connected Name Presentation*	Default	•
Calling Search Space	911_CSS	•
AAR Calling Search Space	< None >	•
Prefix DN		

Dans les exemples ci-dessous, puisque seulement 4 chiffres sont transmis de la passerelle/ligne réseau, afin qu'il atteigne le RP CTI 913, nous devons préfixer les chiffres (pour cet exemple préfixe : 913919537). De cette manière, le modèle 913XXXXXXXX configuré dans CCM et CER peut être mis en correspondance.

Pattern Definition	
Translation Pattern	585X
Partition	911_PT 🗸
Description	PSAP Callback TP for CER
Numbering Plan	< None >
Route Filter	< None >
MLPP Precedence*	Default 🗸
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >
Route Class*	Default 🗸
Calling Search Space	911_C55 🗸
Use Originator's Calling Search Space	
External Call Control Profile	< None >
Route Option	Route this pattern
	Block this pattern No Error
Provide Outside Dial Tone	
Urgent Priority	
Do Not Wait For Interdigit Timeout On Subs	sequent Hops
Route Next Hop By Calling Party Number	
Is an Emergency Services Number (used by	y Emergency Call Handler)
Calling Party Transformations	
Colling Party's External Phone Number	Mask
Prefix Digits (Outgoing Calls)	
Calling Line ID Presentation* Default	
Calling Name Presentation* Default	
Calling Party Number Type* Cisco CallMan	ager 👻
Calling Party Numbering Plan ⁺ Cisco CallMani	ager 👻
Connected Party Transformations	
Connected Line ID Presentation* Default	•
Connected Name Presentation* Default	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	.,
Called Party Transformations	
Discard Digits < None >	
Called Party Transform Mask	
Prefix Digits (Outgoing Calls) 913919537	

Créer un utilisateur JTAPI

- L'utilisateur JTAPI doit être un utilisateur d'application (et non un utilisateur final).
- L'utilisateur JTAPI doit disposer des points de routage CTI et des ports CTI qui lui sont associés. Sinon, ces périphériques CTI ne peuvent pas s'enregistrer et les appels ne peuvent pas fonctionner.
- L'utilisateur JTAPI doit être ajouté aux groupes Standard CTI Allow Calling Number Modification et Standard CTI Enabled.

Applicatio	n User Informatio	n	
User ID*		CER	Edit Credential
Password		••••••	
Confirm P	assword	••••••	
Digest Cr	edentials		
Confirm D	igest Credentials		
BLF Prese	ence Group*	Standard Presence group 👻	
Accep	t Presence Subsc	ription	
Accep	t Out-of-dialog RE	FER	
Accep	t Unsolicited Noti	fication	
Accep	t Replaces Heade	r	
Device Inf	formation		
Available	Devices	474240850499244	
Available	Devices	ATADBED18021A	Device Association
		Auto-registration Template	
		ExtConnDevice	Find more Route Points
		Lillh	•
Controllor	Devices		
Controlled	Devices	CER_911	<u></u>
		CER 913	
		CER_CTIPort_1	
		SEP001BD5122EB5	T
Available	Profiles	8841DP	A
			-
		~~	÷
CTI Contr	rolled Device Profi	les	*
			☐ ↓
			*
			<u>v</u>
	formation		
Associat	ted CAPF Profiles		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	View Details
Permissi	ons Information –		
Groups	Standard CTI Ena Standard CTI Alle	bled	the Assess Control Course
	Standard CTT Allo	Add	to Access Control Group
		View Details	nove from Access Control Group
Roles	Standard CTI Allo	w Calling Number Modification	
	Standard CTI Ena	bled	

Configuration de SNMP

- Assurez-vous que le service SNMP est activé et démarré sur tous les gestionnaires d'appels (Cisco Unified Serviceability > Tools > Control Center Feature Services).
- Le nom de chaîne de communauté SNMP configuré sur CUCM doit être la même chaîne configurée sur CER
- Assurez-vous que le nom de chaîne de communauté est défini sur ReadOnly

Community String Name* cer	
Host IP Addresses Information	
Accept SNMP Packets from any host	Accept SNMP Packets only from these hosts Host IP Address
	Insert
	Host IP Addresses
	A
	Kemove
Access Privileges	
Access Privileges* ReadOnly	▼
Motify access privilege is required in order t	to configure Notification Destinations

Save	Clear All	Cancel
①* - ind	icates require	ed item.

Configuration de Cisco Emergency Responder

- Créer des utilisateurs Web CER (facultatif)
- Configuration des paramètres de groupe
- Configuration des paramètres de téléphonie
- Configuration des paramètres du serveur
- Saisie des licences
- Identifier les clusters Cisco Unified Communications Manager
- Créer des alertes sur site (facultatif)
- Créer des sites d'intervention d'urgence (ERL)
- Configuration du protocole SNMP
- Identifier les commutateurs LAN
- Suivi téléphonique via les ports de commutation
- Horaires de suivi téléphonique
- Suivi téléphonique (ports de commutateur, téléphones non alloués, téléphones configurés manuellement et basés sur un sous-réseau IP)
- Mise à niveau de CCM (facultatif)

Créer des utilisateurs Web CER (facultatif)

- Si vous souhaitez limiter l'accès d'une personne à la page Web CER, vous pouvez créer des utilisateurs via **Gestion des utilisateurs** et ajouter les utilisateurs à un **groupe d'utilisateurs** avec des rôles spécifiques
- Les différents niveaux/groupes de sécurité sont les suivants :

Utilisateur Administrateur ERL Utilitaire Admin Facilité de maintenance administrateur réseau Administrateur système

Configuration des paramètres de groupe

Système > Paramètres du groupe Cisco ER

- La définition du serveur de messagerie SMTP, de l'ID de messagerie source et de l'ID de messagerie de l'administrateur système est facultative.
- Si vous souhaitez recevoir des alertes par e-mail sur site, vous devez configurer le serveur de messagerie SMTP et l'ID de messagerie source.
- Si vous souhaitez recevoir des e-mails sur les alertes système critiques, configurez le **serveur de messagerie SMTP** et l'**ID de messagerie de l'administrateur**. Les alertes par e-mail et les e-mails sur site relatifs aux alertes système critiques peuvent être configurés en même temps et exécutés en parallèle.

Status Changes Saved	
Specify server group attributes	
Cisco ER Group Name *	CERServerGroup
Peer TCP Port *	17001
Heart beat Count *	3
Heart beat Interval (in sec) *	30
Active Call Time out (in min) *	190
SMTP Mail Server	10.48.39.230
Source Mail ID	CER_Admin@d-e2k-41-1.cis()
System Administrator Mail ID	Network_Admin@d-e2k-41
SysLog	disable
Syslog Server	
Notes	

Configuration des paramètres de téléphonie

Système > Paramètres de téléphonie

Vous ne pouvez pas avoir à modifier quoi que ce soit sur cette page ; cependant, les modifications apportées ici doivent correspondre aux points de routage CTI configurés sur CUCM.

- Status Ready		
- Specify telephony attributes Route Point for Primary Cisco ER Server *	011	
Route Point for Standby Cisco ER Server	912	
PSAP Callback Route Point Pattern *	913XXXXXXXXX	
ELIN Digit Strip Pattern *	913	
UDP Port Begin *	32000	
Inter Cisco ER Group Route Pattern		
IP Type of service (00-FF) *	0x b8	
Onsite Alert Prompt Repeat Count *	1	
Use IP Address from call signaling	10 D	

Configuration des paramètres du serveur

Système > Paramètres du serveur

Il est préférable de cocher toutes les cases des listes de paquets de débogage et de suivi. Cela augmente les chances d'identifier la cause première si le système rencontre des problèmes. L'activation de tous ces débogages et suivis a un impact minimal sur les performances du serveur, car CER est la seule chose sur le serveur.

Ready		
Select Server		
Publisher (primar	х)	
Modify Server Set	tings —	
Server Name *	Publisher	
lost Name	CER-20	
-Debug Package L	ist Select All	Clear All
CER_DATABASE		CER_SYSADMIN
CER_REMOTEUR	DATE	CER_TELEPHONY
CER_PHONETRA	CKINGENGINE	🗹 CER_AGGREGATO
CER_ONSITEAL	ERT	CER_GROUP
CER_CALLENGI	NE	CER_CLUSTER
-Trace Package Li	st Select All	Clear All
CER_DATABASE		CER_SYSADMIN
	DATE	CER_TELEPHONY
CER_PHONETRA	CKINGENGINE	🗹 CER_AGGREGATO
CER_ONSITEAL	ERT	CER_GROUP
CER_CALLENGI	NE	CER_CLUSTER

Identifier les clusters Cisco Unified Communications Manager

Suivi téléphonique > Cisco Unified Communications Manager

- Chaque noeud CUCM exécutant le service CallManager doit également exécuter des services SNMP.
- Le CallManager spécifié comme Cisco Unified Communications Manager doit exécuter le service CallManager.
- Si tout est correctement configuré et que le protocole SNMP fonctionne, vous pouvez voir tous vos noeuds Callmanager si vous cliquez sur le lien hypertexte **Cisco Unified Communications Managers List** qui est affiché en haut à droite de l'image suivante.

- Modify Cisco Unified Communications Manager Cluster	
Cisco Unified Communications Manager *	10.122.138.2
CTI Manager *	10.122.138.2
CTI Manager User Name *	CER
CTI Manager Password *	••••••
BackUp CTI Manager 1	10.122.138.2
BackUp CTI Manager 2	
Telephony Port Begin Address	60010
Number of Telephony Ports	1
Secure Connection Parameters	
Enable Secure Connection **	
TFTP Server IP Address **	
TFTP Server Port **	69
Backup TFTP Server IP Address	
CAPF Server IP Address **	
CAPF Server Port **	3804
Instance ID for Publisher**	
Secure Authentication String for Publisher **	
r AXL Settings	
AXL Username	administrator
AXL Password	•••••
AXL Port Number	8443
r SNMP Settings	
Use SNMPV3 for discovery	
	Update

Remarque : une fois cette étape effectuée, les points de routage et les ports CTI peuvent s'afficher comme enregistrés sur CUCM.

Créer des alertes sur site (facultatif)

ERL > Paramètres d'alerte sur site

- Un numéro externe tel qu'un téléphone portable peut être utilisé pour les alertes sur site tant que les ports CTI de CUCM peuvent passer des appels externes.
- Pour que les alertes par e-mail fonctionnent, le **serveur de messagerie SMTP** doit être configuré sous **Paramètres de groupe**.

Remarque : le champ d'adresse e-mail est facultatif. Tous les autres sont obligatoires.

Conseil : il est possible de spécifier un alias de messagerie pour que plusieurs personnes reçoivent le message. Cela peut s'avérer utile si votre équipe de sécurité dispose d'un alias de messagerie.

Ready			
-Add new Onsite Alert C	ontact		
Onsite Alert ID *			
Onsite Alert Name *			7
Onsite Alert Number *		ľ	7
Onsite Alert Email Address			
		L.	
		Insert Cancel	Changes
		Insert Cancel	Changes
		Insert Cancel	Changes
Available Onsite Alert	5	Insert Cancel	Changes
Available Onsite Alert	5	Insert Cancel	Changes
Available Onsite Alert Add New	5	Insert Cancel	Changes
Available Onsite Alert Add New Onsite Alert ID	s Onsite Alert Name	Insert Cancel	Changes Onsite Alert Email #
Available Onsite Alert Add New Onsite Alert ID SJ	s Onsite Alert Name <u>SJ</u>	Insert Cancel	Changes Onsite Alert Email / Onsite Security@d-e2k-41-

Créer des sites d'intervention d'urgence (ERL)

ERL > **ERL** conventionnel

- Les ERL peuvent être aussi granulaires que vous le souhaitez (bâtiment, étage, quadrant, pièce, station de travail, etc.).
- Si un appel est passé via CER et qu'aucun ERL n'est associé à ce téléphone, l'ERL par défaut peut être utilisé. Il est donc préférable de configurer l'ERL par défaut.
- Le même modèle de route (c'est-à-dire 10.911) peut être utilisé pour plusieurs ERL s'ils utilisent le même Gateway/RouteList. Dans CER 1.x, la **modification de l'appelant** doit être activée sous **Paramètres du groupe** pour utiliser le même modèle de route. Dans CER 2.0, l'option n'est pas présente car elle est activée par défaut.
- Le modèle de routage devient le numéro appelé et l'ELIN devient le numéro appelant lorsque l'appel est redirigé vers CUCM.

ERL (1 - 1 of 1)							
Configure Default ERL Add New ERL							
ERL Name	Route/Translation PatternELIN	Onsite Alert Ids.	Street Name	Community Name			
RTP	10.911919537	TestOnsite	Kit Creek	RTP	NC		
Configure Default ERL Add New ERL							

- ERL Settings			
ERL Name *	RTP		
Description	RTP		
Test ERL (Used for Synthetic Testing)		Ν	
- ELIN Settings		<u> </u>	
Route/Translation pattern	Add	10.9119195375855	*
ELIN	Remove		Ŧ
Onsite Alert Settings			
Available Onsite Alert IDs		Onsite Alert IDs for the ERL	
	Add Remove	OnSiteAlert	*
Ψ			-

Configuration du protocole SNMP

Suivi téléphonique > SNMP V2

Tous les commutateurs et serveurs CallManager doivent être configurés ici pour que le suivi des téléphones SNMP fonctionne

Conseil : vous pouvez spécifier *.*.* ou d'autres caractères génériques/plages. Vous pouvez également configurer des adresses IP spécifiques si vous le souhaitez.



Identifier les commutateurs LAN

Suivi téléphonique > Commutateur LAN

• Tous les commutateurs auxquels des téléphones sont connectés doivent être configurés ici

• S'il s'agit d'un commutateur non-Cisco ou si le protocole CDP est désactivé, cochez la case **Enable CAM based Phone Tracking**.

1	LAN Switch Details					
	Switch Host Name / IP Address *					
	Description					
	Enable CAM based Phone Tracking					
	Use port description as port location					
	Use SNMPV3 for Discovery					
		Insert Cancel Changes				
	LAN Switches					
	Add LAN Switch					
		Switch Host Name / IP Address				
	10.48.38.251					
ļ	10.48.62.250					

Suivi téléphonique via les ports de commutation

Appartenance ERL > Ports de commutation

- Attribuez l'ERLS aux ports du commutateur une fois le suivi téléphonique terminé
- Un emplacement peut être spécifié, mais il n'est pas obligatoire
- Dans l'exemple ci-dessous, le téléphone 60002 est suivi via IP Phone Subnet, mais le commutateur exécute le protocole SNMP. Le téléphone s'affiche donc toujours ici.

Switch(s) (1 to 2 of 2)					Last phone tracking was done at May 30, 201				
Assign ERL to Selected Switch Ports		Assign ERL Search ERL							
	Switch IP Address		ERL Name	Switch IP Add	iress IfName	Location	Phone Extension	Phone IP Address	
	10 40 20 251								
10.40.50.25	10.40.50.251		RTP	10.48.38.251	Fa0/1	View		10 40 20 22	
			RTP	10.48.38.251	Fa0/2	View	1052002	10.40.50.55	

Configuration SNMP sur le commutateur

router (config) #

snmp-server community <community string

Sets the SNMP Community string on the switch to

lsegnini#show run | b snmp snmp-server community CER RO

Vérifier

- 1. Les points de routage et les ports CTI peuvent être enregistrés.
- 2. Les téléphones IP connectés aux commutateurs doivent être détectés automatiquement par CER.
- 3. Les téléphones IP peuvent appeler le 911 et ont la route d'appel via CER.
- 4. Le rappel PSAP peut être acheminé vers le dernier téléphone pour appeler le PSAP.

Dépannage

appel aux secours

- Vérifiez que le CSS du téléphone appelant est associé à la partition des modèles de traduction 911 / 9.911.
- Vérifiez que la priorité urgente des modèles de traduction 911 / 9.911 est vérifiée et que leur CSS est associé à la partition du RP CTI 911.
- Assurez-vous que la bande de pré-points est configurée pour le modèle de traduction 9.911.
- Validez l'état d'enregistrement du RP 911 CTI et assurez-vous qu'il est enregistré auprès du CER principal.
- Les paramètres de transfert d'appel configurés sur le RP CTI 911 peuvent pointer vers le RP CTI 912 pour les scénarios de basculement.
- Vérifiez que l'ERL configuré dans CER effectue les modifications RP/ELIN appropriées en fonction de l'origine de l'appel d'urgence.
- Assurez-vous que le CSS du RP CTI 911 / 912 est associé à la partition du modèle de route pour l'appel redirigé à partir de CER.

Rappel PSAP

- Le CSS entrant de la passerelle peut atteindre la partition du modèle de traduction configuré pour l'appel de rappel.

- Modèle de traduction configuré avec le nombre correct de chiffres, basé sur les chiffres significatifs envoyés dans GW avec/sans préfixes.

- Préfixes de motif de traduction 913, ainsi que le reste des chiffres les plus significatifs. Le CSS de TP peut atteindre la partition du RP CTI 913.

- Bandes CER 913 (champ Bande de chiffres ELIN). Le rappel est dans le délai spécifié dans Délai d'appel

actif dépassé (en min). - Le CSS du 913 CTI RP peut atteindre la partition du DN du téléphone de l'appelant d'origine.

Alerte sur site

- Les contacts d'alerte sur site sont configurés correctement pour chaque ERL.

- Les ports CTI sont enregistrés et leur CSS peut atteindre la partition des DN téléphoniques du personnel d'alerte sur site.

- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de ports CTI pour traiter les appels simultanés vers les alertes sur site.

911 L'opérateur n'obtient pas la valeur ELIN correcte

- Assurez-vous que la valeur System > Cisco ER Group Settings > Calling Party Modification est définie sur enable.

- L'utilisateur de l'application utilisé pour l'interaction entre CUCM et CER dispose de groupes d'utilisateurs Standard CTI activé et Standard CTI Allow Calling Number Modification.

- La case Utiliser le masque de numéro de téléphone externe de l'appelant n'est pas cochée sur le modèle de routage de l'appel d'urgence.

- Aucune modification de l'appelant au niveau RP/RL/RG/passerelle.

- Si tous les paramètres précédents semblent corrects, exécutez la commande debug sur la passerelle pour vérifier le numéro de l'appelant pour l'appel d'urgence (exemple : « debug isdn q931 » pour une passerelle PRI).

Ports de commutateur non affichés après la fin du suivi téléphonique

- Vérifiez la configuration SNMP sur CER, la configuration SNMP sur les commutateurs et que les commutateurs sont configurés dans CER.

- Assurez-vous que les commutateurs sont pris en charge pour être suivis sur cette version de CER. Si le commutateur n'est pas pris en charge, le message d'erreur « This device is not supported <ip address> » s'affiche dans les journaux de suivi téléphonique.

- La liste des périphériques pris en charge par CER est répertoriée dans cisco.com Les ports de commutateur s'affichent, mais pas les téléphones.

- Vérifiez la configuration SNMP sur CER et CCM.

- Sur chaque CUCM, Cisco Unified Serviceability > Tools > Control Center - Feature Services > Cisco CallManager SNMP Service doit être activé et démarré.

- Sur chaque CUCM, assurez-vous que le service réseau SNMP Primary Agent est en cours d'exécution.

- Assurez-vous que tous les serveurs CUCM ont des téléphones qui doivent être suivis dans CER et qui apparaissent dans la liste M. Pour vérifier la liste, accédez à Phone Tracking > Cisco Unified Communications Manager > Cliquez sur Cluster > Puis cliquez sur Cisco Unified Communications Managers List. Cela peut afficher tous les noeuds du cluster CUCM qui exécutent le service CCM.

- Vous pouvez exécuter des procédures pas à pas SNMP pour confirmer que CER peut extraire des informations de téléphone IP de CUCM et du commutateur :

Entrez la chaîne de communauté : cer

Entrez l'adresse IP du serveur, utilisez 127.0.0.1 pour localhost.Notez que vous devez fournir l'adresse IP, et non le nom d'hôte.:: 10.48.62.250

ID d'objet (OID) : 1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6

Entrez le paramètre « file » pour consigner le résultat dans un fichier. [nofile] :

Cette commande peut affecter temporairement les performances du processeur.

Continuer (o/n) ?o

iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10101.1 = STRING : "rtp12-calo-363-gw.cisco.com" iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10102.6 = STRING : "SEPF09E636EE825" iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10104.8 = CHAÎNE : "SEP74A02FC0AD11" iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10107.7 = STRING : "SEP6C416A369525" iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10108.12 = CHAÎNE : "SEP1C1D862F3EDF" iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10109.9 = STRING : "SEP6899CD85AE21" iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10111.10 = CHAÎNE : "SEP84B5170993E8" iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10113.11 = CHAÎNE : "SEP84B5170993E8" iso.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6.10115.2 = STRING : "SEP808D737AC7"

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.