Configurer la fonctionnalité d'autoapprovisionnement sur CUCM (basé sur IVR)

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Qu'est-ce que l'auto-approvisionnement ? Configuration Services associés à l'auto-approvisionnement Expérience utilisateur final sur le téléphone Dépannage Journaux à collecter Défauts connus Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer la fonctionnalité d'auto-approvisionnement sur CUCM (basé sur IVR).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Unified Communication Manager.
- VoIP (Voice over Internet Protocol)
- Processus d'enregistrement du téléphone.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Unified Communications Manager 10.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Qu'est-ce que l'auto-approvisionnement ?

Self-Provisioning est une fonctionnalité introduite dans la version 10.x de Cisco Unified

Communications Manager (CUCM). Il fournit un type de fonctionnalité **Plug and Play** qui simplifie le processus de déploiement du téléphone. Grâce à **l'enregistrement automatique**, à certaines configurations de modèles et de profils, ainsi qu'à un service IVR, les administrateurs CUCM peuvent déployer des téléphones avec une configuration initiale minimale.

Self-Provisioning (basé sur IVR) similaire en fonction de l'ancienne méthode TAPS (Tool for Auto-Registered Phones). La principale différence avec l'auto-provisionnement est que le **service IVR fonctionne sur CUCM** pour que vous n'ayez pas besoin d'UCCX comme avec TAPS.

Configuration

1. Créer un modèle de périphérique universel (UDT).

Étape 1. Accéder à **Gestion des utilisateurs > Ajouter un téléphone utilisateur > Modèle de périphérique universel** et Ajouter un nouveau modèle.



Étape 2. Appliquez la configuration que vous attendez que les téléphones prennent après l'enregistrement automatique au nouvel UDT.

System Call Routing	Media Resources • Advanced Features • Device • Application • User Management • Bulk Administration • Help •								
Universal Device Template Configuration									
🔚 Save X Delete Expa	🔚 Save 💢 Delete Expand All 🕂 Add New								
 Template Information 									
Name * Auto-registration	Name * Auto-registration Template								
 Required and Frequently En 	tered Settings								
Device Description	#FirstName# #LastName# (#Pro								
Device Pool *	Default view Details								
Device Security Profile *	Universal Device Template - Moc -								
SIP Profile *	Standard SIP Profile								
Phone Button Template *	Universal Device Template Butto -								

2. Créer un modèle de ligne universelle (ULT).

Étape 1. Accédez à **User Management > User/Phone Add > User Line Template**, comme illustré dans l'image.

cisco	Cisco UI For Cisco Un	nified CM Ad	ministration								
System 👻	System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help										
							Application User				
							End User				
Cisc	Cisco Unified CM Administration					User/Phone Add	•		Page Layout Preference		
					SIP Realm				Universal Device Template		
System version: 10.5.2.13901-2				User Settings	er Settings		Universal Line Template				
VMware	a Installation:	2 vCPU Intel(R)	Xeon(R) Platinum	8176 CPU	@ 2.10GHz,		Self-Provisioning			Feature Group Template	

Étape 2. Ajoutez la partition de routage et le CSS attendus sur le téléphone après l'enregistrement automatique.

Syst	em 👻 Call Routing 👻 Media Resour	rces - Advanced Features -	Device	 Application 	✓ User Management ✓	Bulk Administration 👻	Help 👻		
Uni	Universal Line Template Configuration								
	Save X Delete Expand A	ll ᆛ Add New							
	 Template Information 								
	Name * Sample Line Template with TA Urgent Priority								
	 Required and Frequentl 	y Entered Settings							
	Line Description:	#FirstName# #LastNam	ie# (#	/					
	Route Partition:	PT-Intra	-						
	Voice Mail Profile:		-						
	Calling Search Space:	CSS-Inter	-						
	Alerting Name:	#FirstName# #LastNam	ie#	/					
	External Call Control Profile:		-						

Note: Ces modèles de périphérique universel et de ligne universelle doivent être liés à l'enregistrement automatique afin que les téléphones puissent prendre la configuration lors de l'enregistrement automatique.

3. Ajoutez les modèles au noeud CUCM pour la configuration **de l'enregistrement automatique** et accédez à **System > Cisco Unified CM**, comme illustré dans l'image.

cise	0	Cisco U For Cisco Un	nified Comm	M Ad	ministration					
System	•	Call Routing 👻	Media Reso	urces 🔻	Advanced Features 👻	Device 🔻	Application -	User Management 🔻	Bulk Administration 👻	Help 🔻
Se	rver									
Cis	sco l	Jnified CM								
Cis	ico L	Inified CM Group		Adm	inistration					

System - Call Routing - M	edia Resources 🔻	Advanced Features 🔻	Device 🔻	Application 🔻	User Management 🔻	Bulk Administration 🔻	Help 🔻
Cisco Unified CM Configura	ation						
📄 Save 🎦 Reset 🥖	Apply Config						
_ Status							
i Status: Ready							
⊂ Cisco Unified Communicat	ions Manager Inf	ormation					
Cisco Unified Communication	s Manager: CM_UC	M-PUB10 (used by 74	devices)				
Server Information							
CTI ID		1					
Cisco Unified Communication	s Manager Server*	10.106.114.151					
Cisco Unified Communication	s Manager Name*	CM_UCM-PUB10					
Description		10.106.114.151					
Location Bandwidth Manager	Location Bandwidth Manager Group < None >						
- Auto-registration Informa	tion						
Universal Device Template*	Auto-registration	Template					
Universal Line Template*	Sample Line Tem	plate with TAG usage	examples	0			
Starting Directory Number* 1000							

4. Ajouter un nouveau profil utilisateur pour l'auto-approvisionnement.

Étape 1. Accédez à **User Management > User Settings > User Profile**, comme illustré dans l'image.

CISCO Unified CM Administra For Cisco Unified Communications Solutions	ation						
System - Call Routing - Media Resources - Advanced Fe	atures - Device - Application - I	Jser Mana	agement 👻	Bulk Administrati	on 👻	Help 🔻	
		Applic	cation User				
		End U	User				
Cisco Unified CM Administra	ation	User/	Phone Add	,	·		
		SIP R	Realm				
System version: 10.5.2.13901-2		User	Settings	,	•	Credential Policy Default	
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Pl	atinum 8176 CPU @ 2.10GHz,	Self-P	Provisioning		1	Credential Policy	
WARNING: DNS unreachable		Assig	n Presence U	sers		Role	
Last Successful Backup: 514 day(s) ago						Access Control Group	
						Application User CAPF Profile	
Iser administrator last logged in to this cluster on Friday, Fet	oruary 15, 2019 8:57:30 PM CST, to n	ode 10.1	106.114.151,	from 10.142.1	8	End User CAPF Profile	
anurisht @ 1000 - 2015 Cises Sustems Tas						UC Service	
I rights reserved.						Service Profile	
his product contains cryptographic features and is subject to Ur isers are responsible for compliance with U.S. and local country	nited States and local country laws gove laws. By using this product you agree to	rning imp o comply	port, export, t with applicat	ransfer and use le laws and reg		User Profile	oes not imply third-party authority .S. and local laws, return this proc

Étape 2. Ajoutez le modèle de périphérique utilisateur, le modèle de ligne utilisateur et cochez la case **Autoriser l'utilisateur final à provisionner son propre téléphone**.

System 👻 Call Routing 👻 Media Resources 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management	t ▼ Bulk Administration ▼ Help ▼
User Profile Configuration	
🔚 Sava 🗶 Dalete 🕂 Add New	
⊂ Status	
i Status: Ready	
User Profile	
Name* selfpro	
Description	
Make this the default liser Brafile for the system	
-Universal Device Template	
Desk Phones Auto-registration Template 😔 View Details	
Mobile and Desktop Devices Auto-registration Template 📀 View Details	
Remote Destination/Device Profiles Auto-registration Template	
-Universal Line Template	
Universal Line Template Sample Line Template with TAG usage examples	
- Self-Provisioning	
Allow End User to Provision their own phones	
Limit Provisioning once End User has this many phones 10	

Note: Ces paramètres sont appliqués lorsque les utilisateurs essaient d'approvisionner euxmêmes les périphériques avec leurs propres extensions.

Note: Vous pouvez également définir une limite maximale pour les utilisateurs pour le nombre de périphériques après lesquels l'auto-approvisionnement ne fonctionnerait pas pour les utilisateurs.

Par exemple : si 9 périphériques sont déjà affectés à l'utilisateur depuis que la limite maximale dans la capture d'écran Ci-dessus est définie sur 10, l'utilisateur ne peut provisionner qu'un seul périphérique.

Note: Si la case "Autoriser l'utilisateur final à provisionner son propre téléphone " n'est pas cochée. L'auto-approvisionnement ne fonctionnerait pas pour les utilisateurs.

5. Créez un groupe de modèles de fonction et affectez le profil utilisateur. Naviguez maintenant jusqu'à User Management > User/Phone Add > Feature Group Template et cliquez sur Add New.



System ▼ Call Routing ▼ Media Resources ▼ Advanced Features ▼ Device ▼ Application ▼
Feature Group Template Configuration
🔚 Save 🗙 Delete 🕂 Add New
Feature Group Template
Name * self_fg
Description
Features
✓ Home Cluster
Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service)
Include meeting information in Presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on
Services Profile Use System Default View Details
User Profile selfpro View Details
✓ Allow Control of Device from CTI
Enable Extension Mobility Cross Cluster
Enable Mobility
Enable Mobile Voice Access
Maximum Wait Time for Desk Pickup * 10000

6. Créez un utilisateur à partir de la page **Ajouter un utilisateur/téléphone rapide** et Ajouter le **modèle de groupe de fonctions**.

Étape 1. Accédez à Gestion des utilisateurs > Ajouter un téléphone utilisateur > Ajouter un utilisateur/téléphone rapide.

CISCO Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions	
System - Call Routing - Media Resources - Advanced Features - Device - Application	User Management - Bulk Administration - Help -
	Application User
	End User
Cisco Unified CM Administration	User/Phone Add Page Layout Preference
Surtem version: 10 5 2 12001-2	SIP Realm Universal Device Template
System version: 10.5.2.1.5901-2	User Settings Universal Line Template
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz WARNING: DNS unreachable	Self-Provisioning Feature Group Template
	Assign Presence Users Quick User/Phone Add

Étape 2. Ajoutez les **utilisateurs finaux CCM standard** sous l'appartenance au groupe de contrôle d'accès.

System Call Routing	🗸 Media Resources 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻					
Quick User/Phone Ad	d					
딝 Save						
User Information						
First Name	akash					
Middle Name						
Last Name *	sethi					
User ID *	aksethi					
Feature Group Template	self_fg View Details					
Access Constant Const						
Access Control Group	Membership					
User is a member of:						
Access Control Group Membership						
User is a member	of: Standard CCM End Users					

Étape 3. Ajoutez un poste dans le champ de poste à l'utilisateur, cliquez sur + Icône sous Action pour activer le champ.

Access Control Group I User is a member of:	fembership itandard CCM End Users	▼ <u>1</u> —		
Credentials				
Use default credential Password				
Confirm Password				
PIN				
Confirm PIN				
Extensions				
Order Extension		Line Primary URI/Partition		Actic
	* New		1	+

Étape 4. Si une nouvelle extension doit être créée, cliquez sur **Nouveau** et Ajouter un nouveau DN, comme indiqué dans l'option d'image 1. Si l'extension existe déjà sur CUCM et doit être

affectée à l'utilisateur, choisissez-la dans le menu déroulant illustré à l'option 2 de l'image ici.

Access Control Group N	1embership			
User is a member of:	tandard CCM End Users	• + -		
Credentials				
Use default credential Password				
Confirm Password				
PIN				
Confirm PIN				
Extensions				
Order Extension	<u>2 1</u>	Line Primary URI/Partition		Action
	- New		·	-

Note: Une fois l'utilisateur créé, il prend la ligne principale comme ID utilisateur libre-service par défaut.

7. Vérifiez que l'utilisateur final a reçu le **poste principal**, l'**ID utilisateur libre-service, le profil utilisateur et le rôle d'utilisateur final CCM standard**. Naviguez maintenant jusqu'à **User Management > End User** et accédez à l'utilisateur nouvellement créé, comme illustré dans l'image.

cisco	Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions				
System 👻	Call Routing - Media Resources - Advanced Features - Device - Application -	Use	er Management 👻	Bulk Administration	✓ Help ✓
			Application User		
			End User		
Cisco Unified CM Administration			Lloor/Phone Add		

System Call Routing Media Resources A	Advanced Features Device Application User Ma	nagement Bulk Administration Help				
End User Configuration						
🔜 Save 🗶 Delete 🕂 Add New						
-						
-User Information						
User Status	Enabled Local User	1				
User 1D	þksethi					
Password	••••••	Edit Credential				
Confirm Password	••••••					
Self-Service User ID	1004					
PIN		Edit Credential				
Confirm PIN						
Last name*	sethi					
Middle name						
First name	akash					
Title						
Sustan - Call Pouting - Modia Possuras -	Advanced Features - Device - Application - User M	annannt - Bulk Administration - Holo -				
System + Can Robulng + Media Resources +	Auvanceu realures • Device • Application • Oser Ma					
End User Configuration						
🔲 Saura 😾 Dalata 🖧 Add Maur						
User Locale	< None >					
Associated PC						
Digast Gradaptisk						
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					
Confirm Digest Credentials	•••••••					
User Profile	selfpro	S View Details				
Name Dialing	sethiakash					
Number of Digits needed for the Unique AA Nam	ne 2					

System Call Routing Media Resources Advanced Features Device	Application User Management Bulk Administration Help
End User Configuration	
🔚 Save 🗶 Delete 🕂 Add New	
✓ Allow Control of Device from CTI	
Enable Extension Mobility Cross Cluster	
- Directory Number Associations	
Primary Extension 1004	
IPCC Extension < None >	-
18 - L'I'L - Y. 6	
	View Details
-Permissions Information	
Groups Standard CCM End Users	
	Add to Access Control Group
	Remove from Access Control Group
	View Details

8. Afin de créer un **point de routage CTI**, accédez à **Device > CTI Route Point**, puis cliquez sur **Add New**, comme illustré dans l'image.

cisco	Cisco UI For Cisco Un	nified CM Ad	ministration					
System 💌	Call Routing 👻	Media Resources 🔻	Advanced Features 👻	Device -	Application •	User Management	Bulk Administration	Help 👻
				CTI Route Point				

Étape 1. Ajoutez les entrées Nom et Pool de périphériques et cliquez sur **Enregistrer**, comme l'illustre l'image.

CTI Route Point Configuration						
Save						
Status						
i Status: Ready						
-Device Information						
Device is trusted						
Device Name*	Self_Pro]				
Description	Self_Pro					
Device Pool*	Default	View Details				
Common Device Configuration	< None >	View Details				
Calling Search Space	< None >	٥				
Location *	Hub_None	②				
User Locale	< None >	٥				
Media Resource Group List	< None >	٥				
Network Hold MOH Audio Source	< None >	٠				
User Hold MOH Audio Source	< None >	٠				
Use Trusted Relay Point*	Default	0				
Calling Party Transformation CSS	< None >	②				
Geolocation	< None >	\$				
Vuse Device Pool Calling Party Transformation CSS						

Étape 2. Ajoutez un numéro de répertoire au point de routage CTI,

	Device Information					
I						
I	Registration:	Unknown				
I	IPv4 Address:	None				
I	Device is trusted					
	Device Name*	Self_Pro]			
	Description	Self_Pro				
	Device Pool*	Default	View Details			
l	Common Device Configuration	< None >	View Details			
	Calling Search Space	< None >				
	Location *	Hub_None	3			
	User Locale	< None >				
	Media Resource Group List	< None >	3			
	Network Hold MOH Audio Source	< None >	3			
	User Hold MOH Audio Source	< None >	3			
	Use Trusted Relay Point*	Default	3			
	Calling Party Transformation CSS	< None >	3			
	Geolocation	< None >	3			
	Vuse Device Pool Calling Party Transformation CSS					
Г	Association					
	באזי: Line [1] - Add a new DN					
1						

CTI Route Point Configuration						
Save 🗶 Delete [Copy	/ 🎦 Reset 🥖 Apply Config 🕂 Add New					
- Status						
i Status: Ready						
Device Information						
Registration:	Unknown					
IPv4 Address:	None					
Device is trusted						
Device Name*	Self_Pro					
Description	Self_Pro					
Device Pool*	Default	S View Details				
Common Device Configuration	< None >	📀 View Details				
Calling Search Space	< None >	٥				
Location*	Hub_None					
User Locale	< None >	٥				
Media Resource Group List	< None >	0				
Network Hold MOH Audio Source	< None >	Optimized and the second se				
User Hold MOH Audio Source	< None >	0				
Use Trusted Relay Point*	Default	٥				
Calling Party Transformation CSS	< None >	٥				
Geolocation	< None >					
✓ Use Device Pool Calling Party	Transformation CSS					
Association						
The [1] - 1111111 (no parti	tion)					

9. Afin d'ajouter un nouvel **utilisateur d'application**, accédez à **User Management > Application User**, puis cliquez sur **Add New**.



Étape 1. Ajoutez le point de routage CTI créé, sous Périphériques contrôlés

Application User Configu	iration					
🔚 Save 🗶 Delete 📔 Copy 🕂 Add New						
Status						
i Status: Ready						
-Application User Informa	ation					
User ID *	selfpro	Edit Credential				
Password						
Confirm Password						
Digest Credentials						
Confirm Digest Credentials						
BLF Presence Group*	BLF Presence Group * Standard Presence group					
Accept Presence Subscr	iption					
Accept Out-of-dialog RE	FER					
Accept Unsolicited Notificities	ication					
Accept Replaces Header						
Device Information						
Available Devices	Sample Device Template with TAG usage examples Selftprocti TEST UPCNIPC VINNU	Device Association Find more Route Points				
Controlled Devices Scif_Pro						

Étape 2. Ajoutez la section **CTI standard activée** et **CTI standard autorisée à contrôler tous les périphériques** sous la section Informations d'autorisation.

abada Cisco Unif	ied CM Administration		Navigation C
CISCO For Cisco Unified	Communications Solutions		administrator Sea
System + Call Routing + Me	da Resources · Advanced Features · Device · Applica	ation User Management	•
Application User Configura	tion		Relate
ave Save			Find and List Access Control Groups
	-		(i) A https://doi.org/10.106.114.151/comadmini.com/feeuralised.ist.do/babare/facea-citie
Available Devices	cti_6871 recordin	Device Association	
	tactest	Find more Route Points	Find and List Access Control Groups
	triger		Select All Clear All with Add Selected The Close
	**		
Controlled Devices	di_6872		 Standard CCM Phone Administration
			Standard CCM Read Only
			 Standard CCM Server Maintenance
Available Profiles	sinto		Standard CCM Server Monitoring
			 Standard CCM Super Users
			Standard CTI Allow Call Monitoring
			 Standard CTI Allow Call Park Monitoring
CTI Controlled Device Profiles	**		Standard CTI Allow Call Recording
		~	Standard CTI Allow Calling Number Modification
		A	Standard CTI Allow Control of All Devices
			 Standard CTI Allow Control of Phones supporting Connected Xfer and confi
CAPF Information			Standard CTI Allow Control of Phones supporting Rollover Mode
Associated CAPF Profiles			 Standard CTI Allow Reception of SRTP Key Material
			Standard CTI Enabled
			 Standard CTI Secure Connection
	1	New Details	Standard Confidential Access Level Users
Permissions Information			 Standard EM Authentication Proxy Rights
Groups			Standard Packet Sniffer Users
	Ad	id to Access Control Group	Standard RealtimeAndTraceCollection
			Standard TabSync User
	View Details		 Third Party Application Users
Roles			Select All Clear All Add Selected Close
	View Details		

10. Le service d'auto-approvisionnement peut être configuré au niveau du système pour utiliser le mode sécurisé et un mot de passe peut être défini. Cette fonctionnalité est définie sur **Non-Authentication Required** Mode par défaut, qui ne nécessite aucun code PIN pour utiliser l'auto-approvisionnement.

Étape 1. Accédez à User Management > Self-Provisioning.

Self-Provisioning
Save
_ Status
Status: Ready
CAuthentication Mode
 Require Authentication In this mode, users may use their password or PIN to authenticate and provision devices based on the permissions in their User Profile. Additionally, administrators may authenticate on behal Allow authentication for users only(via Password/PIN) Allow authentication for users(via Password/PIN) and Administrators(via Authentication Code) Authentication Code
O No Authentication Required
In this mode, authentication is disabled during device self-provisioning. The administrator or end user can enter a user ID or self-provisioning ID into an endpoint and the endpoint will associ

Étape 2. Ajoutez le point de routage CTI et l'utilisateur d'application à Self-Provisioning.

Self-Provisioning					
딝 Save					
- Status					
i Status: Ready					
-Authentication Me	ode				
Require Auther	ntication				
In this mode,	users may use their password or PIN to authenticate	and pro	vision device		
Allow au	thentication for users only(via Password/PIN)	•			
Allow au	thentication for users(via Password/PIN) and Adminis	strators	(via Authentic		
Authe	ntication Code				
No Authenticat	ion Required				
In this mode, a	authentication is disabled during device self-provision	ing. Th	e administrat		
- IVR Settings					
Language Preference	e				
	Available Language		Selected La		
	简体中文,普通话,简体字,中华人民共和国		English, Ur		
		>			
		<			
CTI Route Point	Self_Pro	😋 Dial	1111111 fror		
Application User	selfpro				

Note: Chaque fois qu'une modification de configuration est apportée aux paramètres IVR, un redémarrage du paramètre IVR d'auto-approvisionnement est nécessaire pour déclencher la modification.

 \circ

Services associés à l'auto-approvisionnement

Cisco Call Manager

Ce service est associé à l'enregistrement du téléphone et doit être activé sur le noeud auquel l'enregistrement est tenté.

IVR à provisionnement automatique

Ce service se trouve sous Services CM sur la page Services de fonctionnalités dans Cisco Unified Serviceability.

Note: Vous pouvez configurer l'auto-approvisionnement même si le service est désactivé, mais l'administrateur ne peut pas affecter de téléphones IP aux utilisateurs utilisant le service IVR. Par défaut, ce service est désactivé.

Note: Le service IVR d'auto-approvisionnement s'exécute uniquement sur Publisher.

Expérience utilisateur final sur le téléphone

- L'utilisateur final compose le numéro du point de routage CTI et est invité à saisir l'ID de libreservice.
- L'utilisateur est invité à confirmer l'ID de libre-service et à saisir le code PIN.
- Une fois le code PIN vérifié, le périphérique redémarre pour obtenir le nouveau poste.

Dépannage

Erreur : Le périphérique " d'alerte ne peut pas être approvisionné " est reçu.

Motif: Le périphérique est déjà provisionné, ne peut pas être réapprovisionné.

Journaux à collecter

Afin de dépanner plus avant, collectez le journal de " de service IVR d'auto-approvisionnement " à partir de RTMT.

Les noms de fichiers sont au format PnP#####.log. (# représente un nombre.)

Les suivis sont définis sur Niveau d'information par défaut.

La taille maximale du fichier est de 1 Mo par défaut. Par défaut, le nombre maximal de fichiers stockés est de 10.

Note: Lorsque vous modifiez le nombre maximal de fichiers ou les paramètres de taille maximale de fichier dans la fenêtre Configuration du suivi, le système supprime tous les fichiers journaux de service, à l'exception du fichier actif, c'est-à-dire si le service s'exécute. Si le service n'a pas été activé, le système supprime les fichiers immédiatement après l'activation du service.

Défauts connus

CSCun16461

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems