# 双方向RF リターンパスにTelcoリターンを切り 替える方法

### 内容

#### <u>概要</u>

<u>前提条件</u>

<u>要件</u>

使用するコンポーネント

<u>表記法</u>

Telco リターンと双方向が混在した環境の例

<u>システムがTelco リターンか双方向リターンパスか確認するためのケーブルモデムの決定プロセ</u> <u>ス</u> 二重Telcoリターンモデムで自動的にモードを切り替える方法

<u>DOCSIS設定ファイルの使用</u>

<u>SNMPの使用</u>

<u>工場出荷時状態へのリセット</u>

<u>関連情報</u>

### <u>概要</u>

このドキュメントでは、Telco-Return(単方向)シナリオから双方向の無線周波数(RF)リター ンパスにカットオーバーを行う方法について説明します。双方向のプラントのシナリオでは、ケ ーブル モデムは公衆電話交換網(PSTN)を通じて、非同期ポイントツーポイント プロトコル (PPP)のリターン パスではなく、RF アップストリームを使用します(図 1 を参照)。 このカ ットオーバー プロセスは通常、ケーブル プラントが単方向増幅器を双方向へアップグレードした 後実行されるので、これによりフォワード パスおよびリターン パスの両方で RF 伝送がサポート されます。Multiple Service Operator(MSO)に関する問題は、実稼働中の光ファイバ/同軸ハイ ブリッド(HFC)ネットワークで、課金されている加入者への影響を最小限に抑えてカットオー バーを行うことです。

図1:Telcoリターンの図



このようなカットオーバーを実行する機能は物理的に複雑に見え、インターネット接続が望まし い期間よりも長く失われることによってサービスが中断される可能性があります。ただし、正し く実行した場合は、この問題は発生しません。これは、Cisco uBR7246ケーブルモデム終端シス テム(CMTS)が次の両方のモードをサポートできるためです。同じヘッドエンドと同じケーブルラ インカード上で、Telco-Returnと双方向リターンパスモードを同時に実行します。

注:すべてのモデムを双方向に変換する前に、アップストリーム周波数を慎重に選択する必要が あることを知っておくことが重要です(例では24000000 MHzを使用)。また、スペクトルアナラ イザを使用して、リターンパスが使用可能でクリーンであることを確認します。アップストリー ムの測定方法については、ケーブルに関するFAQを参<u>照してください</u>。Telco-Returnから双方向 へのカットオーバーを実行する場合は、最初にケーブルプラントのヘッドエンド内の少数のケー ブルモデムと現場の小さなサンプルを使用してカットオーバーを試すことを推奨します。これは 、カットオーバーを展開する前にリターンパスの問題があるかどうかを確認するテストとして最 初に実行できます。

### <u>前提条件</u>

#### <u>要件</u>

このドキュメントに特有の要件はありません。

### <u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントでは、次の特定のソフトウェアとハードウェアのバージョンを使用します。

- uBR7223(Cisco IOS®ソフトウェア12.0(5)T搭載)
- Cisco Network Registrar (CNR) バージョン 3.5.3

### <u>表記法</u>

ドキュメント表記の詳細は、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。</u>

### Telco リターンと双方向が混在した環境の例

```
interface Cable2/0
    ip address 10.10.169.1 255.255.255.0 secondary
    ip address 10.10.168.1 255.255.255.0
   no ip directed-broadcast
   cable helper-address 172.16.135.20
   no ip route-cache
   no ip mroute-cache
   no keepalive
   cable insertion-interval automatic 25 500
   cable dhcp-giaddr policy
   cable downstream annex B
   cable downstream modulation 64qam
   cable downstream interleave-depth 32
   cable downstream frequency 117000000
   cable upstream 0 frequency 24000000
   cable upstream 0 power-level 0
   cable upstream 0 range-backoff 0 6
   no cable upstream 0 shutdown
   cable Telco-Return enable
   cable Telco-Return spd 1 factory-default
   cable Telco-Return spd 1 threshold 255
   cable Telco-Return spd 1 dial-timer 1200
   cable Telco-Return spd 1 manual-dial
   cable Telco-Return spd 1 dhcp-authenticate
   cable Telco-Return spd 1 dhcp-server 172.16.135.20
   cable Telco-Return spd 1 ppp-authenticate pap
   cable Telco-Return spd 1 phonenum 2489888
   cable Telco-Return spd 1 username test
   cable Telco-Return spd 1 password test
   !
```

Telco-Returnの完全な設定と、上記の例で使用されているコマンドの説明については、『<u>Cisco</u> uBR7200シリーズユニバーサルブロードバンドルータのTelco-Return』を参照してください。

次の例は、show cable qos profileとshow cable modemの出力では、動作設定に関するものです。 この出力は、同じCMTSでのTelco-Returnと双方向環境の混在の例を示しています。ここに示さ れているすべてのケーブルモデムが同じケーブルインターフェイス(Cable2/0)にあることに注意 してください。

注:Tが付いたモデムはTelco-Return用で、U0が付いたモデムはアップストリームポート0を使用 する双方向モデム用です。どちらのモードも同じMC16CカードインターフェイスCable2/0にあり ます。

ubr7223# <b>sho</b>	v cabl	le modem						
Interface	Prim	Online	Timing	Rec	QoS	CPE	IP address	MAC address
	Sid	State	Offset	Power				
Cable2/0/T	94	online	0	0.00	3	2	10.10.169.151	0020.4066.b6b0
Cable2/0/T	95	online	0	0.00	3	1	10.10.168.18	0020.4061.db5e
Cable2/0/T	96	online	0	0.00	3	1	10.10.169.240	0020.4066.b644
Cable2/0/U0	97	online	307	0.25	4	1	10.10.168.108	0020.4002.fc7c
Cable2/0/T	98	online	0	0.00	3	1	10.10.169.245	0020.4003.65fe
Cable2/0/U0	99	online	332	0.25	4	0	10.10.168.110	0020.400b.9b40
Cable2/0/U0	100	online	277	0.25	4	1	10.10.169.114	0020.4002.ff42
Cable2/0/T	101	online	0	0.00	3	1	10.10.169.175	0020.4066.b6c8

Cable2/0/U0	102	online	272	0.25	4	1	10.10.168.115	0020.400b.9b84
Cable2/0/T	103	online	0	0.00	3	1	10.10.168.204	0020.4003.6788
Cable2/0/T	104	online	0	0.00	3	1	10.10.168.66	0020.400b.9af6
Cable2/0/T	105	online	0	0.00	3	1	10.10.169.107	0020.4065.d75e
Cable2/0/T	106	online	0	0.00	3	2	10.10.168.193	0020.4065.9148
Cable2/0/T	107	online	0	0.00	3	2	10.10.168.96	0020.4066.d2b0
Cable2/0/T	108	online	0	0.00	3	1	10.10.169.118	0020.4003.7110
Cable2/0/T	109	online	0	0.00	3	1	10.10.168.202	0020.4003.6b22
Cable2/0/U0	111	online	227	0.25	4	1	10.10.169.117	0020.4002.fd0e
Cable2/0/T	112	online	0	0.00	3	0	10.10.169.127	0020.4062.1ba0
Cable2/0/T	113	online	0	0.00	3	1	10.10.169.109	0020.400b.9a22
Cable2/0/T	114	online	0	0.00	3	1	10.10.168.229	0020.4061.65ee
Cable2/0/T	115	online	0	0.00	3	1	10.10.169.173	0020.4002.ffb4
Cable2/0/T	116	online	0	0.00	3	1	10.10.169.38	0020.407e.a54c
Cable2/0/T	117	online	0	0.00	3	1	10.10.168.77	0020.4084.1780

興味深い点は、両方のモード(Telco-Returnと双方向)が異なるDOCSISコンフィギュレーショ ンファイルを使用していることです。これは、出力**show cable qos profileとshow cable modemコ** マンドの比較に示されています。すべてのオンラインTelco-ReturnモデムはQoS #3を使用し、双 方向はQoS #4を使用します。

この例では、2つのDOCSISコンフィギュレーションファイルがあります。1つのファイルはQoS #3でTelco-Returnを使用し、もう1つのファイルはQoS #4で双方向を使用します。

#### ubr7223#show cable gos profile

Service class	Prio	Max upstream bandwidth	Guarantee upstream bandwidth	Max downstream bandwidth	Max tx burst	TOS mask	TOS value	Create by	B priv enab
1	0	0	0	0	0	0x0	0x0	cmts(r)	no
2	0	64000	0	1000000	0	0x0	0x0	cmts(r)	no
3	1	128000	0	512000	0	0x0	0x0	cm	no
4	7	32000	0	265000	0	0x0	0x0	Cm	no

### <u>システムがTelco リターンか双方向リターンパスか確認するため</u> <u>のケーブルモデムの決定プロセス</u>

General Instruments(GI)SURFboard SB2100Dおよび3100Dモデムには、双方向およびTelco-Returnの両方を実行する機能があります。2100Dおよび3100DのDは、デュアル対応を意味しま す。デュアルモデムが箱から出て、システムに初めて取り付けられた場合は、未知の状態で初期 化されます。不明な状態では、ケーブルモデムはダウンストリームのメッセージをリッスンして 、アップストリームの取得方法を学習します。ケーブルモデムがアップストリームチャネル記述 子(UCD)を受信すると、RFリターンパスで接続を試みます。ケーブルモデムにTelephone Channel Descriptor (TCD;電話チャネル記述子)が届いた場合、アップストリームRFリターン パスの取得に失敗した後、PSTN経由で(GIモデム内部の)内部PPPモデムを使用してアップス トリーム接続を試みます。通常、デュアルGIケーブルモデムが最初にUCDを探します。ケーブル モデムがTelco-Returnを使用している場合、UCDメッセージは受信されません。ケーブルモデム がTCDの検索を開始します。

### 二重Telcoリターンモデムで自動的にモードを切り替える方法

Telco-ReturnデュアルDモデムには、モード間を自動的に切り替える機能はありません。デュアル ケーブルモデムがアップストリームを正常に取得すると、どのモードであっても、デュアルモデ ムはシステムオペレータによって変更されるまで、そのモードのままになります。SB2100Dと SB3100Dには、RFモードとTelco-Returnモードを自動的に切り替える機能はありません。モデム がTelco-Returnモードに登録されると、UCDは無視されます。

### <u>Telco リターンから双方向モードへデュアル・ケーブル・モデム</u> <u>を手動で切り替える方法</u>

システムオペレータは、デュアルモデムをRF双方向モードに変更するために、次の3つの異なる 方法を使用できます。

- DOCSIS設定ファイルの使用
- <u>SNMP の使用</u>
- <u>工場出荷時状態へのリセット</u>

### <u>DOCSIS設定ファイルの使用</u>

DOCSISコンフィギュレーションファイルは変更できます。モードを指定するアップストリーム チャネルIDの値を変更します。

- 0 = Telco-Return
- •1以上= RFリターン

#### 図2 - Cisco DOCSIS CPE Configurator V3.0a

🕳 Cisco DOCSIS CPE Configurator V3.0a							
File Help							
Upstream Ser	Upstream Service Flow Downstream Service Flow Payload Header Suppression						
Telephone Ro	eturn Miscella	Vondor	Upstr	eam Packet Cla	SSIFICATION	Downstre	am Packet Classification
	CIASS OF SELVICE	venuor		SMMP	Baseline Priva		Surtware opgrade
Pownstream Upstream ( 1 Network / Ok	m Frequency Channel ID Access Cancel	Help					

これは、RFリターンパスのアップストリームチャネルIDの設定に使用されるCisco DOCSIS Configurator V3.0のスクリーンキャプチャです。

カットオーバーを実行するには、1つまたは2つのDOCSISコンフィギュレーションファイルを作

成できます。これは、移行を迅速に実行する方法によって異なります。すべてのモデムをTelco-Returnから双方向に変更する場合は、Upstream Channel IDフィールド(図2を参照)で現在の Telco-Return DOCSISコンフィギュレーションファイルを0から1または空白に編集するだけで済 みます。その後、モデムの電源を再投入し、新しいパラメータを取得するように強制します。こ れにより、双方向モードが有効になります。より段階的なカットオーバーを実行する場合は、図 2に示すように、Telco-Returnモデムの一部だけが双方向に変換される場合は、2つのDOCSISコ ンフィギュレーションファイルが必要です。また、CNRでクライアントクラス処理を有効にする 必要があります。リスクを最小限に抑えるには、実稼働環境で徐々にカットオーバーを行うこと をお勧めします。

#### <u>SNMP の使用</u>

2つ目の方法は、3Comが提供するパブリックManagement Information Base(MIB;管理情報ベース)を使用して、Simple Network Management Protocol(SNMP;簡易ネットワーク管理プロトコル)経由でモードを切り替えることです。TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB。

docsTrCmMode MIBオブジェクトを使用すると、MIBプロパティ値テーブルに示すようにアップ ストリーム選択を調整できます。OIDが1.3.6.1.2.1.10.128.1.1.2のこのオブジェクトは、ケーブル モデムの動作モードを表します。ケーブルモデムは、次の表に示すMIB整数値を使用してこれら のモードで動作している場合があります。

モード	MIB整数值
その他	1
Telco-Return	0
双方向	3

DOCSIS Configurator Tool(図3を参照)を使用して、カットオーバー時にdocsTrCmMode MIBオブ ジェクトをTelco-Returnモードから双方向モードに設定するには、整数値3を設定します。

図3 - Cisco DOCSIS CPE Configurator V3.0a

stream Service Flow Downstream Ser	vice Flow	Payload Head	ler Sup	pression			
elephone Return Miscellaneous F Info Class of Service Vendo	Upsti r Info	eam Packet Cl SNMP	assific Bas	ation eline Privacy	Downstre CPE	am Pao	ket Classifi Software I
SNMP							
SNMP Manager IP	SNMP	MIB Object					
172.16.135.20	No. OI	bject ID	5	Туре		Value	R
	1 1.	3.6.1.2.1.10.12	8.1.1.2	Integer	•	3	
SNMP Write-Access	2			Integer	•		
private	3			Integer	•		
	4			Integer	•		
	5			Integer	•		
	6			Integer	•		
	7			Integer	-		
SNMP V3 Kickstart Security Name	8			Integer	•	1	
	9			Integer	•		
-SNMP V3 Kickstart Mgr Public Number	10			Integer	•		
				Previous	Next	1	

これは、docTrCmMode MIBの設定に使用するCisco DOCSIS Configurator V3.0のスクリーンキャプチャです。

次に、MIBオブジェクトdocsTrCmModeを含むMIB定義の一部を示します。

Name: docsTrCmMIB
Type: MODULE-IDENTITY
OID: 1.3.6.1.2.1.10.128
Full path:
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).docsTrCmMIB(128)
Module: TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB
Parent: transmission
First child: docsTrCmMIBObjects
Prev sibling: docsIfMib
Last updated: July 28, 98 at 09:20 GMT (9807280920Z)

Organization: 3Com - Cable Access Contact: Jack Fijolek/Srinivyasa Murthy Adiraju Postal: 3Com 3800 Golf Road Rolling Meadows, IL 60008 Tel: +1 847 2622201 +1 847 2622205 Fax: +1 847 2620258 E-mail: Srinivyasa\_Adiraju@3Com.com Description: Telco-Return MIB for Data Over Cable Access modems and termination systems

#### 工場出荷時状態へのリセット

#### この方法には、ケーブルモデムとPCが含まれます。

Telco-Returnから双方向モードに切り替える3番目の方法は、工場出荷時のデフォルトにリセット することです。この方法は、HTML Configuration Manager User Interface Webページを使用して 実行します。このツールを使用すると、不明な状態のモデムが「すぐに使用できる」と認識させ ることができます。この不明な状態では、モデムは次のブートアップ時に最適なリターンパスを スキャンします。

モデムが工場出荷時のデフォルトにリセットされると、UCDをリッスンし、RFリターンで接続を 試みます。モデムがアップストリームパスを見つけられない場合は、TCDをリッスンします。

HTML Configuration Managerユーザインターフェイスにアクセスするには、次の手順を実行します。

- 1. PCからデュアルGI Telco-ReturnケーブルモデムのRJ-45イーサネットポートにストレートイ ーサネットケーブルを接続します。
- 2. ブラウザでhttp://192.168.100.1/config.htmlと入力します。
- 3. 192.168.100.0/24と同じサブネットのIPアドレスを使用して、TCP/IPプロパティを設定しま す。

たとえば、IPアドレス192.168.100.2にマスク255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ 192.168.100.1を設定できます。TCP/IPプロパティを設定し、PCからIPアドレス192.168.100.1に pingを実行すると、ブラウザで診断ツールを起動できます。診断HTML Configuration Managerペ ージが開き、モデムを工場出荷時のデフォルトにリセットできます。図4は、[Reset to Defaults]ボタンをクリックして工場出荷時のデフォルトにリセッ**トする方法を示**しています。こ の図は、Webページの下部のみを示しています。

**注:この方法**は、カットオーバープロセスにエンドユーザ(サブスクライバ)が関与している必要があるため、最も望ましくありません。カットオーバープロセスを実行するためにフィールド エンジニアが自分の場所に送信されることがあります。

図4 - Surfboard SB3100D Telco-Returnモデムの工場出荷時の画面にリセット

<u>File E</u> dit <u>V</u> iew	Go Favorites Help
Gert Corve	rd Stop Refresh Home Search Favorites History Channels Fullscreen Mail
Address 🛃 http://19	32.168.100.1/config.html
A	Upstream Channel ID: 1
	Frequency (Hz): 543000000
SURFDEAT	✓ Enable DHCP Server The SURFboard cable modem can be used as a gateway to the Internet by a maximum of 32 users on a Local Area Network (LAN). When the Cable Modem is disconnected from the Internet, users on the LAN can be dynamically assigned IP Addresses by the Cable Modem DHCP Server. These addresses are assigned from an address pool which begins with 192.168.100.11 and ends with 192.168.100.42. Statically assigned IP addresses for other devices on the LAN should be chosen from outside of this range
	Save Changes Reset to Defaults
	Restart Cable Modern
	<u>Status   Signal   Addresses   Phone   Help</u>
	© Copyright 1997-1999 General Instrument
Done Done	E Internet zone

## <u>関連情報</u>

- <u>Cisco uBR7200シリーズユニバーサルブロードバンドルータのTelcoリターン</u>
- ・Cisco uBR7200シリーズケーブルルータの折り返し
- ・Cisco uBR7200シリーズケーブルルータの拡張スペクトル管理および電話復帰
- ・ <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>