Cisco Catalyst レイヤ 3 固定構成スイッチでの IEEE 802.1x マルチドメイン認証の設定例

内容

概要 前提条件 要件 使用するコンポーネント 関連製品 表記法 背景説明 設定 ネット<u>ワーク図</u> Catalyst スイッチで 802.1x マルチドメイン認証を使用するための設定 RADIUS サーバの設定 802.1x 認証を使用するための PC クライアントの設定 802.1x 認証を使用するための IP Phone の設定 確認 <u>PC クライアント</u> IP フォン レイヤ3スイッチ トラブルシュート IP Phone 認証の失敗

<u>関連情報</u>

<u>概要</u>

マルチドメイン認証を使用すると、同じスイッチ ポート上での IP Phone と PC の認証が可能に なる一方で、IP Phone と PC が適切な音声 VLAN とデータ VLAN に配置されます。このドキュ メントでは、Cisco Catalyst レイヤ 3 固定構成スイッチで IEEE 802.1x Multi-Domain Authentication (MDA; マルチドメイン認証)を設定する方法について説明します。

<u>前提条件</u>

<u>要件</u>

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- <u>RADIUS はどのように動作しますか。</u>
- Catalyst スイッチングおよび ACS 導入ガイド

- <u>Cisco Secure Access Control Server 4.1 ユーザ ガイド</u>
- <u>Cisco Unified IP Phone の概要</u>

<u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS[®]ソフトウェアリリース12.2SE1が稼働するCisco Catalyst 3560シリーズスイッチ 注:マルチドメイン認証のサポートは、Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(35)SE以降での み利用できます。
- この例では、RADIUS サーバとして Cisco Secure Access Control Server (ACS) 4.1 を使用 します。注:スイッチで802.1xを有効にする前に、RADIUSサーバを指定する必要がありま す。
- 802.1x 認証をサポートする PC クライアント注:この例では、Microsoft Windows XPクライ アントを使用しています。
- SCCP ファームウェア バージョン 8.2(1) を搭載した Cisco Unified IP Phone 7970G
- SCCP ファームウェア バージョン 8.2(2) を搭載した Cisco Unified IP Phone 7961G
- Cisco Unified Communications Manager (Cisco CallManager) 4.1(3)sr2 を搭載した Media Covergence Server (MCS)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

関連製品

この設定は、次のハードウェアにも使用できます。

- Cisco Catalyst 3560-E シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 3750 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 3750-E シリーズ スイッチ

注:Cisco Catalyst 3550シリーズスイッチは、802.1xマルチドメイン認証をサポートしていません。

<u>表記法</u>

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

<u>背景説明</u>

IEEE 802.1x 標準では、認証されていないデバイスが一般的にアクセス可能なポートを介して LAN に接続することを制限する、クライアントサーバ ベースのアクセス制御と認証プロトコルが 定義されています。802.1x では、バーチャル アクセス ポイントを各ポートに 2 つ作成すること で、ネットワーク アクセスが制御されます。片方のアクセス ポイントは制御されないポートであ り、もう片方のアクセス ポイントは制御されたポートです。単一のポートを通過するすべてのト ラフィックは、どちらのアクセス ポイントでも使用できます。802.1x では、スイッチ ポートに 接続された各ユーザ デバイスが認証され、スイッチまたは LAN によって提供されるサービスが 使用可能になる前にそのポートが VLAN に割り当てられます。802.1x アクセス制御では、デバイ スが認証されるまで、そのデバイスが接続されているポートを通過する Extensible Authentication Protocol over LAN(EAPOL)トラフィックのみが許可されます。認証に成功すると、通常のトラフィックはポートを通過できるようになります。

802.1x は、次の 3 つの主要コンポーネントによって構成されます。それぞれのコンポーネントは Port Access Entity(PAE)と呼ばれます。

- ・サプリカント:ネットワークアクセスを要求するクライアントデバイス(IP Phone や PC など)。
- オーセンティケータ:サプリカント認証要求を容易にするネットワークデバイス(Cisco Catalyst 3560 など)。
- 認証サーバ:認証サービスを提供する Remote Authentication Dial-in User

Server (RADIUS) (Cisco Secure Access Control Server など)。

Cisco Unified IP Phone には、802.1X サプリカントも含まれています。このサプリカントを使用 すると、ネットワーク管理者は LAN スイッチ ポートへの IP Phone の接続を制御できるようにな ります。IP phone 802.1X サプリカントの初期リリースでは、802.1X 認証に EAP-MD5 オプショ ンが実装されています。マルチドメイン設定では、IP Phone および接続された PC は ユーザ名 とパスワードを指定してそれぞれ個別にネットワークへのアクセスを要求する必要があります。 オーセンティケータ デバイスには、アトリビュートと呼ばれる RADIUS からの情報が必要な場 合があります。アトリビュートによって、サプリカントに対して特定の VLAN へのアクセスが許 可されるかどうかなど、追加的な認可情報が指定されます。これらのアトリビュートは、ベンダ 一固有である場合があります。Cisco では、サプリカント(IP Phone)が音声 VLAN 上で許可さ れていることをオーセンティケータ(Cisco Catalyst 3560)に伝えるために、RADIUS アトリビ ュート cisco-av-pair を使用します。

<u>設定</u>

このセクションでは、このドキュメントで説明する 802.1x マルチドメイン認証機能を設定するための情報を提供します。

設定には次の手順が必要です。

- Catalyst スイッチで 802.1x マルチドメイン認証を使用するための設定
- <u>RADIUS サーバを設定します。</u>
- 802.1x 認証を使用するための PC クライアントの設定
- <u>802.1x 認証を使用するための IP Phone の設定</u>

注:このドキュメントで使用さ<u>れるコ</u>マンドの詳細を調べる<u>には、Command Lookup Tool(登録</u> ユーザ専用)を使用してください。

<u>ネットワーク図</u>

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。



- RADIUS サーバ:クライアントの実際の認証を実行します。RADIUS サーバは、クライアントの ID を検証し、クライアントが LAN およびスイッチ サービスにアクセスすることを承認 されているかどうかをスイッチに通知します。Cisco ACS は、認証および VLAN 割り当て用に Media Covergence Server (MCS)上にインストールされて設定されます。また、MCS は IP Phone 用の TFTP サーバおよび Cisco Unified Communications Manager (Cisco CallManager)でもあります。
- スイッチ:クライアントの認証ステータスに基づいて、ネットワークへの物理的なアクセスを制御します。スイッチは、クライアントと RADIUS サーバ間の中継要素(プロキシ)として動作します。クライアントからの ID 情報を要求し、RADIUS サーバを使用してその情報を検証し、クライアントに応答を受け渡します。Catalyst 3560 スイッチは DHCP サーバとしても設定されます。Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)の 802.1x 認証サポートを使用すると、DHCP サーバでは異なるクラスのエンドユーザに IP アドレスを割り当てることができます。これを実行するために、認証済みのユーザ ID が DHCP ディスカバリプロセスに追加されます。802.1x マルチドメイン認証用に設定されるポートは、FastEthernet 0/1 および 0/4 のポートのみです。FastEthernet 0/2 および 0/3 のポートは、デフォルトの802.1x 単一ホストモードです。FastEthernet 0/24 ポートは、RADIUS サーバに接続します。注:外部DHCPサーバを使用する場合は、クライアントが存在するSVI(vlan)インターフェイスにip helper-addressコマンドを追加することを忘れないでください。このインターフェイスはDHCPサーバを指します。

 クライアント: IP Phone やワークステーションなど、LAN およびスイッチ サービスへのア クセスを要求し、スイッチからの要求に応答するデバイスです。クライアントは DHCP サー バから IP アドレスを取得するように設定されています。M-1、M-2、S-1、および S-2 の各デ バイスは、ネットワークへのアクセスを要求するワークステーション クライアントです。P-1 および P-2 は、ネットワークへのアクセスを要求する IP Phone クライアントです。M-1、 M-2、および P-1 は、マーケティング部門のクライアント デバイスです。S-1、S-2、および P-2 は、営業部門のクライアント デバイスです。P-1 および P-2 の IP Phone は、同じ音声 VLAN (VLAN 3)内に配置されるように設定されています。M-1 および M-2 のワークステー ションは、認証に成功した後、同じデータ VLAN (VLAN 4)内に配置されるように設定され ています。S-1 および S-2 のワークステーションも、認証に成功した後、同じデータ VLAN (VLAN 5)内に配置されるように設定されています。注: RADIUSサーバからのダイ ナミックVLAN割り当ては、データデバイスに対してのみ使用できます。

Catalyst スイッチで 802.1x マルチドメイン認証を使用するための設定

このスイッチ設定のサンプルには次のものが含まれます。

- •スイッチ ポート上で 802.1x マルチドメイン認証を有効にする方法
- RADIUS サーバ関連の設定
- IP アドレス割り当てのための DHCP サーバの設定

認証後にクライアント間で接続を確立するためのインター VLAN ルーティング
 MDA の設定方法のガイドラインについては、『マルチドメイン認証の使用』を参照してください。

注:RADIUSサーバが常に認可ポートの背後に接続していることを確認します。

注:関連する設定のみを次に示します。

Cat-3560
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname Cat-3560
! Sets the hostname for the switch. Cat-
3560(config)# vlan 2
Cat-3560(config-vlan)# name SERVER
Cat-3560(config-vlan)# vlan 3
Cat-3560(config-vlan)# name VOICE
Cat-3560(config-vlan)# vlan 4
Cat-3560(config-vlan)# name MARKETING
Cat-3560(config-vlan)# vlan 5
Cat-3560(config-vlan)# name SALES
Cat-3560(config-vlan)# vlan 6
Cat-3560(config-vlan)#name GUEST_and_AUTHFAIL
<pre>! VLAN should already exist in the switch for a</pre>
<pre>successful authentication. Cat-3560(config-vlan)#exit</pre>
Cat-3560(config)# interface vlan 2
Cat-3560(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)# no shut
<i>!</i> This is the gateway address for the RADIUS Server.
Cat-3560(config-if)#interface vlan 3
Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)# no shut
This is the gateway address for IP Phone clients in
VLAN 3. Cat-3560(config-if)#interface vlan 4

```
Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)#no shut
!--- This is the gateway address for PC clients in VLAN
4. Cat-3560(config-if)#interface vlan 5
Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)#no shut
!--- This is the gateway address for PC clients in VLAN
5. Cat-3560(config-if)#exit
Cat-3560(config)#ip routing
!--- Enables IP routing for interVLAN routing. Cat-
3560(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 4
Cat-3560(config-if-range)#shut
Cat-3560(config-if-range)#exit
Cat-3560(config)#interface fastEthernet 0/24
Cat-3560(config-if)#switchport mode access
Cat-3560(config-if)#switchport access vlan 2
!--- This is a dedicated VLAN for the RADIUS server.
Cat-3560(config-if)#spanning-tree portfast
Cat-3560(config-if)#exit
Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/1 ,
fastEthernet 0/4
Cat-3560(config-if-range)#switchport mode access
Cat-3560(config-if-range)#switchport voice vlan 3
!--- You must configure the voice VLAN for the IP phone
when the !--- host mode is set to multidomain. !---
Note: If you use a dynamic VLAN in order to assign a
voice VLAN !--- on an MDA-enabled switch port, the voice
device fails authorization.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x port-control auto
!--- Enables IEEE 802.1x authentication on the port.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x host-mode multi-domain
!--- Allow both a host and a voice device to be !--
authenticated on an IEEE 802.1x-authorized port. Cat-
3560(config-if-range)#dot1x guest-vlan 6
Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail vlan 6
!--- The guest VLAN and restricted VLAN features only
apply to the data devices !--- on an MDA enabled port.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x reauthentication
!--- Enables periodic re-authentication of the client.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x timeout reauth-period 60
!--- Set the number of seconds between re-authentication
attempts. Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail max-
attempts 2
!--- Specifies the number of authentication attempts to
allow !--- before a port moves to the restricted VLAN.
Cat-3560(config-if-range)#exit
Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/2 - 3
Cat-3560(config-if-range)#switchport mode access
Cat-3560(config-if-range)#dot1x port-control auto
!--- By default a 802.1x authorized port allows only a
single client. Cat-3560(config-if-range)#dot1x guest-
vlan 6
Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail vlan 6
Cat-3560(config-if-range)#dot1x reauthentication
Cat-3560(config-if-range)#dot1x timeout reauth-period 60
Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail max-attempts 2
Cat-3560(config-if-range)#spanning-tree portfast
Cat-3560(config)#ip dhcp pool IP-Phones
Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.3.0 255.255.255.0
Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.3.1
Cat-3560(dhcp-config)#option 150 ip 172.16.2.201
!--- This pool assigns ip address for IP Phones. !---
Option 150 is for the TFTP server. Cat-3560(dhcp-
```

config)#ip dhcp pool Marketing		
Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.4	1.0 255.25	5.255.0
Cat-3560(dhcp-config)#default-router :	L72.16.4.1	
! This pool assigns ip address for	PC clients	s in
Marketing Dept. Cat-3560(dhcp-config)	ip dhcp po	ool Sales
Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.	5.0 255.25	5.255.0
Cat-3560(dhcp-config)#default-router :	L72.16.5.1	
! This pool assigns ip address for	PC clients	s in
Sales Dept. Cat-3560(dhcp-config)#exit	:	
Cat-3560(config)#ip dhcp excluded-add	ress 172.10	5.3.1
Cat-3560(config)#ip dhcp excluded-add	ress 172.10	5.4.1
Cat-3560(config)#ip dhcp excluded-add	ress 172.10	5.5.1
Cat-3560(config)# aaa new-model		
Cat-3560(config)#aaa authentication do	ot1x defaul	lt group
radius		
! Method list should be default. Of	therwise do	ot1x does
not work. Cat-3560(config)#aaa author:	ization net	twork
default group radius		
! You need authorization for dynam.	ic VLAN ass	signment
to work with RADIUS. Cat-3560(config)	radius-se	rver host
172.16.2.201 key CisCo123		
! The key must match the key used (on the RAD	IUS
server. Cat-3560(config)#dot1x system	-auth-conti	rol
! Globally enables 802.1x. Cat-3560	(config)#	interface
range fastEthernet 0/1 - 4		
Cat-3560(config-if-range)# no shut		
Cat-3560(config-if-range)# ^Z		
Cat-3560# show vlan		
VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1,
Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4		
		Fa0/5,
Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8		
		Fa0/9,
Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12		
		Fa0/13,
Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16		
		Fa0/17,
Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20		
		Fa0/21,
Fa0/22, Fa0/23, Gi0/1		
		Gi0/2
2 SERVER	active	Fa0/24
3 VOICE	active	Fa0/1,
Fa0/4		
4 MARKETING	active	
5 SALES	active	
6 GUEST_and_AUTHFAIL	active	
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	
	· ···	

注:このセクションで使用さ<u>れるコマンドの詳細を調べる</u>には、<u>Command Lookup Tool(登録</u>ユ ーザ専用)を使用してください。

<u>RADIUS サーバの設定</u>

RADIUSサーバには172.16.2.201/24のスタティックIPアドレスが設定されています。AAAクライ

アント用にRADIUSサーバを設定するには、次の手順を実行します。

- 1. AAA クライアントを設定するには、ACS 管理ウィンドウで Network Configuration をクリックします。
- 2. AAA クライアントのセクションの下部にある [Add Entry] をクリックします。

CISCO SYSTEMS	Network Configurati	ion	
antilliterantillitera -	Select		
User Setup			
Group Setup	% Q	AAA Clients	?
Shared Profile Components	AAA Client Hostname	AAA Client IP Address	Authenticate Using
Network Configuration		None Defined	
System Configuration		Add Entry Search	
Interface Configuration			
Administration Control	% Q	AAA Servers	?
External User	AAA Server Name	AAA Server IP Address	AAA Server Type
913 Databases	CCM-4	172.16.2.201	CiscoSecure ACS
Engrad Posture			

- 次のように、AAA クライアント ホスト名、IP アドレス、共有秘密鍵、および認証タイプを 設定します。AAA クライアント ホスト名 = スイッチ ホスト名(Cat-3560) AAA クライア ントの IP アドレス = スイッチの管理インターフェイスの IP アドレス(172.16.2.1) 共有秘 密鍵 = スイッチで設定されている RADIUS キー(CisCo123)注:正しく操作するには、 AAAクライアントとACSで共有秘密キーが同一である必要があります。キーの大文字と小文 字は区別されます。認証方法 = RADIUS(Cisco IOS/PIX 6.0)注:このオプションでは、 Cisco Attribute-Value(AV)ペアアトリビュートを使用できます。
- 4. これらの変更を有効にするには、次の例に示すように Submit + Apply をクリックします。

Market North AAA Client Hostname Cat-3560 Image: Braup AAA Client Hostname Cat-3560 Image: Braup AAA Client Hostname Cat-3560 Image: Braup AAA Client IP Address 172.16.2.1 Image: Braup Shared Secret CisCo123 Image: Braup Shared Secret CisCo123 Image: Braup Key Encryption Key Message Authenticator Code Image: Braup Key Input Format C ASCII © Hexadecimal Image: Braup Authenticate Using RADIUS (Cisco 105/PIX 6.0) Image: Single Connect TACACS+ AAA Client (Record stop in accounting on failure) Image: Braup Single Connect TACACS+ AAA Client (Record stop in accounting on failure) Image: Dupdate/Watchdog Packets from this AAA Client	Cisco Systems	Network Configuration
Wiser Browp Store	antillinaantillinaa	Add AAA Client
Image: Administration Control Message Authenticator Code Key Image: External User Databases Key Input Format C ASCII	User Sotup Broup Setup Setup Shared Profile Components Network Configuration System Configuration	AAA Client Hostname Cat-3560 AAA Client IP Address 172.16.2.1 Shared Secret CisCo123 RADIUS Key Wrap Key Encryption Key
Immediation Authenticate Using RADIUS (Cisco 10S/PIX 6.0) Image: Network Access Image: Single Connect TACACS+ AAA Client (Record stop in accounting on failure) Image: Reports and Activity Image: Log Update/Watchdog Packets from this AAA Client	Administration Control Databases	Key Input Format C ASCII ® Hexadecimal
Log RADIUS Tunneling Packets from this AAA Client Replace RADIUS Port info with Username from this AAA Client Match Framed-IP-Address with user IP address for accounting packets from this AAA Client	Validation Validation Validation Reports and Activity Online Documentation	Authenticate Using RADIUS (Cisco IOS/PIX 6.0) Single Connect TACACS+ AAA Client (Record stop in accounting on failure) Log Update/Watchdog Packets from this AAA Client Log RADIUS Tunneling Packets from this AAA Client Replace RADIUS Port info with Username from this AAA Client Match Framed-IP-Address with user IP address for accounting packets from this AAA Client Cubmit Cubmit 4 Apply

グループ セットアップ

認証用に RADIUS サーバを設定するには、次の表を参照してください。

デバイ ス	部門	Group	User	Passw ord	VLAN	DH CP プー ル
M-1	Marketi ng	Marketi ng	mkt- manag er	MMcis co	MARK ETING	Mar keti ng
M-2	Marketi ng	Marketi ng	mkt- staff	MScisc o	MARK ETING	Mar keti ng
S-2	Sales	Sales	sales- manag er	SMcisc o	SALES	Sale s
S-1	Sales	Sales	sales-	SScisc	SALES	Sale

			staff	0		s
P-1	Marketi ng	IP フォ ン	CP- 7970G- SEP00 1759E 7492C	P1cisc o	VOICE	IP- Pho nes
P-2	Sales	IP フォ ン	CP- 7961G- SEP00 1A2F8 0381F	P2cisc o	VOICE	IP- Pho nes

VLAN 3(VOICE)、VLAN 4(MARKETING)、および VLAN 5(SALES)に接続するクライア ントのグループを作成します。 この例では、IP Phones、Marketing、および Sales の各グループ が作成されます。

注:これは、Marketingグループと**IP Phones**グループ**の設**定で**あり**ます。Sales グループの設定 には、Marketing グループの手順を実行します。

1. グ<u>ループを作成するには、Group Setup を選択して、デフォルトのグル</u>ープ名を変更します

CISCO SYSTEMS	Group Setup	
and the second the second	Select	
User Setup		
Group Setup	Group : 0: Default Group 💌	
Shared Profile	Users in Group Edit Settings	
as components	Rename Group	
Configuration		

2. グループを設定するには、リストからグループを選択して、Edit Settings をクリックします

Cisco Systems	Group Setu	р		
	Select			
User Setup				
Setup	Grou	p : 0: Market	ing	
Shared Profile	Use	rs in Group	Edit Se	ettings
Network Configuration		Rename	Group	

3. Assigned by AAA client pool としてクライアント IP アドレス割り当てを定義します。この グループ クライアントのスイッチ上で設定された IP アドレス プールの名前を入力します。



注:このオプシ

ョンを選択して、AAAクライアントのIPプール名を入力します。このユーザがAAAクライア ントに設定されたIPアドレスプールによって割り当てられたIPアドレスを持っている場合に のみ使用します。注:IP Phoneグループの設定のみを行う場合は、次の手順をスキップし、 手順4に進みます。

4. Internet Engineering Task Force (IETF; インターネット技術特別調査委員会)アトリビュート 64、65、および 81 を定義してから、Submit + Restart をクリックします。この例のように、値のタグには 1 を設定してください。Catalyst では 1 以外のタグは無視されます。ユーザを特定の VLAN に割り当てるには、アトリビュート 81 で、対応する VLAN 名またはVLAN 番号を指定します。注:VLAN名を使用する場合は、スイッチで設定されている名前とまったく同じでなければなりません。



IETF 属性の詳細については、『RFC 2868:IETF属性の詳細については、『RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support 』を参照してください。注:ACSサーバの初期設定で は、IETF RADIUS属性がユーザ設定で表示されない場合**があります**。ユーザ設定の画面で IETF アトリビュートを有効にするには、Interface configuration > RADIUS (IETF) の順にク リックします。次に、[User and Group] 列で属性 64、65、および 81 にチェックを付けま す。注:IETF属性81を定義せず、ポートがアクセスモードのスイッチポートである場合、 クライアントはポートのアクセスVLANに割り当てられます。ダイナミック VLAN 割り当て のためにアトリビュート 81 を設定している場合で、ポートがアクセス モードのスイッチ ポ ートである場合、スイッチで aaa authorization network default group radius コマンドを発行 する必要があります。このコマンドによって、ポートが RADIUS サーバから提供される VLAN に割り当てられます。それ以外の場合、802.1xはユーザの認証後にポートを AUTHORIZED状態に移行します。ただし、ポートはポートのデフォルトVLAN内にあり、接続が 失敗する可能性があります。注:次の手順は、IP Phonesグループにのみ適**用で**きま**す**。

5. 音声デバイスを認可するために、Cisco AV ペア アトリビュートを送信するように RADIUS サーバを設定します。これを行わないと、スイッチでは音声デバイスがデータ デバイスと して認識されます。Cisco AV ペア アトリビュートの値を *device-traffic-class=voice* に設定 し、Submit + Restart をクリックします。



<u>ユーザ設定</u>

ユーザを追加して設定するには、次の手順を実行します。

1. ユーザを追加して設定するには、User Setup を選択します。ユーザ名を入力して、Add/Edit

	CISCO SYSTEMS	User Setup
	illillimmillillim.	Select
	User Setup	
ĺ	Group Setup	User: mkt-manager
	Shared Profile Components	Find Add/Edit
[Network Configuration	List users beginning with letter/number:
[System Configuration	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V V X Y Z
	Configuration	0123456789
	Administration Control	List all users
をクリックします。	C External User Databases	Remove Dynamic Users

2. ユーザのユーザ名、パスワード、およびグループを定義します。

Cisco Systems	User Setup
- منا (((transi)))) التقد	Edit
User Setup	User: mkt-manager (New User)
Shared Profile Components	Account Disabled
Network Configuration	
System Configuration	User Setup 💡
Interface Configuration	Password Authentication:
Administration Control	ACS Internal Database CiscoSecure PAP (Also used for CHAP/MS- CHAP/ARAP, if the Separate field is not
orona Posture	Password *******
Network Access Profiles	Confirm ******* Password
Administration Control	Separate (CHAP/MS-CHAP/ARAP) Password
External User Databases	Confirm ***********
Posture Validation	When a token server is used for authentication, supplying a separate CHAP password for a token card user allows CHAP authentication. This is especially useful when token caching is enabled.
Reports and Activity	Group to which the user is assigned: Marketing
	Callback
	Ose group setting
	Submit Delete Cancel

3. IP Phone は、自身のデバイス ID をユーザ名として使用し、共有秘密鍵を認証用のパスワー ドとして使用します。これらの値は、RADIUS サーバ上で一致する必要があります。P-1 お よび P-2 の IP Phone では、デバイス ID と一致するユーザ名を作成し、設定済みの共有秘 密鍵と一致するパスワードを作成します。IP Phone でのデバイス ID と共有秘密鍵の詳細に ついては、「802.1x 認証を使用するための IP Phone の設定」セクションを参照してくださ

Cisco Systems	User Setup
	Edit
User Setup	User: CP-7961G-SEP001A2F80381F
Setup	Account Disabled
Network Configuration	
System Configuration	User Setup 🦻
Interface Configuration	Password Authentication: ACS Internal Database
External User Databases	CHAP/ARAP, if the Separate field is not checked.)
Validation	Confirm Password
Reports and	Separate (CHAP/MS-CHAP/ARAP) Password ************************************
Activity Online Documentation	Confirm Password When a token server is used for authentication, supplying a separate CHAP password for a token card user allows CHAP authentication. This is
	Group to which the user is assigned:
い。	Submit Delete Cancel

<u>802.1x 認証を使用するための PC クライアントの設定</u>

この設定例は、Microsoft Windows XP の Extensible Authentication Protocol (EAP) over LAN (EAPOL) クライアント固有のものです。

- 1. **[スタート] > [コントロールパネル] > [ネットワーク接続]** の順にクリックし、[**ローカルエリ ア接続**] を右クリックして [**プロパティ**] を選択します。
- 2. General タブで、Show icon in notification area when connected にチェックを付けます。
- 3. [Authentication] タブで、[Enable IEEE 802.1x authentication for this network] にチェックを 付けます。
- 4. 次の例のように、EAP の種類に [MD5-Challenge] を選択します。

上 Local Area Connection Properties 🛛 🔹 🙎
General Authentication Advanced
Select this option to provide authenticated network access for Ethernet networks.
Enable IEEE 802.1x authentication for this network
EAP type: MD5-Challenge
Properties Authenticate as computer when computer information is available Authenticate as guest when user or computer information is unavailable
OK Cancel

次の手順に従って、クライアントが DHCP サーバから IP アドレスを取得できるように設定します。

- 1. **[スタート] > [コントロールパネル] > [ネットワーク接続]** の順にクリックし、[**ローカルエリ ア接続**] を右クリックして [**プロパティ**] を選択します。
- 2. [General] タブで、[Internet Protocol (TCP/IP)] をクリックし、[Properties]をクリックします
- 3. [Obtain an IP address automatically] を選択します。

o

You ca this cap the app	n get IP sett pability. Othe xopriate IP :	tings assigr swise, you settings,	ned autom need to a	atically if y sk your n	your ne etwork	twork sup administra	ports stor for
Θĝ	btain an IP	address au	tomatical	ł			
r ^o u	se the follow	wing IP add	iress:				
IP a	ddress:						
Sub	net mesk:						
Defa	aul: galeway	ç.		-		-	
@ 0	btain DNS :	server addr	ess autor	atically			
-o u	se the follow	wing DNS :	server add	resses:			
Eref	erred DNS s	erven					
Alter	nate DNB s	erven		-			

<u>802.1x 認証を使用するための IP Phone の設定</u>

802.1x 認証を使用するように IP Phone を設定するには、次の手順に従います。

- 1. Settings ボタンを押して、802.1X Authentication 設定にアクセスし、Security Configuration > 802.1X Authentication > Device Authentication の順に選択します。
- 2. Device Authentication オプションを Enabled に設定します。
- 3. [Save] ソフトキーを押します。
- 4. 802.1X Authentication > EAP-MD5 > Shared Secret の順に選択して、電話機にパスワードを 設定します。
- 5. 共有秘密鍵を入力して、Save を押します。注:パスワードは6 ~ 32文字で、数字または文字の任意の組み合わせで構成する必要があります。That key is not active here 注:802.1X認証を無効にするか、電話機で工場出荷時のリセットを実行すると、以前に設定したMD5共有秘密が削除されます。注:その他のオプションである[Device ID]と[Realm]は設定できません。デバイス ID は、802.1x 認証用のユーザ名として使用されます。これは、電話機の型番と一意のMACアドレスから派生したもので、次の形式で表示されます。CP-<model>-SEP-<MAC>。たとえば、CP-7970G-SEP001759E7492C となります。詳細については、『802.1X 認証の設定』を参照してください。

次の手順に従って、IP Phone が DHCP サーバから IP アドレスを取得できるように設定します。

- 1. Settings ボタンを押して、Network Configuration 設定にアクセスし、Network Configuration を選択します。
- Network Configuration オプションのロックを解除します。ロックを解除するには、**# を押します。注: オプションのロックを解除するために **# を押した直後に、オプションをロックするために再度 **# を押さないでください。電話機ではこのシーケンスが **#** として解釈され、電話機がリセットされます。オプションのロックを解除した後にオプションをロ

ックするには、少なくとも 10 秒間待機してから **# を再度押します。

- 3. DHCP Enabled オプションまでスクロールし、**Yes** ソフトキーを押して DHCP を有効にし ます。
- 4. [Save] ソフトキーを押します。

<u>確認</u>

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

<u>PC クライアント</u>

正しく設定が行われると、PC クライアントにポップアップが表示され、ユーザ名とパスワードの入力をユーザに要求します。

1. 次の例で示すプロンプトをクリックします。



5-03 PM ユーザ名とパスワードを入力するウ

ィンドウが表示されます。**注:MDA**はデバイス認証の順序を強制しません。ただし、最適な 結果を得るには、MDA 対応のポート上のデータ デバイスよりも前に音声デバイスを認証す ることを推奨します。______

Local Area Co	nnection	? 🔀
		27
User name:	mkt-manager	
Password	••••••	
Logon domain:		
	0K Cancel	

- 2. ユーザ名とパスワードを入力します。
- エラー メッセージが表示されなければ、ネットワーク リソースにアクセスしたり、ping を 発行したりするなど、通常の方法で接続を確認します。注:このエラーが表示された場合は 、ユーザ名とパスワードが正しいことを確認してください。



<u>IP フォン</u>

IP Phone の 802.1X Authentication Status メニューを使用すると、認証のステータスを監視できます。

- 1. Settings ボタンを押して、802.1X Authentication Real-Time Stats にアクセスし、Security Configuration > 802.1X Authentication Status の順に選択します。
- Transaction Status は、Authenticated である必要があります。詳細については、『<u>802.1X</u> <u>認証リアルタイム ステータス</u>』を参照してください。注:認証のステータスは、[Settings] > [Status] > [Status Messages]から確認することもできます。

<u>レイヤ3スイッチ</u>

パスワードとユーザ名が正しく入力されている場合は、スイッチの 802.1x ポートの状態を確認します。

1. AUTHORIZED を示すポート状態を探します。 Cat-3560# show dot1x all summary					
	Interface	PAE	Client	Status	
	 Fa0/1	AUTH	0016.3633.339c 0017.59e7.492c	AUTHORIZED AUTHORIZED	
	Fa0/2	AUTH	0014.5e94.5f99	AUTHORIZED	
	Fa0/3	AUTH	0011.858D.9AF9	AUTHORIZED	
	Fa0/4	AUTH	0016.6F3C.A342	AUTHORIZED	
			001a.2f80.381f	AUTHORIZED	

Cat-3560#show dot1x interface fastEthernet 0/1 details

Dot1x Info for FastEthernet0/1

PAE	= AUTHENTICATOR
PortControl	= AUTO
ControlDirection	= Both
HostMode	= MULTI_DOMAIN
ReAuthentication	= Enabled
QuietPeriod	= 10
ServerTimeout	= 30
SuppTimeout	= 30
ReAuthPeriod	= 60 (Locally configured)
ReAuthMax	= 2
MaxReq	= 2
TxPeriod	= 30
RateLimitPeriod	= 0
Auth-Fail-Vlan	= 6
Auth-Fail-Max-attempts	= 2
Guest-Vlan	= б

Domain	= DATA		
Supplicant	0016.3633.339c		
Auth SM State	= AUTHENTICATED		
Auth BEND SM State	= IDLE		
Port Status	= AUTHORIZED		
ReAuthPeriod	= 60		
ReAuthAction	= Reauthenticate		
TimeToNextReauth	= 29		
Authentication Method	= Dot1x		
Authorized By	= Authentication Server		
Vlan Policy	= 4		
Domain	= VOICE		
Domain Supplicant	= VOICE = 0017.59e7.492c		
Domain Supplicant Auth SM State	<pre>= VOICE = 0017.59e7.492c = AUTHENTICATED</pre>		
Domain Supplicant Auth SM State Auth BEND SM State	<pre>= VOICE = 0017.59e7.492c = AUTHENTICATED = IDLE</pre>		
Domain Supplicant Auth SM State Auth BEND SM State Port Status	<pre>= VOICE = 0017.59e7.492c = AUTHENTICATED = IDLE = AUTHORIZED</pre>		
Domain Supplicant Auth SM State Auth BEND SM State Port Status ReAuthPeriod	<pre>= VOICE = 0017.59e7.492c = AUTHENTICATED = IDLE = AUTHORIZED = 60</pre>		
Domain Supplicant Auth SM State Auth BEND SM State Port Status ReAuthPeriod ReAuthAction	<pre>= VOICE = 0017.59e7.492c = AUTHENTICATED = IDLE = AUTHORIZED = 60 = Reauthenticate</pre>		
Domain Supplicant Auth SM State Auth BEND SM State Port Status ReAuthPeriod ReAuthAction TimeToNextReauth	<pre>= VOICE = 0017.59e7.492c = AUTHENTICATED = IDLE = AUTHORIZED = 60 = Reauthenticate = 15</pre>		
Domain Supplicant Auth SM State Auth BEND SM State Port Status ReAuthPeriod ReAuthAction TimeToNextReauth Authentication Method	<pre>= VOICE = 0017.59e7.492c = AUTHENTICATED = IDLE = AUTHORIZED = 60 = Reauthenticate = 15 = Dot1x</pre>		
Domain Supplicant Auth SM State Auth BEND SM State Port Status ReAuthPeriod ReAuthAction TimeToNextReauth Authentication Method Authorized By	<pre>= VOICE = 0017.59e7.492c = AUTHENTICATED = IDLE = AUTHORIZED = 60 = Reauthenticate = 15 = Dot1x = Authentication Server</pre>		

認証に成功した後、VLAN ステータスを確認します。

Cat-3560#**show vlan**

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gi0/1 Gi0/2
2	SERVER	active	Fa0/24
3	VOICE	active	Fa0/1, Fa0/4
4	MARKETING	active	Fa0/1, Fa0/2
5	SALES	active	Fa0/3, Fa0/4
6	GUEST_and_AUTHFAIL	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	
!	Output suppressed.		

2. 認証に成功した後、DHCP バインディング ステータスを確認します。

Router# show ip	dhcp binding		
IP address	Hardware address	Lease expiration	Туре
172.16.3.2	0100.1759.e749.2c	Aug 24 2007 06:35 AM	Automatic
172.16.3.3	0100.1a2f.8038.1f	Aug 24 2007 06:43 AM	Automatic
172.16.4.2	0100.1636.3333.9c	Aug 24 2007 06:50 AM	Automatic
172.16.4.3	0100.145e.945f.99	Aug 24 2007 08:17 AM	Automatic
172.16.5.2	0100.166F.3CA3.42	Aug 24 2007 08:23 AM	Automatic
172.16.5.3	0100.1185.8D9A.F9	Aug 24 2007 08:51 AM	Automatic
<u>アウトプット</u>	<u>インタープリタ ツール(</u>	<u>登録ユーザ専用)(OIT</u>	<u>) は、特定の show コマンド</u>
<u>をサポートし</u>	<u>ます。</u> show コマンドの出	¦力の解析を表示するには	、OIT を使用します。

<u>トラブルシュート</u>

<u>IP Phone 認証の失敗</u>

802.1x 認証に失敗する場合、IP phone ステータスに Configuring IP または Registering が表示されます。この問題のトラブルシューティングを行うには、次の手順を実行します。

- IP Phone で 802.1x が有効であることを確認します。
- 認証(RADIUS)サーバで入力したデバイス ID がユーザ名と一致していることを確認します。
- IP Phone で共有秘密鍵が設定されていることを確認します。
- ・共有秘密鍵が設定されている場合、認証サーバにも同じ共有秘密鍵が設定されていることを 確認します。
- 他の必要なデバイス(スイッチや認証サーバなど)を適切に設定していることを確認します。

関連情報

- IEEE 802.1x ポートベース認証の設定
- <u>802.1x 認証を使用するための IP Phone の設定</u>
- <u>Cisco Catalyst スイッチ環境で Windows NT/2000 Server 用 Cisco Secure ACS を導入する際</u> のガイドライン
- <u>RFC 2868:RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support</u>
- <u>Cisco IOS ソフトウェアが稼動する Catalyst 6500/6000 での IEEE 802.1x 認証の設定例</u>
- <u>CatOS ソフトウェアが稼動する Catalyst 6500/6000 での IEEE 802.1x 認証の設定例</u>
- LAN 製品に関するサポート ページ
- LAN スイッチングに関するサポート ページ
- <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>