ML シリーズ カードに最小 IOS 設定をロードす る方法

内容

 概要

 前提条件

 要件

 使用するコンポーネント

 表記法

 背景説明

 スタートアップコンフィギュレーションファイル

 MLシリーズカードのCisco IOSソフトウェアの最小構成

 最小構成のロード

 関連情報

<u>概要</u>

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454 上の Cisco Transport Controller(CTC)によって、マ ルチゾーン(ML)カードに最低限の Cisco IOS® ソフトウェア設定をロードする方法について説 明します。

<u>前提条件</u>

<u>要件</u>

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454
- Cisco ONS 15454 ML シリーズ イーサネット カード
- ・Cisco IOS ソフトウェア

<u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONS 15454リリース4.1.3以降
- MLシリーズカード(ONS 4.1.3リリースの一部としてバンドル)
- Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(19)EO1以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

<u>表記法</u>

ドキュメント表記の詳細は、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。</u>

背景説明

スタートアップコンフィギュレーションファイル

MLシリーズカードがリセットされたときにデフォルト設定を超えて機能するには、カードに最小 設定を含むスタートアップコンフィギュレーションファイルが必要です。TCC+/TCC2フラッシュ メモリにスタートアップコンフィギュレーションファイルが存在しない場合、カードはデフォル ト設定まで起動します。このような場合、スタートアップコンフィギュレーションファイルを MLシリーズカードにロードするまで、カードへのTelnet接続を確立できません。このカードにア クセスできるのは、コンソールポートからだけです。

スタートアップコンフィギュレーションファイルは、シリアルコンソールポートとCisco IOS CLIコンフィギュレーションモードを使用して手動で設定できます。または、Cisco IOSが提供す るスタートアップコンフィギュレーションファイルの例を使用できます。CTCからサンプルコン フィギュレーションファイルをロードできます。

<u>MLシリーズカードのCisco IOSソフトウェアの最小構成</u>

MLシリーズカードにアクセスするには、サンプル設定ファイルを使用して最小IOS設定をロード します。最小限のIOS設定なしでMLシリーズカードにアクセスしようとすると、次のエラーメッ セージが表示されます。

Password required, but none set. MLシリーズカードの最小IOS設定にアクセスするには、パスワードを設定します。

hostname <host name>
enable secret <password>
line vty 0 4
password <password>
end



最小構成をロードするには、次の手順を実行します。

1. MLシリーズカードを右クリックし、ショートカットメニューから[IOS startup config]を選択 します(図1を参照)。図1:IOSのスタートアップコンフィギュレーション

ML1000 Card		
Open Card		
Delete Card		
Reset Card		
Open IOS Connection		
IOS startup config 🗲	図2 - [Select Loc	al] -> [TCC]
🞇 HILTON 191, slot 5		
File		
Source: TCC		
Host: NONE		
Directory: NONE		
Filename: NONE		
Timestamp: 12/31/69.16	:00:00 PST	
Local -> TCC TC	C -> Local	

2. 表示されるダイアログボックスで、[Local] -> [TCC]ボタンをクリックします(図2を参照)。 [開く]ダイアログボックスが表示されます(図3を参照してください)。図3 - [Open]ダイアログ ボックス

小ノノ入							
🎯 Open							×
Look in:	999999			-	E (i 📰 🗄	i
Recent Desktop	Config.txt						
My Documents							
My Computer						Ļ	
My Network	File <u>n</u> ame:	config.txt				Open	
	Files of type:	All Files]	Cancel	

3. config.txtという名前のコンフィギュレーションファイルに移動します。このファイルには、 MLシリーズカードの最小IOS設定が含まれています。 4. [Open] をクリックします。アクションを確認するプロンプトが表示されます(図4を参照して <u>ください</u>)。図4 – アクションの確認



5. [Yes] をクリックします。[Transfer Successful]ダイアログボックスが表示されます(図5を参

Transfer	successful	×
(1)	The file has been transferred successfully from the local file system to your TCC.	
	OK	

<u>照してください</u>)。図5 – 転送の成功

メッセージは、最小IOS設定が正常にロードされたことを示します。

6. [OK] をクリックします。

7. MLシリーズカードをリロードします。

<u>関連情報</u>

- 初期設定: Cisco ONS 15454 SONET/SDH ML-Series Multilayer Ethernet Card Software Feature and Configuration Guide, Release 4.1.x
- ・<u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>