FMCによって管理されるFTD上のIP SLAを使用 したECMPの設定

内容
<u>はじめに</u>
<u>前提条件</u>
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>背景説明</u>
<u>設定</u>
<u>ネットワーク図</u>
<u>コンフィギュレーション</u>
<u>ステップ 0:インターフェイスおよびネットワークオブジェクトの事前設定</u>
<u>ステップ 1:ECMPゾーンの設定</u>
<u>ステップ 2:IP SLAオブジェクトの設定</u>
<u>ステップ3: ルートトラックを使用したスタティックルートの設定</u>
· <u>確認</u>
<u>ロード バランシング</u>
<u>失われたルート</u>
トラブルシュート

はじめに

このドキュメントでは、FMCによって管理されるFTDでECMPとIP SLAを設定する方法について 説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ・ Cisco Secure Firewall Threat Defense(FTD)のECMP設定
- ・ Cisco Secure Firewall Threat Defense(FTD)のIP SLA設定
- Cisco Secure Firewall Management Center(FMC)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、このソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

・ Cisco FTDバージョン7.4.1

Cisco FMCバージョン7.4.1

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

背景説明

このドキュメントでは、Cisco FMCによって管理されるCisco FTDでEqual-Cost Multi-Path(ECMP)をインターネットプロトコルのサービスレベル契約(IP SLA)とともに設定する方法に ついて説明します。ECMPを使用すると、FTDでインターフェイスをグループ化し、複数のイン ターフェイス間でトラフィックのロードバランシングを行うことができます。 IP SLAは、通常の パケットの交換を通じてエンドツーエンドの接続を監視するメカニズムです。ECMPとともに、 IP SLAを実装して、ネクストホップの可用性を確保できます。 この例では、ECMPを使用して、 2つのインターネットサービスプロバイダー(ISP)回線に均等にパケットを配信します。同時に、 IP SLAは接続を追跡し、障害発生時に利用可能な任意の回線へのシームレスな移行を保証します。

このドキュメントに関する特定の要件は次のとおりです。

- 管理者権限を持つユーザアカウントでデバイスにアクセスする
- Cisco Secure Firewall Threat Defenseバージョン7.1以降
- Cisco Secure Firewall Management Centerバージョン7.1以降

設定

ネットワーク図

この例では、Cisco FTDに2つの外部インターフェイス(outside1およびoutside2)があります。それ ぞれがISPゲートウェイに接続し、outside1とoutside2はoutsideという名前の同じECMPゾーンに 属しています。

内部ネットワークからのトラフィックはFTD経由でルーティングされ、2つのISP経由でインター ネットにロードバランシングされます。

同時に、FTDはIP SLAを使用して各ISPゲートウェイへの接続を監視します。いずれかのISP回線 で障害が発生した場合、FTDは他のISPゲートウェイにフェールオーバーして、ビジネスの継続性 を維持します。



ネットワーク図

コンフィギュレーション

ステップ0:インターフェイスおよびネットワークオブジェクトの事前設定

FMCのWeb GUIにログインして、Devices > Device Managementの順に選択し、Editボタンをク リックして脅威対策デバイスを編集します。デフォルトでは、インターフェイスページが選択さ れています。編集するインターフェイス(この例ではGigabitEthernet0/0)のEditボタンをクリック します。

Firewall Management Center Overview Devices / Secure Firewall Interfaces	Analysis Policies Devices	Dbjects Integration	Deploy	y Q 💕 🌣 🕼 admin ~ diada	SECURE
10.106.32.250 Cisco Firepower Threat Defense for KVM Device Routing Interfaces Inline Sets DHCP VT	TEP			Save	Cancel
All Interfaces Virtual Tunnets			Q Search by name	Sync Device Add Inter	rfaces v
Interface Logical Name	Type Security Zones	MAC Address (Active/Standby)	IP Address	Path Monitoring Virtual Router	
Management0/0 management	Physical			Disabled Global	۹.4
GigabitEthernet0/0	Physical			Disabled	1
GigabitEthernet0/1	Physical			Disabled	/
GigabitEthernet0/2	Physical			Disabled	/
GigabitEthernet0/3	Physical			Disabled	/
GigabitEthernet0/4	Physical			Disabled	/
GigabitEthernet0/5	Physical			Disabled	/
GigabitEthernet0/6	Physical			Disabled	/
GigabitEthernet0/7	Physical			Disabled	/
		r	isplaving 1-9 of 9 interfaces	1 of 1 >	NC
		10	and the second		

インターフェイスGi0/0の編集

Edit Physical InterfaceウィンドウのGeneralタブで、次の操作を行います。

- 1. Nameを設定します。この例では、Outside1です。
- 2. Enabledチェックボックスにチェックマークを入れて、インターフェイスを有効にします。
- 3. Security Zoneドロップダウンリストで、既存のセキュリティゾーンを選択するか、新しい セキュリティゾーンを作成します(この例ではOutside1_Zone)。

0

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6	Path Monitoring	Hardware Configuration	Manager Access	Advanced
Name:				
Outside1				
Enabled				
Management Only				
Description:				
Mode:				
None	*			
Security Zone:				
Outside1_Zone	•			
Interface ID:				
GigabitEthernet0/0				
MTU:				
1500				
(64 - 9000)				
Priority:				
0	(0 - 65535))		
Propagate Security Group Tag:				
NVE Only:				
				Cancel OK

インターフェイスGi0/0全般

IPv4タブで、次の手順を実行します。

- 1. IP Typeドロップダウンリストからオプションを1つ選択します。この例では、Use Static IPです。
- 2. IPアドレス(この例では10.1.1.1/24)を設定します。
- 3. [OK] をクリックします。

Edit Physical Interface

General	IPv4	IPv6	Path Monitoring	Hardware Configuration	Manager Access	Advanced
IP Type: Use Static IP			•			
IP Address: 10.1.1.1/24	5 255 255	128 or 19				
eg. 192.0.2.1/25:	3,233,233.	120 OF 19.				
	_	_				
						Cancel OK

インターフェイスGi0/0 IPv4

同様の手順を繰り返して、GigabitEthernet0/1インターフェイスの設定を行います。Edit Physical InterfaceウィンドウのGeneralタブの下に次のように入力します。

- 1. Nameを設定します。この例では、Outside2です。
- 2. Enabledチェックボックスにチェックマークを入れて、インターフェイスを有効にします。
- 3. Security Zoneドロップダウンリストで、既存のセキュリティゾーンを選択するか、新しい セキュリティゾーンを作成します(この例ではOutside2_Zone)。

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Pa	ath Monitoring	Hardware Configuration	Manager Access	Advanced
Name:				
Outside2				
Description:				
Mode:				
None 🔻	,			
Security Zone:				
Outside2_Zone 🔻	·			
Interface ID:				
GigabitEthernet0/1				
MTU:				
1500				
(64 - 9000)				
Priority:				
0	(0 - 65535)			
Propagate Security Group Tag:				
NVE Only:				
				Cancel

インターフェイスGi0/1汎用

IPv4タブで、次の手順を実行します。

- 1. IP Typeドロップダウンリストからオプションを1つ選択します。この例では、Use Static IPです。
- 2. IPアドレス(この例では10.1.2.1/24)を設定します。
- 3. [OK] をクリックします。

General IPv4 IPv5	Path Monitoring	Hardware Configuration	Manager Access	Advanced
Type: Use Static IP	-			
Addition of the second se				
- Muuress.				
10.1.2.1/24				
10.1.2.1/24	92.0.2.1/25			
10.1.2.1/24 p. 192.0.2 1/269.269.269.728 p. 1	92 0.2.1/25			
10.1.2.1/24	<u>82 3.2 1/23</u>			
10.1.2.1/24 	92-0.2.1/25			
10.1.2.1/24 g -132.0.2 %283.283.285.728 w 1	92 13.2 1/23			
10.1.2.1/24	<u>82 (3.2.1)25</u>			
10.1.2.1/24	92 (), 2 //25			
10.1.2.1/24	32.3.2.1/25			Cancel

同様の手順を繰り返して、GigabitEthernet0/2インターフェイスを設定します。Edit Physical InterfaceウィンドウのGeneralタブで、次のように設定します。

- 1. Nameを設定します。この例ではInsideです。
- 2. Enabledチェックボックスにチェックマークを入れて、インターフェイスを有効にします。
- 3. Security Zoneドロップダウンリストで、既存のセキュリティゾーンを選択するか、新しい セキュリティゾーンを作成します(この例ではInside_Zone)。

Edit Physical Interface

General	IPv4	IPv6	Path Monitoring	Hardware Configuration	Manager Access	Advanced
Name:						
Inside						
Enabled						
Managem	ent Only					
Description:						
Mode:						
None			•			
Security Zone	:					
Inside_Zone)		•			
Interface ID:						
GigabitEther	met0/2					
MTU:						
1500						
(64 - 9000)						
Priority:						
0			(0 - 65535)			
Propagate Sec	curity Grou	up Tag: 🗌]			
NVE Only:						
\Box						
						Cancel

インターフェイスGi0/2汎用

IPv4タブで、次の手順を実行します。

- 1. IP Typeドロップダウンリストからオプションを1つ選択します。この例では、Use Static IPです。
- 2. IPアドレス(この例では10.1.3.1/24)を設定します。
- 3. [OK] をクリックします。

Edit Physical Interface

General IPv4	IPv6	Path Monitoring	Hardware Configuration	Manager Access	Advanced
P Type. Use Static IP		Ŧ			
IP Address: 10.1.3.1/24					
- 4y. 122.0.2 1/200.200.20	15.725 to 19	2.00.2.3,520 ⁻			
					Cancel

インターフェイスGi0/2 IPv4

Saveをクリックし、設定をDeployします。

Objects > Object Managementに移動し、オブジェクトタイプのリストからNetworkを選択し、 Add NetworkドロップダウンメニューからAdd Objectを選択して、最初のISPゲートウェイ用のオ ブジェクトを作成します。

Firewall Managemen Objects / Object Management	t Center Overview Analysis Policies Device Objects Integration	Deploy Q	🕻 🗳 🎯 🛛 admin 🗸	ence SECURE
> AAA Server > Access List	Network	Add Network Add Obje	Q. Filter Show Unused Obje	ects
> Address Pools Application Filters	A network object represents one or more IP addresses. Network objects are used in various places, including access control policies, network	variables, intrusion rules, identity rules, ne Import Ob Add Group	ject event searches, reports, p	and so on.
AS Path	Namo	Value	Type Override	
BFD Template Clipher Suite List	any	0.0.0.0/0 ::/0	Group	¶a ⊂ ⊕ #
> Community List	any-ipv4	0.0.0.0/0	Network	¶a ⊂, ≣ #
DHCP IPv6 Pool	any-ipv6	::/0	Host	E Q ≣ 8
> Distinguished Name DNS Server Group	IPv4-Denchmark-Tests	196.18.0.0/15	Network	$f_B \mathrel{\scriptstyle \subseteq} \mathfrak{K}$
> External Attributes	IPv4-Link-Local	169.254.0.0/16	Network	¶a q ≣ #
File List > FlexConfig	IPv4-Muticast	224.0.0.0/4	Network	$f_B \mathrel{\widehat{\sim}} = \mathfrak{K}$
Geolocation	IPv4-Private-10.0.0.0-8	10.0.0.0/8	Network	₽ Q = M
Interface	IPv4-Private-172.16.0.0-12	172.16.0.0/12	Network	$f_{B} \in \oplus \mathscr{B}$
Network	IPv4-Private-192.168.0.0-16	192.168.0.0/16	Network	¶a Q ⊕ #
> PKI Delice Liet	IPv4-Private-All-RFC1918	10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16	Group	$\eta_{II} \mathrel{\scriptstyle{\triangleleft}} \mathrel{\scriptstyle{\subseteq}} \scriptstyle{\not\!$
Port	IPv6-IPv4-Mapped	::mm:0.0.0.0/96	Network.	$f_{II} \in \mathfrak{K}$
> Prefix List	IPv6-Link-Local	fe80::/10	Network	$f_B \mathrel{\scriptstyle{\widehat{a}}} = \mathfrak{K}$
Route Map > Security Intelligence	IPv6-Private-Unique-Local-Addresses	fc00::/7	Network	$f_{II} Q \equiv \mathfrak{K}$
Sinkhole	IPv6-to-IPv4-Relay-Anycast	192.88.99.0/24	Network	$f_{II} \in \mathfrak{K}$
SLA Monitor Time Range				
		Displaying 1	Adult Annue 1/ / Dame 4	ALC: NO

ネットワークオブジェクト

New Network Objectウィンドウで、次の操作を行います。

- 1. Nameを設定します(この例ではgw-outside1)。
- 2. Networkフィールドで必要なオプションを選択し、適切な値(この例ではHost、10.1.1.2)を入力します。

3. [Save] をクリックします。

New Network Object	0
Name gw-outside1 Description	
Network Host O Range O Network 10.1.1.2	O FQDN
Allow Overrides	
	Cancel Save

オブジェクトGw-outside1

同様の手順を繰り返して、2番目のISPゲートウェイ用に別のオブジェクトを作成します。New Network Objectウィンドウで、次の操作を行います。

- 1. Nameを設定します(この例ではgw-outside2)。
- 2. Networkフィールドで必要なオプションを選択し、適切な値(この例ではHost、10.1.2.2)を入 力します。
- 3. [Save] をクリックします。

Name		
gw-outside2		
Description		
Network Host C Range O Network	O FQDN	
10.1.2.2		
Allow Overrides		
	Cancel Save	

オブジェクトGw-outside2

ステップ1:ECMPゾーンの設定

Devices > Device Management に移動し、脅威対策デバイスを編集し、Routingをクリックします。virtual routerドロップダウンから、ECMPゾーンを作成する仮想ルータを選択します。ECMPゾーンは、グローバル仮想ルータとユーザ定義仮想ルータに作成できます。この例では、Globalを選択します。

ECMPをクリックし、次にAddをクリックします。



ECMPゾーンの設定

Add ECMPウィンドウで、次の手順を実行します。

- 1. ECMPゾーンのNameを設定します。この例ではOutsideです。
- 2. インターフェイスを関連付けるには、Available Interfacesボックスの下にあるインターフェ イスを選択し、Addをクリックします。この例では、Outside1とOutside2です。
- 3. [OK] をクリックします。

Add ECMP



		_
Can	cel OK	
		_

外部のECMPゾーンの設定

Saveをクリックし、設定をDeployします。

ステップ2: IP SLAオブジェクトの設定

Objects > Object Managementに移動し、オブジェクトタイプのリストからSLA Monitorを選択し、Add SLA Monitorをクリックして最初のISPゲートウェイの新しいSLAモニタを追加します。



SLAモニタの作成

New SLA Monitor Objectウィンドウで、次の操作を行います。

- 1. SLAモニタオブジェクトの名前を設定します。この例では、sla-outside1です。
- 2. SLA動作のID番号をSLAモニタIDフィールドに入力します。値の範囲は1 ~ 2147483647で す。1つのデバイスに最大2000のSLA動作を作成できます。各ID番号は、ポリシーとデバイ ス設定に固有である必要があります。この例では、1です。
- 3. SLA動作によってアベイラビリティをモニタするIPアドレスを、Monitored Addressフィールドに入力します。この例では、10.1.1.2です。
- Available Zones/Interfacesリストには、ゾーンとインターフェイスグループの両方が表示されます。[ゾーン/インターフェイス]リストで、デバイスが管理ステーションと通信するために使用するインターフェイスを含むゾーンまたはインターフェイスグループを追加します。 単一のインターフェイスを指定するには、そのインターフェイス用のゾーンまたはインターフェイスグループを作成する必要があります。この例では、Outside1_Zoneです。
- 5. [Save] をクリックします。

0

Name:		Description:
sla-outside1		
Frequency (seconds):		SLA Monitor ID*:
60		1
{1-604800}		
Threshold (milliseconds):		Timeout (milliseconds):
		5000
(0-60000)		(0-604800000)
Data Size (bytes):		ToS:
28		
(0-16364)		
Number of Packets:		Monitor Address*:
1		10.1.1.2
Available Zones/Interfaces C*		
Q, Search		Selected Zones/Interfaces
Inside_Zone	Add	Outside1_Zone
Outside1_Zone		
Outside2_Zone		

Cancel	Save

SLAオブジェクトSla-outside1

同様の手順を繰り返して、2番目のISPゲートウェイに別のSLAモニタを作成します。

New SLA Monitor Objectウィンドウで、次の操作を行います。

- 1. SLAモニタオブジェクトの名前を設定します。この例では、sla-outside2です。
- 2. SLA動作のID番号をSLAモニタIDフィールドに入力します。値の範囲は1 ~ 2147483647で す。1つのデバイスに最大2000のSLA動作を作成できます。各ID番号は、ポリシーとデバイ ス設定に固有である必要があります。この例では、2です。
- 3. SLA動作によってアベイラビリティをモニタするIPアドレスを、Monitored Addressフィールドに入力します。この例では10.1.2.2です。
- Available Zones/Interfacesリストには、ゾーンとインターフェイスグループの両方が表示されます。[ゾーン/インターフェイス]リストで、デバイスが管理ステーションと通信するために使用するインターフェイスを含むゾーンまたはインターフェイスグループを追加します。 単一のインターフェイスを指定するには、そのインターフェイス用のゾーンまたはインターフェイスグループを作成する必要があります。この例ではOutside2_Zoneです。
- 5. [Save] をクリックします。

Name: Description: sla-outside2 Frequency (seconds): SLA Monitor ID*: 60 2 {1-604800} Threshold (milliseconds): Timeout (milliseconds): 5000 (0-60000)(0-604800000)Data Size (bytes): ToS: 28(0-16384)Number of Packets: Monitor Address*: 10.1.2.21 Available Zones/Interfaces C. Selected Zones/Interfaces Q. Search. Outside1_Zone ÷. Inside_Zone Outside1_Zone Outside2_Zone

ø

Cancel

Save

ステップ3:ルートトラックを使用したスタティックルートの設定

Devices > Device Managementの順に移動し、脅威対策デバイスを編集して、Routingをクリック します。virtual routersドロップダウンリストから、スタティックルートを設定する仮想ルータを 選択します。この例ではGlobalです。

Static Routeを選択し、Add Routeをクリックして、最初のISPゲートウェイにデフォルトルート を追加します。

Firewall Management Devices / Secure Reveal Road	Center Overview	Analysis Policies Device	o Objects Integration			Dopiny Q	👂 o 😐 adminis	that secure
10.106.32.250 Claco Fitopover Threat Deforas for K Device Reuting Interfaces	VM Inite Sets DHCP V	TEP						Cancel
Manage Virtual Routers								+ Add Route
Global v	Network +	Intorface	Lasked from Virtael Router	Gataway	Turneled	Metric	Tracked	
Virtual Router Properties ECMP	* Put Routes							
BFD OSFF OSFF-3	* Puš Rozim							
EIGRP								
Policy Based Routing ~ BOP								
Pvi Pvi Sate Rose ~ Multicet Rosing								

スタティックルートの設定

Add Static Route Configurationウィンドウで、次の手順を実行します。

- 1. 追加するスタティックルートのタイプに応じて、IPv4またはIPv6をクリックします。この例 では、IPv4です。
- このスタティックルートを適用するインターフェイスを選択します。この例では、 Outside1です。
- 3. Available Networkリストで、宛先ネットワークを選択します。この例では、any-ipv4です。
- GatewayフィールドまたはIPv6 Gatewayフィールドで、このルートのネクストホップであるゲートウェイルータを入力または選択します。IPアドレスまたはNetworks/Hostsオブジェクトを指定できます。この例では、gw-outside1です。
- 5. Metricフィールドに、宛先ネットワークへのホップの数を入力します。有効な値の範囲は1 ~ 255です。デフォルト値は1です。この例では、1です。
- ルートの可用性をモニタするには、モニタリングポリシーを定義するSLAモニタオブジェクトの名前をRoute Trackingフィールドで入力または選択します。この例では、slaoutside1です。
- 7. [OK] をクリックします。

Add Static Route Configuration

Type:	Pv4	O IPv6				
Interface*						
Outside1		Ŧ				
(Interface start	ing with this i	con 🗟 signifie	s it is availa	ble for route le	ak)	
Available Netw	ork C	+		Selected Netw	ork	
Q, Search			Add	arw-ipv4		Ť
any-ipv4						
gw-outside1						
gw-outside2						
IPv4-Benchn	nark-Tests					
IPv4-Link-Lo	cal					
IPv4-Multica	st					
Gateway*						
gw-outside1		• +				
Metric:						
1						
(1 = 254)						
Tunneled:	(Used only fo	or default Route	3)			
Route Tracking	F					
sla-outside1		• +				
					Cancel	OK

最初のISPにスタティックルートを追加する

同様の手順を繰り返して、2番目のISPゲートウェイにデフォルトルートを追加します。Add Static Route Configurationウィンドウで、次の手順を実行します。

- 1. 追加するスタティックルートのタイプに応じて、IPv4またはIPv6をクリックします。この例では、IPv4です。
- 2. このスタティックルートを適用するインターフェイスを選択します。この例では、

Outside2です。

- 3. Available Networkリストで、宛先ネットワークを選択します。この例では、any-ipv4です。
- 4. GatewayフィールドまたはIPv6 Gatewayフィールドで、このルートのネクストホップであ るゲートウェイルータを入力または選択します。IPアドレスまたはNetworks/Hostsオブジェ クトを指定できます。この例では、gw-outside2です。
- 5. Metricフィールドに、宛先ネットワークへのホップの数を入力します。有効な値の範囲は1 ~ 255です。デフォルト値は1です。最初のルート(この例では1)と同じメトリックを必ず指 定してください。
- ルートの可用性をモニタするには、モニタリングポリシーを定義するSLAモニタオブジェクトの名前をRoute Trackingフィールドで入力または選択します。この例では、slaoutside2です。
- 7. [OK] をクリックします。

Type:	IPv4	O IPv6			
Interface*					
Outside2		Ŧ			
(Interface star	ting with this i	icon 🗟 signifi	es it is availa	ble for route k	sak)
Available Netw	/ork C	+		Selected Netv	vork
Q, Search			Add	any-ipv4	Ŧ
any-ipv4		1			
gw-outside1					
gw-outside2					
IPv4-Benchr	nark-Tests				
IPv4-Link-Lo	cel				
IPv4-Multica	st				
Gateway*					
gw-outside2	!	T	F		
Metric:					
1					
(1 - 254)					
Tunneled:	(Used only f	or default Rou	ne)		
Route Tracking	p:				
sla-outside2		* -	F		
					Cancel

2番目のISPへのスタティックルートの追加

Saveをクリックし、設定をDeployします。

確認

FTDのCLIにログインし、 show zone コマンドを実行して、各ゾーンの一部であるインターフェイスを含む、ECMPトラフィックゾーンに関する情報を確認します。

Ø

<#root>

> show zone
Zone: Outside ecmp
Security-level: 0

Zone member(s): 2

Outside2 GigabitEthernet0/1

Outside1 GigabitEthernet0/0

コマンドshow running-config routeを実行して、ルーティング設定の実行コンフィギュレーションを確認します。この場合、ルート トラックのある2つのスタティックルートがあります。

show route

<#root>

> show running-config route

route Outside1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 1 track 1

route Outside2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.2.2 1 track 2

コマンドを実行してルーティングテーブルを確認します。この場合、インターフェイスoutside1とoutside2を通る等コストの2つの デフォルトルートがあり、トラフィックを2つのISP回線間で分散できます。

show sla monitor configuration

<#root>

> show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF Gateway of last resort is 10.1.2.2 to network 0.0.00

S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.1.2.2, Outside2

[1/0] via 10.1.1.2, Outside1

C 10.1.1.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside1 L 10.1.1.1 255.255.255.255 is directly connected, Outside1 C 10.1.2.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside2 L 10.1.2.1 255.255.255.255 is directly connected, Outside2 C 10.1.3.0 255.255.255.0 is directly connected, Inside L 10.1.3.1 255.255.255.255 is directly connected, Inside

コマンドを実行して、SLAモニタの設定を確認します。

show sla monitor operational-state

<#root>

> show sla monitor configuration
SA Agent, Infrastructure Engine-II
Entry number: 1
Owner:
Tag:

Type of operation to perform: echo

Target address: 10.1.1.2

Interface: Outside1

Number of packets: 1 Request size (ARR data portion): 28 Operation timeout (milliseconds): 5000 Type Of Service parameters: 0x0 Verify data: No Operation frequency (seconds): 60 Next Scheduled Start Time: Start Time already passed Group Scheduled : FALSE Life (seconds): Forever Entry Ageout (seconds): never Recurring (Starting Everyday): FALSE Status of entry (SNMP RowStatus): Active Enhanced History:

Entry number: 2

Owner: Tag:

Type of operation to perform: echo

Target address: 10.1.2.2

Interface: Outside2

Number of packets: 1 Request size (ARR data portion): 28 Operation timeout (milliseconds): 5000 Type Of Service parameters: 0x0 Verify data: No Operation frequency (seconds): 60 Next Scheduled Start Time: Start Time already passed Group Scheduled : FALSE Life (seconds): Forever Entry Ageout (seconds): never Recurring (Starting Everyday): FALSE Status of entry (SNMP RowStatus): Active Enhanced History:

コマンドを実行して、SLAモニタの状態を確認します。この場合、コマンド出力に「Timeout occurred: FALSE」と表示されてい れば、ゲートウェイへのICMPエコーが応答していることを示します。したがって、宛先インターフェイスを経由するデフォルト ルートはアクティブであり、ルーティングテーブルにインストールされています。

<#root>

> show sla monitor operational-state Entry number: 1 Modification time: 09:31:28.785 UTC Thu Feb 15 2024 Number of Octets Used by this Entry: 2056 Number of operations attempted: 82 Number of operations skipped: 0 Current seconds left in Life: Forever Operational state of entry: Active Last time this entry was reset: Never Connection loss occurred: FALSE

Timeout occurred: FALSE

Over thresholds occurred: FALSE Latest RTT (milliseconds): 1 Latest operation start time: 10:52:28.785 UTC Thu Feb 15 2024 Latest operation return code: OK RTT Values: RTTAvg: 1 RTTMin: 1 RTTMax: 1 NumOfRTT: 1 RTTSum: 1 RTTSum2: 1

Entry number: 2 Modification time: 09:31:28.785 UTC Thu Feb 15 2024 Number of Octets Used by this Entry: 2056 Number of operations attempted: 82 Number of operations skipped: 0 Current seconds left in Life: Forever Operational state of entry: Active Last time this entry was reset: Never Connection loss occurred: FALSE

Timeout occurred: FALSE

Over thresholds occurred: FALSE Latest RTT (milliseconds): 1 Latest operation start time: 10:52:28.785 UTC Thu Feb 15 2024 Latest operation return code: OK RTT Values: RTTAvg: 1 RTTMin: 1 RTTMax: 1 NumOfRTT: 1 RTTSum: 1 RTTSum2: 1 FTDを介した最初のトラフィックにより、ECMPゾーンのゲートウェイ間でECMPロードバランシングがトラフィックを処理する かどうかを確認します。この場合、Inside-Host1(10.1.3.2)とInside-Host2(10.1.3.4)からInternet-Host(10.1.5.2)に向けてTelnet接続を開始 し、コマンド show conn を実行して、トラフィックが2つのISPリンク間でロードバランスされていることを確認します。Inside-Host1(10.1.3.2)はインターフェイスoutside1を通過し、Inside-Host2(10.1.3.4)はインターフェイスoutside2を通過します。

> show conn 2 in use, 3 most used Inspect Snort: preserve-connection: 2 enabled, 0 in effect, 2 most enabled, 0 most in effect

TCP Inside 10.1.3.2:46069 Outside1 10.1.5.2:23, idle 0:00:24, bytes 1329, flags UIO N1 TCP Inside 10.1.3.4:61915 Outside2 10.1.5.2:23, idle 0:00:04, bytes 1329, flags UIO N1



注:トラフィックは、送信元と宛先のIPアドレス、着信インターフェイス、プロトコル、送信元と宛先ポートをハッシ ュするアルゴリズムに基づいて、指定されたゲートウェイ間でロードバランシングされます。テストを実行すると、シ ミュレートするトラフィックは、ハッシュアルゴリズムのために同じゲートウェイにルーティングできます。これは予 想され、ハッシュ結果を変更するために6つのタプル(送信元IP、宛先IP、着信インターフェイス、プロトコル、送信 元ポート、宛先ポート)間での値を変更します。

失われたルート

最初のISPゲートウェイへのリンクがダウンしている場合は、シミュレートする最初のゲートウェイルータをシャットダウンしま す。FTDがSLAモニタオブジェクトで指定されたしきい値タイマー内に最初のISPゲートウェイからエコー応答を受信しない場合 、ホストは到達不能と見なされ、ダウンとしてマークされます。最初のゲートウェイへのトラッキング対象ルートもルーティング テーブルから削除されます。

show sla monitor operational-state

コマンドを実行して、SLAモニタの現在の状態を確認します。この場合、コマンド出力に「Timeout occurred: True」と表示されて いれば、最初のISPゲートウェイへのICMPエコーが応答していないことを示しています。

show route

<#root>

> show sla monitor operational-state Entry number: 1 Modification time: 09:31:28.783 UTC Thu Feb 15 2024 Number of Octets Used by this Entry: 2056 Number of operations attempted: 104 Number of operations skipped: 0 Current seconds left in Life: Forever Operational state of entry: Active Last time this entry was reset: Never Connection loss occurred: FALSE

Timeout occurred: TRUE

Over thresholds occurred: FALSE Latest RTT (milliseconds): NoConnection/Busy/Timeout Latest operation start time: 11:14:28.813 UTC Thu Feb 15 2024 Latest operation return code: Timeout RTT Values: RTTAvg: 0 RTTMin: 0 RTTMax: 0 NumOfRTT: 0 RTTSum: 0 RTTSum2: 0 Entry number: 2 Modification time: 09:31:28.783 UTC Thu Feb 15 2024 Number of Octets Used by this Entry: 2056 Number of operations attempted: 104 Number of operations skipped: 0 Current seconds left in Life: Forever Operational state of entry: Active Last time this entry was reset: Never Connection loss occurred: FALSE

Timeout occurred: FALSE

Over thresholds occurred: FALSE Latest RTT (milliseconds): 1 Latest operation start time: 11:14:28.813 UTC Thu Feb 15 2024 Latest operation return code: OK RTT Values: RTTAvg: 1 RTTMin: 1 RTTMax: 1 NumOfRTT: 1 RTTSum: 1 RTTSum2: 1

コマンドを実行して現在のルーティングテーブルをチェックします。インターフェイスoutside1を経由した最初のISPゲートウェイ へのルートが削除され、インターフェイスoutside2を経由した2番目のISPゲートウェイへのアクティブなデフォルトルートが1つし かありません。

show conn

<#root>

> show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF Gateway of last resort is 10.1.2.2 to network 0.0.00

S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.1.2.2, Outside2

C 10.1.1.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside1 L 10.1.1.1 255.255.255.255 is directly connected, Outside1 C 10.1.2.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside2 L 10.1.2.1 255.255.255.255 is directly connected, Outside2 C 10.1.3.0 255.255.255.0 is directly connected, Inside L 10.1.3.1 255.255.255.255 is directly connected, Inside

コマンドを実行すると、2つの接続がまだ確立されていることがわかります。Inside-Host1(10.1.3.2)とInside-Host2(10.1.3.4)でも、中断することなくtelnetセッションがアクティブになります。

<#root>

> show conn 2 in use, 3 most used Inspect Snort: preserve-connection: 2 enabled, 0 in effect, 2 most enabled, 0 most in effect

TCP Inside 10.1.3.2:46069 Outside1 10.1.5.2:23, idle 0:00:22, bytes 1329, flags UIO N1

TCP Inside 10.1.3.4:61915 Outside2 10.1.5.2:23, idle 0:00:02, bytes 1329, flags UIO N1



注: show connの出力で、Inside-Host1(10.1.3.2)からのtelnetセッションはインターフェイスoutside1を経由していますが、 インターフェイスoutside1を経由するデフォルトルートはルーティングテーブルから削除されています。これは予期さ れた動作であり、設計上、実際のトラフィックはインターフェイスoutside2を経由します。Inside-Host1(10.1.3.2)から Internet-Host(10.1.5.2)への新しい接続を開始すると、すべてのトラフィックがインターフェイスoutside2を通過している ことがわかります。

トラブルシュート

ルーティングテーブルの変更を検証するには、debug ip routingコマンドを実行します。

この例では、最初のISPゲートウェイへのリンクがダウンすると、インターフェイスoutside1を経由するルートがルーティングテーブルから削除されます。

show route

<#root>

> debug ip routing
IP routing debugging is on

RT: ip_route_delete 0.0.0.0 0.0.0.0 via 10.1.1.2, Outside1

ha_cluster_synced 0 routetype 0

RT: del 0.0.0.0 via 10.1.1.2, static metric [1/0]NP-route: Delete-Output 0.0.0.0/0 hop_count:1 , via 0.0

RT(mgmt-only): NP-route: Update-Output 0.0.0.0/0 hop_count:1 , via 10.1.2.2, Outside2

NP-route: Update-Input 0.0.0.0/0 hop_count:1 Distance:1 Flags:0X0 , via 10.1.2.2, Outside2

コマンドを実行して、現在のルーティングテーブルを確認します。

> show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF Gateway of last resort is 10.1.2.2 to network 0.0.00

S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.1.2.2, Outside2

C 10.1.1.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside1 L 10.1.1.1 255.255.255.255 is directly connected, Outside1 C 10.1.2.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside2 L 10.1.2.1 255.255.255.255 is directly connected, Outside2 C 10.1.3.0 255.255.255.0 is directly connected, Inside L 10.1.3.1 255.255.255.255 is directly connected, Inside

最初のISPゲートウェイへのリンクが再びアップすると、インターフェイスoutside1を経由するルートがルーティングテーブルに追加されます。

show route

<#root>

> debug ip routing
IP routing debugging is on

NP-route: Update-Output 0.0.0.0/0 hop_count:1 , via 10.1.2.2, Outside2

NP-route: Update-Output 0.0.0.0/0 hop_count:1 , via 10.1.1.2, Outside2

NP-route: Update-Input 0.0.0.0/0 hop_count:2 Distance:1 Flags:0X0 , via 10.1.2.2, Outside2

via 10.1.1.2, Outside1

コマンドを実行して、現在のルーティングテーブルを確認します。

<#root>

> show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF Gateway of last resort is 10.1.2.2 to network 0.0.0

S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.1.2.2, Outside2

C 10.1.1.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside1 L 10.1.1.1 255.255.255.255 is directly connected, Outside1 C 10.1.2.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside2 L 10.1.2.1 255.255.255.255 is directly connected, Outside2 C 10.1.3.0 255.255.255.0 is directly connected, Inside L 10.1.3.1 255.255.255.255 is directly connected, Inside 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。