# C シリーズ サーバの UCSM 統合の設定例

# 内容

概要 前提条件 要件 使用するコンポーネント 背景説明 統合 物理的な接続 **UCSM** 手順 リリース 2.1 の C シリーズ統合 シングルワイヤ管理 1225 を使用したデュアルワイヤ管理 確認 CLI からのサーバへのアクセス <u>テクニカル サポート ファイル</u> <u>リリース 2.0(2) 以前の C</u>シリーズ統合 <u>トラブルシュート</u> UCSM からの C シリーズ サーバの削除 正しいコードレベルの検索 統合されたCシリーズの交換 検出のトラブルシューティング

## 概要

このドキュメントでは、Unified Computing System Manager(UCSM)との C シリーズ統合について説明します。

# 前提条件

### 要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントに必要なコンポーネントのリストを以下に示します。

- UCSM リリース 2.0(2) 以降を実行している 2 つのファブリック インターコネクト(FI)(1 つの FI もサポートされる)
- 2 つの Cisco Nexus 2232 ファブリック エクステンダ(FEX)(FI がスタンドアロンの場合 は 1 つだけが必要)
- ・正しいコード リリースを実行している C シリーズ サーバ。UCSM リリースで実行する正し
   いリリースを特定するには、次の項を参照してください。
- ・サーバあたり2本ずつの RJ-45 ケーブル(および FEX 側用の2つの GLC-T トランシーバ)(FI がスタンドアロンの場合は1つ)
- FEX 用の 4 本の 10 GB Small Form-Factor Pluggable (SFP) ケーブルとサーバあたり 2 本 ずつの同ケーブル(FI がスタンドアロンの場合は 2 本 + 2 本/サーバ)

注:統合用語では、FEX はブレード シャーシ内の I/O モジュール(IOM)と同じです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

# 背景説明

C シリーズ統合は、スタンドアロン C シリーズ サーバを UCSM に追加するプロセスを意味し、 ブレードのようにそれらのサーバの管理を可能にします。統合すると、サーバ上で UCSM のすべ ての機能を使用できます。



### 物理的な接続

このプロセスを開始する前に、C シリーズ サーバ上の Cisco Integrated Management Controller(CIMC)をデフォルトにリセットします。すでに設定されていた場合は、UCSM に正 しく参加しません。

物理的な接続をセットアップするために、次の手順を実行します。FEX の任意のポートを使用で きます。

- 1. 2本の10 GBケーブルをFEX AからFI Aに、2本をFEX BからFI Bに接続します。ポートは FI上のサーバポートとして設定する必要があります。
- 2. 1 GB ケーブルを FEX のいずれかから Lights Out Management(LOM)ポートのいずれかに 接続します。他のケーブルを他の FEX と他の LOM ポートに接続します。
- 3. 2 本の 10 GB ケーブルをサーバから FEX に(1 本を FEX A に、もう 1 本を FEX B に)接 続します。

完了したら、次の図のようになるはずです。



複数のサーバを統合する場合の図については、『Cisco UCS C シリーズ サーバと Cisco UCS Manager 2.1 との統合』の「<u>デュアルワイヤ管理の設定」の項を参照してください。</u>

### UCSM 手順

この時点で、FI ポートがサーバ ポートとして設定されており、FEX で検出できることを確認す る必要があります。FEX を独自のシャーシと見なし、ラックマウント サーバをブレードと見なし ます。

Fault Sum	nary		
8	V	Δ	
3	47	7	28
Equipment	Servers LAN	SAN VI	M Admin
Fil	ter: All		•
± =			
	ment baccia		
⊡…⊲⊅ C ⊟…≪⇒ R	ack-Mounts		
<u>_</u>	FEX		
	FEX 3		
E	Servers		
	🗄 🐟 Server	2	
÷	abric Intercon	nocho	

次の点に留意してください。

- 1. FEX 内の両方の電源装置(PSU)のプラグを差し込んでいない場合は、ファン エラーが発 生します。
- 2. FEX は、IOM と同じ検出ポリシー設定に従います。ポート チャネリングを設定した場合は、FEX ポートがチャネルを確立します(6200 を使用)。 8 リンクを選択した場合は、検出 するために 8 リンクが必要です。
- 3. IOM と同様に、接続を変更するには、FEX を確認応答(ACK)する必要があります。IOM とは違って、サービスを中断させることなく、一方の側を ACK してから、もう一方の側を ACK することができます。

### リリース 2.1 の C シリーズ統合

Delmar(リリース 2.1(1a))C シリーズ統合には、いくつかの新しい機能が追加されました。ただし、リリース 2.0(1) から 2.0(2) リリースに移行する場合と違って、以前の C シリーズ統合導入との完全な下位互換性があります。

リリース 2.1(1a) で、Cisco Unified Computing System(UCS)仮想インターフェイス カード (VIC)1225(C シリーズ用 Cisco VIC の第 2 世代)のサポートが導入されました。VIC 1225 は 、シングルワイヤ管理とデュアルワイヤ管理の 2 つのモードで動作します。選択したモードに関 係なく、1225 を使用するには、リリース 2.1 が必要です。

### シングルワイヤ管理

シングルワイヤ管理を使用する場合は、1 本ずつのケーブルを C シリーズ サーバから各 FEX に 接続する必要があるだけです。この単ーリンクが管理とデータ共有に使用されます。これにより 、1 つの 2232 FEX ペア上のサーバ密度が 16 台のサーバから 32 台のサーバに増加します。

### 要件

- リリース 2.1(1a) 以降を実行してる 2 つの FI (1 つの FI もサポート)
- 2 つの 2232 FEX (スタンドアロン FI を使用する場合は 1 つのみ)
- FEX 用の 4 本の 10 GB SFP ケーブルとサーバあたり 1 本ずつの同ケーブル
- UCS リリース用の正しいコード リリースを実行しているこれらの C シリーズ サーバのいず れか
- 正しい Peripheral Component Interconnect (PCI) スロット内の1つの VIC 1225

Server	PCie Slot
Cisco UCS C22 M3 Server	1
Cisco UCS C24 M3 Server	1
Cisco UCS C220 M3 Server	1
Cisco UCS C240 M3 Server	2
Cisco UCS C260 M2 Server	7
Cisco UCS C420 M3 Server	4
Cisco UCS C460 M2 Server	1

# 詳細については、『Cisco UCS C シリーズ サーバと Cisco UCS Manager 2.1 との統合』の「シングルワイヤ管理の設定」の項を参照してください。

#### 配線

次の図のように VIC 1225 と FEX を接続する必要があります(例では C22 を使用)。



この時点で、前の項と同じ手順を実行する必要があります(C シリーズがデフォルトにリセット されており、FEX ポートがサーバ ポートとして設定されていることを確認します)。

サポートされているすべてのサーバの配線例については、『Cisco UCS C シリーズ サーバと Cisco UCS Manager 2.1 との統合』の「シングルワイヤ管理の設定」の項を参照してください。

このドキュメントの後半では、シングルワイヤ管理とデュアルワイヤ管理の違いはありません。

#### 1225 を使用したデュアルワイヤ管理

このモードでは、VIC 1225 が他の 10 GB カードと同様に使用され、サーバはこのドキュメント の最初の項に記載されているように配線されます。統合に 1225 を使用するには、リリース 2.1(1a) 以降を実行する必要があります。リリース 2.1(1a) もリリース 2.0(2) 以降からの C シリ ーズ統合を完全にサポートし、前述したように、同じセットアップ/設定に従います。

### 確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

#### CLI からのサーバへのアクセス

サーバにアクセスするために使用する CLI コマンドを以下に示します。

•ブレード サーバに到達するには、次のようなコマンドを入力します。

scope server x/y

このコマンドで、x はシャーシ番号、y はサーバ番号です。

ラックマウント サーバに到達するには、次のコマンドを入力します。

scope server z

このコマンドでは、zはUCSM内のサーバの番号です。

F340-31-10-A#
F340-31-10-A#
F340-31-10-A# scope server 1/1
F340-31-10-A /chassis/server #
F340-31-10-A /chassis/server #
F340-31-10-A# scope server 2
F340-31-10-A /server #

注:シャーシに到達してからサーバに到達するのではなく、サーバに直接到達します。

• FEX に到達したい場合は、scope iom x/y コマンドの代わりに次のコマンドを入力します。

F340-31-10-A# F340-31-10-A# F340-31-10-A# F340-31-10-A# scope fex 3 F340-31-10-A /fex # F340-31-10-A /fex # F340-31-10-A /fex # F340-31-10-A# F340-31-10-A#

**注**: C シリーズ サーバに P81E/1225 が搭載されている場合は、通常どおり、それに接続して M81KR/1240/1280 上で入力している VIC コマンドのすべてを入力できます。



テクニカル サポート ファイル

ラックマウント サーバは、show chassis inventory コマンドでは表示されません。ただし、show server inventory コマンドでは通常どおり表示されます。前と同様に、サーバ番号しか表示されません。

Server 2: Name: Model: R250-2480805W Acknowledged Vendor: Cisco Systems Inc Acknowledged Serial (SN): PGS142600C1 Acknowledged Revision: 0 Acknowledged Product Name: Cisco UCS C250 M2 Acknowledged PID: R250-2480805W Acknowledged VID: V01

#### AG では、rack-unit-z の識別子で表示されます。ここで、z はサーバ番号です。

[INFO][0xac05ebb0][Jun 7 05:27:30.697][app\_sam\_dme:checkCompu] server assigned
dn: sys/rack-unit-2

#### リリース 2.0(2) 以前の C シリーズ統合

リリース 2.0(2) 以前は、プロセス(およびサポートされる FEX)が若干異なります。下位互換性 がないことに注意してください。リリース 2.0(2) より前に統合して、リリース 2.0(2) にアップグ レードする場合は、システム全体を変更する必要があります。このドキュメントでは、使用され なくなったこの統合方法については説明しません。

# トラブルシュート

この項では、設定のトラブルシューティングについて説明します。

#### UCSM からの C シリーズ サーバの削除

UCSM から C シリーズ サーバを削除して、スタンドアロンとして設定する必要がある場合は、 次の手順を実行します。

- 1. UCSM 内のサーバを停止します。
- 2. FEX および FI からサーバへのケーブル接続を解除します。
- 3. モニタとキーボードのプラグを差し込んで、サーバを再起動します。
- 4. シスコのスプラッシュ画面が表示されたら、F8 キーをクリックして CIMC 設定に入ります 。
- スタンドアロンにリセットするかどうかを尋ねられたら、CIMC を通常どおり設定すること ができます。

### 正しいコード レベルの検索

正しいコード リリースを検索するには、次の2段階プロセスを使用する必要があります。

1. 使用するリリース用の C シリーズ バンドルを検索します。

2. そのバンドルに適切な Host Upgrade Utility(HUU)を検索します。

「<u>Cisco Unified Computing System テクニカル リファレンス</u>」ページで、両方の関連文書を参照 することができます。

正しいコード リリースを検索するには、次の手順を実行します。

1. 実行しているリリースの B シリーズ マトリックスを開きます。この例ではリリース 2.1(3) を使用します。

#### UCSM Managed UCS Server Compatibility

Hardware and Software Interoperability Matrix Utility Tool

Hardware and Software Interoperability for UCSM Managed Servers in Release 2.1(3) (PDF - 730 KB) New!

Hardware and Software Interoperability for UCSM Managed Servers in Release 2.1(2) (PDF - 700 KB)

2. 最初のページに、実行する C シリーズ コードの正しいリリースに関する文章が表示されます。

For C-Series servers managed by UCSM, *unless otherwise indicated in this document*, the supported firmware and drivers are those listed in the 1.5(2) C-Series Compatibility guide, located at http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod\_technical\_reference\_list.html.

3. メインの Web ページに戻り、リリース 1.5(2) のガイドを開いて、使用する正しい HUU を 探します。

#### Standalone C-Series UCS Server Compatibility

Hardware and Software Interoperability Matrix Utility Tool

Hardware and Software Interoperability for Standalone C-Series Servers in Release 1.5(3) (PDF - 2 MB) New!

Hardware and Software Interoperability for Standalone C-Series Servers in Release 1.5(2) (PDF - 2 MB) New!

Server	Software Container	HUU
C220 (SFF/LFF) M3	1.5.2	1.5.2
C240 (SFF/LFF) M3	1.5.2	1.5.2
C22/C24 (SFF) M3	1.5.2	1.5.2
C420 M3	1.5.2	1.5.2
C460 (M1/M2) C260 M2	1.5.2	1.5.2
C200 M1, C200 (SFF/LFF) M2, C210 (M1/M2), C250 (M1/M2)	1.4.3u	1.4.3u

各サーバの正しい HUU を示す表が2ページ目に表示されます。

この場合は、C200M2 用のリリース 1.4(3u) と C460M1 用のリリース 1.5.2 を使用して、こ れらのサーバを正しく統合します。

### 統合されたCシリーズの交換

統合された C シリーズ サーバを交換するには、次の手順を実行します。

1. 古いサーバを停止します。

Equipment Servers LAN SAN VM Admin     Filter: Al     CIMC Sessions VIF Paths Power Control Monitor     Fault Inventory        Fault Servers     Servers </th <th>1 50 50</th> <th>a commente a reactingant</th> <th></th> <th></th>	1 50 50	a commente a reactingant		
Filter: Al       Inventory       Virtual Machines       Hybrid         Filter: Al       Inventory       Virtual Machines       Hybrid         Equipment       Inventory       Virtual Machines       Hybrid         Equipment       Inventory       Virtual Machines       Hybrid         Image: Comparison of the server of th	Equipment Servers LAN SAN VM Admin	CIMC Sessions VIF Paths	Power Control Monitor	Faults
Fault Summary   Sequence   Sequence   Rack-Mounts   Rack-Mounts   FEX   FEX   FEX   FEX   FEX   Fex   Servers   Server 5   Server 5   Fault Summary   Fault Summary   Properties   Maintenance Server 9   Maintenance Server 9   Server 5   Fault Summary   Server 5   Server 5   Server 6   Server 7   Fabric Interconnects	Filter: Al	General Inventory	Virtual Machines	Hybri
Effective Memory Server Maintenance	Equipment     Equipment     Chassis     Rack-Mounts     FEX     FEX     FEX     FEX     FEX 3     Server 1     Server 5     Server 5     Server 9     Fabric Interconnects	Fault Summary Ouerall Status: Unassociation Status Details Mainter Act Act Act Act Act Act Act Act	Physical     Physical     Physical     Propertie     Propertie     Propertie     Diagnostic Inte     Cancel	Display
			operauno	LINCHIOLA 2

2. [Equipment] > [Decommissioned] に移動して、古いサーバを削除します。

Equipment Services LAN SAN MA Admin	Main Topology View		Fabric Interconne		
Servers LAN SAN VM Admit	🖌 Thermal 🛛 🔋	Decommissioned	Firmware Management		
Filter: Al	🛨 🖃 💐 Filter 👄 Export	a Print			
± =	Name	Recommission II	Vendor PID		
Equipment Chassis Rack-Mounts FEX FEX FEX FEX FEX 3 Server 1 Server 5 Fabric Interconnects	Chassis Chassis FEX Chassis FE	Recommission Rack-Mou Copy Copy XML Delete	Cisco Systems Inc C260-B Cisco Systems Inc R210-2 Int Server cUCSC-4 Ctrl+C cCUCSC-4 Ctrl+L cCUCSC-4 Ctrl+D		

- 3. 古いサーバの電源をオフにして、接続を解除します。
- 4. 交換する C シリーズをスタンドアロンとしてセットアップします。
- 5. HUU を使用してアップグレード/ダウングレードします。
- 6. CIMC を工場出荷時のデフォルトにリセットします。
- 7. 新しいサーバのプラグを差し込んで、電源をオンにします。

8. 間違ったサーバ ID が表示された場合は、そのサーバを停止して、[Decommissioned] タブで 数字を変更します。

Fourinment Converse LAN CAN VM Admin	Mair	n Topology View		Es F
Equipment Servers LAN SAN VM Admin	🖌 Thermal	1 Decommissioned		📥 Firmwa
Filter: Al 🗸	🛨 🖃 🕰 Filter 👄 E	xport 😸 Print		
	Name	Recommission	ID	Vendor
E SI Chassis	Chassis			
Rack-Mounts	FEX			
E TEX	Rack-Mounts			
E TEX 2	Rackmount S	Server	3	Cisco Sys
E M FEX 3	- Rackmount S	Server	2	Cisco Sys
	🛛 🛹 Rackmount S	Server 📃 🗌	9	Cisco Sys
Server 1		Server 🗌	7	Cisco Sys
		Server 🗌	8	Cisco Sys
		Server 🗌	6	Cisco Sys
	Rackmount S	Server 🗌	4	NA-D867
	Servers			

### 検出のトラブルシューティング

検出をトラブルシューティングするには、次の手順を実行します。

- 1. CIMC を工場出荷時のデフォルトにリセットします(ブート プロセス中に F8 キーをクリッ クして CIMC にアクセスします)。
- BIOS 設定をリセットします。ネットワーク オプション ROM が無効になっている場合は、 検出に問題がある可能性があります。
- 3. すべてのケーブルがしっかり固定されていることを確認します。ケーブルと FEX 上のポー トの組み合わせを変えてみます。
- 4. HUU を再起動してファームウェアをフラッシュします。
- 5. セキュア シェル(SSH)経由で CIMC に接続し、次のコマンドを入力して、サーバが完全 に更新されていることを確認します。 scope chassisファームウェアのスコープupdate-all
- 6. FEX を ReACK します(一度に片側しか reACK できないため、他のサーバのダウンタイム は発生しません)。