# FindITネットワーク管理ユーザーの管理

# 目的

FindIT Network ManagerおよびFindIT Network Probeの[User Management]ページでは、 FindITネットワークにアクセスできるユーザを定義し、それらのユーザにパスワードの複雑 さの要件とセッション設定を実装できます。

FindITネットワークは、次の2種類のユーザをサポートします。adminおよびoperator。管理 者はFindITネットワーク機能に完全にアクセスできますが、オペレータはユーザの管理を除 いてすべてを実行できます。FindIT Network Managerが最初にインストールされると、デフ ォルトの管理者ユーザーが作成され、ユーザー名とパスワードの両方がciscoに設定されま す。

この記事では、ユーザの追加、編集、または削除、およびパスワードの複雑度とユーザセッションの設定の変更方法について説明します。

#### FindITネットワーク管理ユーザーの管理

#### 新規ユーザの追加

ステップ1:FindITネットワークマネージャまたはFindITネットワークプローブの管理GUIに ログインします。

# ılıılı cısco

# FindIT Network Manager



© 2015-2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

## 注:この例では、FindITネットワークマネージャが使用されています。

ステップ2:[Administration] > [User Management] を選択します。



ステップ3:[+]ボタンをク**リックし**て、新しいユーザーを追加または作成します。

L	Local Users			
	<b>T 🕂</b> 🖮			
		User Name	User Type	Action
	0	cisco	ADMIN	e 🖞

ステップ4:[User Name]フィールドにユーザ名を入力します。

User Name:	John	~
<mark>注:</mark> この例では、John	が使用されています。	
ステップ5:[Password]フ	7ィールドにパスワードを入力し	ます。

Password:	 ~

ステップ6:[Confirm Password]フィールドにパスワードを*再入力*します。

Password:		
Confirm Password:		<ul> <li></li> </ul>
Password Strength:	Strong	

[パスワード強度]メーターには、入力したパスワードのセキュリティ強度が表示されます。 この例では、パスワードの強度はStrongです。

ステップ7:[User Type]領域のオプションボタンをクリックします。



次のオプションがあります。

- •[管理者(Administrator)]: このユーザタイプは、FindITネットワーク機能に完全にアクセ スできます。
- [オペレータ(Operator)]: このユーザタイプは、ユーザの管理を除き、FindITネットワー ク機能にフルアクセスできます。

注:この例では、[Operator]が選択されています。

手順 8 : [OK] をクリックします。

User Name:	John	✓
Password:		✓
Confirm Password:		~
Password Strength:	Strong	
User Type:	O Administrator      Operator	



これで、新しいユーザが追加されました。

# Local Users

## T 🕇 🖻

	User Name	User Type	Action
	cisco	ADMIN	ê î
0	John	OPERATOR	<b>e</b> 1

#### ユーザの変更

既存のユーザを変更するには、次の手順に従います。

ステップ1:[Administration] > [User Management]を選択します。



ステップ2:変更するユーザ名の横にあるチェックボックスをオンにし、[編集]アイコンを ク**リックし**ま**す**。

	User Name	User Type	Action
0	cisco	ADMIN	ı i
	John	OPERATOR	🕑 🛍

注:この例では、[John]の横にあるチェックボックスがオンになっています。

ステップ3:(オプション)現在のパスワードを変更するに**は、[パスワ**ードの変更]チェック ボックスをオンにします。

#### Edit User

User Name: John
Change password

**注**:または、このチェックボックスをオフにして、現在のパスワードを保持することもでき ます。このオプションを選択した場合は、ステップ5に<u>進みます</u>。

ステップ4:(オプション)[パスワード]フィールドに新しいパスワードを入力します。

Change password	
Password:	 ~

<u>ステップ5:(</u>オプション)[パスワードの確認]フィールドにパスワードを再入力します。

Password:	 ✓
Confirm Password:	 ~
Password Strength:	Strong

[パスワード強度]メーターには、入力したパスワードのセキュリティ強度が表示されます。 この例では、パスワードの強度はStrongです。

ステップ6:[User Type]領域のオプションボタンをクリックします。

User Type:



次のオプションがあります。

- [管理者(Administrator)]: このユーザタイプは、FindITネットワーク機能に完全にアクセ スできます。
- [オペレータ(Operator)]: このユーザタイプは、ユーザの管理を除き、FindITネットワー ク機能にフルアクセスできます。
- 注:この例では、[Administrator]が選択されています。

#### 手順7:[OK]をクリックします。

User Name:	John	
Change password		
Password:		✓
Confirm Password:		✓
Password Strength:	Strong	
User Type:	<ul> <li>Administrator</li> <li>O Operator</li> </ul>	

#### これで、既存のユーザを変更できました。

	User Name	User Type	Action
0	cisco	ADMIN	e ii
0	John	ADMIN	🕑 🛍

Ok

# ユーザの削除

既存のユーザを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[Administration] > [User Management]を選択します。



ステップ2:変更するユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにし、「削除」ボタン をクリ**ック**しま**す**。

	User Name	User Type	Action
	cisco	ADMIN	I ii
	John	ADMIN	<b>e</b> 1
<b>注:</b> この例では、	Johnが選択されています。		
ステップ3:[ <b>Ok</b> ]を2	フリック <b>して</b> 続行します。		
Delete user(s)			×
Are you sure	e you want to delete this user(s)?		
		_	

Ok

これでユーザが削除されたはずです。

€	Del	eted	<b>2</b> sec							
	Loca	I Use	ers							
	T	+	圃							
					Use	er Name		User Type	Actio	on
					cisc	:0		ADMIN	Ĩ	Ŵ
	М	4	1	•	н	10 🔻	per page			1 - 1

#### パスワードの複雑度の設定

パスワードの複雑さの要件を有効または変更するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[Administration] > [User Management]を選択します。

•	Network Map
1	Reports
*	Administration
	User Management
	Change Password
	Backup & Restore
	Platform Settings

ステップ2:(オプション)パスワードの複雑さルールを有効にする**には、[パスワ**ードの複 雑さ設定]チェックボックスをオンにします。この機能を有効にした場合、新しいパスワー ドは次のデフォルト設定に従う必要があります。

- •8文字以上にする必要があります。
- ・少なくとも3つの文字クラス(大文字、小文字、数字、および標準キーボードで使用可能な特殊文字)の文字を含める必要があります。
- •現在のパスワードと異なる必要があります。

Local User Password Complexity

Password Complexity Setting



**注**:または、このチェックボックスをオフにして、ローカルユーザのパスワードの複雑度の 設定を無効にすることもできます。このオプションを選択した場合は、ステップ6に<u>進みま</u> <u>す</u>。

ステップ3:[Minimum Password Length]フィールドに*値を入力*します。デフォルト値は8で、 範囲は6 ~ 64文字です。

Password Complexity Setting

Minimum Password Length 😮

注:この例では、12が使用されます。

ステップ4:[Minimum *number of character classes*]フィールド*に値を入力し*ます。デフォル ト値は3で、範囲は0 ~ 4文字です。

Minimum number of character classes 😮

~	4
---	---

Enable

12

The four classes are: Upper case(ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).

注:この例では、4が使用されます。

ステップ5:(オプション)パスワード変更時に一意のパスワードを要求するには、[The new password must be different the current password to require unique password on password]の[Enable] チェックボックスをオンにします。

The new password must be different than the current one



<u>ステップ6:[保</u>存]をクリ**ックします**。

### Local User Password Complexity

Password Complexity Setting	🕑 Enable
Minimum Password Length 😮	12 🖌
Minimum number of character classes 😯	4

The four classes are: Upper case(ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).



これで、ローカルユーザのパスワードの複雑度の設定が変更されたはずです。

#### ユーザセッション設定の設定

Cancel

Save

パスワードの複雑さの要件を有効または変更するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[Administration] > [User Management]を選択します。



ステップ2:[Idle Timeout (*min*)]フィールド*に値を入力*します。デフォルト値は60で、範囲は 10 ~ 60分です。



注:この例では、30分が使用されます。

ステップ3:[絶対タイムアウト(*時*)]*フィールドに値を入力*します。これは、セッションをアク ティブにできる最大時間です。デフォルト値は24で、範囲は1 ~ 24時間です。

**User Session Setting** 

Idle Timeout (min): 😮	30
Absolute Timeout (hour): 😮	12
Save	
<b>注</b> :この例では、12時間が使用されています。	
ステップ4:[Save]をクリ <b>ックします</b> 。	
Absolute Timeout (hour): 😮	12 🖌

これで、ユーザセッションの設定が完了しました。