Windows PCを使用したCisco RV34xシリーズル ータによるLTE WANバックアップの実装

目的

この記事では、Cisco Business RVルータと、統合されたLong Term Evolution(LTE)Wide Area Network(WAN)機能を備えたサードパーティルータを併用する方法について説明します。LTEルー タは、RV34xシリーズルータのインターネットへのバックアップ接続として使用されます。この シナリオでは、<u>NETGEAR Nightawk LTE Mobile Hotspot Router、モデルMR1100</u>を使用します。

Macコンピュータを使用する場合は、「<u>Mac OSXを使用したCisco RV34xシリーズルータでの</u> <u>LTE WANバックアップの実装</u>」の手順に従ってください。

目次

- 1. <u>NETGEARリソース</u>
- 2. <u>バックアップインターネットトポロジ</u>
- 3. <u>セットアップの概要</u>
- 4. LTEモバイルルータの初期設定
- 5. LTEモバイルルータでのIPパススルーの設定
- 6. WAN 2でのバックアップインターネット用RV34xルータの設定
- 7. Cisco RV34xルータでのインターネットアクセスの確認
- 8. WAN 2バックアップインターネットの確認

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- RV340 |ファームウェア1.0.03.16
- RV340W |ファームウェア1.0.03.16
- RV345 |ファームウェア1.0.03.16
- RV345P |ファームウェア1.0.03.16

概要

企業が一貫したインターネットを持つことが不可欠です。ネットワークで接続を保証するために できることをすべて行いたいと考えていますが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)の信 頼性を制御することはできません。 ある時点でサービスがダウンする可能性があります。つまり 、ネットワークもダウンします。だからこそ先を行く計画が重要だ。何ができる?

Cisco Business RV34xシリーズルータを使用すれば、シンプルです。バックアップインターネットをセットアップするには、次の2つのオプションがあります。

- 2つ目の従来のISPを追加するには、3G/4G LTEユニバーサルシリアルバス(USB)対応ドング ルとサブスクリプションを使用します。この設定の課題は、サードパーティがドングルソフ トウェアを更新する場合に、互換性の問題を引き起こす可能性があることです。Cisco RVシ リーズルータとの最新のISP USBドングル互換性を確認するには、ここをクリックして<u>くだ</u> さい。
- 2. 2番目の^{WAN}ポートを使用し、統合LTE機能を備えた2番目のISPルータを追加します。この 記事の焦点はこのオプションなので、興味があれば続けてください!

このシナリオでは、LTE機能を備えたISPルータ、特にNETGEAR Nighawk LTE Mobile Hotspot Router、モデルMR1100の追加に焦点を当てます。ルータは携帯電話と同様にモバイルデータを 使用してインターネットに接続します。

第4世代(4G)LTEは3Gよりも優れています。信頼性の高い接続、アップロードとダウンロードの 高速化、音声とビデオのクリア性の向上を実現します。4G LTEはフル4G接続ではありませんが 、3Gよりもはるかに優れていると考えられています。

さらに、ネットワークのロードバランシングと帯域幅の拡張を行うようにセカンダリISPを設定 できます。このビデオを見たい場合は、<u>Cisco Tech Talk</u>をご覧くだ<u>さい。RV340シリーズルータ</u> <u>のロードバランシングのためのデュアルWANの設定</u>』を参照してください。

Cisco Businessは、NETGEAR製品を販売またはサポートしていません。Cisco RVシリーズルー タと互換性のあるLTEルータとして使用されました。

NETGEARリソース

- 1. 製品ページ
- 2. <u>クイックスタートガイド</u>
- 3. <u>ユーザーマニュアル</u>
- 4. MR1100 Nightawk M1モバイルルータでは、どの携帯電話帯域がサポートされていますか。
- 5. AirCardホットスポットでサポートされる通信事業者のリスト
- 6. MR1100 Nightawk M1モバイルルータを購入します(ISPの空き状況を確認してください)

バックアップインターネットトポロジ

次の図は、RVシリーズルータ(青色のボックスで表される)のWAN1に接続されたプライマリ ISPと、セカンダリISPのNETGEARルータ(黒い機器)の表示されたポートに接続されたWAN 2を示しています。



LTEルータをRV340ルータに接続する前に、次の手順に従ってLTEルータをバックアップインタ ーネットとしてセットアップします。

セットアップの概要

ここでは、バックアップインターネットを有効にするために必要な高度な手順を示します。

- 1. <u>LTEモバイルルータの初期設定</u>
- 2. LTEモバイルルータでのIPパススルーの設定
- 3. WAN 2でのバックアップインターネット用RV34xルータの設定

LTEモバイルルータの初期設定

ワークステーションを使用してNightawk LTEルータに接続し、指示に従って標準管理ネットワー クとホットスポットネットワークを設定します。手順については、「<u>NETGEAR</u>ユーザーマニュ ア<u>ル」を参照してください</u>。これにより、LTEルータがWi-Fiホットスポットとして設定されます 。

LTEモバイルルータの初期設定では、イーサネットテザー接続が可能です。同じワークステーションを使用してイーサネットポートに接続し、有効なIPアドレスがLTEモバイルルータから発行 されていることを確認します。ブラウザを開いて、有効なインターネットサイトを確認してくだ さい。



次のセクションでは、ホットスポットが自動的に無効になります。これにより、ニーズに必要な 外部パブリック側のIPアドレスにアクセスできます。

LTEモバイルルータでのIPパススルーの設定

上記のセクションの手順に従うと、ダッシュボードにアクセスして、パブリックインターネット に直接アクセスするためのスタンドアロンデバイスとしてLTEモバイルルータを設定できます。

IPパススルー設定オプションを入力して、パブリック側の直接IPアドレスを指定します。

手順 1

Webブラウザで、attwifimanager/index.htmlと入力します。

🛛 🔏 attwifimanager/index.html

ダッシュボードは、従来のセットアップ手順を実行した後で使用できるため、次のような画面が 表示されます。



[設定]をクリックして、詳細設定パラメータにアクセスします。



[Mobile Router Setup]に移動します。

Ø	AT&T Wi-Fi Status	
٩	Setup	
	Wi-Fi Profiles	
	Wireless	
	Guest Network	
	Mobile Router Setup	
	Data Offloading	
	Arlo	
•	Security	~
:	Administration	~
•	Advanced Settings	~
0	Help & Support	
- 1		

手順 4

[*IP PASSTHROUGH*]の下で**[ON Disabled Wi-Fi on the mobile router]を選択します**。これにより、 Wi-Fiホットスポットのサポートが無効になります。



手順 5

「テザリング」(*TETHERING)*のドロップダウンメ**ニューか**ら「チャージのみ」(Charge only)を選 択します。

TETHERING

Turn off Wi-Fi when tethering
Use USB port for
Charge only

手順6

[Apply] をクリックします。





ポップアップウィンドウが開き、[再起動の確認]が開き、[続行]をクリックします。

Confirm Restart

In order to save these changes, your mobile router will need to restart. Continue?



手順 8

画面の右上隅に[Mobile Broadband Disconnected]という通知が表示されます。

Mobile Broadband Disconnected

Your data connection is disconnected.

手順 9

SCANNING FOR MOBILE ROUTERという通知が表示されます。



手順 10

LANネットワーク上のLTEルータの設定をテストするには、Wi-Fiインターフェイスを無効にする 必要があります。Wi-Fi接続を無効にするには、コンピュー**タ画面の右下**にある[Wi-Fi]アイコンを クリックします。



手順 11

接続されたWi-Fiボ**タンをクリック**して、Wi-Fiをオフにします。



ステップ 12

RV340ルータのWi-Fiがオフになっていることがわかります。



手順 13

ステップ7では、NETGEARルータでリブートを実行しました。完了したら、イーサネットケーブ ルを取り、LTEルータをパーソナルコンピュータに直接接続します。

ステップ 14

感嘆符が付いたコンピュータ**アイコンを**右クリックします。



ステップ 15

[ネットワークとインターネットの設定を開く]を選択します。

Troubleshoot problems Open Network & Internet settings

ステップ 16

下にスクロールします。イーサネットLANのISPインターネット側のIPアドレスに注意してください。これはLTEルータのIPアドレスです。

\leftarrow	Settings
--------------	----------

—

命 Unidentified network

Properties

IPv4 address:	10.226.255.225
IPv4 DNS servers:	172.168.1.102
Manufacturer:	Intel
Description:	Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM

ブラウザを開き、有効なインターネットサイトを入力して、インターネットへの接続を確認しま す。



ステップ 18

LTEルータとPCからイーサネットケーブルを外します。

WAN 2でのバックアップインターネット用RV34xルータの設定

LTEルータが設定され、ワークステーションがISPによって生成されたIPアドレスを受信するよう になったので、この記事の「<u>バックアップインターネットトポロジ</u>」セクションに示すように、 LTEモバイルルータをRV340シリーズルータのWAN 2ポートに直接接続します。このアドレスは 、(ISPから)LTEルータによってCiscoルータに直接提供されました。

現在、インターネット接続はRV340のWAN 1によって提供されています。

手順 1

LTEルータをRV340ルータのWAN 2ポートに接続します。

手順2

管理メニューにアクセスするには、PCをRVルータに接続します。

手順 3

[Status and Statistics] > [ARP Table]に移動します。LAN上のPCのIPv4アドレスをメモします。このIPアドレスは、手順5で必要になります。

\otimes	Getting Started	Δ	ARP Table							
1	Status and Statistics		ARF Table							
	System Summary		IPv4 ARP Table on LAN (1 active devices)							
	TCP/IP Services		4	a						
	Port Traffic			Hostname :	ŧ	IPv4 Address 🗢	MAC Address 🗢	Type 🗢	Interface 🗢	
	WAN QoS Statistics			-	3	172.168.1.102	b8:27:eb:89:8	Static	VLAN1	_
2	ARP Table									

手順4

[System Summary]を選択して、WAN 1とWAN 2がupと表示されていることを確認します。

& •	Getting Started Status and Statistics	System Summary						
1	System Summary	System Information		Firmware Information				
	TCP/IP Services	Host Name:	router445788	Firmware Version:	1.0.03.16			
	Port Traffic	Serial Number:	PSZ20231BKX	Firmware MD5 Checksum:	1b5370409d0f404504			
	System Up Time:		0 Days 3 Hours 11 Minutes 36 Seconds	WAN1 MAC Address:	ec:bd:1d:44:57:86			
	WAN QoS Statistics	Current Time:	2020-Jan-23, 01:13:21 GMT	WAN2 MAC Address:	ec:bd:1d:44:57:87			

ページを下にスクロールし、各WANのIPアドレスをメモします。

Interface	WAN1	WAN2
IP Address	192.168.100.147	10.226.255.225
Default Gateway	192.168.100.1	10.226.255.1
DNS	192.168.100.1	172.26.38.1
Dynamic DNS	Disabled	Disabled
Multi-WAN Status	Online	Online
	Release	Release

手順 6

Windowsでコマンドプロンプトを開きます。

=		Filters \checkmark
ŵ	Best match	
0	Command Prompt Desktop app	
	Search suggestions	
		>
ŝ		
w.	4	
r		
	P cmd	
スラ	-ップ7	

コマンドを入力して、ルータのローカルLANゲートウェイをpingします。

c:\Users\ ping [IP] このシナリオでは、IPアドレスは172.168.1.1です。

🖦 Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10 0 17134 1246]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
(-,
C:\Users\tz
Pinging 172.168.1.1 with 32 bytes of data:

コマンドを入力して、WAN 2ゲートウェイをpingします。

c:\Users\ ping [WAN 2IP] このシナリオでは、IPアドレスは10.226.255.1です。



c:\Users\ ping 10.226.255.1

手順9

コマンドを入力して、WAN 1ゲートウェイをpingします。pingを続行します。

Windowsコンピュータを使用しているため、pingコマンドがタイムアウトします。そのため、この手順では**ping -t (WAN 1 IPアドレス)を入力する必要があ**り、pingは検証プロセスを通じて実行されます。

c:\Users\ ping -t [WAN 11P] このシナリオでは、IPアドレスは192.168.100.1です。

Pingir	ig 192	2.168.10	90.1 wit	h 32 bytes	s of data:	:
Reply	trom	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=5ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=5ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168	3.100.1:	bytes=32	time=6ms	TTL=63
Ping s Pa Approx	tatis ckets imate	stics fo : Sent e round	or 192.1 = 13, R trip ti	68.100.1: eceived = mes in mi:	13, Lost lli-second	= 0 (0% loss ds:

c:\Users\ ping -t 192.168.10 手順 10

[WAN] > [マルチWAN]に移動します。WAN 1に優先順位1が与えられ、WAN 2に優先順位2が与え

られていることを確認します。

これにより、WAN 1で障害が発生した場合のバックアップISPとしてWAN 2が設定されます。

		æ	cisco F	RV345P-router445788		cisco (admin)	English •	1
⊗	Getting Started	Mul						Grant
•	Status and Statistics	Iviui						Cancel
۲	Administration	Inte	rface Setting	Table				^
٠	System Configuration							
	oyotoin ooningulotion							
1	WAN		[®] 3		 Weighted by Percentage (For Load-Balance)(9) 	 O Weighted by Bandwin 	idth (For Load-Balan	ce)
1	WAN WAN Settings	+	Interface ¢	Precedence (For Failover) \$	 Weighted by Percentage (For Load-Balance)(% (Mbps) 	O Weighted by Bandwin	idth (For Load-Balan	ce)
1	WAN WAN Settings Multi-WAN	+	Interface ¢	Precedence (For Failover) \$	Weighted by Percentage (For Load-Balance)(% (Mbps)	Weighted by Bandwi	idth (For Load-Balan	ce)
1	WAN WAN Settings Multi-WAN Mobile Network	+	interface ¢	Precedence (For Failover)	Weighted by Percentage (For Load-Balance)(% (Mbps)	 O Weighted by Bandwin 100 100 	idth (For Load-Balan	ce)
1	WAN WAN Settings Multi-WAN Mobile Network Dynamic DNS	+	Interface ¢	Precedence (For Failover) ¢ 1 2 3	Weighted by Percentage (For Load-Balance)(9 (Mbps)	 O Weighted by Bandwin 100 100 100 	idth (For Load-Balan	ce)

手順 11

[保存]アイコン**をクリック**します。



Cisco RV34xルータでのインターネットアクセスの確認

手順 1

[Status and Statistics] > [System Summary]に移動します。マルチWANステータスがオンラインで あることを確認します。

8	Getting Started	System Summary					
1	Status and Statistics	oystern our	in the y				
2	System Summary						
	TCP/IP Services	IPv4 IPv6					
	Port Traffic	lotorfaco	WANT	WAND	LISP1	LISP2	
	WAN QoS Statistics	IP Address	192.168.100.147	10.226.255.225			
	ARP Table	Default Gateway	192.168.100.1	10.226.255.1			
	Douting Table	DNS	192.168.100.1	172.26.38.1			
	Routing Table	3 Dynamic DNS	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	
	DHCP Bindings	Multi-WAN Statu:	s Online	Online	Offline	Offline	
	Mobile Network		Release	Release	(Not Attached)	(Not Attached)	
	View Logs		Renew	Renew			

手順2

ブラウザを開いて、有効なインターネットサイトを確認してください。



WAN 2バックアップインターネットの確認

手順 1

pingがまだ実行されていることを確認します。

Command Prompt

Reply	from	192.168	.100.1:	bytes=32	time=5ms	TTL=63
Reply	from	192.168	.100.1:	bytes=32	time=5ms	TTL=63

WAN 1にケーブルを引き抜きます。pingが失敗し始めます。control + cをク**リックして**pingを停止 します。

Reply	from	192.168.100.	.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63			
Reply	from	192.168.100.	.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63			
Reply	from	192.168.100.	.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63			
Reply	from	192.168.100.	.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63			
Reply	from	192.168.100.	.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63			
Reply	from	192.168.100.	.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63			
Reply	from	192.168.100.	.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63			
Reply	from	192.168.100.	.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63			
Reply	from	192.168.100.	.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63			
Reply	from	192.168.100.	.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63			
Reply	from	192.168.100.	.1:	bytes=32	time=6ms	TTL=63			
Request timed out.									
Request timed out.									
Request timed out.									
Reque	st tir	med out.							
-									

手順 3

[**Status and Statistics**] > [**System Summary]に移動します**。WAN 1がオフラインであることに注意 してください。



手順 4

WAN 2 IPアドレスにpingを実行します。応答は、LTEバックアップWAN(LTEルータ)に接続で きることを示します。



Webブラウザを開き、有効なインターネットサイトを確認します。これにより、適切なバックア ップWAN機能(DNS解決が機能していること)が確認されます。

← → ♂ û	https://www.apple.com		
é	Мас	iPad	iPhone

結論

これで、ネットワークにバックアップ接続を設定できました。ネットワークの信頼性が向上し、 誰もが利用できます。