RV016、RV082、RV042、およびRV042G VPNルータでのウィザードによるアクセスルー ルの設定

目的

アクセスルールは、ネットワークのセキュリティを確保するために、トラフィックがルータ のファイアウォールを通過してネットワーク内に入ることを許可するかどうかを決定するた めに使用されます。アクセスルールは、ネットワークへのアクセスを許可または拒否するた めのさまざまな基準に基づいて設定されます。アクセスルールは、アクセスルールをルータ に適用する必要がある時間に従ってスケジュールされます。

この記事では、RV016、RV082、RV042、およびRV042G VPNルータでウィザードを使用 してアクセスルールを設定する方法について説明します。

注:ファイアウォールを介してアクセスルールを設定できます。ファイアウォールによるア クセスルールの設定方法の詳細については、『IPv4アクセスルール用のRV016、RV082、 RV042、およびRV042G VPNルータでのIPv4アクセスルールの設定』および『IPv6アクセ スルール用のRV042、RV016、およびRV042G VPNルータ』を参照してくださいv6アクセ スルール。ファイアウォールを使用してアクセスルールをスケジュールすることもできます 。ファイアウォールによるアクセスルールのスケジュール方法の詳細については、『 RV016、RV082、RV042およびRV042Gでのアクセスルールのスケジュール』を参照してく ださい。

適用可能なデバイス

- · RV042
- · RV042G
- · RV082
- RV016

[Software Version]

• v4.2.1.02

アクセスルールの設定

ステップ1: Router Configuration Utilityを使用して、Wizardを選択します。Wizardページが 開きます。

Wizard	
Basic Setup	
Launch "Basic Setup" Wizard :	To help you quickly setup the router to access internet, you may launch the Basic setup wizard.
Launch Now	
Access Rule Setup	
Launch "Access Rule Setup" Wizard :	To help you easily setup the security policy for router, you may launch the Access Rule setup wizard.

ステップ 2: Access Rule SetupセクションのLaunch Nowをクリックして、Access Rule Installation Wizardを設定します。このページでは、ルータのアクセスルールとデフォルト ルールについて説明します。 Welcome to the Access Rules Installation Wizardウィンドウが 開きます。

Welcome to the Access Rules Installation V	Vizard
Network Access Rules evaluate network traffic's Sou and IP protocol type to decide if the IP traffic is allow rules take precedence, and may override RV042G's	urce IP address, Destination IP address, ed to pass through the firewall. Custom default stateful packet inspection.
The ability to define Network Access Rules is a very possible to disable all firewall protection or block all caution when creating or deleting Network Access F	powerful tool. Using custom rules, it is I access to the Internet. Use extreme Rules.
RV042G has the following default rules :	
 All traffic from the LAN to the WAN is allowed. All traffic from the WAN to the LAN is denied. All traffic from the LAN to the DMZ is allowed. All traffic from the DMZ to the LAN is denied. All traffic from the WAN to the DMZ is allowed. All traffic from the DMZ to the WAN is allowed. All traffic from the DMZ to the WAN is allowed. 	
Custom rules can be created to override the RV0420	G default rules.
Back Next	Cancel

ステップ3:Nextをクリックしてセットアップを続行します。

Action	Select the Action.
Serivce	Select Allow or Deny depending on the intent of the rule. For example, to configure the Router
Log	to allow all FTP traffic access from the LAN to the Internet. Thus select Allow. Or, to restrict all FTP traffic access from the LAN to the Internet. Thus select Denv.
Source Interface	
Source IP	Action: Allow
Destination IP	Deny
Schedule	
Summary	
Finish	
	Back Next Cancel

ステップ 4:Actionドロップダウンリストから適切なオプションボタンを選択して、 LAN/WANからインターネットへのFTPトラフィックを許可または制限します。

・ Allow : すべてのFTPトラフィックがLAN/WANからインターネットにアクセスすること を許可します。

・ Deny:LAN/WANからインターネットにアクセスするすべてのFTPトラフィックを制限します。

ステップ5:Nextをクリックしてセットアップを続行します。



手順 6: Serviceドロップダウンリストから、許可または拒否する必要がある適切なサービスを選択します。

手順7:Nextをクリックしてセットアップを続行します。

✓ Action	Select the Log.	
✓ Serivce	You can select Log packets match this rule or Not log.	
Source Interface Source IP Destination IP Schedule Summary Finish	Log packets match this rule Log packets match this rule Not log	
	Back Next Cance	1

ステップ 8 : Logドロップダウンリストから適切なLogオプションを選択します。

・ログパケットがこのアクセスルールに一致する:ルータが、選択されたサービスのログ トラッキングを保持できるようにします。

・ Not Log:ルータがログの追跡を継続できないようにします。

ステップ9: [Next] をクリックして次に進みます。

✓ Action	Select the Source Interface.
✓ Serivce	Select the source, either WAN, LAN, DMZ or Any from the Source Interface menu. For example,
✓ Log	allow all FTP traffic access from the LAN to the Internet. Thus select the LAN as source.
Source Interface	Interface: LAN 🗸
Source IP	LAN WAN 1
Destination IP	WAN 2
Schedule	
Summary	
Finish	
	Back Next Cancel

ステップ10:Interfaceドロップダウンリストから適切な送信元インターフェイスを選択します。

・LAN:送信元インターフェイスはローカルエリアネットワークです。アクセスルールは LANトラフィックにのみ影響します。

・WAN 1:送信元インターフェイスはワイドエリアネットワーク1です。アクセスルール はWAN 1トラフィックだけに影響します。

・WAN 2:送信元インターフェイスはワイドエリアネットワーク2です。アクセスルール はWAN 2トラフィックにのみ影響します。

Any:送信元インターフェイスには、任意のネットワークを指定できます。アクセスル
 ールは、すべてのトラフィックに影響します。

ステップ 11[Next] をクリックして次に進みます。



ステップ 12Source IPドロップダウンリストから、アクセスルールを適用する適切な送信元 IPアドレスまたはIPアドレスの範囲を選択します。

・ Any:任意のIPアドレスを持つ任意のユーザがインターネットにアクセスできます。

・ Single:1つのIPアドレスを持つ1人のユーザだけがインターネットにアクセスできます。 Singleを選択した場合は、特定のIPアドレスを入力する必要があります。

・範囲:IPアドレスの範囲を持つユーザだけがインターネットにアクセスできます。 Rangeを選択した場合は、開始IPアドレスと終了IPアドレスを入力する必要があります。

ステップ 13下にスクロールしてNextをクリックし、セットアップを続行します。

~	Action	Select the Destination IP type and enter the IP address.
~	Serivce	Select the destination, either Any, Single or Range * from the Destination IP null-down menu
~	Log	For example, allows Internet can access the DMZ port, thus select Single or Range and enter the IR address of DMZ port
~	Source Interface	
~	Source IP	Any V
	Destination IP	Single
	Schedule	Range
	Summary	
	Finish	

ステップ 14: Destination IPドロップダウンリストから、アクセスルールに適切な宛先IPア ドレスまたはIPアドレスの範囲を選択します。

・Any:宛先インターフェイスは任意のIPアドレスを持つことができます。

・ Single : 宛先インターフェイスは、特定の単一IPアドレスにすることができます。 Singleを選択した場合は、特定の単一IPアドレスを入力する必要があります。

・Range:宛先インターフェイスは、特定の範囲の任意のIPアドレスにすることができま す。Rangeを選択した場合は、開始IPアドレスと終了IPアドレスを入力する必要がありま す。

ステップ15:下にスクロールしてNextをクリックし、セットアップを続行します。

 Action 	When it works
✓ Serivce	Select the scheduling for this rule to be enforced.
✓ Log	Always'
 Source Interface 	Select Always from the Apply this rule menu if the rule is always in effect.
✓ Source IP	O Interval:
 Destination IP 	select interval to define the specific time and day of week range for this rule to be enforced.
Schedule	
Summary	
Finish	

ステップ 16:適切なオプションボタンをクリックして、ルータにアクセスルールを適用す る時刻を選択します。

・ Always : アクセスルールは常にルータに適用されます。このオプションを選択する場合 は、ステップ17からステップ19までをスキップしてください。デフォルトはAlwaysです。

・ Interval:アクセスルールは、設定された時間に応じて特定の時間だけ適用されます。 このオプションを選択した場合は、アクセスルールを適用する時間間隔を入力する必要が あります。

✓ Action	Enter the Scheduling
 Serivce Log 	Time Setting Enter the time of day (in 24-hour format) to begin and end enforcement.
 Source Interface Source IP Destination IP 	From: 03:10 (hh:mm) To: 10:10 (hh:mm)
Schedule	Date Setting
Summary Finish	Enter the day of week to begin and end enforcement.

ステップ 17:アクセスリストのスケジュールを適用する開始時刻をFromフィールドに入力 します。時刻の形式はhh:mmです。

ステップ 18 : アクセスリストのスケジュールを適用する時間を[宛先]フィールドに入力しま す。 時刻の形式はhh: mmです。

ステップ 19 : アクセスリストのスケジュールを適用する場合は、特定のチェックボックス をオンにします。

ステップ 20:下にスクロールしてNextをクリックし、セットアップを続行します。アクセスルールの詳細情報を含むサマリーウィンドウが開きます。

Action:	Allow
Service:	All Traffic ITCP&UDP/1~655351
Logi	Les seckets match this rule
Log:	Log packets match this rule
Source Interface:	LAN
Source IP:	Any
Destination IP:	Any
Schedule:	From 03:10 to 10:10 , Mon , Tue , Fri
	Service: Log: Source Interface: Source IP: Destination IP: Schedule:

ステップ 21:下にスクロールし、Installをクリックしてセットアップをインストールします 。

ステップ 22: OKをクリックして設定を保存し、ウィザードページに戻ります。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。