# RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでのWindows 8用の代替VPNセット アップ

#### 目的

ルータでVPNを設定する場合、VPNに接続できるようにコンピュータでVPNクライアント ソフトウェアを設定する必要があります。シスコは、エンドユーザがVPNトンネルに接続す るためのソフトウェアであるQuickVPNを提供しています。QuickVPNを使用できない場合 や適切に実行できない場合があるため、接続には別の方法が必要になります。

このドキュメントの目的は、RVシリーズVPNルータ用のWindows 8で代替VPNをセットア ップする方法を説明することです。

### 適用可能なデバイス

- RV016
- RV042
- · RV042G
- RV082

## [Software Version]

• v4.2.2.08

## Windows 8用VPN

ステップ1:コンピュータにログインし、Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Centerの順に選択します。ネットワークと共有センターページが開きます。

our basis patwork informati	on and cot up	connections
our basic network informati	on and set up	connections
👰 🧊 -	🎱	See full map
	Inter	net
s computer)		
ir active networks		- Connect or disconnect
	Access type:	Internet
Work network	Connections: 🔐	Wireless Network Connection Secure)
your networking settings		
Set up a new connection or networ	k	
Set up a wireless, broadband, dial-u router or access point.	up, ad hoc, or VPN	connection; or set up a
Connect to a network		
Connect or reconnect to a wireless, connection.	wired, dial-up, or \	/PN network
Choose homegroup and sharing op	otions	
Access files and printers located on sharing settings.	other network con	nputers, or change
Troubleshoot problems		
Diagnose and repair network proble	ems, or get troubles	shooting information.
	our basic network informati	our basic network information and set up of inter s computer) ar active networks Work network Your networking settings Set up a new connection or network Set up a new connection or network Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN or router or access point. Connect to a network Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or very connection. Choose homegroup and sharing options Access files and printers located on other network consharing settings. Troubleshoot problems Diagnose and repair network problems, or get troubles



ステップ 2:Set up a new connection or networkをクリックして、新しい接続またはネット ワークを作成します。Set Up a Connection or Networkウィンドウが表示されます。





ステップ 3: Connect to a workplaceをクリックして、VPN接続をセットアップします。

ステップ 4 : [Next] をクリックして次に進みます。 Connect to a Workplaceウィンドウが表示されます。

Connect to a Workplace	
How do you want to connect?	
<ul> <li>Use my Internet connection (VPN)</li> <li>Connect using a virtual private network (VPN) connection through the Internet.</li> </ul>	
Dial directly Connect directly to a phone number without going through the Internet.	
What is a VPN connection?	
	Cancel



ステップ 5: Use my Internet connection (VPN) をクリックして、VPNにインターネット接続を使用します。

Connect to a Workplace	
Do you want to set up an Internet connection before continuing?	
An Internet connection is necessary for using a VPN connection.	
Set up an Internet connection	
I'll set up an Internet connection later	
	Cancel
	Cancel

手順 6:後でインターネット接続を設定するには、I'll set up an Internet connection laterを クリックします。

Type the Internet a	address to connect to	
Your network administr	ator can give you this address.	
Internet address:	192.168.1.1	
Destination name:	VPN Connection 2	
Use a smart card	d credentials	
This option allo	ple to use this connection ws anyone with access to this computer to use this connection.	

手順7:Internet AddressフィールドにVPNルータのIPアドレスを入力します。

ステップ 8: Destination nameフィールドに、VPN接続を識別する名前を入力します。

ステップ 9 : [Create] をクリックします。



ステップ 10: タスクバーの[ネットワーク]アイコンをクリックします。これにより、コン ピュータに接続できるすべてのネットワーク、ワイヤレス、VPN、およびダイヤルアップが 表示されます。



ステップ 11Connectをクリックして、特定の接続に接続します。



ステップ12:Usernameフィールドにユーザ名を入力します。これは、RV0xxシリーズVPNル ータのVPNトンネルに設定したユーザ名と同じです。VPNトンネルのユーザを設定する方 法の詳細については、『RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでのVPNユー ザの管理』を参照してください。

ステップ 13Passwordフィールドにパスワードを入力します。これは、RV0xxシリーズ VPNルータのVPNトンネルに設定したパスワードと同じです。VPNトンネルのユーザを設 定する方法の詳細については、『RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでの VPNユーザの管理』を参照してください。 ステップ 14 : [OK] をクリックします。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。