RV320およびRV325 VPNルータシリーズでの 802.1Xの設定

目的

この記事では、RV32x VPNルータシリーズで802.1Xを設定する方法について説明します。

概要

802.1Xは、ネットワーク上のデバイスの認証に使用されるポートベースのネットワークア クセスコントロールテクノロジーです。802.1Xは3つの部分で構成されています。認証を必 要とするユーザまたはクライアント(サプリカントと呼ばれる)、認証を処理するサーバ (RADIUSサーバ)、およびその間のデバイス(この場合はRV32xルータ)は、認証サーバ とサプリカント間の通信を可能にするオーセンティケータと呼呼しました。

該当するデバイス

- RV320デュアルWAN VPNルータ
- RV325ギガビットデュアルWAN VPNルータ

[Software Version]

• v1.1.0.09

802.1Xの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[**Port Management] > [802.1X** Configuration]を選択します。



[802.1X Configuration]ページが開きます。

ration		
Port-Based Authentication		
192.168.1.50		
1812		
SecretKey		
Administrative State		Port State
Force Authorized	•	Authorized
Force Unauthorized	•	Link Down
Auto	•	Link Down
Auto	•	Link Down
	Administrative State Force Unauthorized Auto	Administrative State Force Authorized • Auto •

ステップ2: RV32xでRADIUS認証を有効にするには、[**Port-Based Authentication**]チェックボ ックスをオンにします。

802.1X Configuration		
Configuration		
Port-Based Authentication		
RADIUS IP:		
RADIUS UDP Port:		
RADIUS Secret:		

ステップ3:[RADIUS IP]フィールドにRADIUSサーバのIPアドレス*を入力*します。

802.1X Configuration		
Configuration		
Port-Based Authentication		
RADIUS IP:	192.168.1.50	

RADIUS UDP Port:

RADIUS Secret:

ステップ4:[RADIUS UDP Port]フィールドにRADIUSサーバのUDPポート*を入力*します。これは、RADIUSサーバがRADIUSサーバとルータ間の通信に使用するポートです。

802.1X Configuration		
Configuration		
Port-Based Authentication		
RADIUS IP:	192.168.1.50	
RADIUS UDP Port:	1812	
RADIUS Secret:		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

ステップ5:[RADIUS Secret]フィールドに、デバイスがRADIUSサーバへの認証に使用する パスワー*ドを入力*します。このシークレットにより、デバイスとRADIUSサーバはパスワー ドを暗号化し、応答を交換できます。このフィールドは、RADIUSサーバで設定されている シークレットと一致している必要があります。

802.1X Configuration		
Configuration		
Port-Based Authentication		
RADIUS IP: 192.168.1.50		
1812		
SecretKey		

ステップ6:[Administrative State] ドロップダウンリストから、対応するポートに必要な認証 のタイプを選択します。

- Force Authorized:LANポートが自動的に承認され、トラフィックが転送されます。
- Force Unauthorized:LANポートは自動的に不正であり、トラフィックは廃棄されます。
- *Auto*:ポートベース認証がLANポートで有効になっている。ポートは、RADIUS認証に基づいて許可または許可されていない状態です。

802.1X Configuration		
Configuration Port-Based Aut RADIUS IP: RADIUS UDP Port RADIUS Secret:	thentication 192.168.1.50 : 1812 SecretKey	
Port Table		
Port	Administrative State	Port State
1	Force Authorized	Link Down
2	Force Authorized	Link Down
3	Force Unauthorized	Link Down
4	Force Authorized	Authorized
5	Force Authorized V	Link Down

注:

- RV325には14個の使用可能なポートがあります。
- [ポート状態]列には、ポートの現在の状態が表示されます。Authorizedは、ポートに接続が確 立され、許可されている場合に表示されます。ポートに接続がないか、ポートが不正な場合

は、リンクダウンが表示されます。

ステップ7:[**Save**]をクリ**ックします**。802.1X設定が保存されます。

802.1X Configuration			
Configuration			
Port-Based Aut	thentication		
RADIUS IP:	192.168.1.50		
RADIUS UDP Port:	1812		
RADIUS Secret:	SecretKey		
Port Table			
Port	Administrative State		Port State
1	Force Authorized	\sim	Link Down
2	Force Authorized	\sim	Link Down
3	Force Authorized	\sim	Link Down
4	Force Authorized	\sim	Authorized
5	Force Authorized	\sim	Link Down
6	Force Authorized	\sim	Link Down
7	Force Authorized	\sim	Link Down
8	Force Authorized	\sim	Link Down
9	Force Authorized	\sim	Link Down
10	Force Authorized	\sim	Link Down
11	Force Authorized	\sim	Link Down
12	Force Authorized	\sim	Link Down
13	Force Authorized	\sim	Link Down
14	Force Authorized	\sim	Link Down
Save C	Cancel		

これで、RV32x VPNルータシリーズで802.1Xが正しく設定されました。